print info

Print area: 142*210mm
Fold size: 142*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover



Робот-пылесос

HRT1W221

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства внимательно прочтите полное руководство пользователя. Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках. Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики без предварительного уведомления. Службы и сервисы, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Изготовитель не несёт ответственности за их работоспособность. Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Данное устройство предназначено для уборки только в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе (например, на балконе) или промышленных предприятиях.
2. Не используйте устройство при температуре ниже 10°C или выше 40°C.
3. Не используйте во влажных помещениях, например, ванной комнате.
4. Перед использованием устройства уберите с пола посторонние предметы, такие как провода, одежда, бумага или хрупкие предметы.
5. Не используйте устройство для уборки жидкостей, горючих материалов, острых предметов, таких как стекло, гвозди, угли и т.д.
6. Не позволяйте детям играть с устройством.
7. Избегайте попадания воды на устройство. Если это произойдет, незамедлительно выключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
8. Не протирайте робот-пылесос влажной тканью или моющим средством.
9. Не используйте функцию влажной уборки на ковровых покрытиях.
10. Не садитесь, не вставайте ногами и не ставьте предметы на устройство.
11. Используйте устройство строго по назначению.
12. Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи, зарядные базы, адаптеры питания и аксессуары.
13. Не вскрывайте и не ремонтируйте базу и робот-пылесос самостоятельно.
14. Не устанавливайте базу вблизи источника тепла (например, радиатора).
15. Не протирайте контакты на зарядной базе влажной тканью и не прикасайтесь к ним мокрыми руками.
16. Если кабель питания поврежден, немедленно обесточьте электросеть и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
17. Не подключайте устройство к электросети влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
18. После окончания срока службы устройство необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.
19. В режиме влажной уборки устройство должно находиться под присмотром, чтобы в случае застревания пылесоса была возможность быстро его переместить, во избежание порчи напольного покрытия водой.
20. Не запускайте робот-пылесос без фильтрующих элементов.
21. Рекомендуемые поверхности для уборки роботом-пылесосом: деревянные покрытия, напольная плитка, ковёр с низким ворсом, каменные покрытия, линолеум.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	HRT1W221
Тип управления:	ручной, дистанционный
Мощность:	22 Вт
Входное напряжение сетевого адаптера:	100-240 В / 50 Гц
Напряжение аккумулятора:	14,8 В
Аккумулятор:	Li-ion, 2000 мАч
Мощность всасывания:	2500 Па
Стандарт передачи данных:	Wi-Fi
Уровень шума:	до 65 дБ
Время полной зарядки:	5 часов
Время непрерывной работы:	до 120 минут
Площадь уборки:	до 200 м²
Объем контейнера-пылесборника:	0,35 л
Объем контейнера для влажной уборки:	0,3 л
Защита от поражения электрическим током:	класс II
Система фильтрации:	HEPA, фильтр предварительной очистки, поролоновый фильтр
Датчики определения ступеней/препятствий:	16
Датчики:	инфракрасные
Количество режимов уборки:	4
Возвращение на зарядную станцию:	автоматическое
Функция планирования уборки:	есть
Возможность влажной уборки:	есть
Турбощетка:	есть
Габаритные размеры:	320 x 320 x 76 мм
Вес нетто:	2,8 кг

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ОПИСАНИЕ РОБОТА ПЫЛЕСОСА И ПУЛЬТА ДУ

Робот-пылесос – это устройство, предназначенное для уборки сухих помещений по команде или установленной заранее автоматизации. Устройство оборудовано инфракрасными датчиками падения и столкновения, которые необходимо протирать мягкой сухой тканью.

Робот-пылесос имеет встроенный литиевый аккумулятор, для поддержания производительности которого необходимо заряжать устройство после каждой уборки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Робот-пылесос – 1 шт.



Зарядная станция – 1 шт.



Зарядная станция – 1 шт.



ДУ пульт – 1 шт.



Фиксатор насадки для влажной уборки – 1 шт.



Насадка для влажной уборки – 2 шт.



Щетка для чистки – 1 шт.



Боковые щетки – 1 компл.



HEPA фильтр – 1 шт.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка «Возвращение на зарядную станцию»
2. Кнопка «Начало/Окончание работы»
3. Передний бампер
4. Пылесборник с контейнером для влажной уборки
5. Переключатель питания 0/1
6. Гнездо для подключения сетевого адаптера
7. Индикатор подключения
8. Кнопка извлечения контейнера для влажной уборки
9. Фиксатор насадки для влажной уборки
10. Кнопка для установки фиксатора насадок для влажной уборки
11. Контакты для установки на зарядную станцию
12. Переднее колесо
13. Аккумулятор
14. Отверстие всасывания
15. Датчики падения
16. Боковые щетки
17. Колеса
18. Фиксатор насадок для влажной уборки





КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЫЛИ И С БАКОМ ДЛЯ ВОДЫ

1. Верхняя крышка пылесборника
2. Боковая крышка пылесбоника
3. HEPA-фильтр
4. Поролоновый фильтр
5. Фильтр предварительной очистки
6. Отверстие для залива воды
7. Резервуар для воды



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Возвращение на зарядную станцию
2. Начало/окончание работы
3. Выбор направления движения
4. Выбор мощности всасывания
5. Подача воды
6. Режим уборки углов
7. Уборки фиксированной точки
8. Автоматический режим



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы.

Внимание! После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус устройства и все съемные части протрите влажной тканью. Тщательно просушите все элементы устройства перед использованием. Установите элементы питания (не входят в комплект) в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность. При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.

СБОРКА УСТРОЙСТВА

Приступая к сборке устройства, убедитесь, что переключатель питания 0/I находится в положении 0, а зарядная станция отключена от сети электропитания.

Удалите защитные вставки между корпусом и передним бампером и установите пылесборник в корпус устройства.



Установите щетки строго в соответствии с маркировкой, указанной на них: R – в отверстие R, L – в отверстие L.



УСТАНОВКА ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Перед началом использования устройства следует полностью зарядить аккумулятор.

Поместите зарядную-станцию у стены на ровную поверхность так, в радиусе 1,5 метров от зарядной станции отсутствовали любые помехи, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение робота-пылесоса на станцию для подзарядки.



Переведите переключатель питания 0/I в положение I.

Установите устройство на зарядную станцию так, чтобы контакты на нижней части корпуса устройства совпали с контактами на зарядной станции. Индикатор кнопки (1) будет мигать желтым цветом. Время полной зарядки аккумулятора составляет 5 часов.

Аккумулятор также можно зарядить, подключив сетевой адаптер напрямую к устройству. Индикатор кнопки будет мигать желтым цветом. Пылесос не будет реагировать на нажатие кнопки включения и команды с пульта ДУ, функция планирования уборки будет недоступна, пока сетевой адаптер подключен к устройству.

Перед первым использованием рекомендуется заряжать аккумулятор в течение 12 часов для продления срока его службы.

После того как устройство полностью зарядится, индикатор кнопки «1» будет гореть зеленым цветом постоянно.

Максимальное время непрерывной работы устройства составляет 120 минут в зависимости от типа напольного покрытия и расположения мебели в зоне уборки.

Внимание! Для корректной работы зарядная станция должна быть подключена к электросети.

Когда уровень заряда аккумулятора опускается до критического уровня, устройство автоматически возвращается на зарядную станцию. Если по каким-то причинам устройство не смогло вернуться на станцию для подзарядки и полностью разрядилось, поместите его на станцию вручную так, чтобы контакты на устройстве и зарядной станции совместились.

Внимание! Пожалуйста, перед зарядкой опустошите резервуар с водой во избежание опасных для жизни ситуаций

Внимание! Перед длительным хранением рекомендуется полностью зарядить аккумулятор устройства и перевести переключатель питания 0/I в положение 0.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Переключите выключатель на роботе-пылесосе в положение «I»
«I» — устройство включено
«0» - устройство выключено

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВЛАЖНАЯ УБОРКА

При необходимости влажной уборки используйте фиксатор насадок для влажной уборки.

1. Извлеките пылесборник из устройства и установите на него фиксатор насадок для влажной уборки с предварительно установленной насадкой.



2. Откройте отверстие для залива воды на пылесборнике и аккуратно залейте воду.



3. Установите обратно пылесборник в устройство.



4. Запустите режим уборки.



Внимание! Применение влажной уборки допустимо только для гладкой не рассыпчатой поверхности (Керамическая плитка, паркет, дерево. и т.д) и не подходит для цементного пола.

Для регулировки нажмите кнопку (5) на пульте ДУ или воспользуйтесь приложением.

1. Нажмите кнопку (2) на корпусе устройства либо кнопку (8) на пульте ДУ. Устройство подаст звуковое сообщение и начнет работу в автоматическом режиме. Кнопка (2) будет гореть постоянно.

2. При необходимости измените режим работы при помощи кнопок на пульте ДУ (6), (7), (8):

УБОРКА ФИКСИРОВАННОЙ ОБЛАСТИ

Прибор движется по спирали, постепенно расширяя траекторию, затем – в обратном направлении, уменьшая траекторию. Для уборки особенно пыльного места.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Прибор последовательно очистит всю площадь, выстраивая маршрут в соответствии с особенностями помещения.

РЕЖИМ УБОРКИ УГЛОВ

Прибор движется вдоль стен и препятствий, очищая помещение по периметру.

3. С помощью кнопок (4) установите одну из мощностей всасывания (регулировка мощности возможно только в режиме автоматической уборки).

4. Для перехода в режим ожидания: при работе в автоматическом режиме нажмите кнопку (2) на устройство, либо кнопку (8) на пульте ДУ, в режиме уборки фиксированной области и уборки углов нажмите на соответствующую кнопку на пульте ДУ. Устройство подаст голосовое сообщение «Уборка приостановлена», кнопка будет гореть зеленым цветом. В режиме ожидания уборка не происходит.

5. При бездействии в течение длительного времени устройство автоматически переходит в спящий режим, индикатор кнопки гаснет. В спящем режиме устройство не будет реагировать на команды с пульта ДУ, кроме кнопки (2). Для выхода из спящего режима нажмите кнопку (2) на пульте ДУ либо кнопку (2) на устройстве, прозвучит звуковой сигнал, кнопка снова будет гореть зеленым цветом.

6. По окончании работы прозвучит голосовое сообщение устройство вернется на зарядную станцию. Вы также можете нажать кнопку (1) на пульте ДУ, либо кнопку (1) на корпусе устройство, чтобы вернуть устройство на зарядную станцию принудительно.

Если во время запуска устройства зарядная станция была отключена, по окончании работы устройство вернется в зону начала уборки.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ SMARTLIFE

Приложение SmartLife позволяет управлять устройством дистанционно с помощью смартфона.

1. Загрузите приложение SmartLife из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на смартфон.
Минимальную поддерживаемую версию операционной системы уточняйте в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.
2. Запустите приложение SmartLife, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам
3. Добавьте устройство в приложение. Для этого нажмите кнопку «Добавить устройство» (знак «+» на главном экране «Дом») и выберите «Робот-пылесос (Wi-Fi)» в разделе «Мелкая бытовая техника».

4. Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц и пароль.
5. Перезагрузите устройство.
6. После перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку «Начало/окончание работы» для завершения сопряжения.

Внимание! Для подключения к приложению прибор должен находиться в зоне действия сети Wi-Fi. Пылесос не должен находиться на зарядной станции, переключатель питания 0/I должен быть в положении I.

Теперь вы можете управлять прибором дистанционно. Функционал приложения расширен, по сравнению с пультом ДУ.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Для обеспечения максимальной эффективности работы рекомендуется проводить полную очистку устройства раз в две недели. Пылесборник очищайте после каждого использования. Перед очисткой устройства убедитесь, что он отключен. Протирайте корпус устройства и зарядную станцию влажной мягкой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус устройства под струю воды или погружать в воду.

Не используйте при очистке устройства абразивные и химически агрессивные средства, губки с жестким покрытием.

1. Нажмите на кнопку извлечения пылесборника и достаньте его из устройства.

2. Откройте боковую крышку пылесборника.



3. Вытряхните мусор из пылесборника.



4. Откройте верхнюю крышку пылесборника и извлеките HEPA-фильтр, поролоновый фильтр и фильтр предварительной очистки.



5. Удалите грязь с фильтра предварительной очистки с помощью воды.



6. Очистите пылесборник с помощью влажной ткани или щетки из комплекта.



7. Дождитесь полного высыхания очищенных деталей, соберите пылесборник и установите обратно в изделие.



Внимание! Фильтр грубой очистки рекомендуется промывать каждые 15-30 дней, срок службы HEPA-фильтра 3 месяца.
Внимание! Перед установкой фильтров в пылесборник убедитесь, что они полностью сухие.
Внимание! На помещайте фильтры под открытые солнечные лучи.

ОЧИСТКА НАСАДКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

1. Нажмите на кнопку извлечения пылесборника и достаньте его из устройства.



2. Снимите фиксатор насадок для влажной уборки с пылесборника.

3. Удалите насадку для влажной уборки с фиксатора.



4. Слейте остатки воды из резервуара для воды.



5. Промойте фиксатор насадок для влажной уборки и насадку под водой и дайте им высохнуть.



Внимание! рекомендуется менять ткань для влажной уборки раз в 6 месяцев.
Промывать после каждого использования.

ОЧИСТКА РОЛИКОВОЙ ЩЕТКИ

1. Поднимите защтную крышку роликовой щетки.



2. Извлеките роликовую щетку.



3. Очистите роликовую щетку с помощью щеточки из комплекта.



4. Установите роликовую щетку обратно в устройство.

ОЧИСТКА БОКОВЫХ ЩЕТОК

- Переверните устройство.
- Снимите накопившийся мусор с боковых щёток.
- При необходимости снимите боковые щётки, потянув их вверх.
- После очистки установите боковые щётки на место.
Примечание: замену боковых щёток рекомендуется производить каждые 3-6 месяцев.



УХОД ЗА ДАТЧИКАМИ И ЗАРЯДНЫМИ КОНТАКТАМИ

Используйте мягкую сухую ткань, чтобы аккуратно очистить датчики и зарядные контакты на устройстве и зарядной станции.
Примечание: никогда не используйте воду и любые моющие средства для очистки датчиков и контактов.
Примечание: очистку датчиков и зарядных контактов рекомендуется производить каждый месяц.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и тд. В случае, если пылесос длительное время не используется, то поместите его в коробку, но не допускайте полной разрядки батареи. Заряжайте его раз в 3 месяца.
Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: Робот-пылесос. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Используется для автоматической и полуавтоматической уборки помещений в соответствии с инструкцией.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).
Товарный знак / торговая марка: Hi.
Адрес пр-ва: "Нингбо Клинсманн Интеллижент Технолоджи Ко., Лтд." 377, Йайюан Саус Роад, Шики стрит, Йинжу Дистрикт, Нингбо Сити, Жеянг, Китай. Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии соглсен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент