print info

Print area: 145*210mm
Fold size: 145*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

1	2
3	4

1

Тостер

HTS-004

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

2

ОПИСАНИЕ

1. Слоты для тостов
2. Рычаг включения тостера
3. Кнопка «Отмена»
4. Регулятор степени обжаривания тостов
5. Поддон для крошек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Hi HTS-004
ID: HTS-004
Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 750 Вт
Количество слотов для хлеба: 2
Количество степеней обжаривания: 6
Длина электрошнура: 0,75 м
Вес: 0,69 кг
Габаритные размеры: 230 × 124 × 160 мм
Класс защиты: I

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер – 1 шт.
Сетевой шнур – 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите инструкцию.
2. Во избежание поражения электрическим током не опускайте сетевой шнур, вилку или любую другую часть тостера в воду и другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие и немедленно отключите его от электросети.
3. Прикасайтесь к устройству только сухими руками.
4. Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром, вилкой или корпусом.
5. Не пользуйтесь устройством вне помещения. Прибор предназначен только для личного использования в жилых помещениях. Любое коммерческое использование запрещено.
6. Не используйте прибор не по назначению.
7. Не оставляйте работающее устройство без внимания.
8. Тостер необходимо размещать на сухой, чистой и ровной поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Вокруг тостера должно быть достаточно места для вентиляции.
9. Не устанавливайте тостер рядом с легковоспламеняющимися веществами, одеждой, шторами, вплотную к стенам.
10. Не используйте тостер вблизи нагревающихся поверхностей.
11. Не вставляйте в тостер посуду, предметы и упаковки из металлической фольги, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
12. Не кладите шнур или другие предметы на отверстия для хлеба на тостер во время его использования.
13. Не накрывайте тостер во время его использования.
14. Во время работы поверхность тостера нагревается, особенно в области слотов для хлеба.
15. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
16. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
17. Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
18. Никогда не извлекайте продукты из тостера острыми предметами, это может повредить нагревательный элемент.
19. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.

3

20. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
21. Не разрешайте детям играть с упаковочной пленкой и полиэтиленовыми пакетами, есть опасность удушья.
22. Перевозите устройство только в заводской упаковке.
23. Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером и не управляется отдельной системой дистанционного управления.

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.

1. Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
2. Перед первым включением устройства проверьте, соответствует ли напряжение электрической сети рабочему напряжению тостера.
3. Перед первым использованием включите тостер на несколько минут без хлеба. Нагревательные элементы обгорают, поэтому возможно появление небольшого количества дыма и постороннего запаха. Это нормальное явление.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Проверьте, установлен ли поддон для крошек.
2. Подключите устройство к сети и установите желаемый уровень обжарки хлеба при помощи регулятора, где 1 – это минимальная степень обжаривания, 6 – максимальная. При первом использовании рекомендуется использовать третий уровень обжаривания. Поместите по одному кусочку хлеба в слоты для тостов и опустите рычаг включения тостера. Рычаг будет находится внизу до тех пор, пока хлеб не поджарится.
3. После приготовления, устройство автоматически отключится и поднимет тосты, рычаг вернется в исходное положение.

- Нажмите кнопку «Отмена», если вы хотите прекратить процесс обжаривания или хлеб застрял внутри слотов.
- Если край хлеба прилипает к стенкам слота, отключите тостер от сети, подождите, пока он остынет, и выньте хлеб.
- Никогда не пытайтесь извлечь застрявший хлеб, не отключив тостер от электрической розетки. При извлечении хлеба следите за тем, чтобы не повредить внутренний механизм или нагревательные элементы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Тонкие ломтики хлеба поджарятся быстрее, чем толстые. Не рекомендуется использовать слишком большие и слишком маленькие (меньше, чем 85 x 85 мм) ломтики хлеба.
- Не используйте хлеб, намазанный маслом, глазурью, медом, вареньем или посыпанный сахаром.
- Подождите 1 минуту между обжариванием тостов, если устройство используется более одного раза подряд.

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

- Перед чисткой отключите тостер от сети и дайте остыть.
- Никогда не помещайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не оставляйте предметы, в том числе и хлеб, внутри тостера.
- Протирайте снаружи мягкой сухой тканью и никогда не используйте полироль для металла и средства с абразивными частицами.

Перед извлечением поддона для крошек обязательно убедитесь, что тостер отключен от сети и остыл. Откройте поддон для крошек в нижней части тостера и стряхните крошки. Протрите поддон для крошек влажной тканью и всегда тщательно вытирайте поддон перед тем, как установить его в тостер. Если тостер используется часто, то накопившиеся крошки необходимо удалять хотя бы раз в неделю. Перед повторным использованием тостера убедитесь, что поддон для крошек полностью закрыт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производится в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Назначение товара: тостер электрический. Товарный знак / торговая марка: Hi. Адрес прав: «Альтрон Технологиз (Фошань) Ко., Лтд», 309-310, блок Си, ФоШань Хай-Тек Индастриал Парк, Чэньчэн, Фошань, Гуандун, Китай. Импортер: ООО «Эпко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку. Изделие сертифицировано и соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

4

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве. Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент