58*89

Chrome TWS
беспроводные наушники

accessstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi talimatı
იუზერული სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

Русский..... 3
English..... 13
Հայերեն..... 21
Azərbaycan..... 31
ქართული..... 40
Қазақша..... 50

Благодарим за приобретение беспроводных наушников Chrome TWS. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Версия Bluetooth	5.1
Максимальная дистанция	10 метров (без препятствий)
Чувствительность драйвера	94.5 ±3 дБ
Сопротивление	32 Ом
Частотный диапазон	20 Гц-20кГц
Время зарядки (наушники)	~ 1 час
Время зарядки (кейс)	~ 2 часа
Время работы в режиме ожидания	60 часов
Время работы в режиме разговора/воспроизведения	3,5 часа
Тип батареи	Литий-полимер
Профили Bluetooth	HFP,A2DP,AVRCP,SPP
Емкость батареи наушника	35 мАч
Емкость батареи кейса	250 мАч
Входное напряжение, ток (кейс)	5 В/ 0.5 А
Размеры наушника	21*15*12мм.
Размеры кейса	67.8*26.1*29.3 мм.
Вес наушника	3.5 г. *2
Вес кейса	56 г.

Комплектация

1. Беспроводные наушники – 2 шт.
2. Зарядный кабель Type C — 1 шт.
3. Кейс-аккумулятор для хранения – 1шт.
4. Сменные амбушюры разного размера- 3 пары.
5. Руководство пользователя- 1шт.

Внешний вид



1. Кейс-аккумулятор
2. Светодиодный индикатор кейса
3. Порт зарядки Type C
4. Светодиодные индикаторы наушников
5. Многофункциональная клавиша
6. Амбушюры

Комфорт при использовании

К беспроводным наушникам Chrome TWS прилагаются 3 пары амбушюр разных размеров.
Используйте тот размер, который лучше всего подходит для ваших ушей (обычно насадка среднего размера подходит большинству пользователей).

Как надеть наушники
1. Вставьте наушник в ушную раковину
2. Подстройте наушники так, чтобы они надежно закрепились в ушной раковине,

Заряд наушников
Беспроводные наушники Chrome TWS идут в комплекте с кейсом, который можно использовать как зарядную станцию, так и просто как переносной кейс. Встроенная перезаряжаемая батарея позволяет до 3х раз подзарядить наушники (левый и правый) с помощью кейса.
Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.
Почистите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и наушниках совпадают.

Заряд кейса
Подключите один конец USB кабеля к USB порту кейса, второй — к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке.
Для зарядки используйте исправное зарядное устройство достаточной мощности

Примечание: зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.

Обратите внимание
В случае если Вы не используете наушники в течение долгого времени, заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.

Сопряжение
Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе, как пара стереонаушников (Стерео режим). Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим).
Наушники перейдут в режим сопряжения автоматически после того, как вы извлечете их из кейса. Откройте диспетчер Bluetooth-соединений вашего телефона, найдите «Chrome TWS» в списке обнаруженных Bluetooth-устройств и нажмите на него для подключения.
Chrome TWS запоминает последнее сопряженное устройство и попытается подключиться к нему автоматически при следующем включении.

Стерео режим
При извлечении обоих наушников из кейса, индикаторы на наушниках поочередно мигают красным и синим, что означает переход в режим сопряжения. Если наушники не подключились автоматически, найдите «Chrome TWS» в списке Bluetooth-устройств и выберите этот пункт для подключения к наушникам,

Моно режим
Извлеките только один наушник из кейса. Наушник будет поочередно мигать красным и синим цветом, В списке Bluetooth - устройств появится наушники Chrome TWS, выберите этот пункт из списка для подключения. Если вы ранее подключали наушник к устройству Bluetooth, вы можете просто включить Bluetooth на своем устройстве и вынуть наушник из зарядного кейса, он подключится автоматически,

Обратите внимание
Если устройство для сопряжения отключено или Блютуз отключен в течение трех минут, наушники автоматически выключатся.
Максимальная дистанция работы наушников — 10 метров, Если дистанция увеличится, то соединение будет потеряно, Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново подключиться к Блютуз-устройству.

Управление и голосовые сообщения

После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета.

Функция	Действие
Включение	Извлеките наушники из кейса или нажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу две секунды до тех пор, пока не загорится индикатор
Выключение	Положите наушники в кейс или нажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу две секунды до тех пор, пока не погаснет. Если вы положите в кейс только один наушник, то второй продолжит работать.
Воспроизведение/Пауза	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу один раз
Предыдущий трек	Зажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу на левом наушнике
Следующий трек	Зажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу на правом наушнике
Ответ на вызов	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу один раз
Завершение вызова	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу один раз
Отклонение вызова	Во время вызова удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу 1,5 секунды
Увеличение громкости	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу на правом наушнике дважды
Уменьшение громкости	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу на левом наушнике дважды
Вызов голосового ассистента	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу тройным

Индикатор

Состояние индикатора помогает вам понять, что происходит с вашими наушниками

Индикатор	Статус
Индикатор на наушниках горит красным	Наушники в процессе зарядки
Индикатор на наушниках гаснет	Наушники полностью заряжены
Индикатор поочередно мигает красным и синим цветом	Наушники в режиме сопряжения
Индикатор кейса мигает красным цветом	Кейс в процессе зарядки
Индикатор кейса горит красным цветом	Кейс полностью заряжен

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов, Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования,
Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.
Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора, Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения другие чрезвычайных ситуаций.
Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом,

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении.
В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте поражённый участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня, Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.
Не глотать!
Берегите от детей!
Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, Это может сократить срок его службы, В случае неисправования аккумулятор разрежается.
Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания, Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора,
Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами, Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи, При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -20°С и выше 45°С) устройство может выключаться либо емность будет расходоваться не полностью.
Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец,
Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке, Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды,

Не сжигайте аккумулятор во избежание проникновения тяжелых металлов в воздух и накапливания их в дыме и золе.
Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумулятор от остального мусора и сдавайте его на переработку, Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния,

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами,
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию,
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия,
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов,
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому

назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя,
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров,
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17, В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек), Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации, В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании,
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания, Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и заменённые части,
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

Информация о сертификации

Наименование: беспроводные наушники торговой марки Accesstyle, модель Chrome TWS
Производитель: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия

Производственная площадка: Шэньчжэнь Синьюэтян Технолоджи Ко., ЛТД,
Здания А и С, промышленная зона Анжэнтэй, Восточная улица Вайо, область Улиан, район Лунган, Шэньчжэнь, Китай,

Импортер / Организация, принимающая претензии:
ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия,
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17,
Срок гарантии 1 год, Срок службы 2 года

Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»
Россия, Москва, ул. Короленко, 8,
тел. +7 (495) 663-77-43, +7 (495) 108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте: http://www.accesstyle.ru/

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.50787/22
Дата выдачи: 29.06.2022
Дата окончания действия: 28.06.2027

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

Thank you for purchasing Chrome TWS, Please read the manual carefully before use and keep it for further reference.

Specifications

Bluetooth version	5.1
BT distance	10 m
Driver Sensitivity	94.5±3 dB
Impedance	32Ω
Frequency Range	20Hz-20kHz
Charging time (earphones)	~1 h
Charging time (case)	~2h
Stand-by time	60 h
Playing time	3,5 hours
Battery type	Li-polymer
Bluetooth profiles	HFP,SPP,A2DP,AVRCP
Battery Capacity (earphone)	35mAh
Battery Capacity (case)	250mAh
Input voltage (case)	DC 5V / 0.5A
Dimensions of earphone	W 21 x D15 x H12mm
Dimensions of case	W 67.8x D26.1 x H29.3mm
Weight earphone	3.5g *2
Weight charging box	56g

Package content

1. Earbuds — 2 pcs.
2. Type C charging cable — 1 pc.
3. Charging case — 1 pc.
4. Silicone ear caps — 3 pairs.
5. User manual — 1 pc.

Device Layout



1. Battery case
2. Case LED indicator
3. Type C charging port
4. Ear phones LED indicators
5. Multi-function key
6. Silicone ear pads

Get comfortable

Chrome TWS comes with 3 different sized pairs of eartips, Please use the right size for your ears (normally the medium sized eartips are suitable for most users).

Wearing the earphones
1. Place earbuds into your ears,
2. Adjust the earbuds until they are steady in your ears,

Charging the earphones
Chrome TWS are equipped with a charging box which can be used both as a charging dock to charge the headphones and as a carrying case, With a built-in rechargeable battery, the charging case can provide charging process up to 3 times for the earphones (both left and right).
Please make sure the earphones are fully charged before the first use,
Please place the earbuds into corresponding charging slots, and be sure that the charging contact pins match well for charging,

Charging the case
Please connect one end of the USB cable to a charging port of the case, The other end should be connected to a power adapter (or a USB port of your computer), Then plug the power adapter into a power outlet.
Use only working charger with sufficient power.
Note: a power adapter is not supplied with the earphones and should be purchased separately!

Pay attention!
In case you do not use the earphones for a long time, charge the earphones at least once every 3 month.

Pairing
The right (R) and left (L) earbuds can work together (Stereo mode),
Any earbud can work as an independent earphone (Mono mode),
The earbuds would enter pairing mode automatically after taking out from the charging case, Open your phone's Bluetooth connections manager, find "Chrome TWS" in the list of detected Bluetooth-devices and click it to connect, Chrome TWS remembers last paired device and will attempt to connect with it automatically after next power on,

Stereo mode
When taking out the earbuds from charging case, the indicators on earbuds will flash red and blue alternatively and earbuds will be in Pairing mode, "Chrome TWS" will appear in Bluetooth device list, click it to connect,

Mono mode
Take one earbud out of the charging case: the indicator will flash red and blue alternatively, "Chrome TWS" will appear in Bluetooth-device list, click this item to connect, If you have previously paired earbud to Bluetooth device, you can just turn on Bluetooth on your device and take out the earbud from the charging case, it will connect automatically,

Pay attention!
If pairing device is switched off or Bluetooth is disabled for 3 minutes, the earphones will turn off automatically,
Maximum operation range for the earphones is 10 meters, If you move out of the range, you will lose the connection, To restore the connection you have to move back to operation range and reconnect the device,

Controls and voice notification

After the connection you can control media and phone calls from your phone or tablet.

Function	Operation
Power on	Take the earbuds out of the charging case or long press multifunction button for 2 seconds until the indicator flashes
Power off	Put the earbuds into the charging case or long press multifunction button for 5 seconds until the indicators goes out. If you put only one earbud into the case, the other earbud will continue working
Play/Pause	Press the multifunction button once
Previous Track	Hold the multifunction button on the left earbud
Next Track	Hold the multifunction button on the right earbud
Answer phone call	Press the multifunction button once
Hang up	Press the multifunction button once
Reject phone call	Hold the multifunction button for 1.5 seconds
Volume up	Press multifunction button on the right earbud twice
Volume down	Press multifunction button on the left earbud twice
Activate voice assistant	Press the multifunction button three times

LED indicator

LED indicator can help to understand what is going on with the earbuds.

Indicator	Status
The indicator on the earbuds glows red	The earbuds are charging
The indicator on the earbuds turns off	The earbuds are fully charged
The indicator on the earbuds is flashing red and blue alternately	The earbuds are in pairing mode
The indicator on the charging case flashes red	The charging case is charging
The indicator on the charging case is solid red	The charging case is fully charged

Safety notices:

Please kindly observe rules and regulations for using Bluetooth devices in airplanes, medical facilities, gas stations, chemical plants and other areas where the use of wireless connection is restricted due to the thread of interference with sensitive equipment or due to the presence of flammable materials,
The wireless device may interfere with other communication devices including regular phones, television- and radio receivers, office equipment,
Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.
The device is powered by a battery, Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards,
Please kindly use the battery in a proper way,
Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquids, The battery may explode when damaged, In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately, In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames,
Use of a damaged battery may cause severe injuries,
Do not swallow!
Keep away from children!

Do not leave a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime, The battery runs down if not used,
Do not disassemble the device, avoid a short circuit, Keep the metal contacts of the battery clean,
Do not leave or keep your device in vehicles in hot weather under direct sunlight, This may cause the battery to overheat and reduce its life, The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10°C and above +45°C),
The battery contains toxic substances such as mercury, cadmium and lead, The used battery should be properly disposed of, Dispose of the battery separately from household waste to avoid leaching of heavy metals to soil, ground and surface water,
Do not burn the battery to avoid emission of heavy metals to the atmosphere and accumulation thereof in smoke and ashes, For the purpose of natural resource protection please kindly separate the battery from other wastes and submit it for recycling,
The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance,

Accesstyle warranty terms and conditions

1. The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading,
2. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase,
3. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date from plates,
4. This warranty shall not apply to:
4.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents,
4.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages,
4.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product,
4.4. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5,
4.5. Product, misused or used in violation of the user manual,
4.6. Defects caused by the use of incompatible equipment or accessories,
5. Warranty service shall be performed by duly authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17, During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt), The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details, An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents,
6. Warranty period shall be extended to the service period, Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts,
7. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss/ loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use Accesstyle products; resulted in interruption of a commercial, production or other activity,

Մեր ընտրությունը կատարելով Chrome TWS անլար ականջակալները, դուք ձեռքբերեցիք բարձրորակ ապրանք։ Խնդրում ենք օգտագործելուց առաջ ուշադիր ծանոթանալ հրահանգին։

Տեխնիկական բնութագրեր

Bluetooth տարբերակ	5.1
Առավելագույն հեռավորություն	10 մետր (առանց խոչընդոտների)
Զգայնություն դրայվերներ	94.5 ±3 դԲ
Դիմադրություն	32 Օմ
Հաճախականությունների միջակայք	20 Հց-20կՀց
Լիցքավորման ժամանակը (անլար ականջակալներ)	~ 1 ժամ
Լիցքավորման ժամանակը (տուփ)	~ 2 ժամ
Ապահովման ժամանակը ակտիվ ռեժիմում	60 ժամ
Հոսանքազգալուն/միջադեպազգալուն ռեժիմում գործարանային ժամանակը	3.5 ժամ
Լիցքավորող սարքավորում	Լիթիում-պոլիմերային
Bluetooth պրոֆիլներ	HFP,A2DP,AVRCP,SPP
Լիցքավորող մարտկոցի տարողություն	35 մԱժ
Քեյսի լիցքավորող մարտկոցի տարողություն	250 մԱժ
Մուտքային լարումներ, հոսանք (քեյս)	5 Վ/ 0.5 Ա
Լիցքավորող լարերը	21*15*12մմ
Քեյսի չափերը	67.8*26.1*29.3 մմ
Լիցքավորող քեյսը	3.5 գ *2
Քեյսի քաշը	56 գ.

Լիակատար

1. Անլար ականջակալներ 2 հատ
2. Type C լիցքավորման լար 1 հատ
3. Դեռևսին հատար քեյս-լիցքավորիչ 1 հատ
4. Տարբեր չափերի ականջի փափուկ բարձիկներ ականջադիրների 3-զույգ
5. Շահագործման հրահանգ 1 հատ

Արտաքին նկարագիր

1. Կեյս-մարտկոց
2. LED-ազդանշիչ
3. Type C լիցքավորման նավահանգիստ
4. LED ինդիկատոր ականջակալների
5. Բազմաֆունկցիոնալ սեղմակ
6. Բարձրակարգ սիլիկոնային

Հարմարավետ կիրառում

Chrome TWS անլար ականջակալները կիրառելու համար դուք կստանաք 3 զույգ տարբեր չափերի ականջադիրներ։
Օգտագործեք ձեզ հարմար չափը։ Մի՞թե չպետք է ասենք, որ ամենամեծ չափերը հարմարագույնները կլինեն մեծամասնության համար։

Ինչպե՞ս հագնել ականջակալները
1. Մկնդեղեղանակ անլարանլար ականջի խեղանի մեջ։
2. Հարմարեցրեք այն ականջի մեջ կայուն դիրքը ստանալուս համար։

Անլարակալների լիցքավորում
Chrome TWS անլար ականջակալները լիակատարված են ինքնավարությամբ, որը կարելի է օգտագործել թե՛ որպես տեղադրանք, այնպես էլ լիցքավորվելու համար։ Լիցքավորվող մարտկոցը թույլ է տալիս պատասխան վիրտուալ լիցքավորել ականջակալները 3 անգամ։
Անլարակալները պատրաստելիս դուք պետք է ստուգեք, որ դրանք լիցքավորված են։
Դրանցում կան լիցքավորվող մարտկոցներ։ Դրանք տեղադրեք ներքևի մեջ։ Թեթև հանեք դրանք և հանեցեք, որ պատրաստի և անլարակալների կոնտակտները հարմարվում են։
Դրանցում լիցքավորում։
Միացրեք USB մալուխի մեկ ծայրը պատասխի պորտին, իսկ մյուսը լիցքավորման սարքին (կամ համակարգչի USB պորտին)։ Միացրեք լիցքավորման սարքը հոսանքին։
Լիցքավորման սարքերը ստուգեք։ Հոսանքի պիտանի լիցքավորման սարքերը, բերանքը պետք է միացնեն ականջակալներին։
Դրանցում ունի նաև անլար լիցքավորման հնարավորություն։ Հետևյալ պատասխն անլար լիցքավորման սարքի կամ պատասխի սարքերի վրա, պատասխի լիցքավորումի կիրառումդ ստեղծումատարար։
Լրիվ լիցքավորման դեպքում ժամանակի մեջ չի մնում։ ապի հարմարելու է վիրտ առանձին։

Սարքի կպատավիր

1. Կեյսի մարտկոց
2. LED-ազդանշիչ
3. Type C լիցքավորման նավահանգիստ
4. LED ինդիկատոր ականջակալների
5. Բազմաֆունկցիոնալ սեղմակ
6. Բարձրակարգ սիլիկոնային

Հարմարավետ կիրառում

Chrome TWS անլար ականջակալները կիրառելու համար դուք կստանաք 3 զույգ տարբեր չափերի ականջադիրներ։
Օգտագործեք ձեզ հարմար չափը։ Մի՞թե չպետք է ասենք, որ ամենամեծ չափերը հարմարագույնները կլինեն մեծամասնության համար։

Ինչպե՞ս հագնել ականջակալները
1. Անլարակալները տեղադրեք ականջի խեղանի մեջ։
2. Հարմարեցրեք դրանք ականջի մեջ կայուն դիրքը ստանալուս համար։

Անլարակալների լիցքավորում
Chrome TWS անլար ականջակալները լիակատարված են ինքնավարությամբ, որը կարելի է օգտագործել թե՛ որպես տեղադրանք, այնպես էլ լիցքավորվելու համար։ Լիցքավորվող մարտկոցը թույլ է տալիս պատասխն վիրտուալ լիցքավորել ականջակալները 3 անգամ։
Անլարակալները պատրաստելիս դուք պետք է ստուգեք, որ դրանք լիցքավորված են։
Դրանցում կան լիցքավորվող մարտկոցներ։ Դրանք տեղադրեք ներքևի մեջ։ Թեթև հանեք դրանք և հանեցեք, որ պատրաստի և անլարակալների կոնտակտները հարմարվում են։
Դրանցում լիցքավորում։
Միացրեք USB մալուխի մեկ ծայրը պատասխի պորտին, իսկ մյուսը լիցքավորման սարքին (կամ համակարգչի USB պորտին)։ Միացրեք լիցքավորման սարքը հոսանքին։
Լիցքավորման սարքերը ստուգեք։ Հոսանքի պիտանի լիցքավորման սարքերը, բերանքը պետք է միացնեն ականջակալներին։
Դրանցում ունի նաև անլար լիցքավորման հնարավորություն։ Հետևյալ պատասխն անլար լիցքավորման սարքի կամ պատասխի սարքերի վրա, պատասխի լիցքավորումի կիրառումդ ստեղծումատարար։
Լրիվ լիցքավորման դեպքում ժամանակի մեջ չի մնում։ ապի հարմարելու է վիրտ առանձին։

Обратите внимание
В случае если Вы не используете наушники в течение долгого времени, заряжайте наушники хотя бы раз в три месяца.

Сопряжение
Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе, как пара стереонаушников (Стерео режим), Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим),
Наушники перейдут в режим сопряжения автоматически после того, как вы извлечете их из кейса, Откройте диспетчер Bluetooth-соединений вашего телефона, найдите «Chrome TWS» в списке обнаруженных Bluetooth-устройств и нажмите на него для подключения,
Chrome TWS запоминает последнее сопряженное устройство и попытается подключиться к нему автоматически при следующем включении,

Стерео режим
При извлечении обоих наушников из кейса, индикаторы на наушниках поочередно мигают красным и синим, что означает переход в режим сопряжения, Если наушники не подключились автоматически, найдите «Chrome TWS» в списке Блютуз-устройств и выберите этот пункт для подключения к наушникам,

Моно режим
Извлеките только один наушник из кейса, Наушник будет поочередно мигать красным и синим цветом, В списке Bluetooth - устройств появится наушники Chrome TWS, выберите этот пункт из списка для подключения, Если вы ранее подключали наушник к устройству Bluetooth, вы можете просто включить Bluetooth на своем устройстве и вынуть наушник из зарядного кейса, он подключится автоматически,

Обратите внимание
Если устройство для сопряжения отключено или Блютуз отключен в течение трех минут, наушники автоматически выключатся,
Максимальная дистанция работы наушников — 10 метров, Если дистанция увеличится, то соединение будет потеряно, Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново подключиться к Блютуз-устройству,

Управление и голосовые сообщения

После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета,

Функция	Действие
Включение	Извлеките наушники из кейса или нажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу две секунды до тех пор, пока не загорится индикатор
Выключение	Положите наушники в кейс или нажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу две секунды до тех пор, пока не погаснет. Если вы положите в кейс только один наушник, то второй продолжит работать,
Воспроизведение/Пауза	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу один раз
Предыдущий трек	Зажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу на левом наушнике
Следующий трек	Зажмите и удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу на правом наушнике
Ответ на вызов	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу один раз
Завершение вызова	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу один раз
Отклонение вызова	Во время вызова удерживайте многофункциональную сенсорную клавишу 1,5 секунды
Увеличение громкости	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу на правом наушнике дважды
Уменьшение громкости	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу на левом наушнике дважды
Вызов голосового ассистента	Нажмите многофункциональную сенсорную клавишу тройным

Индикатор

Состояние индикатора помогает вам понять, что происходит с вашими наушниками

Индикатор	Статус
Индикатор на наушниках горит красным	Наушники в процессе зарядки
Индикатор на наушниках гаснет	Наушники полностью заряжены
Индикатор поочередно мигает красным и синим цветом	Наушники в режиме сопряжения
Индикатор кейса мигает красным цветом	Кейс в процессе зарядки
Индикатор кейса горит красным цветом	Кейс полностью заряжен

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов, Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования,
Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.
Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора, Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения другие чрезвычайных ситуаций,
Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом,

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении,
В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте поражённый участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня, Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам,
Не глотать!
Берегите от детей!
Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, Это может сократить срок его службы, В случае неисправования аккумулятор разрежается,
Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания, Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора,
Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами, Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи, При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -20°С и выше 45°С) устройство может выключаться либо емность будет расходоваться не полностью,
Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец,
Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке, Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды,

Սարք չկպակցած լ, թող լտա՝ լարի միացումում։ Գանձանակ կուտակիչ մեռառյա կամ կուտակիչների մարտաբերեր
Սարքը գտնվում է լիցքավորի մեջ։ Դրանք դեպի ներքևի՝ սարքի ամրացումները։ Դրանք դուրս հանեցեք և հանեցեք, որպեսզի սարքավորանքն ու ականջակալները հարմարվեն։
Դրանցում կան լիցքավորվող մարտկոցներ։ Դրանք դեպի ներքևի՝ սարքի ամրացումները։ Դրանք դուրս հանեցեք և հանեցեք, որպեսզի սարքավորանքն ու ականջակալները հարմարվեն։
Դրանցում լիցքավորում։
Միացրեք USB մալուխի մեկ ծայրը պատասխի պորտին, իսկ մյուսը լիցքավորման սարքին (կամ համակարգչի USB պորտին)։ Միացրեք լիցքավորման սարքը հոսանքին։
Լիցքավորման սարքերը ստուգեք։ Հոսանքի պիտանի լիցքավորման սարքերը, բերանքը պետք է միացնեն ականջակալներին։
Դրանցում ունի նաև անլար լիցքավորման հնարավորություն։ Հետևյալ պատասխն անլար լիցքավորման սարքի կամ պատասխի սարքերի վրա, պատասխի լիցքավորումի կիրառումդ ստեղծումատարար։
Լրիվ լիցքավորման դեպքում ժամանակի մեջ չի մնում։ ապի հարմարելու է վիրտ առանձին։

Информация о сертификации

Наименование: беспроводные наушники торговой марки Accesstyle, модель Chrome TWS
Производитель: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия

Производственная площадка: Шэньчжэнь Синьюэтян Технолоджи Ко., ЛТД,
Здания А и С, промышленная зона Анжэнтэй, Восточная улица Вайо, область Улиан, район Лунган, Шэньчжэнь, Китай,

Импортер / Организация, принимающая претензии:
ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия