LEACCO

Steam AirFryer Аэрогриль

AF017

LEACCO

Manufacturer: Shenzhen Meiyuan Technology Co., Ltd
Address: Room 1004, Building 2, Shenzhen Meiyuan Technology Park, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Email: service@leacco.com

User Manual Руководство пользователя

Please read this manual carefully before operating the product and keep it for future reference
Внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните для дальнейшего использования

Contents 02-04
Contents 05-08

Thank you for choosing our product.
If you have any questions or need any help,
please contact us at service@leacco.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Danger

1. Do not touch the power cord, plug, or housing if hands or under the tap during cleaning to avoid electric shock.
2. Avoid any liquid entering the appliance to prevent electric shock or short circuit.
3. Do not use the appliance in wet environments, near water sources, or outdoors to prevent electric shock or short circuit.
4. When opening and closing the basket or handle, place your other hand on lower heat-proof gloves, to avoid scalding.
5. Do not place oil-filled pots or any pressure, flammable, or explosive substances in the heating compartment to avoid explosion or fire.
6. Do not touch the hot air or steam during operation to avoid burns.
7. Do not place or insert the appliance (including cooking utensils), or let children touch the element, to avoid burns or electric shock.
8. Do not cover the air outlet while the appliance is operating to avoid overheating and deformation.

Warning

1. Make sure voltage on output voltage corresponds to the voltage stated on the rating plate of the appliance.
2. Do not overload the power supply (no parallel use of up to 4 hours from 12h).
3. When using, always check the power cord for damage and the connections. Do not use if there if there is any damage.
4. Do not use the appliance if it seems to ensure that they do not play with the appliance and keep it out of reach of children.
5. Do not let the cord hang from the edge of the table or contact or touch hot surfaces.
6. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer.
7. Do not place on the appliance or near stoves, radiators, curtains, wallpaper, and other flammable or heat-sensitive objects.
8. External parts can become very hot.
9. When the unit is operating at high temperatures, do not touch plastic items, knobs, protection the unit, and the control panel. Use only the handles and knobs.

10. The appliance should be placed on a horizontal and stable surface when used. Do not place on stands, shelves, or any other flat surfaces.
11. The steam vents can cause burns and damage the appliance.
12. Do not use the appliance for other purposes than cooking food. The appliance should be used in accordance with the instructions. Improper use of the appliance, improper use of accessories or incorrect use of the appliance will void the warranty.
13. Do not use the appliance beyond the specifications of the manual.
14. Do not use the appliance outdoors.
15. The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be aware of the dangers of the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
16. During operation, the air is released through the air outlet. Keep hands, heads and face at a safe distance from the air outlet to avoid burns. After use, turn off the unit, remove the power plug from the socket, and let the unit cool down. Do not touch the hot surfaces of the unit immediately after cooking. Let the unit cool down before cleaning.
17. Do not place the appliance on a surface that is not heat-resistant. Place the appliance at least 10 cm away from other objects and ensure that there is sufficient space for the steam and air to flow through the unit. Do not block the air inlet and outlet openings.
18. After using, turn off the power button, then pull the plug from the socket, wound-down cooking time, and let the unit cool.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
20. Do not use a damaged plug, socket, or loose outlet.
21. Do not connect a phone during the first cooking cycle.

Caution

1. Unplug from the socket and let it cool when not in use or before cleaning.
2. Do not use corrosive cleaners or metal scrubbers to clean the interior.
3. The appliance is for household use only. Not suitable for public kitchens, hotels, and other commercial environments.
4. Clean and dry the pan, frying basket, trays, and rack after each before pushing the food inside.
5. Always unplug before cleaning.
6. The manufacturer shall not be responsible for any improper use by the customer.
7. Do not place the appliance on a surface that is not heat-resistant. Place it at least 10 cm away from other objects and ensure that there is sufficient space for the steam and air to flow through the unit.
8. Clean the nozzle regularly to avoid blockage.
9. Don't unplug the appliance immediately after food cooking, to avoid against damage due to residual heat and steam.
10. Do not place the appliance on a gas hob or near a gas stove. Place it away the stove and ensure it is stable.
11. **The steam function is an additional function, and not steam food alone.**

WHAT'S INCLUDED

Air Fryer	Frying Basket Handle	Tray	User Manual

PRODUCT OVERVIEW

Air Fryer

Control Panel

Please see more details in the section of this Function selection.

PRODUCT INSTRUCTIONS

1. After unpacking, the user flatens the pattern shell due to the fold of the machine. Place the machine on a flat surface and remove the protective film on the surface of the machine. Place the machine on a flat surface, and pay attention to keep away from curtains, gas tank, and other combustible materials.

2. After unplug pull the pot handle, the frying basket about should be placed in the pot tray.

3. Put the food in the frying basket slices, and then put the pot into the housing.
4. Take out the pot tray and the food and enjoy the delicious food.

5. Take out the tray, clean it with water, and then insert it back into the housing.

Notes:
- Different cooking options, and different accessories.
- Please ensure the power is off before cleaning the unit, and unplug plate from the unit after given or when unit is in use.
- Do not place the unit on a surface that is not heat-resistant. Place the unit at least 10 cm away from other objects to ensure the steam and frying normally, and the food has enough space to circulate and cook properly.
- Do not place the unit on a gas stove or near a heat source, or in the damp and steam place. These may damage the unit and cause a fire hazard.
- Make sure the control panel is on the bottom of the water tank.
- Do not place the unit on a gas stove or near a heat source, or in the following places and turn the machine on in each case.

BEFORE FIRST USE

1. Remove all packaging and any stickers.
2. Wash the parts in a mild solution of water, then dry them and fasten the machine on a stable horizontal surface.
3. Place the food in the basket slices, take plate, and then accessories and the water liquid according to your need and recipe.
4. Fill the pot with water (Maximum one divided or a partial water).
5. Make the tray and plate of the appliance with a cloth.
6. Plug the power cord into the socket, then press the power button on the front side of the unit. Set the time and temperature according to the recipe. Then, press the start button. Now, the unit is ready to use. Note: Keep the air inlet and outlet of the unit free and clear.

Notes:
- Different cooking options, and different accessories.
- Please ensure the power is off before cleaning the unit, and unplug plate from the unit given or when unit is in use.
- Do not place the unit on a surface that is not heat-resistant. Place the unit at least 10 cm away from other objects to ensure the steam and frying normally, and the food has enough space to circulate and cook properly.
- Do not place the unit on a gas stove or near a heat source, or in the damp and steam place. These may damage the unit and cause a fire hazard.
- Make sure the control panel is on the bottom of the water tank.
- Do not place the unit on a gas stove or near a heat source, or in the following places and turn the machine on in each case.

OPERATION GUIDE

Product Operating Instructions

1. When the power is on and no timer, the unit is "on" mode, the digital screen and all indicator lights will be on for 1 second, then the digital screen will show the default settings. Then the digital screen will show the default settings. The unit is now in standby mode.
2. Put the ingredients in the basket and slide the basket back into the unit.
3. Set the temperature in the clear way, and then press the Start button. The fan and heat will start. The unit will start to preheat. When the preheating is finished, the unit will beep 3 times, and the digital screen will show the default settings. Then, the unit will start cooking. The fan and heating will stop when the cooking time is finished. The unit will beep 3 times and the digital screen will show the default settings.

Note:
- Please make sure the pot plate of light and water tight tray is used, and the tightness of the appliance are not affected by the water.

Menu Function Selection

1. Press the Function button to select the menu function you want, or select menu number the function you want.

Note:
- Different cooking options, and different accessories.

Notes:
- Different cooking options, and different accessories.
- Please ensure the power is off before cleaning the unit, and unplug plate from the unit given or when unit is in use.
- Do not place the unit on a surface that is not heat-resistant. Place the unit at least 10 cm away from other objects to ensure the steam and frying normally, and the food has enough space to circulate and cook properly.
- Do not place the unit on a gas stove or near a heat source, or in the damp and steam place. These may damage the unit and cause a fire hazard.
- Make sure the control panel is on the bottom of the water tank.
- Do not place the unit on a gas stove or near a heat source, or in the following places and turn the machine on in each case.

Pause Function

During cooking, press the Function button to pause and stop auto operation, then the function will be paused, and the "Pause" icon will flash. Press the Function button to resume the paused function, and the "Pause" icon will stay on. Press the Function button again to stop the operation.

Note:
- If it is not operated for more than 10 minutes in the pause state, the appliance will return to the standby state automatically.
- If the food is not cooked properly, Please refer to the food comparison.

Reservation Function

Choose the function you want to cook, then press the Function button to select the reservation function and adjusting, heat, preheat, pause, and starting reservation at the same time.

Preheat Function

Choose the function you want to cook, then press the Function button to select the reservation function and adjusting, heat, preheat, pause, and starting reservation at the same time.

Cooking Time

1. Press or "+" button for more cooking time. After 60 seconds of cooking, the screen displays the remaining cooking time. Press the Function button to start cooking.
2. If not pressed any button, the unit will start cooking after 5 seconds.
3. Take out the cooked food and put it in the plate or tableware.
4. After cooking, press the Function button to turn off the power and unplug the power cord from the socket.

Notes:
- When adjusting the time and temperature, don't touch them to avoid scalding.
- Please ensure the power is off before cleaning the unit, and unplug plate from the unit given or when unit is in use.
- Turn off the power and unplug the power cord from the socket. Clean the Frying Basket, Tray, and Pot with a soft cloth or sponge after each use. Do not use sharp or abrasive tools or cleaners. Ensure the heating tube is cool before cleaning.
- The outside of the unit can be wiped with a damp cloth.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Cleaning the steam plate

Steam plate can be cleaned with water or water in the tank. Choose the Clean function and then press the Start button to start cleaning.

Notes:
- When cleaning, the steam tank can be put back and directly start a effect the cleaning. During cleaning, the unit will stop automatically and beep twice when cleaning is finished. Take out the tank for cooling time, put it back into the appliance before using it. Adding water to the tank when it is not hot is safe.
- The steam can be taken out from the tank for cleaning.

2.Cleaning the appliance surface

Clean the appliance surface with a soft cloth, use a damp cloth for applicant stains.

Notes:
- Unplug from the socket and let the appliance cool down before cleaning.
- Keep the appliance clean and free of food residue.
- Don't immerse the power cord, plug and the appliance body in water or other liquid, in the case it will damage the appliance, cause a fire hazard or electric shock.

STORAGE

Please pay attention to the following:
- Ensure the unit is cool and dry before completely before storing.
- Keep it out of reach of children and pets. Keep the power cord away from sharp edges or any other sharp objects, to avoid damage to the power cord.

SPECIFICATIONS

Model	AF017
Unit Dimension	280mm(D)×280mm(L)
Model's Capacity	7L
Input Voltage	220-240V
Input Frequency	50/60Hz
Rated Power	1500W
Net Weight	4.5kg

FAQ

Troubleshooting

Q1. The appliance does not work.
- The power cord is not connected to the socket. Please check or plug into the socket.
- The safety lock is in place. Please turn the lock into the locking mode.

Q2. Food is not completely cooked.
- The food is too large/thick. Place smaller pieces and thin slices of food into the unit.
- The cooking time is too short. Adjust the cooking time.
- The temperature is too low. Adjust the temperature to the recommended.
- Too much food in the basket. Cook in smaller quantities or in batches, and not overfilled the basket. Shake the basket halfway through cooking for even results.
- The food is not defrosted completely. Please defrost the food completely.

Q3. Food is cooked too quickly.
- Cooking time is too long. Adjust the cooking time.
- Too much food in the basket. Cook in smaller quantities or in batches.

Q4. White smoke is coming out of the unit.
- Fat or oil is dripping onto hot parts. Cooking greasy foods will cause a lot of smoking. This is not a fault. Clean the unit after cooking to avoid smoke.
- Residual oil in the unit from previous. Wipe out the unit after each use.

Q5. Food/ Oil has not cooked/ crisp.
- Temperature is too low. Adjust to a higher setting.
- Too much food in the basket. Cook in smaller quantities or in batches.

Q6. Water tank leaking.
- Water tank is not fully inserted. Ensure the water tank is fully inserted into the water tank. When the water tank is not inserted, it will not work and it is possible to leak water.

Notes:
- Please refer to the additional steam function, the steam tank without water will not work and will not affect the unit.
- We recommend the use of distilled or pure filtered water for the steam tank.
- Please ensure the steam tank is fully inserted into the machine to avoid water leakage.

Note: Keep the Storage. Remove the inside the cooking, and ensure that and holes on the heating tube are cleaned.

Q7. The LED display shows E1, E2, or E3.
- Please contact the customer service.

This mark on the product, accessories or packaging indicates that the product and its electronic accessories (such as headset, charger, cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their lifecycle. To prevent potential harm to the environment and human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly. Users can contact the retailer or local government office for information on how and where to recycle these items safely.

Благодарим вас за выбор нашего продукта.
Если у вас возникли какие-либо вопросы или вам требуется какая-либо помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: service@leacco.com

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УКАЗАНИЯ

Опасность

1. Во избежание поражения током не прикасайтесь к штепсельной вилке и шнуру питания, корпусу или рукам под краном при мытье, чтобы не обжечься горячим паром.
2. Не допускайте попадания жидкости в прибор, чтобы избежать поражения током или короткого замыкания.
3. Не используйте прибор в мокрых помещениях, рядом с источниками воды или на открытом воздухе, чтобы избежать поражения током или короткого замыкания.
4. При открывании и закрытии корзины или ручки, держите другую руку подальше от нижней части, чтобы не обжечься.
5. Запрещается ставить или вставлять прибор (включая кухонную посуду) или позволять детям касаться элемента, чтобы избежать ожогов или поражения током.
6. Не накрывайте воздуховод во время работы, чтобы не допустить перегрева и деформации.
7. Не допускайте попадания горячего воздуха и пара на кожу во время работы.
8. Не допускайте попадания масла или любых горючих, взрывоопасных веществ в нагревательную камеру, чтобы избежать взрыва или возгорания.
9. Не трогайте горячие поверхности прибора сразу после приготовления. Подождите, пока прибор остынет перед чисткой.

Предупреждение

1. Убедитесь, что напряжение соответствует вашей сети и соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими характеристиками.
2. Не перегружайте розетку (не допускается параллельное подключение более 4 часов подряд).
3. Регулярно проверяйте шнур на повреждения перед использованием.
4. Не допускайте использования прибора детьми до 8 лет и лицами с ограниченными возможностями, если они не контролируются взрослыми.
5. Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями.
6. Не допускайте использования аксессуаров, не рекомендованных производителем.
7. Не ставьте прибор на плиту, рядом с плитой, на занавески, обои и другие горючие или термочувствительные предметы.
8. Внешние детали могут сильно нагреваться.
9. При работе прибора при высокой температуре не касайтесь пластиковых деталей, ручек, защитного корпуса и панели управления. Используйте только ручки и ручки.
10. Прибор должен быть установлен на горизонтальную и устойчивую поверхность при использовании. Не ставьте на подставки, полки или другие плоские поверхности.
11. Паровые вентиляционные отверстия могут вызвать ожоги и повредить прибор.
12. Не используйте прибор для приготовления пищи. Прибор должен использоваться в соответствии с инструкциями. Ненадлежащее использование прибора, ненадлежащее использование аксессуаров или неправильное использование прибора аннулирует гарантию.
13. Не превышайте технические характеристики, указанные в руководстве.
14. Не используйте прибор на улице.
15. Прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием знаний и навыков, если им оказывается надлежащий контроль или они инструктируются по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним риски. Дети должны быть осведомлены о опасности прибора. Чистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под контролем.
16. Во время работы воздух выходит через воздухоотводные отверстия. Держите руки, голову и лицо на безопасном расстоянии от выпускного отверстия, чтобы избежать ожогов. После использования выключите прибор, отсоедините вилку от розетки и дайте прибору остыть. Не трогайте горячие поверхности прибора сразу после приготовления. Дайте прибору остыть перед чисткой.
17. Не ставьте прибор на поверхность, не устойчивую к нагреву. Поставьте прибор на расстояние не менее 10 см от других предметов и убедитесь, что пар и воздух могут свободно проходить через прибор. Не блокируйте отверстия для воздуха.
18. После использования выключите прибор, отсоедините вилку от розетки, выкрутите таймер приготовления и дайте прибору остыть.
19. Если шнур повреждён, его должен заменить производитель, сервисный центр или аналогично квалифицированные специалисты, чтобы избежать опасности.
20. Не используйте повреждённые вилку, розетку или ослабленные розетки.
21. Не подключайте телефон во время первого цикла.

Осторожно

1. Отключите от розетки и дайте остыть перед тем, как вынуть из аэрогриля или перед чисткой.
2. Не используйте агрессивные чистящие средства или металлические скребки для внутренней поверхности.
3. Прибор предназначен для использования в домашних условиях. Не подходит для общественных кухонь, отелей и аналогичных коммерческих помещений.
4. Перед тем, как положить продукты в корзину, вымойте и высушите лоток, поддон и решетку.
5. Перед чисткой отключайте прибор от розетки.
6. Производитель не несет ответственность за ненадлежащее использование прибора.
7. Не ставьте прибор на поверхность, не устойчивую к нагреву. Поставьте прибор на расстояние не менее 10 см от других предметов и убедитесь, что пар и воздух могут свободно проходить через прибор.
8. Регулярно прочищайте форсунку, чтобы избежать засорения.
9. Не отсоединяйте прибор сразу после приготовления, чтобы избежать повреждения из-за остаточного тепла и пара.
10. Не помещайте прибор на конфорку для газовой плиты или рядом с ней. Поместите его рядом с плитой и убедитесь, что он устойчив.
11. **Паровая функция является дополнительной функцией, а не предназначена для приготовления пищи только на пару.**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Аэрогриль | Ручка | Корзина | Руководство пользователя

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОДУКТА

Аэрогриль

Панель управления

Отмена | Пауза | Функция | Таймер | Температура | Время приготовления | Пуск

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ

Распакуйте, осмотрите и вымойте комплектующие перед первым использованием.

1. Поместите нагревательную трубку в корзину для фритюра.

2. Выложите продукты в корзину для фритюра, возьмите тарелку, а также необходимые аксессуары и воду согласно вашему рецепту.

3. Наполните кастрюлю водой (максимум одна дробная или частичная вода).
4. Протрите поддон и тарелку прибора тканью.
5. Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку питания и установите время приготовления и температуру согласно рецепту. Нажмите кнопку «Пуск». Теперь прибор готов к работе. Примечание: Держите воздухозаборник и выпускное отверстие прибора свободными.

Примечания:
- Различные варианты приготовления и различные аксессуары.
- Перед чисткой и извлечением из прибора тарелки убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от розетки.
- Не ставьте прибор на поверхность, не устойчивую к нагреву. Поставьте прибор на расстояние не менее 10 см от других предметов, чтобы пар и воздух могли свободно проходить через прибор, а продукты имели достаточное пространство для циркуляции и равномерного приготовления.
- Не ставьте прибор на газовую плиту или рядом с ней, в сырое помещение, где есть пар, чтобы не повредить прибор и не допустить возгорания.
- Убедитесь, что панель управления находится в нижней части водяного бака.
- Не ставьте прибор на газовую плиту или рядом с ней, в следующие места и включайте прибор в каждом случае.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

1. При включении питания продукта при времени и режиме «Выкл.» индикатор горит постоянно, а экран отображает значения по умолчанию. Прибор перейдет в режим ожидания.
2. Поместите ингредиенты в корзину для фритюра и вставьте корзину обратно в прибор.
3. Установите температуру и нажмите кнопку «Пуск». Вентилятор и нагреватель начнут работать. Прибор начнет предварительный нагрев. По завершении предварительного нагрева прибор подаст 3 звуковых сигнала, и на экране отобразятся значения по умолчанию. Прибор начнет готовить пищу. Вентилятор и нагреватель прекратят работу, когда время приготовления истечет. Прибор подаст 3 звуковых сигнала, и на экране отобразятся значения по умолчанию.

Примечания:
- Различные варианты приготовления и различные аксессуары.
- Перед чисткой и извлечением из прибора тарелки убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от розетки.
- Не ставьте прибор на поверхность, не устойчивую к нагреву. Поставьте прибор на расстояние не менее 10 см от других предметов, чтобы пар и воздух могли свободно проходить через прибор, а продукты имели достаточное пространство для циркуляции и равномерного приготовления.
- Не ставьте прибор на газовую плиту или рядом с ней, в сырое помещение, где есть пар, чтобы не повредить прибор и не допустить возгорания.
- Убедитесь, что панель управления находится в нижней части водяного бака.
- Не ставьте прибор на газовую плиту или рядом с ней, в следующие места и включайте прибор в каждом случае.

ВЫБОР ФУНКЦИИ МЕНЮ

1. Нажмите кнопку Функция, или выберите номер функции, которую вы хотите приготовить.

Примечания:
- Различные варианты приготовления и различные аксессуары.

Примечания:
- Различные варианты приготовления и различные аксессуары.
- Перед чисткой и извлечением из прибора тарелки убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от розетки.
- Не ставьте прибор на поверхность, не устойчивую к нагреву. Поставьте прибор на расстояние не менее 10 см от других предметов, чтобы пар и воздух могли свободно проходить через прибор, а продукты имели достаточное пространство для циркуляции и равномерного приготовления.
- Не ставьте прибор на газовую плиту или рядом с ней, в сырое помещение, где есть пар, чтобы не повредить прибор и не допустить возгорания.
- Убедитесь, что панель управления находится в нижней части водяного бака.
- Не ставьте прибор на газовую плиту или рядом с ней, в следующие места и включайте прибор в каждом случае.

ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ

Во время приготовления нажмите кнопку Функция, чтобы приостановить. Такой метод позволяет приостановить приготовление, а на экране отобразится значок «Пауза». Нажмите кнопку Функция, чтобы возобновить приготовление, и на экране отобразится значок «Пауза». Нажмите кнопку Функция еще раз, чтобы остановить.

Примечания:
- Если в течение 10 минут не нажимать кнопки, прибор перейдет в режим ожидания.
- Если пища приготовлена не полностью, см. таблицу сравнения продукта. Время приготовления может быть дольше.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПАРОМ

Нажмите кнопку Пар, чтобы начать приготовление паром. Таким образом можно приготовить только пар, а на экране отобразится значок «Пар». Нажмите кнопку Пар еще раз, чтобы остановить.

Примечания:
- Для приготовления на пару рекомендуется использовать дистиллированную или чистую фильтрованную воду.
- Убедитесь, что резервуар для воды полностью вставлен в прибор, чтобы не допустить утечки воды.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очистка паровой пластины

Паровую пластину можно очистить водой или водой в баке. Выберите функцию Очистка и нажмите кнопку Пуск, чтобы начать очистку.

Примечания:
- При очистке паровой бак можно вынуть и вернуть обратно, чтобы начать очистку. По завершении очистки прибор подаст 2 звуковых сигнала. Достаньте бак для охлаждения, прежде чем вставлять его обратно в прибор. Добавлять воду в бак, когда он не горячий, безопасно.
- Пар можно вынуть из бака для очистки.

2.Очистка поверхности прибора

Протрите поверхность прибора мягкой тканью, влажной тканью для сильных загрязнений.

Примечания:
- Перед чисткой отсоедините прибор от розетки и дайте ему остыть.
- Поддерживайте прибор в чистом и сухом состоянии.
- Не погружайте шнур питания, корпус прибора в воду или другую жидкость, во избежание повреждения прибора, возгорания, поражения электрическим током.

ХРАНЕНИЕ

Помните о следующем:
- Убедитесь, что прибор полностью остыл и высушен перед хранением.
- Держите его в недоступном для детей и домашних животных месте. Не допускайте повреждения шнура о острые предметы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель	AF017
Габаритные размеры продукта	280 мм(Ш)×280 мм(Д)
Вместимость корзины	7L
Напряжение питания	220-240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Масса нетто	4.5 кг

- Если аэрогриль подключен к розетке, прикасаться к нагревательной трубке, корпусу или рукам запрещено.
- Не допускайте попадания жидкости в аэрогриль, чтобы не допустить короткого замыкания.
- Не допускайте использования аэрогриля в мокрых помещениях, рядом с источниками воды или на открытом воздухе.
- Не трогайте горячие поверхности прибора сразу после приготовления. Подождите, пока прибор остынет перед чисткой.
- Не трогайте горячий воздух и пар во время работы.
- Не допускайте попадания масла или любых горючих, взрывоопасных веществ в нагревательную камеру.
- Не ставьте прибор на плиту, рядом с плитой, на занавески, обои и другие горючие или термочувствительные предметы.
- Не допускайте использования аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Не превышайте технические характеристики, указанные в руководстве.
- Не используйте прибор на улице.
- Прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием знаний и навыков, если им оказывается надлежащий контроль или они инструктируются по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним риски. Дети должны быть осведомлены о опасности прибора. Чистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под контролем.
- Не трогайте горячие поверхности прибора сразу после приготовления. Подождите, пока прибор остынет перед чисткой.
- Не трогайте горячий воздух и пар во время работы.
- Не допускайте попадания масла или любых горючих, взрывоопасных веществ в нагревательную камеру.
- Не ставьте прибор на плиту, рядом с плитой, на занавески, обои и другие горючие или термочувствительные предметы.
- Не допускайте использования аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Не превышайте технические характеристики, указанные в руководстве.
- Не используйте прибор на улице.
- Прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием знаний и навыков, если им оказывается надлежащий контроль или они инструктируются по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним риски. Дети должны быть осведомлены о опасности прибора. Чистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся под контролем.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вопрос 1. Устройство не работает.
- Проверьте, подключена ли розетка к розетке.
- Если блокировка включена, обратитесь к нашему сервису.

Вопрос 2. Ингредиенты в аэрогрилях приготовлены не полностью.
- Вместо крупного куска нарежьте ингредиенты. Уменьшите время приготовления.
- Увеличьте температуру приготовления. Уменьшите количество ингредиентов.
- Перед приготовлением, Рекомендуется разделить на порции, Уменьшите ингредиенты, Перемешайте ингредиенты в корзине, Уменьшите количество ингредиентов.
- Продукты замороженные по-прежнему. Пожалуйста, обратитесь к нашему производителю.

Вопрос 3. Ингредиенты приготовлены слишком быстро.
- Уменьшите время приготовления.
- Уменьшите количество ингредиентов.

Вопрос 4. Из корзины выходит белый дым.
- Жир или масло капают на горячие детали. Приготовление жирной пищи вызывает сильное дымообразование. Это не неисправность. Протрите прибор после каждого использования, чтобы предотвратить дымообразование.
- Остатки масла в приборе с предыдущего раза. Протрите прибор после каждого использования.

Вопрос 5. Еда/масло не прожарены/хрустящие.
- Температура слишком низкая. Отрегулируйте температуру.
- Слишком много еды в корзине. Приготовьте в меньшем количестве или порциями.

Вопрос 6. Протекает резервуар для воды.
- Резервуар для воды вставлен не полностью. Убедитесь, что резервуар для воды полностью вставлен в резервуар для воды. Если резервуар для воды не вставлен, прибор не будет работать, и вода может протечь.

Примечания:
- Дополнительная функция пара, если резервуар для воды без воды, не влияет на прибор.
- Рекомендуется использовать дистиллированную или чистую фильтрованную воду для парогенератора.
- Убедитесь, что резервуар для воды полностью вставлен в прибор, чтобы не допустить утечки воды.

Примечание: Утилизация упаковочного материала: Сохраните упаковочный материал, пока не убедитесь в правильной работе приобретенного вами аэрогриля. Упаковочный материал можно использовать для транспортировки прибора в ремонт или на утилизацию. Утилизация изделия: Если вы решите больше не использовать прибор, обратитесь в ближайший центр по сбору отходов для его утилизации.