MOZA RACING

Quick Guide

Руль FSR

Руководство пользователя

01 Описание продукции

- Руль в стиле Формулы с толщиной 280мм
- 4,3-дюймовый HD-дисплей
- Более 12 профессиональных интерфейсов в стиле Формулы.
- Перфорированная кожа, прошитая вручную.
- Высокопрочный корпус и переключатели из углеродного волокна.
- Задняя крышка из алюминиевого сплава
- Карбоновые фотоэлектрические двойные подрулевые переключатели сцепления
- Система быстрого выпуска
- Подсветка индикатора смещения RGB Flow
- Возможность прямого подключения к PC через USB (опциональ).
- Эргономичный дизайн
- 10 программируемых механических клавиш с подсветкой
- 5 ленточных ручек, 2 ручки для большого пальца, 2 универсальных джойстика

02 Руководство по Quick Release

1. Совместите 8 стальных шариков на руле с 6 канавками на основании.
2. Вдавите руль в основание, удерживая шарики на одной линии друг с другом.
3. Быстроразъемный механизм автоматически защелкнется на месте, зафиксировав руль на основании. Если быстроразъемный механизм не зафиксировался, попробуйте повернуть панель на основании в положение по умолчанию и повторите попытку, пока она не зафиксируется правильно.
4. Чтобы снять руль с основания, просто двумя руками потяните назад внешнее кольцо (черного цвета) и в этот момент вытащите руль.

03 Конфигурация руля

Используя наш программный пакет MOZA Pit House, руль FSR можно легко настроить по своему вкусу.

- Режим подрулевых лепестков сцепления: установите режим работы подрулевых лепестков сцепления, которые сконфигурированы так, чтобы действовать совместно или независимо друг от друга, а также в качестве кнопки ввода
- Режим джойстика: джойстики могут быть сконфигурированы в виде клавиш или кнопок
- Переключатель световой индикации: позволяют выключать или включать световую индикацию при определенных настройках скорости
- Режим отображения световой индикации: разделен на два режима, переключаемых в пакете MOZA Pit house.
- Регулировка скорости: регулируется в зависимости от скорости и времени срабатывания индикатора переключения передач, доступны различные предустановки
- Регулировка яркости: позволяет регулировать яркость индикатора сдвига
- Конфигурация пользовательского интерфейса: вы можете переключать пользовательский интерфейс в MOZA Pit House или вы можете переключать пользовательский интерфейс непосредственно на руле, нажимая нижнюю правую кнопку с двойным сцеплением и перемещая джойстик влево или вправо.
- Настройка комбинации клавиш на руле: нажмите на описание комбинации клавиш в правом верхнем углу изображения руля, чтобы настроить функцию.
- Регулировка цвета светового индикатора: отрегулируйте цвет переключателя потока MOZA в соответствии с вашими предпочтениями.
- Яркость экрана: отрегулируйте яркость дисплея на руле.
- Единица измерения скорости: может быть установлена в метрическую или имперскую.
- Единица измерения температуры: задано значение по Цельсию, а не по Фаренгейту.

(Для получения подробной информации о настройках и функциях рулевого колеса, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт MOZA Racing)

04 Описание комбинаций клавиш

05 Установка магнитных глушителей

Положите руля на плоскую рабочую поверхность лицевой стороной вниз. Шестигранным ключом открутите винт со стороны спускового рычага лепестка переключения передач, затем с помощью ключа осторожно поднимите защелку со стороны магнитного лепестка (ПРИМЕЧАНИЕ: выдвигать ее полностью не нужно, только магнитную лопасть. Спусковой рычаг и защелка могут быть разделены). Установите накладку глушителя на заднюю часть отверстия магнита и приподнимите заднюю часть спускового рычага лопасти, как показано на рисунке, окончательно вкручу защелку в место и замените винт. (Пожалуйста, не размещайте накладки глушителя ниже поднятого положения спускового рычага, поскольку это область переключателя фотоэлектрического датчика лопастей, и накладка глушителя там повлияет на нормальное использование лепестков переключения передач), как показано на рисунке, наконец, верните зафиксированное место и затяните винты.



06 Комплектация

1. Руль Racing Formula 2. Набор инструментов; Шестигранная отвертка/ накладки на глушитель x4 3. Переносная тканевая сумка

07 Параметры продукта

Размер: стандартное руль Формулы 280 мм.
Размер дисплея: 4,3 дюйма
Разрешение дисплея: 800x480
Материал рукоятки: кожа
Материал рамы и панели: углеродное волокно толщиной 5 мм.
Материал переключателя: 3 мм углеродное волокно
Материал задней части корпуса; Авиационный алюминиевый сплав
Подрулевые лепестки: 2
Педали двойного сцепления: 2
Программные механические клавиши с подсветкой: 1 O
Джойстики для большого пальца (нажимаемые): 2
Ремешковые ручки: 5
Светодиодные бусины RGB: 10 светодиодов
Количество (лента): 10 светодиодов
Интеллектуальная телеметрия: поддерживается
Конфигурация освещения MOZA Pit House: поддерживается
Быстрый выпуск: поддерживается
Передача сигнала: Беспроводная
Режим переключения передач: фотоэлектрический бесконтактный
Режим двойного сцепления: одновременный / независимая ось / кнопка ввода

Предупреждение FCC

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать неблагоприятное воздействие и (2) данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке, если данное оборудование действительно создает вредные помехи приему радио- или телевизионных сигналов, которые можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

Переориентируйте или переместите приемную антенну.

Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

Подключите оборудование к розетке сети, отличимой от той, к которой подключен ресивер.

Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радиотехнику.

Устройство было оценено на соответствие общим требованиям к радиочастотному излучению. Устройство можно использовать в условиях портативной эксплуатации без ограничений.