TRIBE ALPHA

Электровелосипед

Спасибо вам за приобретение электровелосипеда TRIBE ALPHA. Это устройство позволит по новому взглянуть на расстояния и стоянки поможет почувствовать в полноценном ритме по городу. Для того, чтобы его использование стало удобным и понятным с первых же километров, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с данным руководством полностью. Здесь вы найдете ответы на вопросы по эксплуатации и обслуживанию вашего нового электровелосипеда.

Здесь вы можете узнать о вашем ALPHA больше, а также получить максимум поддержку и узнать о гарантиях.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Знакомство с электровелосипедом 4
1.1.Конструкция и назначение электровелосипеда 4
1.2. Комплектация 5
1.3. Паспорт устройства 6
Глава 2. Сборка и подготовка к использованию 7
2.1. Как собрать электровелосипед из коробки 7
2.2. Как начать пользовать 10
2.3. Как зарядить батарею 12
Глава 3. Еда на электровелосипеде 14
3.1. Основы безопасности 16
3.2. Органы управления 17
3.3. Дополнительные вопросы безопасности 24
Глава 4. Хранение, транспортировка, обслуживание 26
4.1. Хранение 26
4.2. Чистка 27
4.3. Транспортировка 27
4.4. Обслуживание и сервис 27
Глава 5. Безопасность и сертификаты 31
Глава 6. Информация о производителе 31

Глава 1. Знакомство с электровелосипедом

1.1. Конструкция и назначение электровелосипеда

ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Руль
2. Передняя фара
3. Передний тормоз
4. Электроплатформа
5. Передний дисковый тормоз
6. Педали
7. Шатуны
8. Задняя звезда
9. Цепь
10. Задний переключатель
11. Задняя колесо
12. Блок задних звезд (трещотка)
13. Задний дисковый тормоз
14. Задний гайбарный кабель
15. Рама
16. Подсоединительный разъем с замком крепления сиденья
17. Подсоединительный замок

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электровелосипед представляется в частном разбазаривании состояние. Поэтому перед первым использованием необходимо ознакомиться с данным руководством. Также необходимо обеспечить безопасность и ответственность при управлении электровелосипедом детьми в возрасте до 14 лет должно осуществляться исключительно под присмотром взрослых.

Управление электровелосипедом лицами с нарушениями умственной деятельности и координации движений запрещено.

Необходимо полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием.

При катании используйте шлем, защиту для колена и локтей.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ И/ИЛИ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДАННЫМИ РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ. ПОСТАВЩИК НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА.

1.2. Комплектация

Устройство поставляется в следующей комплектации :

- Электровелосипед с сиденьем, рулем, фарами, педалями и передним колесом
- Зарядное устройство с кабелем питания
- Ключ для сборки электровелосипеда
- Инструкция пользователя
- Гарантийный талон

1.3. Паспорт устройства

Заводской номер	Серийный
Дата производства	Месяц и год выпуска, в любом полугодиях 9600
Вес нетто	25 кг
Вместо	16 х 9 х
Вес брутто	29 кг
Тормоза передние	Дисковые
Тормоза задние	Дисковые
Рама	Алюминиевая
Подсоединительный разъем	2 PIN,2 сегмент, стальной корпус (не сгибается)
Подсоединительный замок	Стальной, поставляется с ключ
Колесо	Колесо 20
Переднее колесо	
Передняя ось	Ось 20 мм
Передняя ось задняя	ось 10 мм
Передняя ось	ось 10 мм
Переднее колесо	
Задняя ось	Ось 20 мм
Задняя ось задняя	ось 10 мм
Задняя ось	ось 10 мм
Полная эксплуатация	
Мощность	250 Вт
Вольтаж	от 16 вольт
Полная эксплуатация	
Мощность	250 Вт
Температура эксплуатации	0°С...+40°С
Температура хранения	-10°С...+40°С
Уровень защиты	IP54
Размеры	
Размеры в упаковке	1800x600x550 мм
Размеры в сложенном виде	1800x600x550 мм
Вес	25 кг
Вес в упаковке	29 кг
Зарядное устройство	
Напряжение на выходе	16 В, 3,5 А
Напряжение на входе	от 90 В до 264 В
Стандарты безопасности	CCC, RoHS, EAC

Установка и регулировка седла

Вставьте седло с подрегулированным шкворнем за штырь в раму велосипеда.

Поставьте крышку вместо шкворня. Затяните винты по очереди по мере затяжки с винта на винт. Следите за равномерностью зазора между крышкой винта и выносом руля, перекос недопустим.

Затяните винты по очереди по мере затяжки с винта на винт. Следите за равномерностью зазора между крышкой винта и выносом руля, перекос недопустим.

Затяните эксцентриковый зажим. Если вы почувствуете сильное сопротивление, отпустите эксцентриковый зажим, как показано по стрелке...

... и отрегулируйте положение седла.

Сложив эксцентриковый зажим, как показано на рисунке, зафиксируйте седло.

Установка и регулировка руля



Вставьте седло с подрегулированным шкворнем за штырь в раму велосипеда.

Поставьте крышку вместо шкворня. Затяните винты по очереди по мере затяжки с винта на винт. Следите за равномерностью зазора между крышкой винта и выносом руля, перекос недопустим.



Затяните винты по очереди по мере затяжки с винта на винт. Следите за равномерностью зазора между крышкой винта и выносом руля, перекос недопустим.



Затяните эксцентриковый зажим. Если вы почувствуете сильное сопротивление, отпустите эксцентриковый зажим, как показано по стрелке...

... и отрегулируйте положение руля.

Сложив эксцентриковый зажим, как показано на рисунке, зафиксируйте руль.

Глава 2. Сборка и подготовка к использованию

2.1. Как собрать электровелосипед из коробки

Электровелосипед в коробке частично разобран для удобства транспортировки. Поэтому перед первым использованием необходимо собрать его согласно инструкции ниже.

Управление электровелосипедом детьми в возрасте до 14 лет должно осуществляться исключительно под присмотром взрослых.

Управление электровелосипедом лицами с нарушениями умственной деятельности и координации движений запрещено.

Необходимо полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием.

При катании используйте шлем, защиту для колена и локтей.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ И/ИЛИ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДАННЫМИ РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ. ПОСТАВЩИК НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА.

ПОРЯДОК СБОРКИ

Установка и регулировка руля

Установите руль, так, чтобы электровелосипед выбирается часть должна контактировать с выносом руля.

Используя ключ из комплекта, затяните винты крышки выноса руля электровелосипеда, сначала крайнего.

Снова затяните эксцентриковый зажим, как показано на рисунке.

* Уровень крепления, полученные при сборке отличаются от стандартных, поэтому перед первым использованием необходимо отрегулировать.

Глава 2. Сборка и подготовка к использованию

2.1. Как собрать электровелосипед из коробки

Электровелосипед в коробке частично разобран для удобства транспортировки. Поэтому перед первым использованием необходимо собрать его согласно инструкции ниже.

- Вынуть электровелосипед из коробки, очистить от упаковочных материалов;
- Собрать велосипед согласно инструкции ниже;
- Убедиться, что все соединения затянуты надежно;
- Зарядить аккумулятор батареи.

ПОРЯДОК СБОРКИ

Установка и регулировка руля

Установите руль, так, чтобы электровелосипед выбирается часть должна контактировать с выносом руля.

Используя ключ из комплекта, затяните винты крышки выноса руля электровелосипеда, сначала крайнего.

Снова затяните эксцентриковый зажим, как показано на рисунке.

Установка педалей

Отрегулируйте, где лежат педаль 31, а где правая педаль на шатунах на педалях.

Прикрутите ключ на 15мм из комплекта с велосипедом.

Затяните правую педаль по часовой стрелке, как показано на рисунке.

Левую педаль затяните против часовой стрелки, как показано на рисунке.

Затяните гайку на оси с помощью ключа 15мм. Правая педаль имеет левую резьбу, поэтому для ее затяжки нужно вращать ключ по часовой стрелке.

Затяните гайку на оси с помощью ключа 15мм. Левая педаль имеет правую резьбу, поэтому для ее затяжки нужно вращать ключ против часовой стрелки.

Затяните эксцентриковый зажим. Если вы почувствуете сильное сопротивление, отпустите эксцентриковый зажим, как показано по стрелке...

... и выровняйте педали в виде велосипеда.

Установка передного колеса

Приготовьте вилку велосипеда к установке переднего колеса, достаньте ось колеса с эксцентриковым зажимом.

Установите колесо в паз на вилке, вставьте ось колеса зажимом со стороны тормозного механизма.

Затяните гайку на оси с помощью ключа 15мм. Правая гайка имеет правую резьбу, поэтому для ее затяжки нужно вращать ключ по часовой стрелке.

Затяните гайку на оси с помощью ключа 15мм. Левая гайка имеет левую резьбу, поэтому для ее затяжки нужно вращать ключ против часовой стрелки.

Затяните эксцентриковый зажим. Если вы почувствуете сильное сопротивление, отпустите эксцентриковый зажим, как показано по стрелке...

... и выровняйте колесо в виде велосипеда.

ВАЖНО: Если только что собранный электровелосипед не включается немедленно обратитесь в авторизованный сервис. Не пытайтесь ремонтировать электровелосипед самостоятельно. Такие попытки могут привести к выключению электровелосипеда. Запрещена эксплуатация не полностью собранного электровелосипеда.

2.2. Как начать пользовать

Колесо электровелосипеда оснащено стандартным колесным системы Schrader (автомобильный, AV), аналогичным таковому в авто и мотоциклах. Поэтому вы можете использовать любой подходящий насос. Рекомендуемое производителем давление в колесах указано на боковине покрышки.

Затяните правую педаль по часовой стрелке, как показано на рисунке.



Левую педаль затяните против часовой стрелки, как показано на рисунке.

Затяните гайку на оси с помощью ключа 15мм. Правая гайка имеет правую резьбу, поэтому для ее затяжки нужно вращать ключ по часовой стрелке.

Затяните гайку на оси с помощью ключа 15мм. Левая гайка имеет левую резьбу, поэтому для ее затяжки нужно вращать ключ против часовой стрелки.

Затяните эксцентриковый зажим. Если вы почувствуете сильное сопротивление, отпустите эксцентриковый зажим, как показано по стрелке...

... и выровняйте педали в виде велосипеда.

Установка передного колеса

Приготовьте вилку велосипеда к установке переднего колеса, достаньте ось колеса с эксцентриковым зажимом.

Установите колесо в паз на вилке, вставьте ось колеса зажимом со стороны тормозного механизма.

Затяните гайку на оси с помощью ключа 15мм. Правая гайка имеет правую резьбу, поэтому для ее затяжки нужно вращать ключ по часовой стрелке.

Затяните гайку на оси с помощью ключа 15мм. Левая гайка имеет левую резьбу, поэтому для ее затяжки нужно вращать ключ против часовой стрелки.

Затяните эксцентриковый зажим. Если вы почувствуете сильное сопротивление, отпустите эксцентриковый зажим, как показано по стрелке...

... и выровняйте колесо в виде велосипеда.

ВАЖНО: Если только что собранный электровелосипед не включается немедленно обратитесь в авторизованный сервис. Не пытайтесь ремонтировать электровелосипед самостоятельно. Такие попытки могут привести к выключению электровелосипеда. Запрещена эксплуатация не полностью собранного электровелосипеда.

2.3. Как зарядить батарею

Установка батареи

Откройте клапан батарейной отсек.

Потяните батарею вверх и вынуть из батарейного отсека.

Подключите к батарее разъем зарядного устройства из комплекта с велосипедом.

Красный индикатор на зарядном устройстве сначала горит, показывает начало зарядки. Индикатор зарядки сначала.

Зарядка батареи

После того, как батарея из батарейного отсека...

... перемкните ее в закрытом положении для зарядки.

Аккумуляторная батарея электровелосипеда подлежит регулярной подзарядке после каждого использования электровелосипеда. Оптимальный уровень заряда батареи составляет от 50 до 85% от максимальной емкости, мы рекомендуем использовать именно данные значения. Слишком низкое (менее 50%) и слишком высокое (более 85%) значения уменьшают срок службы аккумуляторной батареи. Поэтому регулярно проверяйте уровень заряда и подзаряжайте аккумулятор.

ВАЖНО: Поддерживайте уровень заряда батареи в виде четырех ламп. Каждая соответствует 25% уровнему заряда. Если вы видите только одну или две лампы, то уровень заряда слишком низкий и вы можете не доехать, а при одном мигающем – критическое значение.

ВАЖНО: Подзарядку производите только с использованием штатного зарядного устройства TRIBE 42200В, поставленного в комплекте с электровелосипедом.

Заряжайте батарейное полностью после каждой поездки, если это возможно, во избежание потери емкости. Мы рекомендуем использовать зарядку батареи как часть ежедневного ритуала, так и в случае перерывов в использовании.

Не запускайте электровелосипед при зарядке аккумулятора.

Не пытайтесь использовать батарейный отсек для зарядки аккумулятора батареи начиная поездку.

Используйте только зарядное устройство, которое поставляется в комплекте.

Соблюдайте указания на этикетке зарядного устройства.

Держите на прикасайтесь к зарядному устройству в виде нормальных рукавах!

Не используйте зарядное устройство в условиях повышенной влажности и пыли, под действием прямых солнечных лучей и в непосредственной близости от источников тепла.

Убедитесь, что помещение достаточно проветривается при зарядке.

Оптимальная температура зарядки +5° - +30°С. Эксплуатация холода или жара не позволит батарею зарядиться полностью.

Если время зарядки явно превышает время, указанное в Инструкции, прекратите зарядку и обратитесь в службу поддержки клиентов. Не пытайтесь ремонтировать самостоятельно.

Если вы заметили какие-либо повреждения зарядного устройства: от острения питания.

Никогда не открывайте и не ремонтируйте зарядное устройство. Заменяйте его, если оно неисправно. Обратитесь в службу поддержки клиентов.

Зарядное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также детьми, если они не контролируются ответственным лицом или не получили от ответственного лица полную инструкцию, позволяющую безопасно использовать зарядное устройство и понимающим последствия использования зарядного устройства. Дети не должны играть с зарядным устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны выполнять дети без надлежащего контроля.

Глава 3. Еда на электровелосипеде

3.1. Основы безопасности

Для любой батареи, чей основной источник опасности с соответствующей ответственностью полностью ложится. Ненормированные условия обязательны к исполнению любым лицом, которое управляет электровелосипедом.

Перед выходом в место с другими людьми ознакомьтесь необходимо потренироваться в управлении электровелосипедом. Ознакомьтесь с тормозами, рулем, педалями и переключателями скоростей. Ознакомьтесь с правилами дорожного движения и ответственностью за нарушение правил дорожного движения. Ознакомьтесь с инструкцией к данному Руководство.

Не позволяйте третьим лицам использовать ваш электровелосипед, если вы не убедились в их навыках управления электровелосипедом. Помните, что ответственность за действия любых людей, использующих ваш электровелосипед, ложится на вас, как на его владельца.

Электровелосипед является полноправным участником дорожного движения. Пользуйтесь необходимо следовать всем требованиям данного документа и нормативностью соблюдать ПДД при катании на электровелосипеде. Проявляя осторожность, вы сможете предотвратить ситуации, в которых вы можете оказаться не сумеете или рискуете получить серьезные нарушения ПДД.

Не пытайтесь ехать по эскалатору (шоссе, лестнице, наклонным), перелезать через ограждения, оно позволит значительно сократить время на ежедневные поездки. Не пытайтесь ехать по ограждениям,