RU

Infinix

Настоящие беспроводные наушники

Buds NC

Модель: XE28

руководство пользователя

Таким образом, INFINIX MOBILITY LIMITED.
Заявляет, что эти настоящие беспроводные наушники соответствуют основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/ELI.
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием данного изделия.

1

1.Что находится в коробке

Чехол для зарядки X1 | Настоящие беспроводные наушники X2 | Кабель USB-C X1 | Кончики ушей

2.Обзор продукта

1. Индикатор состояния наушников
2. Многофункциональная кнопка (MFB)
3. Микрофон
4. Порт для зарядки Type-C
5. Левый наушник
6. Правый наушник
7. Индикатор состояния зарядного устройства

3.Использование наушников

3.1 Снимите защитную пленку

1. Защитная пленка

2

3.2 ЗАРЯДКА

Положите наушники обратно в чехол для зарядки.

Полностью зарядите корпус.

Вспышка красного цвета	Предъявляется обвинение
Стабильный зеленый	Полностью заряженный

3.3 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- Выньте наушники из чехла для зарядки, и они включатся автоматически.
- Когда наушники находятся вне зарядного устройства и питание включено, коснитесь и удерживайте в течение 5 секунд на каждой кнопке MFB, чтобы выключить питание.

3.4 Сопряжение

3

Наушники включатся и перейдут в режим сопряжения автоматически при извлечении наушников из чехла для зарядки.

Индикатор состояния наушников	
Быстро мигает зеленым на обоих наушниках	Сопряжение TWS
Мигать красным и зеленым поочередно	Сопряжение по BT
Свет выключен	Успешно подключен

- При первом подключении убедитесь, что расстояние между наушниками и вашим устройством составляет менее 1 метра/3.3 фута.
- При включении наушники автоматически подключатся к последнему подключенному устройству, если оно доступно. В противном случае наушники перейдут в режим с опряжения.
- При любых ненормальных условиях положите наушники обратно в чехол для зарядки с закрытой крышкой, затем снова выньте через 15 секунд.
- Когда левый и правый наушники автоматически не соединяются, а индикаторы состояния на обоих наушниках мигают белым, одновременно нажмите 5 раз на оба наушника, чтобы вручную войти в режим соединения TWS.

3.5 Скачать приложение "Welife"

Отсканируйте QR-код, чтобы быстро скачать приложение Welife для предустановленных звуковых эффектов, режимов шумоподавления, поддержки клиентов и многое другое (только для устройств на Android 7.0+).

Включите наушники, затем откройте приложение Welife и нажмите "Добавить устройство", чтобы добавить наушники.

Наслаждайтесь разнообразием звуковых эффектов:
Поддержка Bass Booster, Treble Booster, Vocal Booster и т.д. Выберите тот, который вам больше всего подходит.
Быстрая активация игрового режима:
В приложении можно быстро включить игровой режим для лучшей синхронизации звука и видео и улучшения игрового опыта.
Легкий контроль отмены шума:
В приложении вы можете переключаться между включением шумоподавления, прозрачностью и отключением шумоподавления, удерживая любой из наушников, или быстро переключаться между шумоподавлением и прозрачностью, касаясь одного раза любого из наушников.

4

Настройка управления прикосновением:
Откройте для себя или настройте функции, активируемые прикосновением к наушникам. Ответ на звонки и управление музыкой теперь у вас под рукой.

Быстрое соединение всплывающих окном:
Он гарантирует автоматическое всплывание при подключении наушников и поддерживает настройку тем всплывающих окон. Эта функция поддерживается многими брендами телефонов. Для телефонов Infinix настройка тем всплывающих окон доступна только для тех, которые работают на XOS 14 или более поздних версиях.

3.6 Сброс настроек

Попробуйте выполнить следующие действия, если вам не удалось выполнить сопряжение между двумя наушниками или между наушниками и устройством)

1. Очистите запись сопряжения между наушниками и вашим устройством в списке сопряжений Bluetooth на вашем устройстве.
2. Удерживайте наушники в отключенном или режиме ожидания, достаньте наушники из зарядного футляра, одновременно нажмите 4 раза, а затем в течение 3 секунд нажмите и удерживайте обе кнопки MFB, чтобы очистить запись о сопряжении и автоматически перейти в режим сопряжения.

3.7 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

музыка

Дважды постучите по одному наушнику	Воспроизведение /пауза
Нажмите 3 раза на левый наушник	Предыдущий трек
Нажмите 3 раза на правый наушник	Следующий трек

Телефонный звонок

Дважды постучите по одному наушнику	Ответить/завершить вызов
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд на одном наушнике	Отклонить

другой

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд на левом или правом наушнике	Включить ANC/ Прозрачность/ Выключить ANC
Нажмите один раз на левый наушник	Уменьшите громкость
Нажмите один раз на правый наушник	Увеличьте громкость
Нажмите 4 раза, а затем долгое нажатие на кнопку MFB в течение 3 секунд на обоих наушниках (в состоянии включения)	Сброс

5

6

4.Технические характеристики продукта

Вход	5V⎓500 mA
Драйвер динамика	ϕ10 mm x 2
Емкость аккумулятора	40mAh x 2 (наушники), 500 mAh (чехол для зарядки)
Импеданс	32Ω
Время воспроизведения	До 6,5 часов (всего 35 часов с зарядным устройством)
Время зарядки	Приблизительно 1,5 часа (в наушниках), 2,5 часа (чехол для зарядки)
Время разговора	До 4,5 часов
Диапазон действия Bluetooth	10 m/33 ft
Номинальная выходная мощность	5 mW
Частотная характеристика	20Hz~20KHz

Обратите внимание

1. Не увеличивайте громкость до достаточно высокого уровня постоянно, так как это может сократить срок службы данного изделия или ухудшить ваш слух.
2. При возникновении какой-либо неисправности во время работы, немедленно прекратите использование и отсоедините кабель Type-C, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение устройства или других компонентов.
3. Низкий заряд батареи может повлиять на дальность беспроводной передачи или подключение к интернету. В этом случае, пожалуйста, немедленно пополните счет.

Предостережение

Используйте оригинальные или сертифицированные кабели.
Не подвергайте воздействию жидкостей.
Не разбирайте.
Не сжимайте.
Избегайте экстремальных температур.
Не используйте изделие на открытом воздухе во время грозы.
Не используйте для чистки никаких агрессивных чистящих средств/масел.

осторожность

1. Осторожно обращайтесь с наушниками, возможно, чрезмерное звуковое давление, исходящее от наушников, может привести к потере слуха.

7

2. Опасность взрыва при замене батареи неправильного типа утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.
   - бросьте батарею в огонь или в горячую духовку, а также механическая раздавите или разрежьте аккумулятор, что может привести к взрыву;
   - оставление батареи в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды, что может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа;
   - аккумулятор подвергается воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, что может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
3. Устройство должно быть подключено только к USB-интерфейсу версии USB 2.0.
4. Рабочая температура: 0° ~ + 45° (автономно), 5° ~ + 40° (с адаптером).
5. То же избежание возможного повреждения слуха не слушайте на высокой громкости в течение длительного времени.
6. USB-кабель экранирован.

Диапазон частот (RF):
Bluetooth: 2400-2483,5 MHz(TX/RX);

Макс. Мощности передачи:
BT (EDR): 3.95dBm
BLE: 2.60dBm

Высокое звуковое давление с риском повреждения слуха. Не слушайте на высокой громкости в течение длительного времени.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующей ссылке:
https://www.infinixmobility.com/care/declaration

8

尺寸:78x85mm
工艺:风琴折