ELARI

Chrono Pro

умные часы для активной жизни

2. О продукте

1. Экран
2. Кнопка вкл/ выкл часов. Кнопка назад
3. Разъем для зарядки
4. Сенсоры мониторинга показателей

Содержимое упаковки

ELARI Chrono Pro
USB-кабель питания
Ткань для протирки экрана
Краткое руководство пользователя/ Гарантийный талон

Руководство пользователя/User Manual

RU

I. Знакомство с продуктом

1. Описание продукта

ELARI Chrono Pro – персональное устройство для осуществления звонков (поддержка функции звонков в разработке), и синхронизации с мобильным телефоном, а также получения информации о физической активности пользователя.

II. Установка приложения

Скачивание приложения

1. Установите приложение ELARI WEAR на ваш смартфон.
2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, а также на часах. Осуществите соединение часов со смартфоном. После подключения производят синхронизацию данных.

Загрузите с Google Play

Загрузите в App Store

ЗАГРУЗИТЬ В Appgallery

III Использование устройства

Перед использованием

Для оптимальной работы датчика пульса обратная сторона браслета должна касаться кожи запястья. Это позволит часам могло дышать, застеклив на ночь туго, но и не слишком свободно. Перед началом физических упражнений затяните браслет, а после окончания ослабьте.

Слишком легкая фиксация

Затяните ремешок туже, если он свободно скользит на запястье, или датчик пульса не отслеживает показатели.

Правильная фиксация

Ремешок удобно прилегает к запястью.

Зарядка часов

Умные часы необходимо заряжать перед первым использованием. Это может занять до 2 часов для полной зарядки. Не рекомендуется использовать адаптеры с выходными параметрами выше 5 В / 1 А.

1. Включение устройства

Для включения и выключения ELARI Chrono Pro нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 сек. Вы можете включить функцию пробуждения экрана поднятием запястья.

Проведите по экрану пальцем вниз, чтобы открыть шторку уведомлений. Это позволит вам быстро получать доступ к следующим функциям: автономный режим, частота пульса, погода и т.д.

Проведите по экрану пальцем вверх, чтобы перейти к основному меню.

Проведите по экрану пальцем слева направо для перехода на экран уведомлений.

Проведите по экрану пальцем справа налево для перехода в меню.

Порядок экранов может быть изменен в приложении ELARI WEAR.

3. Трекер активности

Выберите данный режим, чтобы проверить данные о вашем количестве шагов, дистанции, количество шагов, потраченные калории, продолжительность. Все данные также будут сохранятся в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

4. Режим «Тренировка»

Выберите один из предложенных режимов и нажмите на иконку, чтобы начать тренировку. Всего предложено более 100 режимов для спорта. Для того чтобы выключить режим, нажмите на кнопку (2) на корпусе часов. Посмотреть записи своих тренировок можно в специальном меню.

5. Мониторинг сердечного ритма

Надавите часы на руку и выберите соответствующий режим. Все данные также будут отражены в приложении. Настроить периодичность измерения можно в приложении ELARI WEAR, где также будет сохраняться история измерений, если часы сопряжены со смартфоном.

Внимание. Измерение предназначено для справки, не для медицинских целей.

6. Телефонные звонки

Для активации функции необходимо соединить часы со смартфоном.

Включите Bluetooth на вашем смартфоне, а также на часах. Осуществите соединение часов со смартфоном. После подключения производят синхронизацию данных. Включите оповещения о вызовах в настройках, чтобы получать оповещения о вызовах. В контактах можно сохранить до 20 номеров. Также можно осуществлять звонок, вводя номер вручную.

7. SpO2 мониторинг

Надавите часы на руку и выберите соответствующий режим. Все данные также будут отражены в приложении. Настроить периодичность измерения можно в приложении ELARI WEAR, где также будет сохраняться история измерений, если часы сопряжены со смартфоном.

Внимание. Измерение предназначено для справки, не для медицинских целей.

8. Мониторинг сна

Не снимайте часы перед сном для мониторинга качества сна. Часы записывают это уведомление 24 часа. Все данные также будут отражены в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

9. Погода

Подключите устройство к приложению ELARI WEAR, чтобы получать обновления погоды на часах, а также прогноз на несколько дней.

10. Будильник

Нажмите на соответствующую иконку, чтобы настроить новый или отредактировать существующий будильник на часах.

11. Таймер

Нажмите на соответствующую иконку, чтобы запустить таймер.

12. Управление музыкой

Нажмите на значок дистанционного управления музыкой в меню или перейдите в данный раздел с главного экрана часов для воспроизведения музыки с телефона.

Примечание. Некоторые приложения могут не работать с протоколами часов.

13. Режим управления камерой

Нажмите на значок удаленной съёмки на ваших часах, чтобы сделать фотографию с вашего телефона.

Примечание. Чтобы использовать камеру, откройте камеру используя приложение ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

14. Секундомер

Нажмите на соответствующий значок, чтобы запустить секундомер на ELARI Chrono Pro.

15. Найти телефон

Нажмите на этот значок, чтобы найти свой телефон. Включите данную функцию, ваш телефон начнет звонить и вибрировать. Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

Примечание. ELARI Chrono Pro должны быть подключены к телефону через Bluetooth и в пределах его досягаемости

16. Смена циферблатов

Нажмите и удерживайте на пустом месте главного экрана часов, чтобы перейти в меню выбора циферблатов.

Примечание. Больше циферблатов, а также создание уникального циферблата доступны в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

17. Настройка интенсивности виброротлежа

Настроить силу вибрации вы можете в меню «Настройки», перейдя к соответствующему пункту, а также в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

18. Календарь

Настроить события в календаре вы можете в приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном.

19. Режим «Не беспокоить»

Активация данного режима отключает все оповещения на часах (звук и вибро). Включение на часах активирует режим бессонного до ручного отключения. В приложении ELARI WEAR, если часы сопряжены со смартфоном, вы можете настроить автоматическую режима по расписанию.

20. Установка времени

Часы автоматически синхронизируют дату и время с вашим смартфоном, вы можете изменить отображаемый формат времени.

21. Посмотреть сведения об устройстве

Чтобы узнать версию ПО, серийный номер, модель устройства и MAC-адрес, вы можете перейти в соответствующий пункт меню «Настройки».

22. QR код

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение ELARI WEAR.

23. Выключение

Удерживайте кнопку 3 сек на включённых часах, чтобы выключить часы. Так же вы можете сделать это из соответствующего пункта меню «Настройки».

24. Мониторинг стресса

Надавите часы на руку и выберите соответствующий режим. Все данные также будут отражены в приложении ELARI WEAR. Убедитесь, что вы правильно надели часы для точного измерения.

Тренировка результата: от 0 до 100, чем результат ниже - тем меньший стресс испытывает организм.

IV Предупреждения

1. Не позволяйте маленьким детям или животным играть с ELARI Chrono Pro. Продукт содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность.
2. У ELARI Chrono Pro сенсорный экран. Устройство защищено от брызг, дождя, пота. Мы не рекомендуем подвергать ELARI Chrono Pro продолжительным воздействиям водных потоков, которые обычно бывают в аквапарках или во время тренировок. **Обратите внимание:** жидкость с большим содержанием солей и/ или принесет является агрессивной средой, поэтому эксплуатация устройства в данных условиях категорически не рекомендуется!
3. Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры.
4. Не допускайте попадания пыли или грязи в устройство.
5. Не роняйте и не бросайте, не пытайтесь разобрать. Несоблюдение обращение может привести к нарушению целостности печатной платы или механических элементов.
7. Ток заряда должен соответствы: 5 В, 1 А (стандартный USB-адаптер питания).

V. Транспортировка и хранение

Продукция должна хранятся в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от +5°С до +40°С и влажности от 15 до 85 % (без выпадения конденсата). При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

VI. Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у предприятия-изготовителя или у сервисных служб. Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя ответственность за возможные последствия, возникшие при приборе в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленно или неосторожных действий, а также в случаях, вызванных природными или антропогенными фрос-носкорными обстоятельствами.

VII. Срок эксплуатации

Гарантия: 1 год, Срок службы: 2 года. Срок хранения: не установлен.

VIII. Дата изготовления

Месяц и год изготовления технического средства указаны на упаковке в формате мм/гг.

IX. Технические характеристики

Модель..... KP-N2
Версия Bluetooth..... 5.3
Степень влагозащиты..... IP68
Дисплей..... AMOLED 1.43" (466x466 пкс)
Аккумулятор..... 240 мАч
Вес..... 42 г

Степень защиты от влаги IP68 – при кратковременном погружении воды на глубине 1 метра в пресной воде, нарушающую работу устройств. Постоянная работа, а также нахождение устройства в погруженном режиме не предполагается.
Во избежание поломок и нарушения работы рекомендуется: при падении устройства в воду нахождительно достать его из воды и высушить купрос с помощью мягкой ткани.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, если не нарушает принятые на территории страны производства/транзита/реализации стандарты качества и нормы законодательства.

Изготовитель: Ист Алекс (Гуанчжоу) Ко., Лтд.
Рум 502, Но.270, Кэфан Роад, Хуанту Дистрикт, Гуанчжоу, Китай

Импортер/ Уполномоченная организация: ООО «Дилаусл». Адрес: Россия, 105066 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Доброслободская, д. 5. **Претензии принимаются по адресу:** Россия, 105066 г. Москва, пр-д. завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. Информация о разрешительных документах указана на упаковке.

Служба технической поддержки: support@elari.net/help.elari.net/ www.elari.net

Сделано в Китае

XI. Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор ELARI Chrono Pro.
Настоящий Гарантийный талон устанавливает гарантийную ответственность за изделие в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока. Обратите Ваше внимание на то, что гарантия на изделие не распространяется на дефекты, возникшие вследствие повреждения, неисправности или сбоя, вызванные агрессивным обращением, несоблюдением условий эксплуатации, некорректной настройкой пользовательских параметров, модификацией или ремонта, выполненного сторонними лицами.

Гарантийный срок

Срок ограниченной гарантии начинается с момента первоначальной покупки в розничной сети конечным покупателем. Гарантийный срок определяется в соответствии с законодательством о правах потребителей страны/территории Дистрибьютора, если не указано иное. Гарантийный талон не подлежит принятию на территории страны производства/транзита/реализации стандарты качества и нормы законодательства.

Условия Гарантийных Обязательств

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются уполномоченной компанией ООО «Юлиаусл Айти» и распространяется только на изделия, предназначенные для продажи на территории Российской Федерации; приобретенные в России и сопровождаемые русифицированной документацией.
2. Изготовитель несет гарантийные обязательства по ремонту изделия в течение 1 года, а по аксессуарам и расходным кабеля и ремне для ношения: 6 месяцев со дня приобретения изделия первым пользователем при условии соблюдения правил эксплуатации. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты, существовавшие в момент первоначальной покупки, в материалах или работе, полномочные сервисные центры (АСЦ) бесплатно отремонтируют это изделие или заменят изделие или его дефектные детали.

Гарантия на аксессуары

Аккумуляторная батарея встроенная:
Носимая электроника – 12 месяцев с даты покупки или с даты производства;
Бытовая техника – 6 месяцев с даты покупки или с даты производства;
Аккумуляторная батарея съемная:
Носимая электроника – 6 месяцев с даты покупки или с даты производства;
Бытовая техника – 6 месяцев с даты покупки или с даты производства;
Аксессуары: 6 месяцев с даты покупки или с даты производства.

3. Бесплатное сервисное обслуживание осуществляется авторизированными сервисными центрами (АСЦ), список и адресса которых содержится на странице поддержки веб-сайта www.elari.net
4. Бесплатное сервисное обслуживание включает в себя ремонт или замену неисправных деталей компонентов, рабочие характеристики которых эквивалентны или превосходят установленные при производстве. По усмотрению АСЦ могут использоваться как новые, так и восстановленные детали и/или компоненты.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже неисправности изделия:
а) переходники, наушники, гарнитуры (устройства hands free);
б) носители информации различных типов: диски с программным обеспечением, карты памяти и записанные на них программное обеспечение;
в) чехлы, шкуры для ремешков, клипсы-держатели, документацию, прилагаемую к устройству;
г) Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
д) если дефект возник в результате агрессивного обращения с устройством (в том числе если устройство подвергалось ударам; воздействию воды или солнечных лучей), повлекшим физические повреждения, разрушения корпуса, модификацию изделия или повреждение жидкокристаллического дисплея;
е) если дефект возникает вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в прилагаемой к устройству документации;
ж) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
г) если устройство имеет следы попыток несанкционированного ремонта;
д) если дефект вызван несанкционированными изменениями программного обеспечения;
е) если устройство использовалось для коммерческих, рабочих характеристики которых эквивалентны или превосходят установленные при производстве. По усмотрению АСЦ могут использоваться как новые, так и восстановленные детали и/или компоненты.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:
а) механические повреждения, стадные результатом несчастного случая, попадания посторонних предметов или материалов;
б) дефекты, вызванные воздействием компьютерных вирусов, установкой и использованием несертифицированного ПО устройства и пользовательского ПО;
в) недостатки, вызванные попучением, установкой и использованием несовместимого оборудования;
г) дефекты, вызванные неудовлетворительной работой и (или) некоторыми стандартами сетей передачи данных (сотовых сетей);
д) дефекты, возникшие вследствие недостаточной емкости сотовых сетей и мощности передатчиков, а так же в силу особенностей рельефа местности или городской среды;
е) дефекты, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных материалов;
ж) дефекты, вызванные попадением жидкости внутрь корпуса часов.

Уведомление

Гарантийные обязательства на быстрый разряд АКБ часов распространяются в следующих условиях:
а) естественная потеря емкости аккумулятора (если в течение года, с момента начала использования устройства, емкость аккумулятора упала более, чем на 50%).

Информация о продукте

Продукт ELARI Chrono Pro
Серийный номер/SN*
Дата покупки
Адрес.....
Номер телефона.....
E-mail.....
Дата / штамп/ подпись.....

Дата .....
Вид ремонта.....
Печать.....

Дата .....
Вид ремонта.....
Печать.....

Дата .....
Вид ремонта.....
Печать.....

Покупатель, убедитесь, что форма выше заполнена торгующей организацией. В противном случае гарантия может быть аннулирована.

* Обращаем внимание, что гарантийный талон без серийного номера не действует.

Покупатель, найдите контакты дистрибьютора на сайте **www.elari.net**

www.elari.net