Care Friend

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРОВОЙ УТЮГ

CF-IR3301RB / CF-IR3301BWL

Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации перед использованием прибора

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ,

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ CF

Care Friend – **ваш надежный помощник в быту**

МЫ ГАРАНТИРУЕМ,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА CF ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ТРЕБОВАНИЕМ ПО КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИЙ ВСЕХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

A: Регулятор подачи пара

B: Кнопка подачи пара

C: Кнопка разбрызгивания воды

D: Световой индикатор работы

E: Поворотный шнур на 360 градусов

F: Регулятор температурного режима

G: Резервуар для воды

H: Подошва с керамическим покрытием

I: Отверстие для разбрызгивания воды

J: Крышка резервуара для воды

K: Регулятор подачи пара

Паровой утюг является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях.

Устройство обладает множеством функций, таких как регулировка температуры, распыление воды, сухая сглажка, отпаривание, интенсивное отпаривание, функция самоочистки, функция автоматического отключения и т. д.

Утюг отличается роскошным дизайном, высокой теплоотдачей, простотой использования, хорошим результатом глажки

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА:

для разглаживания складок на изделиях из ткани в домашних условиях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, принятым в электротехнике в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Подключайте утюг только к надлежащим образом установленной розетке электросети. Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
2. Прибор должен быть заземлен. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, т.к. ток будет отведен по заземляющему проводу. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.
3. Розетка должна находиться в непосредственной близости от утюга, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить его от электросети.
4. При подключении утюга к электрической сети не используйте переходники.
5. При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Используя удлинитель, убедитесь, что заземляющий провод удлинителя надежно соединен с заземляющими контактами на обоих концах провода.
6. Утюг не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
7. Запрещается оставлять утюг, подключенный к сети, без присмотра.
8. Следите за тем, чтобы электропроводка не перекручивалась и не перегибалась, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями, в том числе с нагретой поверхностью самого утюга. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
9. При отключении от электросети запрещается дергать за шнур питания. Берегтесь за вилку (изолированную часть).
10. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал. Не используйте прибор при повреждениях сетевого шнура или вилки.
11. Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
12. Не допускайте контакта сетевого шнура с горячей подошвой прибора.
13. Прерванность нагревательного элемента остается горячей после использования. Перед тем как убрать утюг на хранение, дайте ему полностью остыть.
14. Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
15. Вилка должна быть извлечена из розетки перед тем, как резервуар для воды будет наполняться.
16. При помещении прибора на подставку необходимо убедиться, что поверхность, на которой расположена подставка, является устойчивой.
17. Прибор не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием утюга проверьте его на на нижней ткани на случай загрязнения подошвы или емкости для воды.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Снимите защитную пленку/картон с подошвы утюга. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться, что на утюге не осталось упаковочных материалов и загрязнений
2. Перед началом работы рекомендуется найти на изделии значок – указание, с каким температурным режимом допускается гладить изделие.
3. Нагрев утюга происходит быстрее, чем его охлаждение. Рекомендуем начать гладить с изделий, имеющих наименьшую температуру глажения
4. Таблица соответствие надписей на регулятора температурного режима типам тканей

Внимание!	Данный символ обозначает: изделие нельзя гладить!			
Режим	Температура	Ткани	Вид ткани	Положение регулятора
	слабый нагрев	шелк	шелк, шифон, капроны	
	средний нагрев	шерсть, шелк, лен	шерсть, фетры, полиэстер	
	сильный нагрев	хлопок, лен	хлопчатобумажные ткани, лен, скатерти, полотенца	

5. Изделия из шелка, вискозы или ацетата рекомендуется гладить с изнаночной стороны.

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

1. Прочитайте ярлык на изделии, которое собираетесь гладить. Следуйте правилам ухода за изделием
2. При отсутствии ярлыка на изделии обратитесь за подсказкой к таблице температур выше. Таблица применима только для тканей и не подходит для отделок (блестящих нашивок, молний и тр.)
3. Если изделие состоит из нескольких видов тканей, выбирайте минимальную температуру.
4. Если состав изделия не известен и ярлык отсутствует, попробайте самостоятельно подобрать режим глажение на не заметном при носке изделия месте.
5. Для шерстяных тканей рекомендуем установить режим с паром и максимальную температуру, сладить изделие через тонкую ткань с изнаночной стороны.
6. Ткани с блеском и бархат рекомендуем гладить в одном направлении.
7. Шелковые ткани рекомендуем гладить без распыления.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА

1. Убедитесь, что утюг выключен, а шнур питания отсоединен от электрической розетки.
2. Перед наполнением утюга водой установите регулятор подачи пара в положение «0».
3. Откройте отверстие для наполнения водой и наполните резервуар до отметки «MAX» на резервуаре. Не наливайте воду выше отметки «MAX».
4. Закройте отверстие крышечкой, слегка нажав на нее до щелчка

5. Уровень воды можно наблюдать через прозрачную часть резервуара, когда утюг стоит вертикально. Если уровень воды снизился, долейте воду в резервуар, следуя инструкциям, описанным в пунктах с 1 по 3 выше.
6. После использования выльйте оставшуюся воду.

Примечание:

В этом утюге можно использовать обычную водопроводную воду. Если жесткость водопроводной воды превышает 17° dH, необходимо использовать дистиллированную или деминерализованную (фильтрованную) воду для увеличения срока службы утюга. Не используйте дубленую воду или заменяйте воду, например, водой для полоскания белья или ароматизированной водой, так как они могут оставить пятно на ткани или повредить утюг.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

1. Установите утюг вертикально.
2. Включите утюг в розетку.
3. Установите регулятор подачи пара в положение MIN.
4. Установите регулятор температуры в соответствии с типом ткани
5. Разогревайте утюг до тех пор, пока не погаснет индикатор. Теперь можно приступать к сухой сглажке.

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

Прежде чем использовать функцию разбрызгивания, ознакомьтесь с инструкциями по глажке на этикетке ткани, поскольку на некоторых тканях могут остаться пятна от влаги.

Наполните резервуар водой в соответствии с инструкциями. Разбрызгивание может производиться при глажке с паром или при сухом глажении путем нажатия кнопки разбрызгивания.

Функция распыления особенно полезна для удаления стойких складок и в тех случаях, когда требуется дополнительное увлажнение.

ОТПАРИВАНИЕ

Наполните утюг водой, поверните регулятор температуры в положение «max». Гладить с паром можно только при более высокой температуре, указанным знаком «MAX», в противном случае вода будет выпускать из подошвы.

Разогревайте утюг до тех пор, пока не погаснет индикатор. Индикатор погаснет, когда указанная температура будет достигнута.

Установите регулятор температуры на нужный уровень для разных типов ткани. Теперь можно приступать к глажке с паром.

ПАРОВОЙ УДАР

Функция подачи пара обеспечивает дополнительный пар для разглаживания сильных складок. Ее можно использовать при глажке с паром или без него. Нажмите кнопку подачи пара, чтобы выпустить струю пара. Для заполнения системы подачи пара может потребоваться несколько нажатий кнопки. Подождите несколько секунд, пока пар проникнет в ткань, прежде чем снова нажать на кнопку, чтобы увеличить подачу пара.

ВНИМАНИЕ! Используйте кнопку парового удара только после того, как утюг нагреется до температуры выработки пара. Не нажимайте кнопку парового удара более трех раз подряд.

ЗАЩИТА ОТ КАПЕЛЬ

Эта система постоянно контролирует подачу воды на подошву. При достижении определенной температуры функция защиты от капель перекрывает подачу воды и предотвращает попадание капель с утюга на ткань.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

Утюг автоматическом отключится, если его не перемещать в течение некоторого времени, обычно 30 секунд, в горизонтальном положении; 8 минут в вертикальном положении. Чтобы показать, что утюг выключен, индикатор автоматического отключения начнет мигать.

Чтобы снова нагреть утюг:

1). Возьмите утюг или слегка передвиньте его.

2). Синий индикатор автоматического отключения погаснет. Загорится синяя контрольная лампочка температуры.

3). Когда индикатор температуры погаснет и снова загорится, утюг будет готов к использованию.

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

Утюг автоматическом отключится, если его не перемещать в течение некоторого времени, обычно 30 секунд, в горизонтальном положении; 8 минут в вертикальном положении. Чтобы показать, что утюг выключен, индикатор автоматического отключения начнет мигать.

Чтобы снова нагреть утюг:

1). Возьмите утюг или слегка передвиньте его.

2). Синий индикатор автоматического отключения погаснет. Загорится синяя контрольная лампочка температуры.

3). Когда индикатор температуры погаснет и снова загорится, утюг будет готов к использованию.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Выключайте утюг и отсоединяйте его от сети.

2. Опорожняйте утюг сразу после использования. Не храните утюг с водой внутри.
3. Перед хранением дождитесь, пока утюг остынет, и всегда ставьте его на подставку, чтобы защитить подошву от ударов, коррозии и пятен
4. После того как утюг полностью остынет, храните его вертикально в безопасном месте.

УХОД

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АГРЕССИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Внешняя поверхность утюга: после отключения от сети и охлаждения утюга просто протрите его влажной тканью и, при необходимости, используйте мягкое моющее средство.

Подошва: крахмал и другие остатки можно легко удалить с подошвы влажной тканью. Чтобы не повредить покрытие, никогда не используйте металлическую насадку для очистки подошвы утюга и не ставьте утюг на неровную поверхность. Если синтетические ткани сладить при слишком высокой температуре, то не только ткань обычно портится, но и подошва утюга часто покрывается расплавленными остатками синтетической ткани. Лучший способ удалить остатки синтетической ткани с подошвы утюга — нагреть утюг и прогладить старую хлопчатобумажную ткань.

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте средства для очистки паровых утюгов, так как они могут повредить рабочие части утюга.

САМООЧИСТКА:

ваш утюг будет лучше разглаживать вещи и прослужит дольше, если вы будете проводить самоочистку раз в месяц или чаще, в зависимости от использования.

1. Наполните резервуар для воды наполовину.
2. Поставьте утюг на заднюю часть.
3. Установите регулятор температуры на «MAX».
4. Включите утюг в розетку.
5. Дайте ему нагреться до тех пор, пока индикатор не погаснет.
6. Отключите утюг от электрической розетки.
7. Держите утюг горизонтально над раковиной.
8. Постоянно нажимайте кнопку «Самоочистка». Из отверстий в подошве будут выходить мелкие вода и пар.
9. Перемещайте утюг вперед и назад, пока резервуар для воды практически не опустеет.
10. Отпустите кнопку «Самоочистка».
11. Включите утюг в розетку.
12. Установите регулятор температуры в положение «MAX», дайте утюгу снова нагреться, оставшаяся вода и паровой камере испарится и выйдет из утюга через подошву. Во время этого процесса сухой тканью рекомендуется использовать старую ткань.

УТИЛИЗАЦИЯ

1. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными и местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, в магазин, где был куплен товар.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Претензии и предложения по улучшению качества продукта направляйте на e-mail: service@caberfort.ru

Данная памятка может помочь вам устранить неисправность самостоятельно:

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная(ые) причина(ы)	Способ устранения
Утюг нагрелся в сеть, но горячий немного	Прибор не стал горячим	Проверьте на наличие в розетке питания, вилку и машину замените.
В утюге из-подошвы течет вода	Не установлен предохранитель воды. Слишком много воды в отключение В.	Выключи и установи
	Утюг подключен к горячей	Установите температуру в положение для глажения с паром. Отключите утюг из розетки, подождите и перед началом глажения дождитесь пока индикатор температуры загорит
Капли воды попадают на ткань	Высокая скорость (высокая мощность)	Снизьте скорость (мощность)
	В резервуар воды от 1 литра (если капли есть, добавьте)	Снизьте скорость (мощность)
Из дыры горячая на утюгом выходит воды и испарения	Вы использовали жесткую воду, отчего стенки или подошва обрастают накипь	Произвести чистку или функцию очистки от накипи

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Утюг электрический в сборе – 1 шт
- Мерный стаканчик – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Цветная упаковка – 1 шт