Care Friend

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕСПРОВОДНОЙ ПАРОВОЙ УТЮГ

CF-IRC3261BR

Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации перед использованием прибора

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ,

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ CF

Care Friend **- ваш надежный помощник в быту**

МЫ ГАРАНТИРУЕМ,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА CF ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ТРЕБОВАНИЕМ ПО КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИЙ ВСЕХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1 - Регулятор подачи пара
2 - Кнопка подачи пара
3 - Кнопка разбрызгивания воды
4 - Регулятор температурного режима
5 - Световой индикатор работы
6 - Резервуар для воды
7 - Подошва с керамическим покрытием
8 - Отверстие для разбрызгивания воды
9 - Крышка резервуара для воды
10 - Указатель самоочистки
11. База с электронагревом

Паровой утюг является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях.

Устройство обладает множеством функций, таких как регулировка температуры, распыление воды, сухая глажка, отпаривание, интенсивное отпаривание, функция самоочистки, функция автоматического отключения и т. д.

Утюг отличается роскошным дизайном, высокой теплоотдачей, простотой использования, хорошим результатом глажки

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА:

для разглаживания складок на изделиях из ткани в домашних условиях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Подключайте утюг только в надлежащим образом установленной розетке электросети. Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
2. Прибор должен быть заземлен. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, т.к. ток будет отведен по заземленному проводу. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется в розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.
3. Розетка должна находиться в непосредственной близости от утюга, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить его от электросети.
4. При подключении утюга к электрической сети не используйте переходники.
5. При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Используя удлинитель, убедитесь, что заземляющий провод удлинителя надежно соединен с заземляющими контактами на обоих концах провода.
6. Утюг не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них минимального опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с приборами.
7. Запрещается оставлять утюг, подключенный к сети, без присмотра.
8. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями, в том числе с наружной поверхностью самого утюга. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
9. При отключении от электросети запрещается дергать за шнур питания. Беритесь за вилку (изолированную часть).
10. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал. Не используйте прибор при повреждениях сетевого шнура или вилки.
11. Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
12. Не переполняйте резервуар для воды. Наполняйте резервуар только водой.
13. Не допускайте контакта сетевого шнура с горячей подошвой прибора.

14. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования. Перед тем как убрать утюг на хранение, дайте ему полностью остыть.
15. Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
16. При повешении прибора на подставку необходимо убедиться, что поверхность, на которой расположена подставка, является устойчивой.
17. Прибор не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием утюга проведите его на не нужной ткани на случай загрязнения подошвы или емкости для воды.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Снимите защитную пленку/картон с подошвы утюга. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться, что на утюге не осталось упаковочных материалов и загрязнений.
2. Перед началом работы рекомендуется найти на изделии значок – указание, с каким температурным режимом допускается гладить изделие.
3. Нагрев утюга происходит быстрее, чем его охлаждение. Рекомендуем начать гладить с изделий, имеющих наименьшую температуру глажения.
4. Таблица соответствия надписей на регуляторе температурного режима типам тканей:

Внимание!	Данный символ обозначает: изделия шелка гладить			
Шелк	Сатин, шелк	Лен, хлопок	Шерсть	Синтетика, шелк, вискоза, полиэфир
	Сильный нагрев	Средний	Нижний, средний, нижний пар	
	Средний нагрев	Средний нижний пар	Нижний нижний пар, средний, нижний пар	
	Самый нижний	Нижний пар	Нижний пар	

Изделия из шелка, вискозы или ацетата рекомендуется гладить с изнаночной стороны.

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

1. Прочитайте ярлык на изделии, которое собираетесь гладить. Следуйте правилам ухода за изделием.
2. При отсутствии ярлыка на изделии обратитесь за подсказкой к таблице температур выше. Таблица применима только для тканей и не подходит для отделок (блестящие нашивки, молний и пр.)
3. Если изделие состоит из нескольких видов тканей, выбирайте минимальную температуру.

1. Если состав изделия не известен и ярлык отсутствует, попробуйте самостоятельно подобрать режим глажение на не заметном при носке изделия месте.
2. Для шерстяных тканей рекомендуем установить режим с паром и максимальную температуру, гладить изделие через тонкую ткань с изнаночной стороны.
3. Ткани с блеском и бархат рекомендуем гладить в одном направлении.
4. Шелковые ткани рекомендуем гладить без распыления.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА

1. Убедитесь, что утюг выключен, а шнур питания отсоединен от электрической розетки.
2. Перед наполнением утюга водой установите регулятор подачи пара в положение «0».
3. Откройте отверстие для наполнения водой и наполните резервуар до отметки MAX на резервуаре. Не наливайте воду выше отметки MAX.
4. Закройте отверстие крышечкой, слегка нажав на нее до щелчка
5. Уровень воды можно наблюдать через прозрачную часть резервуара, когда утюг стоит вертикально. Если уровень воды снизился, долейте воду в резервуар, следуя инструкциям, описанным в пунктах с 1 по 3 выше.
6. После использования выключите оставшуюся воду.

Примечание:

В этом утюге можно использовать обычную водопроводную воду. Если жесткость водопроводной воды превышает 17° dH, необходимо использовать дистиллированную или деминерализованную (фильтрованную) воду для увеличения срока службы утюга. Не используйте добавки для воды или кипяченую воду, например, водой для полоскания белья или ароматизированной водой, так как они могут оставить пятна на ткани или повредить утюг.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

1. Установите утюг вертикально.
2. Включите утюг в розетку.
3. Установите регулятор подачи пара в положение MIN.

4. Установите регулятор температуры в соответствии с типом ткани

5. Разогревайте утюг до тех пор, пока не погаснет индикатор. Теперь можно приступать к сухой глажке.

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

Прежде чем использовать функцию разбрызгивания, ознакомьтесь с инструкциями по глажке на этикетке ткани, поскольку на некоторых тканях могут остаться пятна от влаги. Наполните резервуар водой в соответствии с инструкциями. Разбрызгивание может производиться при сложно старом или при сухом глажении путем нажатия кнопки разбрызгивания.

Функция распыление особенно полезна для удаления стойких складок и в тех случаях, когда требуется дополнительное увлажнение.

ОТПАРИВАНИЕ

Наполните утюг водой, поверните регулятор температуры в положение «max». Гладить с паром можно только при более высоких температурах, указанных знаком «MAX», в противном случае вода будет вытекать из подошвы.

Разогревайте утюг до тех пор, пока не погаснет индикатор.

Индикатор погаснет, когда указанная температура будет достигнута.

Установите регулятор температуры на нужный уровень для разных типов ткани. Теперь можно приступать к глажке с паром.

ПАРОВОЙ УДАР

Функция подачи пара обеспечивает дополнительный пар для разглаживания сильных складок. Ее можно использовать при глажке с паром или без него. Нажмите кнопку подачи пара, чтобы выпустить струю пара. Для заполнения системы подачи пара может потребоваться несколько нажатий кнопки. Подождите несколько секунд, пока пар проникнет в ткань, прежде чем снова нажать на кнопку, чтобы увеличить подачу пара.

ВНИМАНИЕ! Используйте кнопку парового удара только после того, как утюг нагреется до температуры выработки пара. Не нажимайте кнопку парового удара более трех раз подряд.

ЗАЩИТА ОТ КАПЕЛЬ

Эта система постоянно контролирует подачу воды на подошву. При достижении определенной температуры функция защиты от капель перекрывает подачу воды и предотвращает попадание капель с утюга на ткань.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

Утюг автоматически отключится, если его не перемещать в течение некоторого времени, обычно 30 секунд в горизонтальном положении; 8 минут в вертикальном положении. Чтобы понять, что утюг выключен, индикатор автоматического отключения начнет мигать.

Чтобы снова нагреть утюг:

1. Возьмите утюг или слегка передвиньте его.
2. Синий индикатор автоматического отключения погаснет. Загорится синяя контрольная лампочка температуры.
3. Когда индикатор температуры погаснет и снова загорится, утюг будет готов к использованию.

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

Утюг автоматически отключится, если его не перемещать в течение некоторого времени, обычно 30 секунд в вертикальном положении нахождения на базе. Чтобы показать, что утюг выключен, индикатор автоматического отключения начнет мигать.

Чтобы снова нагреть утюг:

1. Возьмите утюг или слегка передвиньте его.
2. Загорится контрольная лампочка температуры.
3. Когда индикатор температуры погаснет, утюг будет готов к использованию.

БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В беспроводном режиме утюг работает 20-50 секунд. Первый нагрев на базе утюга занимает 40-45 секунд. В процессе глажки необходимо возвращать утюг на базу для контроля температурного режима. Процесс второго и следующих нагревов утюга до необходимой температуры займут 20-30 секунд. Как только утюг восстановил требуемую температуру лампочка индикатора работы погаснет. Утюг готов к работе.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Выключайте утюг и отсоединяйте его от сети.
2. Опорожняйте утюг сразу после использования. Не храните утюг с водой внутри.
3. Перед хранением дождитесь, пока утюг остынет, и всегда ставите его на подставку, чтобы защитить подошву от царапин, коррозии и пятен.
4. После того как утюг полностью остынет, храните его вертикально в безопасном месте.

УХОД

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АГРЕССИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Внешняя поверхность утюга: после отключения от сети и охлаждения утюга просто протрите его влажной тканью и, при необходимости, используйте мягкое моющее средство.

Подошва : накипи и другие остатки можно легко удалить с подошвы влажной тканью. Чтобы не повредить покрытие, никогда не используйте металлическую насадку для очистки подошвы утюга. Если синтетические ткани гладить при слишком высокой температуре, то не только ткань обычно портится, но и подошва утюга часто покрывается расплавленными остатками синтетической ткани. Лучший способ удалить остатки синтетической ткани с подошвы утюга — нагреть утюг и прогладить старую хлопчатобумажную ткань.

САМООЧИСТКА:

Ваш утюг будет лучше разглаживать вещи и прослужит дольше, если вы будете проводить самоочистку раз в месяц или чаще, в зависимости от использования.

1. Наполните резервуар для воды наполовину.
2. Поставьте утюг на заднюю часть.
3. Установите регулятор температуры на MAX.
4. Включите утюг в розетку.
5. Дайте ему нагреться до тех пор, пока индикатор не погаснет.
6. Отключите утюг от электрической розетки.
7. Держите утюг горизонтально над раковиной.
8. Постоянно нажимайте кнопку «Самоочистка». Из отверстий в подошве будут выходить кипящая вода и пар.
9. Перемещайте утюг вперед и назад, пока резервуар для воды практически не опустеет.
10. Отпустите кнопку «Самоочистка».
11. Включите утюг в розетку.
12. Установите регулятор температуры в положение MAX, дайте утюгу снова нагреться, оставшаяся вода в паровой камере испарится и выйдет из утюга через подошву. Во время этого процесса сухой глажки рекомендуется использовать старую ткань.

УТИЛИЗАЦИЯ

1. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными и местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений обратитесь в магазин, где был куплен товар.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Претензии и предложения по улучшению качества продукта направляйте на e-mail: service@cyberfox.ru

Данная памятка может помочь вам устранить неисправность самостоятельно:

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадка	Возможная(ые) причина(ы)	Способ устранения
Утюг включен в сеть, но подошва холодная	Проблема с подключением	Проверьте исправность шнура питания, вилки и розетки электросети.
В утюге не обнаружен пар	В резервуаре недостаточно воды. Терморегулятор установлен в положение 0. Утюг недостаточно прогрелся.	Налейте резервуар. Установите терморегулятор в положение от 1 и далее. Выберите температуру глажения, подходящую для глажения с паром. Установите утюг на опорную подставку и перед началом глажения дождитесь пока загорит индикатор нагрева.
Капли воды попадают на ткань	Слишком маленькое отверстие закрыто капелькой. В резервуар внесен с водой был внесен какой-нибудь добавок.	Протрите дырочку чайного отверстия во щотки. Промойте резервуар и не наливайте в него добавок.
Во время глажения из отверстий выходит кипящая вода и загрязнения	Вы использовали жесткую воду, отверстия подошвы образовались накипь.	Примените несколько раз функцию очистки от накипи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Мощность: 2600 Вт • Напряжение: 230 В • Частота: ~50 Гц • Длина электрошнура: 1,8 м • Подошва утюга: керамическая	• Утюг электрический в сборе – 1 шт • База со шнуром питания – 1шт • Мерный стаканчик – 1 шт • Инструкция по эксплуатации – 1 шт • Цветная упаковка – 1шт

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание осуществляет ООО «Ма Эрнистер», www.eduster.edu.ru

Телефон горячей линии: 8 800 700-51-07

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев

Гарантия не распространяется на расходные частиноедетали.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия действует при следующих условиях:
   - при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием наименования изделия, не серийного номера, даты продажи, печати фирмы-продавца
   - при наличии чека
2. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание на дому покупателя
3. Не подлежит гарантийному ремонту дефекты, возникшие по за
   - механическим повреждениям
   - несоблюдение условий эксплуатации при ошибочных действий покупателя
   - попадания внутрь изделия посторонних предметов или жидкостей
   - ремонта или внесение изменений в конструкцию неуполномоченным лицами
   - наличие на стоке деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
3. Настоящая гарантия не ущемляет законные права потребителя, предоставленные действующим законодательством

Гарантийный талон №

Наименование изделия

Артикул:

Серийный номер

Производитель

Название, адрес торгующей организации

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Печать торгующей организации.

Подпись продавца

КУПОН №1

КУПОН №2