日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2026.01.22	V1.0	首次发布 (First release.)

Quick Guide RMX5377

realme

ID:CM0420251 V0.1

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.



⚠ Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipment, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, water heater), or in environments with high humidity (for example, do not let the battery overheating which may lead to an explosion).
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries are not verified by the manufacturer and may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.
- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C–35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power button and Volume Up button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, app, etc from your old phone to the new one.

1. Go to https://download.realmemobile.com/download and download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://download.realmemobile.com/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

The accessories may vary according to different standard accessories:

1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

Specification

Product	RMX5377
Main screen parameter	17.3cm(6.8")
Dimension	166.48×78.23×8.38(mm)
Battery	6820mAh(26.47Wh)(Min) 7000mAh(27.16Wh)(Typ)
Camera	8 Megapixel& Rear 5 Megapixel& Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	CE SAR

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Band 1/3/20/28	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
LTE TDD	Band 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	13.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz	19.5dBm(EIRP)
	5.25-5.350GHz, 5.47-5.725GHz	18.5dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBμA/m at 10m

Saudações da realme mobile

Este guia vai mostrar como usar o telefone e as suas principais funções. Você também pode visitar o site oficial do realme para obter mais informações sobre o telefone.



⚠ Atenção

- Não coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, eletrodomésticos de cozinha, utensílios de alta pressão (como fornos de micro-ondas, placas de indução, aquecedores de água), ou em ambientes altamente úmidos (por exemplo, não deixe a bateria superaquecer, o que pode levar a explosões).
- Use apenas carregadores originais e cabos de dados originais. Carregadores, cabos de dados ou baterias não aprovados não foram verificados pelo fabricante e podem causar choque elétrico, incêndio, explosão ou outros perigos.
- A tampa traseira do telefone não é removível.
- Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, em uma área bem ventilada, melhor ao carregar a temperatura do ambiente deverá ser de 5°C a 35 °C.

Como reiniciar o telefone

Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar e aumentar simultaneamente até que a animação de inicialização realme seja exibida.

Como transferir o conteúdo do celular antigo para um novo aparelho

Você pode usar o realme Clone Phone para transferir fotos, vídeos, música, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone.

1. Acesse https://download.realmemobile.com/download e baixe e instale o clone Phone. Abra o aplicativo Clone Phone em ambos os telefones antigo e realme e siga as instruções na tela para concluir a operação.

https://download.realmemobile.com/download

2. Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no telefone realme e siga as instruções na tela e faça o login em sua conta do iCloud para fazer a sincronização.

Conteúdo da embalagem

Os acessórios podem variar de acordo com o padrão: 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de segurança, 1 Guia rápido, 1 Ejetor de bandeja de SIM Card, 1 capa protetora.

Especificações técnicas

Modelo	RMX5377
Tamanho da tela principal	17.3 cm (6,8")
Dimensões	166.48×78.23×8.38(mm)
Bateria	6820mAh (26.47Wh)(Mín) 7000mAh (27.16Wh)(Typ)
Câmera	8 Megapixels Traseira 5 Megapixels Frontal
Temperatura operacional	0°C-35°C
Valores SAR	CE SAR

Especificações de ondas de rádio

Rádio	Frequência	Potência máxima de saída
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Band 1/3	24dBm
	Band 7/20/28	23.5dBm
LTE TDD	Band 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	13.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz	19.5dBm(EIRP)
	5.25-5.350GHz, 5.47-5.725GHz	18.5dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBμA/m at 10m

อ่านข้อความสำคัญก่อนใช้งาน realme

คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานโทรศัพท์และฟังก์ชันที่สำคัญ โทรศัพท์รุ่นนี้ยังรองรับการอัปเกรดระบบ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ realme

⚠ คำเตือน

- อย่าวางโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ไว้ในอุปกรณ์ทำความร้อน อุปกรณ์ประกอบอาหาร ภาชนะรับแรงดันสูง (เช่น เตาไมโครเวฟ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่น) หรือในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงมาก (เช่น อย่าให้แบตเตอรี่ร้อนจัดจนอาจเกิดการระเบิดได้)
- ควรใช้สายชาร์จ สายข้อมูล และแบตเตอรี่ของแท้เท่านั้น การใช้สายชาร์จ สายข้อมูล หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ผลิต และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ ได้
- ฝาปิดด้านหลังไม่สามารถถอดออกได้
- ชาร์จโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิห้องปกติและมีการระบายอากาศที่ดี ขณะชาร์จ ควรรักษาอุณหภูมิแวดล้อมให้อยู่ในช่วง 5°C ถึง 35°C

วิธีรีบูตโทรศัพท์

กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้พร้อมกัน จนกว่าจะมีแอนิเมชันการบูตของ realme ปรากฏขึ้นมา เพื่อรีบูตโทรศัพท์

วิธีการโอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่

คุณสามารถใช้แอป realme Clone Phone เพื่อโอนย้ายข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ เพลง รายชื่อติดต่อ ข้อความ และแอปพลิเคชัน จากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่

1. ไปที่ https://download.realmemobile.com/download ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Clone Phone จากนั้นเปิดแอป Clone Phone บนโทรศัพท์ทั้งเครื่องใหม่และเครื่องเก่า แล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

https://download.realmemobile.com/download

2. หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็น iPhone ให้เปิด Clone Phone ที่โทรศัพท์เครื่องใหม่โดยตรง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี iCloud และซิงค์ข้อมูลต่างๆ

อุปกรณ์มาตรฐานขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์มาตรฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อรายการ: 1 โทรศัพท์, 1 ที่ชาร์จ, สายเคเบิลข้อมูล USB 1 เส้น, คู่มือการใช้งานเบื้องต้น 1 เล่ม, คู่มือการใช้งานอย่างย่อ 1 เล่ม, เข็มสำหรับถอดถาดซิม 1 อัน, เคสป้องกัน 1 อัน

Especificações técnicas

Modelo	RMX5377
Tamanho da tela principal	17,3 cm (6,8")
Dimensões	166.48×78.23×8.38(mm)
Bateria	6820mAh (26.47Wh)(Mín) 7000mAh (27.16Wh)(Typ)
Câmera	8 Megapixels Traseira 5 Megapixels Frontal
Temperatura operacional	0°C-35°C
Valores SAR	CE SAR

Especificações de ondas de rádio

Rádio	Frequência	Potência máxima de saída
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Band 1/3/20/28	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
LTE TDD	Band 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	13.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz	19.5dBm(EIRP)
	5.25-5.350GHz, 5.47-5.725GHz	18.5dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBμA/m at 10m

Selamat Menggunakan Telefon Pintar realme

Panduan ini akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan telefon dan fungsi-fungsi penting. Anda juga boleh melawat laman web rasmi realme untuk mendapatkan maklumat lebih banyak.

⚠ Amaran

- Jangan letakkan telefon atau bateri berhampiran atau di dalam peralatan pemanasan, peralatan masak, bekas bertekanan tinggi (seperti ketuhar gelombang mikro, dapur aruhan, ketuhar elektrik, pemanas, periuk tekanan), atau dalam persekitaran yang sangat lembap (contohnya, jangan biarkan bateri yang terlalu panas yang boleh menyebabkan letupan).
- Pengecas, kabel data dan bateri asal hendaklah digunakan. Pengecas, kabel data atau bateri yang tidak diluluskan tidak disahkan oleh pengilang dan boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran, letupan atau bahaya lain.
- Semasa mengecas telefon, sila letak peranti dalam persekitaran suhu bilik dan dalam kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik. Adalah disarankan untuk mengecas peranti dalam persekitaran suhu 5°C - 35°C.
- Penutup belakang tidak boleh ditanggalkan.
- Jangan letakkan telefon atau bateri berhampiran atau di dalam peralatan pemanasan, peralatan memasak, bekas bertekanan tinggi (seperti ketuhar gelombang mikro, dapur aruhan, ketuhar elektrik, pemanas, periuk tekanan), atau dalam persekitaran yang sangat lembap (contohnya, jangan biarkan bateri yang terlalu panas yang boleh menyebabkan letupan).

Memulakan semula telefon

Anda akan dibawa ke skrin mod but selamat.

1 Sarung, 1 Pengecas, 1 Kabel data USB, 1 Panduan keselamatan, 1 Panduan pengguna, 1 Alat pembuka SIM, 1 Casing.

Spesifikasi peranti

Model Produk	RMX5377
Ukuran Skrin utama	17.3 cm(6.8 inci)
Dimensi	166.48×78.23×8.38(mm)
Bateri	6820mAh (26.47Wh)(Min) 7000mAh (27.16Wh)(Typ)
Kamera	8 Megapiksel Belakang 5 Megapiksel Depan
Suhu operasi	0°C-35°C
Nilai SAR	CE SAR

Spesifikasi Gelombang Radio

Radio	Frekuensi	Kuasa Output Maksima
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Band 1/3/20/28	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
LTE TDD	Band 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	13.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz	19.5dBm(EIRP)
	5.25-5.350GHz, 5.47-5.725GHz	18.5dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBμA/m at 10m

Благодарим за выбор смартфона realme

Это руководство пользователя поможет вам ознакомиться с телефоном и его основными функциями. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт realme.

⚠ Внимание!

- Не размещайте телефон и аккумулятор вблизи отопительного оборудования, не кладите их внутрь такого оборудования (например, микроволновых печей, индукционных плит, нагревателей, скороварок), не используйте в помещениях с высокой влажностью (например, не допускайте перегрева аккумулятора, который может привести к взрыву).
- Используйте только оригинальные зарядное устройство, кабель для передачи данных и аккумулятор. Производитель не несет ответственности за использование неоригинальных зарядных устройств, кабелей для передачи данных и аккумуляторов, а также за возможные в результате этого поражение электрическим током, возгорание, взрыв и прочие последствия.
- Задняя крышка снять невозможно.

Комплектация

В комплект входят: телефон + 1 шт., зарядное устройство (тип-с) + 1 шт., USB-кабель + 1 шт., руководство по безопасности + 1 шт., краткое руководство пользователя + 1 шт., инструмент для извлечения SIM-карты + 1 шт., защитный чехол + 1 шт.

Спецификации

Модель	RMX5377
Экран	17.3 см(6,8")
Размер	166.48×78.23×8.38(мм)
Батарея	6820мАч (26.47Вт·ч)(мин) 7000мАч (27.16Вт·ч)(тип)
Камера	8 Мегапикселей & 5 Мегапикселей
Условия эксплуатации	0°C-35°C
Уровень SAR	CE SAR

Характеристики радиосигналов

Радио	Частота	Макс. выходная мощность
GSM	850МГц	33.5dBm
	900МГц	33.5dBm
	1800МГц	30.5dBm
	1900МГц	30.5dBm
WCDMA	Band 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Band 1/3/20/28	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
LTE TDD	Band 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835ГГц	13.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835ГГц	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250ГГц	19.5dBm(EIRP)
	5.25-5.350ГГц, 5.47-5.725ГГц	18.5dBm(EIRP)
	5.725-5.850ГГц	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56МГц	42dBμA/m at 10m

realme ဖုန်းမှ ကြိုဆိုပါသည်

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ဖုန်းနှင့် အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုနည်းကို ပြသပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက realme တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

⚠ သတိပေးချက်

- ဖုန်းနှင့်ဘက်ထရီကို အပူပေးစက်ကိရိယာများ၊ ထမင်းချက်ကိရိယာများ၊ ဖိအားမြင့်သော ပြားများ (ဥပမာ- မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို၊ induction cooker၊ ရေနွေးငွေ့ပူစက်) နှင့် စိုထိုင်းဆသော ပတ်ဝန်းကျင်များအနီး သို့မဟုတ် အတွင်းတွင် မထားပါနှင့် (ဥပမာ- ဘက်ထရီအား အပူလွန်ကဲစေခြင်းမပြုပါနှင့်၊ ၎င်းသည် ပေါက်ကွဲမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်)။
- မူရင်းအားသွင်းကိရိယာ၊ ဒေတာကြိုးနှင့် ဘက်ထရီကိုသာ အသုံးပြုပါ။ အတည်ပြုမထားသော အားသွင်းကိရိယာများ၊ ဒေတာကြိုးများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီများကို ထုတ်လုပ်သူမှ အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကြောင့် ခံစားရခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- နောက်ဖုံးကို ဖယ်ရှားမရပါ။
- ဖုန်းအား အားသွင်းသည့်အခါ၊ ပုံမှန်အခန်းအပူချိန်နှင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သော နေရာတွင် ထားရှိပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 5°C မှ 35°C အကြားရှိသော နေရာတွင် အားသွင်းရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

ဖုန်းကို ပြန်လည်စတင်ခြင်း

အသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်နှင့် ပါဝါခလုတ်ကို တစ်ပြိုင်နက် နှိပ်ကိုင်ထားပါ။ realme စတင်ခြင်း ကာတွန်းပုံရိပ်ကို မြင်ရသည်အထိ ဖုန်းကို ပြန်လည်စတင်ပါမည်။

ဟောင်းမှ အသစ်သို့ ဖုန်းအကြောင်းအရာများ လွှဲပြောင်းနည်း

realme Clone Phone ကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ သီချင်းများ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အက်ပ်များ စသည်တို့ကို သင့်ဖုန်းဟောင်းမှ အသစ်သို့ အလွယ်တကူ လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။

1. https://download.realmemobile.com/download သို့ သွားရောက်၍ Clone Phone ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီး ထည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက် Clone Phone ကို ဖွင့်ပြီး အသစ်နှင့် ဟောင်းဖုန်းနှစ်လုံးပေါ်တွင် ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။

https://download.realmemobile.com/download

2. သင့်တွင် ဟောင်း iPhone တစ်လုံးရှိပါက အသစ်ဖုန်းပေါ်တွင် Clone Phone ကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြီး ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်၍ iCloud အကောင့်သို့ လက်မှတ်ထိုးဝင်ပြီး ဖိုင်များကို ထပ်တူပြုပါ။

စံပြဆက်ပစ္စည်းများ

စံပြဆက်ပစ္စည်းများအပေါ် မူတည်၍ ပစ္စည်းများ ကွာခြားနိုင်သည်- ဖုန်း 1 လုံး၊ အားသွင်းကိရိယာ 1 ခု၊ USB ဒေတာကြိုး 1 ချောင်း၊ လုံခြုံရေးလမ်းညွှန် 1 စောင်၊ အမြန်စတင်အသုံးပြုရန်လမ်းညွှန် 1 စောင်၊ SIM ကတ်ထုတ်ကိရိယာ 1 ခု၊ ကာကွယ်ရေးအိတ် 1 လုံး။

Specyfikacja

Model produktu	RMX5377
Ekran główny	17.3 cm(6.8")
Wymiary	166.48×78.23×8.38(mm)
Bateria	6820mAh (26.47Wh)(Min) 7000mAh (27.16Wh)(Typ)
Aparat	8 Megapikseli Tylny 5 Megapikseli Przód
Temperatura pracy	0°C-35°C
Wartości SAR	CE SAR

Specyfikacja częstotliwości radiowych

Radio	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Band 1/3/20/28	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
LTE TDD	Band 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	13.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz	19.5dBm(EIRP)
	5.25-5.350GHz, 5.47-5.725GHz	18.5dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBμA/m at 10m

Chào mừng đến với realme

Sách hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách sử dụng điện thoại và các tính năng chính. Bạn cũng có thể vào trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

⚠ Cảnh báo:

- Không để điện thoại hoặc pin gần hoặc bên trong các thiết bị sưởi ấm, thiết bị nấu ăn, bình áp suất cao (chẳng hạn như lò vi sóng, bếp từ, lò nướng bằng điện, máy đun nước), hoặc trong môi trường có độ ẩm cao (ví dụ: không để pin quá nhiệt vì có thể dẫn đến nổ).
- Chỉ dùng sạc dự phòng, cáp dữ liệu và pin đi kèm với máy. Các loại sạc, cáp dữ liệu hoặc pin chưa được phê duyệt có thể không có chứng nhận của nhà sản xuất và có thể gây ra điện giật, cháy, nổ và các mối nguy hiểm khác.
- Nắp lưng không thể tháo rời.
- Khi sạc điện thoại, hãy đặt thiết bị trong môi trường có nhiệt độ từ 5°C - 35°C.
- Không thể tháo rời nắp sau.

Cách khởi động lại điện thoại:

Giữ nhấn nút Nguồn và nút Tăng âm lượng đồng thời cho đến khi màn hình khởi động realme xuất hiện để khởi động lại điện thoại.

Làm thế nào để tải nội dung điện thoại cũ sang điện thoại mới?

Bạn có thể sử dụng ứng dụng realme Clone Phone để chuyển nhanh chóng ảnh, video, âm thanh, danh bạ, tin nhắn, ứng dụng và nhiều dữ liệu khác.

1. Hãy đến theo địa chỉ https://download.realmemobile.com để tải và cài đặt ứng dụng realme Clone Phone. Sau đó, mở ứng dụng realme Clone Phone trên cả điện thoại mới và điện thoại cũ và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thao tác.

https://download.realmemobile.com/download

2. Nếu điện thoại cũ của bạn là iPhone, hãy mở "realme Clone Phone" ở điện thoại mới. Sau đó làm theo hướng dẫn để đăng nhập vào tài khoản iCloud và đồng bộ hóa dữ liệu.

Phụ kiện tiêu chuẩn

Phụ kiện tiêu chuẩn có thể khác nhau tùy theo: 1 Điện thoại, 1 Sạc, 1 Cáp dữ liệu USB, 1 Hướng dẫn an toàn, 1 Hướng dẫn sử dụng nhanh, 1 Dụng cụ lấy khay SIM, 1 Ốp bảo vệ.

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm	RMX5377
Màn hình	17.3cm(6.8")
Kích thước	166.48×78.23×8.38(mm)
Pin	6820mAh (26.47Wh)(Min) 7000mAh (27.16Wh)(Typ)
Camera	8 - Megapixel Sau 5 - Megapixel Trước
Nhiệt độ môi trường	0°C-35°C
Giá trị SAR	CE SAR

Thông số kỹ thuật tần số vô tuyến

Radio	Tần số	Công suất đầu ra tối đa
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Band 1/3/20/28	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
LTE TDD	Band 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	13.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz	19.5dBm(EIRP)
	5.25-5.350GHz, 5.47-5.725GHz	18.5dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBμA/m at 10m

Добро пожаловать в realme

Данное руководство поможет вам ознакомиться с телефоном и его основными функциями. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт realme.

⚠ Предупреждение

- Не размещайте телефон или аккумулятор рядом или внутри нагревательных приборов, кухонной техники, сосудов высокого давления (например, микроволновых печей, индукционных плит, водонагревателей), а также в помещениях с высокой влажностью (например, не допускайте перегрева аккумулятора, что может привести к взрыву).
- Используйте только оригинальные зарядное устройство, кабель для передачи данных и аккумулятор. Производитель не несет ответственности за использование неоригинальных зарядных устройств, кабелей для передачи данных и аккумуляторов, а также за возможные в результате этого поражение электрическим током, возгорание, взрыв и прочие последствия.
- Задняя крышка снять невозможно.

Комплектация

В комплект поставки входят: телефон, зарядное устройство, кабель для передачи данных, руководство по безопасности, краткое руководство пользователя, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол.

Технические спецификации

Модель	RMX5377
Экран	17.3см(6,8")
Размер	166.48×78.23×8.38(мм)
Батарея	6820мАч (26.47Вт·ч)(мин) 7000мАч (27.16Вт·ч)(тип)
Камера	Основная: 8Мпикс. Фронтальная: 5Мпикс
Условия эксплуатации	0°C-35°C
Уровень SAR	CE SAR

Радиотехнические спецификации

Радиотехника	Частота	Макс. уровень мощности
GSM	850МГц	33.5dBm
	900МГц	33.5dBm
	1800МГц	30.5dBm
	1900МГц	30.5dBm
WCDMA	Band 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Band 1/3/20/28	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
LTE TDD	Band 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835ГГц	13.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835ГГц	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250ГГц	19.5dBm(EIRP)
	5.25-5.350ГГц, 5.47-5.725ГГц	18.5dBm(EIRP)
	5.725-5.850ГГц	13.5dBm(EIRP)
NFC	13.56МГц	42dBμA/m at 10m

Bun venit realme mobile

Acest manual vă va arăta cum să folosiți telefonul și funcțiile importante. De asemenea, puteți vizita site-ul oficial realme pentru mai multe informații despre telefon.

⚠ Avertisment

- Nu așezați telefonul sau bateria lângă sau în interiorul echipamentelor de încălzire, de cuptoare de gătit, de vase sub presiune ridicată (cum ar fi cuptoarele cu microunde, cuptoarele cu inducție, încălzitoarele de apă) sau în medii cu umiditate ridicată (de exemplu, nu lăsați bateria să se supraîncălzească, deoarece acest lucru poate duce la explozii).
- Folosiți doar încărcătorul original, cablul de date și bateria. Încărcătoarele, cablurile de date sau bateriile neaprobate nu au fost verificate de producător și pot provoca electrocutări, incendii, explozii sau alte pericole.
- Capacul din spate nu poate fi îndepărtat.
- Încărcați telefonul într-un mediu cu temperatură normală a camerei și într-o zonă bine ventilată. Se recomandă încărcarea dispozitivului într-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C.

Cum să reporniți telefonul

Apăsați lung butonul de pornire și butonul de creștere a volumului în același timp până când este afișată animația de repornire realme.

Cum să transferați conținutul vechiului telefon pe noul telefon

Puteți utiliza funcția de mobilă a "Clonă Telefon" pentru a transfera rapid conținutul vostru foto, video, muzică, contacte și aplicațiunea și cu numărul telefonului vechi la cel nou.

1. Accesați https://download.realmemobile.com/download pentru a descărca și instala aplicația Clone Phone. Deschideți aplicația Clone Phone pe ambele telefoane, atât cel vechi, cât și cel realme, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operațiunea.

https://download.realmemobile.com/download

2. Dacă aveți un iPhone vechi, deschideți direct "Clonă Telefon" pe noul telefon și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul iCloud și a sincroniza fișierele.

Accesorii incluse

Accesoriile standard variază în funcție de: 1 Telefon, 1 Încărcător, 1 Cablu de date USB, 1 Ghid de siguranță, 1 Ghid de pornire rapidă, 1 Instrumente de extragere a cartelei SIM, 1 Husă de protecție.

Specificații tehnice

Model	RMX5377
Dimensiunea ecranului principal	17.3cm(6.8")
Dimensiuni	166.48×78.23×8.38(mm)
Baterie	6820mAh (26.47Wh)(Min) 7000mAh (27.16Wh)(Typ)
Cameră	Cameră frontală de 5 Mpix. Cameră din spate de 8 Mpix.
Temperatura pentru funcționare	0°C-35°C
Valoarea SAR	CE SAR

Specificații privind undele radio

Radio	Frecvență	Putere de ieșire maximă
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Band 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Band 1/3/20/28	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
LTE TDD	Band 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	13.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz	19.5dBm(EIRP)
	5.25-5.350GHz, 5.47-5.725GHz	18.5dBm(EIRP)