Руководство пользователя

Автомобильный видеорегистратор
Модель Ritmix AVR-245

• Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора Ritmix AVR-245.
• Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство.
• Сохраните руководство эксплуатации на протяжении всего.
• Последний выпущенный продукт RITMIX и обновленные пакеты ваших данных ознакомьтесь на www.ritmixrussia.ru

Внимание!

• Перед первым применением необходимо предварительно полностью зарядить аккумулятор видеорегистратора через кнопку выключения и включения. Аккумулятор может быть заряжен в течение 3 часов при использовании прилагаемого автомобильного зарядного устройства и длиться в течение 1 – 1,5 минут.

• Видеорегистратор устройство способно только новые файлы, нарушение отформатированных использованных карты памяти. С подробностями восстановления данных обратитесь к ближайшему сервисному центру. Для предотвращения потери данных рекомендуется перезаписывать карты памяти раз в месяц.

• Видеорегистратор предназначен для потребителей. Работа на карте памяти видеорегистратора, то, что может быть использованных только для личной домашней обстановки. Компания не несет ответственность за последствия использования иначе чем, нарушение гарантийных обязательств.

• Для обеспечения записи в режиме записи: карта памяти должна содержать минимум 10MB свободного пространства.

• Устройство должно использоваться только с аккумулятором и комплектом зарядного устройства. Компания не несет ответственности за возможные повреждения изделия и случаи причинения пострадавшим эксплуатации.

• Для подачи напряжения на бортовой сети автомобиля устройство должно использовать штатный автомобильный адаптер. Подсоединяйте кабель прикуривателя к розетке, только после того, как двигатель автомобиля заведен. Не подсоединяйте к розетке прикуривателя, когда двигатель выключен. Не подсоединяйте устройство. При использовании обходного штекера питания необходимо подсоединять к розетке прикуривателя, только после того, как двигатель заведен. Отсоединяйте видеорегистратор устройства при его немедленном работы. Если кнопка выключения не сработала, отсоединяйте видеорегистратор устройства, отсоединяя обходного штекера. Не допускайте перегрузки розетки прикуривателя.

• Пыль и влажность не может отвечать за возможные повреждения, разрывы аккумулятора, возгорания или взрыв в результате использования обычного использования питания по самовольному усилению пользователем.

• Не допускайте попадания на устройство жидкостей, это случае неправильной эксплуатации, самовольной разборки, нарушения эксплуатации, гарантийные обязательства.

• Не подвергать сильным механическим воздействиям, не допускать попадания инородных тел в внутренние часть устройства, не подвергать значительным перепадам температуры воздуха (нагревание, охлаждение), влажности, запыленности, вибрации, ударам, не бросать, не пытаться разобрать и д.д. Нарушение ведет к выходу.

• Не создавать самостоятельно ремонтом и замену элементов питания устройства, то, отвечает только квалифицированным сервисным центрам.

• Оригинальный порядок, соответствует 1 (одной сторе), дать предупреждение для устройства в 1 (одно) несколько: дать предупреждение на несколько раз (одной сторе) питания, USB кабель, зарядное оригинальное и д.д.

Внешний вид и функции

Комплектация

• Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-245
• Автомобильный адаптер (12V-24V на 5V)
• USB кабель
• Гнездовой адаптер для прикуривателя
• Руководство по эксплуатации

Начало эксплуатации

1. Установить карту памяти формата SD в слот карты памяти.
2. Установить аккумулятор в видеорегистратор.
3. Подсоединить видеорегистратор к автомобилю с помощью кабеля автомобиля.
4. Нажать автомобильный адаптер подключить видеорегистратор к бортовой сети автомобиля.
5. Подсоединить автомобиль автомобиля. Видеорегистратор переходит в ждущий режим и автоматически ждет.

Режим видеосъемки

Перед использованием видеорегистратора необходимо подготовиться при включении устройства, а также при выключении. Для подготовки к использованию видеорегистратора необходимо подсоединить к бортовой сети автомобиля. Для записи показаны основные характеристики.

Автоматическая видеосъемка (питание от сети автомобиля)

При подключении от сети автомобиля (питание автомобиля) видеорегистратор переходит в ждущий режим. Для начала записи нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для остановки видеосъемки нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Видеорегистратор переходит в ждущий режим. Для выключения видеорегистратора отсоедините устройство от бортовой сети автомобиля.

Ручной режим видеосъемки (питание от аккумулятора)

Для ручного режима видеосъемки нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для остановки видеосъемки нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Видеорегистратор переходит в ждущий режим. Для выключения видеорегистратора отсоедините устройство от бортовой сети автомобиля. Устройство выключается автоматически.

Фотосъемка

Для подсоединения к режиму фотосъемки нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выключения нажмите кнопку ■ (запись/завершение).

Меню настроек фотосъемки

Для выхода из режима фотосъемки нажмите кнопку Menu. Для выхода в меню настроек режима видеосъемки нажмите. Выбор нужного пункта выполняется кнопками ▲ Вверх и ▼ Вниз. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выхода из меню настроек режима видеосъемки нажмите кнопку Menu. Для выхода из меню настроек режима фотосъемки нажмите кнопку ■ (запись/завершение).

1. Разрешение: 640*480 (VGA), 1280*960 (SXGA), 1280*768 (SXGA).
2. Качество: Высокое, Стандартное, Экономичное. Для записи (VGA) Отображение дата и время.
3. Для записи фотосъемки: Выкл.(), Вкл. В состоянии Вкл. Видеорегистратор автоматически переходит в ждущий режим. Для выхода из ждущего режима нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выхода автоматически выключается через определенное время и отсутствие движения в состоянии ждущего режима и отсутствие движения в ждущем режиме. Для выхода из ждущего режима нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выхода из ждущего режима и отсутствие движения в ждущем режиме. Для выхода из ждущего режима нажмите кнопку ■ (запись/завершение).

Меню настроек видеосъемки

Для выхода из режима фотосъемки нажмите кнопку Menu. Для выхода в меню настроек режима видеосъемки нажмите. Выбор нужного пункта выполняется кнопками ▲ Вверх и ▼ Вниз. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выхода из меню настроек режима видеосъемки нажмите кнопку Menu. Для выхода из меню настроек режима фотосъемки нажмите кнопку ■ (запись/завершение).

1. Разрешение: Для настройки разрешения фотосъемки.

Просмотр

Для подсоединения к режиму фотосъемки нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выключения нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выхода из ждущего режима нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выхода из ждущего режима и отсутствие движения в ждущем режиме. Для выхода из ждущего режима нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выхода из ждущего режима и отсутствие движения в ждущем режиме. Для выхода из ждущего режима нажмите кнопку ■ (запись/завершение).

Меню режима просмотра

Для выхода из режима фотосъемки нажмите кнопку Menu. Для выхода в меню настроек режима видеосъемки нажмите. Выбор нужного пункта выполняется кнопками ▲ Вверх и ▼ Вниз. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выхода из меню настроек режима видеосъемки нажмите кнопку Menu. Для выхода из меню настроек режима фотосъемки нажмите кнопку ■ (запись/завершение).

1. Разрешение: Для настройки разрешения фотосъемки.

Системные настройки

Для выхода из режима фотосъемки нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выхода в меню настроек режима видеосъемки нажмите. Для выхода из ждущего режима и отсутствие движения в ждущем режиме. Для выхода из ждущего режима и отсутствие движения в ждущем режиме. Для выхода из ждущего режима нажмите кнопку ■ (запись/завершение). Для выхода из ждущего режима и отсутствие движения в ждущем режиме. Для выхода из ждущего режима нажмите кнопку ■ (запись/завершение).

Внимание: при форматировании данные на карте памяти безвозвратно удаляются.

Язык: язычная настройка интерфейса.

Звук: Выключить, Сделать
Восстановление заводских настроек.

Частота сети: 50 Гц, 60 Гц
Настройка на частоту электросети освещения.

Дата и время: Отмена, Установить. Новые значения даты и времени устанавливаются после нажатия и подтверждения. Перезагрузка: Отмена, Сделать перезагрузку. Перезагрузка устройства. Версия: Версия программного обеспечения. Версия аппаратного обеспечения. Версия прошивки. Для выбора формата карты нажмите на соответствующую кнопку. Для выбора формата карты нажмите на соответствующую кнопку. Для выбора формата карты нажмите на соответствующую кнопку