SONY

Portable Charger

CP-V20

© 2017 Sony Corporation

Operating Instructions / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones / Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de Instruções / Návod k obsluze / Használati útmutató / Instrukcja obsługi / Návod na obsluhu / Navodila za uporabo / Instrucțiuni de operare / Указания за употреба / Bruksanvisning / Brugsvejledning / Käyttöohje / Οδηγίες Χρήσης / Инструкция по эксплуатации / Upute za uporabu / Інструкція з експлуатації / Bruksanvisning

GB (English)

Features and Functions inside

① **Sony Li-ion polymer battery**
② **Safety function:**
Overcharge prevention function / Safety timer / Abnormal temperature detection function

Please read the following instructions carefully before use.

Parts

1 Orange LED indicator / 2 Green LED indicator / 3 USB output port / 4 Micro USB input port / 5 USB connector / 6 Micro USB connector

Reference chart for LED indicator status

Orange LED indicator
This indicator shows charging conditions of the unit.

LED indicator	Charging conditions
Turns on	Charging
Turns off	Finished charging/Disconnected
Flashes rapidly	Malfunction

Green LED indicator
This indicator shows power supplying conditions to the portable device.

LED indicator	Power Supplying conditions
Turns on	Supplying
Flashes slowly	Low battery
Flashes rapidly	Malfunction

* If a malfunction occurs, stop use and contact your Sony dealer or authorized Sony service facility.

To charge the Unit

1. **Connect the micro USB connector of the supplied USB cable to the micro USB input port of the unit.** * Connect the USB cable correctly.
2. **Connect the other end of the supplied USB cable to the USB port of your computer, etc.**
3. **Disconnect the USB cable after the orange LED indicator turns off.**

Note
Should the battery power of the computer, etc. be low, connect the AC adaptor to your computer, etc. to use.

To Check Remaining Power

1. **Connect the USB connector of the supplied USB cable to the USB output port of the unit.**
The orange LED indicator flashes depending on the remaining power.

LED indicator	Charging conditions
☼ ☼ ☼ ☼	4 indicators	Approx. 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 indicators	Approx. 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 indicators	Approx. 20 – 40%
☼ · · ·	1 indicator	Approx. 1 – 20%
· · · ·	Turns off	0%

* You can check remaining power only when the USB cable is connected to the USB output port of the unit.

To Supply Power to a Portable Device

1. **Connect a USB charging cable (officially supported by the portable device) to the portable device.** * Connect the USB cable correctly.
2. **Connect the other end of the USB cable to the USB output port of the unit.**
3. **Unplug your device when charging is complete.**
* Check the charge status of your portable device.

Notes

● The USB output port of the unit is a power supply only. Do not connect to the USB ports of computers, etc. Doing so may cause a malfunction. ● It is cautioned that some portable devices may incur sudden loss of input memory whether or not they are used with this unit (for details, refer to the user manual supplied with the portable device). Before using this product, be sure to back up input memory. Sony is not liable for loss of memory. ● If the unit has not been used for long period, it cannot be charged fully; however, the unit can be charged gradually by charging fully by charging and supplying repeatedly (two or three times).

Charging Time

Built-in Battery	Charging Time
3.7 V (typ. 5,000 mAh / min. 4,800 mAh) × 4	Approx. 15.5 hours (from 1.5 A AC Adaptor) Approx. 45 hours (from standard USB port)

* Recharging using a USB-output AC adaptor rated at 5 V 0.5 A or greater is possible.
* Please note that this product's maximum input current is 1.5 A.

Supply Time

USB output port	Supply Time
5 V, Max 3.0 A (Total of 2 USB output ports)	Approx. 260 minutes

* Supply time varies depending on battery condition, storage condition and ambient temperature.

Specifications

Input	DC 5 V, 1.5 A
Output	DC 5 V, 2 ports 3.0 A (Max.) 13,200 mAh
Dimensions (W/H/L)	76.0 mm × 135.5 mm × 32.3 mm
Weight	Approx. 457 g
Operating temperature	0 °C – 35 °C

* Use in the operating temperature range.

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

Charging time of the unit is short (charging takes less than 15.5 hours (from AC adaptor) or 45 hours (from standard USB port)). The supply time to the portable device is short.
The unit has reached the end of its service life or is malfunctioning.
→ When the supply time is extremely short even when the unit is fully charged, the unit has reached the end of its service life. (service life varies depending on use)
→ If a malfunction occurs, contact your Sony dealer or authorized Sony service facility.

The unit cannot supply power to a portable device, or the green LED indicator does not turn on.
The portable device is not in charging mode.
→ Check and set up the portable device in charging mode.
→ Turn the portable device on before charging.
You may be using the unit while it is connected to your computer.
→ Disconnect the USB cable from the USB input port of the unit.
The green LED indicator flashes rapidly.
USB power output exceeds the limit of this product.
→ Make sure that the power specification of the portable device is within the limit of this product.

Contact your Sony dealer or authorized Sony service facility for any further questions.

Remarks

● Do not short-circuit the unit. To avoid short-circuiting, keep the unit away from all metal objects (e.g. coins, hair-pins, key-ties, etc.). ● The unit may become hot when charging. This is normal. Use caution when handling. ● Use this product properly to avoid electric shock.

⚠ CAUTION
● Do not drop, place heavy weight on, or allow strong impact to this product. ● Do not heat the unit or dispose of it in fire. ● Do not disassemble or reassemble this product. ● Use this product in temperatures 0 °C – 35 °C. To optimize charging capacity, charge the unit in temperatures between 10 °C – 30 °C. ● Do not expose this product to direct sunlight or water. ● Keep away from high temperatures or humidity. ● While in use, do not cover this product with materials such as blankets. ● The contact surface of the unit must always be kept clean. ● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Notes on using this product

● Charge the unit away from a TV, radio or tuner as noise may occur. ● For details on operation of the portable device, refer to its user manual. Operation varies depending on the device. ● Place this product in a stable location. ● To stop clean the plug, inside of the USB output port and joining terminals of the unit. ● Do not touch the joining terminals directly or insert your fingers into them. Our product warranty is limited only to the unit itself, which is used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. Therefore, Customer acknowledges and agrees that: ● Sony is not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. ● Sony is not liable for problems with your MP3 player, cell phone or other hardware arising from the use of this product, the suitability of the product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damage. ● Sony is not liable for lost profits, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these products and batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

FR (Français)

Caractéristiques et fonctions

① **Batterie Li-ion polymère Sony intégrée**
② **Fonctions de sécurité**
Fonction de prévention des surcharges / Programmateur de sécurité / Fonction de détection de températures anormales

Lisez attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation.

Pièces

1 Voyant à LED orange / 2 Voyant à LED vert / 3 Port de sortie USB / 4 Port d'entrée micro USB / 5 Connecteur USB / 6 Connecteur micro USB

Tableau de référence des états des voyants à LED

Voyant à LED orange
Ce voyant indique les conditions de charge du module.

Voyant à LED	Conditions de charge
Sallume	Charge en cours
S'éteint	Charge terminée / Module débranché
Clignote rapidement	Dysfonctionnement

Voyant à LED vert
Ce voyant indique les conditions d'alimentation de l'appareil portable.

Voyant à LED	Conditions d'alimentation
Sallume	Alimentation en cours
Clignote lentement	Batterie faible
Clignote rapidement	Dysfonctionnement

* En cas de dysfonctionnement, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Remarques

● En cas de charge de batterie de l'ordinateur, etc. faible, branchez l'adaptateur secteur sur votre ordinateur, etc.

Pour vérifier la capacité restante de la batterie

1. **Reliez le connecteur USB du câble USB fourni au port de sortie USB du module.**
Le voyant à LED orange clignote en fonction de la capacité restante de batterie.

Voyant à LED	Conditions de charge
☼ ☼ ☼ ☼	4 voyants	Environ 60 à 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 voyants	Environ 40 à 60%
☼ ☼ · ·	2 voyants	Environ 20 à 40%
☼ · · ·	1 voyant	Environ 1 à 20%
· · · ·	S'éteint	0%

* Vous ne pouvez vérifier la capacité restante de la batterie que lorsque le câble USB est relié au port de sortie USB du module.

Pour alimenter un appareil portable

1. **Raccordez l'appareil portable au câble de charge USB (officiellement pris en charge par l'appareil portable).** * Raccordez correctement le câble USB.
2. **Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port de sortie USB du module.**
3. **Débranchez l'appareil lorsque la charge est terminée.**
* Vérifiez l'état de charge de votre appareil portable.

Remarques

● Le port de sortie USB du module est exclusivement un dispositif d'alimentation. Ne le raccordez pas au port USB de votre ordinateur, etc. Cela risque d'entraîner un dysfonctionnement. ● Ne perdez pas de vue que certains appareils portables peuvent subir une perte soudaine de mémoire d'entrée avec ou sans ce module (pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil portable). Avant d'utiliser cet appareil, veillez à sauvegarder la mémoire d'entrée. Sony ne peut être tenu responsable de la perte de mémoire. ● Si le module n'a pas été utilisé pendant longtemps, il ne peut être chargé complètement. Néanmoins, le module sera capable de retrouver sa charge complète une fois qu'il aura été chargé et déchargé plusieurs fois (deux ou trois fois).

Temps de charge

Batterie intégrée	Temps de charge
3.7 V (type 5,000 mAh / min. 4,800 mAh) × 4	Environ 15.5 heures (avec l'adaptateur secteur 1.5 A) Environ 45 heures (via le port USB standard)

* Il est possible d'effectuer la charge à l'aide d'un adaptateur secteur de sortie USB de 5 V 0.5 A ou supérieur.
* Veuillez noter que le courant d'entrée maximum de ce module est 1.5 A.

Durée d'alimentation

Port de sortie USB	Durée d'alimentation
5 V, 3.0 A Max (2 ports de sortie USB au total)	Environ 260 minutes

* La durée d'alimentation dépend de l'état de la batterie, des conditions de stockage et de l'appareil portable.

Spécifications

Entrée	5 V CC, 1.5 A
Sortie	5 V CC, 2 ports 3.0 A (Max.) 13,200 mAh
Dimensions (l/H/L)	76.0 mm × 135.5 mm × 32.3 mm
Poids	Environ 457 g
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C

* Utilisez l'appareil dans la plage de température de fonctionnement.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Dépannage

Le temps de charge du module est court (la charge dure moins de 15.5 heures avec l'adaptateur secteur) ou 45 heures (via le port USB standard)). La durée d'alimentation de l'appareil portable est courte.
Le module a atteint la fin de sa durée de vie ou ne fonctionne pas correctement.
→ Lorsque la durée d'alimentation est extrêmement courte même après le module est complètement chargé, cela signifie que le module a atteint la fin de sa durée de vie. (la durée de vie varie selon l'utilisation).
→ Si un dysfonctionnement se produit, contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.
Le module ne parvient pas à alimenter l'appareil portable en électricité ou le voyant à LED vert ne s'allume pas.
L'appareil portable n'est pas en mode de charge.
→ Vérifiez que l'appareil portable est en mode de charge.
→ Mettez l'appareil portable sous tension avant de le charger.
Vous utilisez peut être le module raccordé à votre ordinateur.
→ Débranchez le câble USB du port d'entrée USB du module.
Le voyant à LED vert clignote rapidement.
La puissance de sortie USB dépasse la limite de ce produit.
→ Assurez-vous que l'intensité de l'alimentation de l'appareil portable ne dépasse pas la limite de ce produit.

Pour toute autre question, contactez votre détaillant Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Avertissement

● Ne court-circuitez pas le module. Pour éviter tout court-circuit, tenez le module à l'écart de tout objet métallique (par exemple des pièces de monnaie, des pinces à cheveux, des clés, etc.). ● Le module peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est normal. Soyez prudent lors de sa manipulation. ● Utilisez cet appareil correctement afin d'éviter toute électrocution.

⚠ ATTENTION
● Ne laissez pas tomber ce produit, ne posez aucun objet lourd sur celui-ci ou ne lui faites pas subir de choc important. ● Ne chauffez pas le module ou ne le jetez pas au feu. ● Ne démontez pas ce produit ou ne le remontez pas. ● Température de fonctionnement : 0 °C - 35 °C. Pour optimiser la capacité de charge, chargez le module à une température comprise entre 10 °C et 30 °C. ● N'exposez pas ce produit aux rayons directs du soleil ou à l'eau. ● Ne le soumettez pas à des températures élevées ou à l'humidité. ● Ne couvrez pas ce produit, avec des draps notamment, lorsqu'il est en cours d'utilisation. ● La surface de contact du module doit toujours rester propre. ● Les enfants doivent faire l'objet d'une surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Remarques sur l'utilisation de ce produit

● Ne chargez pas l'appareil à proximité d'un téléviseur, d'une radio ou d'un tuner car du bruit peut se produire. ● Pour obtenir davantage de détails sur l'utilisation de l'appareil portable, reportez-vous à son mode d'emploi. Les procédures d'utilisation varient selon l'appareil. ● Placez ce produit dans un endroit stable. ● Veillez à maintenir la propreté de la fiche, de l'intérieur du port de sortie USB et des bornes de liaison du module. ● Ne touchez pas directement les bornes de liaison ou ne les recouvrez pas avec vos doigts.

La garantie de notre produit se limite exclusivement à l'appareil proprement dit, dans le cadre d'une utilisation normale conformément au mode d'emploi et à l'environnement système. Par conséquent, le Client reconnaît et convient que :

● Sony ne peut être tenu responsable de dégâts ou de pertes occasionnant de l'utilisation de ce produit, ou de toute plainte d'un tiers. ● Sony décline toute responsabilité quant aux problèmes liés à votre lecteur MP3, téléphone cellulaire ou autre matériel suite à l'utilisation de ce produit, à la compatibilité du produit avec un matériel, logiciel ou périphérique particuliers ; aux conflits de fonctionnement avec d'autres logiciels installés ; à la perte de données ou à tout autre dégât accidentel ou inévitable. ● Sony ne peut être tenu responsable des préjudices financiers, pertes de bénéfices, plaintes de tiers, etc., découlant de l'utilisation de ce produit.

Elimination des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.
Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque les piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participerez activement à la prévention de conséquences négatives pour leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente avec la batterie intégrée, il est conseillé de confier la maintenance à un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur incorporé sont traités correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique. Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service (SAV) » ou Garantie.

DE (Deutsch)

Merkmale und Funktionen

① **Beinhaltet Sony Lithium Polymer Akku**
Das Gerät kann ca. 1,000 Mal aufgeladen werden*.
* Dies ist ein Näherungswert, basierend auf den Ergebnissen von Tests, die von Sony unter folgenden Bedingungen durchgeführt wurden. Wie häufig das Gerät im Einzelfall verwendet werden kann, hängt vom Gerät selbst und den Nutzungsbedingungen ab.
Ladebedingungen: 4.2 V 0.5 hA (CC/CV) / Lade-Abschaltstrom: 0.05 hA / Entladebedingungen: 0.5 hA / Entlade-Abschaltspannung: 3 V / Temperaturbedingung: 23°C.
② **Sicherheitsfunktionen**
Überladungsschutz / Sicherheits-Timer / Erkennung von extremen Temperaturen

Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die folgenden Anleitungen sorgfältig durch.

Teile

1 Orangefarbene LED-Anzeige / 2 Grüne LED-Anzeige / 3 USB-Ausgangsanschluss / 4 Micro-USB-Eingangsanschluss / 5 USB-Anschluss / 6 Micro-USB-Anschluss

Referenz-Tabelle für den LED-Anzeigenstatus

Orangefarbene LED-Anzeige
Die Anzeige zeigt den Ladezustand des Geräts.

LED-Anzeige	Ladezustand
Leuchtet	Ladevorgang läuft
Leuchtet nicht	Ladevorgang abgeschlossen/ Ladevorgang nicht durchgeführt
Blinkt schnell	Fehlfunktion

Grüne LED-Anzeige
Die Anzeige zeigt den Status der Stromabgabe an das tragbare Gerät.

LED-Anzeige	Stromabgabe-status
Leuchtet	Stromabgabe läuft
Blinkt langsam	Geringe Akkuladung
Blinkt schnell	Fehlfunktion

* Falls es zu einer Fehlfunktion kommt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder ein autorisiertes Sony-Kundendienstzentrum.

So laden Sie das Gerät

1. **Schließen Sie den Micro-USB-Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels an den Micro-USB-Eingangsanschluss des Geräts an.** * Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an.
2. **Schließen Sie das andere Ende des mitgelieferten USB-Kabels z. B. an den USB-Port Ihres Computers an.**
Die orangefarbene LED-Anzeige leuchtet auf.
3. **Ziehen Sie das USB-Kabel ab, wenn die orangefarbene LED-Anzeige erlischt.**

Hinweis

Falls die Akkuleistung Ihres Computers usw. schwach ist, schließen Sie das Netzteil an Ihren Computer usw. an, um ihn damit zu betreiben.

So überprüfen Sie die Restladung

1. **Schließen Sie den USB-Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Ausgangsanschluss des Geräts an.**
Die orangefarbene LED-Anzeige blinkt entsprechend der Restladung.

LED-Anzeige	Ladezustand
☼ ☼ ☼ ☼	4 Anzeigen	Ca. 60 - 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 Anzeigen	Ca. 40 - 60%
☼ ☼ · ·	2 Anzeigen	Ca. 20 - 40%
☼ · · ·	1 Anzeige	Ca. 1 - 20%
· · · ·	Leuchtet nicht	0%

* Sie können die Restladung nur überprüfen, wenn das USB-Kabel an den USB-Ausgangsanschluss des Geräts angeschlossen ist.

So wird ein tragbares Gerät mit Strom versorgt

1. **Schließen Sie ein USB-Ladekabel (das für das tragbare Gerät vom Hersteller genehmigt wurde) an das tragbare Gerät an.** * Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an.
2. **Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Ausgangsanschluss des Geräts an.**
3. **Entfernen Sie Ihr Gerät nach erfolgter Aufladung.**
* Prüfen Sie den Ladezustand des tragbaren Geräts.

Hinweise

● Der USB-Ausgangsanschluss des Geräts ist nur für die Stromabgabe bestimmt. Verbinden Sie ihn nicht mit USB-Ports von Computern usw. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen. ● Achtung! Bei manchen tragbaren Geräten mit oder ohne Nutzung durch dieses Gerät kann es zu einem plötzlichen Verlust von Eingabespeicherdaten kommen (Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des tragbaren Geräts). Erstellen Sie vor Gebrauch dieses Produkts eine Sicherungskopie der Eingabespeicherdaten. Sony übernimmt keine Haftung für den Verlust von Eingabespeicherdaten. ● Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann es nicht vollständig geladen werden. Das Gerät kann jedoch wieder vollständig aufgeladen werden, wenn Sie es mehrmals auf- und entladen (zwei bis drei Mal).

Technische Daten

Eingang	5 V, 1.5 A
Ausgang	5 V, 2 Anschlüsse, 3.0 A (Max.) Gleichstrom 13,200 mAh
Abmessungen (B/H/L)	76.0 mm × 135.5 mm × 32.3 mm
Gewicht	Ca. 457 g
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C

* Benutzen Sie das Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Änderungen vorbehalten.

Störungsbehebung

Die Ladedauer des Geräts ist kurz (die Ladedauer beträgt weniger als 15.5 Stunden (von Netzteil) bzw. 45 Stunden (von Standard-USB-Port)). Die Stromabgabedauer an das tragbare Geräts ist kurz.
Das Gerät hat das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht oder ist defekt.
→ Wenn die Stromabgabezeit sehr kurz ist, obwohl das Gerät vollständig geladen ist, hat das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht. (die Nutzungsdauer hängt von der Benutzung ab)
→ Kontaktieren Sie bei einer Fehlfunktion Ihren Sony-Händler oder autorisierten Sony-Kundendienst.

Das Gerät kann kein tragbares Gerät mit Strom versorgen oder die grüne LED-Anzeige schaltet sich nicht ein.
Das tragbare Gerät befindet sich nicht im Lademodus.
→ Setzen Sie das tragbare Gerät in den Lademodus.
→ Schalten Sie das tragbare Gerät vor dem Aufladen an.
Sie nutzen das Gerät möglicherweise, wenn es an Ihrem Computer angeschlossen ist.
→ Trennen Sie das USB-Kabel vom USB-Eingangsanschluss des Geräts.
Die grüne LED-Anzeige blinkt schnell.
Der USB-Stromausgang überschreitet die Grenzwerte dieses Produkts.
→ Stellen Sie sicher, dass die Leistungsspezifikation des tragbaren Geräts innerhalb der Grenzwerte dieses Produkts liegt.

Kontaktieren Sie bei weiteren Fragen Ihren Sony-Händler oder autorisierten Sony-Kundendienst.

Warnung

● Schließen Sie das Gerät nicht kurz. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie das Gerät von Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarspangen, Schlüsseln) fern. ● Das Gerät kann sich beim Laden stark erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es berühren. ● Verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß, um einen Stromschlag zu vermeiden.

⚠ VORSICHT
● Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und schützen Sie es vor starken Stößen. ● Erhitzen Sie das Gerät nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. ● Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. ● Betriebstemperatur: 0 °C - 35 °C. Um die Ladekapazität zu optimieren, laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 10 °C - 30 °C. ● Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und Wasser. ● Setzen Sie es keiner hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. ● Decken Sie das Gerät bei Gebrauch nicht mit Decken oder anderen Materialien ab. ● Achten Sie darauf, die Kontaktfläche des Geräts immer sauber zu halten. ● Kinder sollten beim Umgang mit diesem Gerät beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

Hinweise zum Gebrauch dieses Produkts

● Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts, Radios oder Tuners, da es andernfalls zu Störungen kommen kann. ● Einzelheiten zum Bedienen des tragbaren Geräts finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung. Die Geräte unterscheiden sich in ihrer Bedienung. ● Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Oberfläche. ● Halten Sie den Stecker, den USB-Ausgangsanschluss und die Verbindungsanschlüsse am Gerät sauber. ● Berühren Sie die Verbindungsanschlüsse nicht direkt oder greifen Sie nicht mit den Fingern hinein. Unsere Produktgarantie ist ausschließlich auf das Gerät selbst begrenzt und gilt, wenn dieses gemäß der Bedienanleitung und der Systemumgebung mit der Bedienungsanleitung und der Umgebung verwendet wird. Aus diesem Grund erklärt sich der Kunde mit folgenden Bestimmungen einverstanden:
● Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind, und ist auch Dritten gegenüber nicht schadenersatzpflichtig. ● Sony übernimmt keine Haftung für Probleme mit MP3-Playern Mobiltelefonen oder anderer Hardware, die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind, für die Eignung des Produkts für bestimmte Hardware, Software oder Peripheriegeräte, für Konflikte mit anderer installierter Software, für Datenverluste oder sonstige versehentliche oder unvermeidbare Schäden. ● Sony übernimmt keine Haftung für finanzielle Schäden, entgangene Gewinne, Ansprüche von Dritten usw., die auf die Nutzung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)



Das Symbol auf der Batterie/dem Akku, dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie/der Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/ der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Handhaben gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoff en zu verringern.
Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung von Daten eine feste Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifi ziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Stadt, Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft , in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.

Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt.
Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor von Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

ES (Español)

Características y funciones

① **Batería interna de polímero de litio fabricada por Sony**
② **Funciones de seguridad**
Función de prevención de sobrecargas / Temporizador de seguridad / Función de detección de temperaturas anómalas

Lea detenidamente las instrucciones siguientes antes de su utilización.

Componentes

1 Indicador LED naranja / 2 Indicador LED verde / 3 Puerto de salida USB / 4 Puerto de entrada micro USB / 5 Conector USB / 6 Conector micro USB

Tabla de referencia del estado de los indicadores LED

Indicador LED naranja
Este indicador muestra las condiciones de carga de la unidad.

Indicador LED	Condiciones de carga
Encendido	Cargando
Apagado	Carga completa o unidad desconectada
Parpadeo rápido	Fallo de funcionamiento

Indicador LED verde
Este indicador muestra las condiciones de suministro de energía al dispositivo portátil.

Indicador LED	Condiciones de suministro de energía
Encendido	Suministro en curso
Parpadeo lento	Batería baja
Parpadeo rápido	Fallo de funcionamiento

* Si el producto presenta un fallo de funcionamiento, detenga su uso y póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con un centro de servicio técnico autorizado de Sony.

Carga de la unidad

1. **Conecte el conector micro USB del cable USB suministrado en el puerto de entrada micro USB de la unidad.** * Conecte el cable USB correctamente.
2. **Conecte el otro extremo del cable USB suministrado en el puerto USB del ordenador, etc.**
El indicador LED naranja se enciende.
3. **Desconecte el cable USB cuando el indicador LED naranja se apague.**

Nota
Si el ordenador, etc. no le queda mucha batería, conecte el adaptador de ca al ordenador, etc. que esté usando.

Comprobación de la energía restante

1. **Conecte el conector USB del cable USB suministrado en el puerto de salida USB de la unidad.**
El indicador LED naranja parpadea en función de la energía restante.

Indicador LED	Condiciones de carga
☼ ☼ ☼ ☼	4 indicadores	Aprox. 60 – 100%
☼ ☼ ☼ ·	3 indicadores	Aprox. 40 – 60%
☼ ☼ · ·	2 indicadores	Aprox. 20 – 40%
☼ · · ·	1 indicador	Aprox. 1 – 20%
· · · ·	Apagado	0%

* Puede comprobar la energía restante solo si el cable USB está conectado al puerto de salida USB de la unidad.

Suministro de energía a un dispositivo portátil

1. **Conecte un cable de carga USB (oficialmente compatible con el dispositivo portátil) al dispositivo portátil.** * Conecte el cable USB correctamente.
2. **Conecte el otro extremo del cable USB en el puerto de salida USB de la unidad.**
3. **Desenchufe el dispositivo cuando la carga se haya completado.**
* Compruebe el estado de carga del dispositivo portátil.

Notas

● El puerto de salida USB de la unidad es únicamente para el suministro de energía. No lo conecte a los puertos USB de los ordenadores, etc., ya que podría provocar un fallo de funcionamiento. ● Se advierte que algunos dispositivos portátiles podrían sufrir pérdidas repentinas de memoria de entrada se usen o no con esta unidad (para obtener más información, consulte el manual de usuario suministrado con el dispositivo portátil). Antes de utilizar este producto, asegúrese de realizar una copia de seguridad de la memoria de entrada. Sony no se responsabiliza de la pérdida de memoria de entrada. ● Si no se ha usado la unidad durante un largo periodo de tiempo, no se puede cargar por completo; sin embargo, la unidad se podrá cargar por completo si se carga y suministra energía de forma repetida (dos o tres veces).

Tiempo de carga

Batería incorporada	Tiempo de carga
3.7 V (tip. 5 000 mAh/ mín. 4 800 mAh) × 4	Aprox. 15.5 horas (desde el adaptador de ca de 1.5 A) Aprox. 45 horas (desde un puerto USB estándar)

* Se puede recargar usando un adaptador de ca con salida USB y 5 V de potencia a 0.5 A o más.
* Tenga en cuenta que la corriente de entrada máxima para este producto es de 1.5 A.

Tiempo de suministro

Puerto de salida USB	Tiempo de suministro
5 V Máx. 3.0 A (2 puertos de salida USB en total)	Aprox. 260 minutos

El tiempo de suministro varía en función de las condiciones de la batería, las condiciones de almacenamiento y el dispositivo portátil.

Especificaciones

Entrada	cc de 5 V 1.5 A
Salida	5 V cc, 2 puertos 3.0 A (máx.) 13 200 mAh
Dimensiones (ancho/alto/largo)	76.0

Čas polnjenja

Vgrajena baterija	Čas polnjenja
3.7 V (vrsta 5,000 mAh / min. 4,800 mAh) × 4	Pribl. 15.5 ur (z 1.5 A napajalnika AC) Pribl. 45 ur (iz standardnih USB-vrat)

* Ponovno polnjenje s pomočjo adapterja napetosti AC na izhodnih USB-vratih z napetostjo 5 V, 0.5 A ali več je mogoče.
* Največji dovoljeni tok tega izdelka je 1.5 A.

Čas napajanja

Izhodna USB-vrata	Čas napajanja
5 V, največ 3.0 A (skupno 2 izhodna vrata x USB)	Pribl. 260 minut

* Čas napajanja je odvisen od stanja baterije, pogojev shranjevanja in prenosne naprave.

Tehnični podatki

Vhod	DC 5 V, 1.5 A
Izhod	DC 5 V, 2 vrata 3.0 A (največ) 13,200 mAh
Mere (Š/V/D)	76.0 mm × 135.5 mm × 32.3 mm
Teža	Pribl. 457 g
Obratovalna temperatura	0 °C–35 °C

* Upoštevajte v internem temperaturnem razponu.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Odpravljanje težav

Čas polnjenja je krajši [polnjenje traja manj kot 15.5 ur (prek napajalnika AC) oz. 45 ur (prek standardnih USB-vrat)]. Kratek čas napajanja prenosne naprave.

Enota je izrabljena ali okvarjena.
→ Če je čas napajanja izjemno kratek, tudi če je enota popolnoma napolnjena, je enota koncala svojo servisno življenjsko dobo. Servisna življenjska doba je odvisna od uporabe).
→ Če je izdelek okvarjen, se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali pooblaščeni servis izdelkov Sony.

Enota ne dovaja napajanja prenosni napravi ali pa se zeleni LED-indikator ne vklopi.

Prenosna naprava ne deluje v načinu polnjenja.
→ Preverite, ali je v prenosni napravi nastavljen način polnjenja oziroma ga nastavite.
→ Pred polnjenjem vklopite prenosno napravo.

Morda je enota še vedno vključena v računalnik.
→ Izklopite USB-kabel iz izhodnih USB-vrat na enoti.

Zeleni LED-indikator hitro utripa.

Izhod USB-napajanja je presegel omejitev za tz izdelek.
→ V električnih podatkih preverite napravo preverite, ali je zahtevano napajanje v okviru omejitev za tz izdelek.

Za morebitna vprašanja se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali pooblaščeni servis izdelkov Sony.

OPOZORILO

❶ Ne povzročajte kratkega stika na enoti. Izognite se kratkemu stiku, tako da enoto umaknete od vseh kovinskih predmetov (npr. kovancev, lasnic, ključev itd.).
❷ Enota se lahko med polnjenjem segreje. To je normalno. Z njo ravnajte previdno.
❸ Izdelek uporabljajte v skladu z navodili, da preprečite električni udar.

POZOR

❶ Baterij, da izdelek na pade na tla, da nanj ne pritiska sila in da ni izpostavljen udarcem. ❷ Enote ne segrevajte in ne odvrzite v ogenj. ❸ Tega izdelka ni dovoljeno razstavili ali spremeniti. ❹ Obratovalna temperatura: 0 °C–35 °C. Če želite optimalno delovanje, uporabljajte enoto pri temperaturah med 15 °C in 35 °C, ne pa pri temperaturah nad 30 °C. ❺ Izdelek ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vodi. ❻ Pazite, da ne pride v vsebini temperaturami ali ogja. ❼ Med uporabo izdelka ga ne pokrivajte s tekstilom, na primer z odejo. ❽ Površina enote mora biti vedno čista. ❾ Pri otrocih je treba paziti, da se z napravo ne igrajo.

Opombe o uporabi tega izdelka

❶ Enoto polnite stari od televizorja, radia ali sprejemnika saj lahko povzroči motnje. ❷ Če želite izvedeti več o delovanju prenosne naprave, glejte ustrezen uporabniški priročnik. Delovanje je odvisno od naprave. ❸ Izdelek postavite na stabilno mesto. ❹ Med polnjenjem enote ne uporabljajte USB-vrat na napravi, ker, sicer, ne bo prišlo do pravilne čista. ❺ Pri otrocih je treba paziti, da se z napravo ne igrajo.

Opombe o uporabi tega izdelka

❶ Enoto polnite stari od televizorja, radia ali sprejemnika saj lahko povzroči motnje. ❷ Če želite izvedeti več o delovanju prenosne naprave, glejte ustrezen uporabniški priročnik. Delovanje je odvisno od naprave. ❸ Izdelek postavite na stabilno mesto. ❹ Med polnjenjem enote ne uporabljajte USB-vrat na napravi, ker, sicer, ne bo prišlo do pravilne čista. ❺ Pri otrocih je treba paziti, da se z napravo ne igrajo.

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih

posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, odnesite izdelke ob koncu njihove življenjske dobe na zbirno točko za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete navodilo o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo izločite iz izdelka na zbirno točko za recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko pooprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločeni servisnih ali garancijskih dokumentih.

RO (Română)

Caracteristici și funcții

① **Baterie Li-ion Polymer Sony inclusa**
Unitatea se încarcă în aproximativ 1,000 de ori*.
* Aceasta este o aproximare bazată pe rezultatele testelor efectuate de Sony în următoarele condiții. Numărul efectiv de utilizări ale unității depinde de dispozitiv și de condițiile de utilizare.
Condiții de încărcare: 4.2 V 0.5 ltA (CC/CV) / Curent limită de încărcare: 0.05 ltA / Condiții de descărcare: 0.05 ltA / Tensiune limită de descărcare: 2 V / Condiții de temperatură: 23°C

② **Funcții de siguranță**
Funcție de prevenire împotriva supraîncărcării / Temporizator de siguranță I / Funcție de detecție a temperaturii anormale

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni.

Componente

1 Indicator LED portocaliu / 2 Indicator LED verde / 3 Port de ieșire USB / 4 Port de intrare micro USB / 5 Conector USB / 6 Conector micro USB

Grafic de referință pentru starea indicatorilor LED

Indicator LED portocaliu

Acest indicator prezintă condițiile de alimentare pentru dispozitivul portabil.

Indicator LED	Condiții de alimentare
Se aprinde	Alimentează
Clipește lent	Baterie descărcată
Clipește rapid	Defecțiune

* În cazul unei defecțiuni, opriți utilizarea și contactați dealerul Sony sau un centru service autorizat Sony.

Pentru a încărca unitatea

1. **Conectați conectorul micro USB al cablului USB furnizat la portul de intrare micro USB al unității.** Conectați corect cablul USB.
2. **Conectați celălalt capăt al cablului USB furnizat la portul USB al calculatorului dumneavoastră etc.** Indicatorul LED portocaliu se aprinde.
3. **Deconectați cablul USB după ce indicatorul LED portocaliu se stinge.**

Notă

Dacă acumulatorul calculatorului etc. este descărcat, conectați adaptorul de c.a. la calculator etc. pentru încărcare.

Pentru a verifica energia rămasă

1. **Conectați conectorul USB al cablului USB furnizat la portul de ieșire USB al unității.**

Indicatorul LED portocaliu clipește în funcție de energia rămasă.

Indicator LED	Stare
☼ ☼ ☼	4 indicatori
☼ ☼ ·	3 indicatori
☼ · ·	2 indicatori
· · ·	1 indicator
· · ·	Se stinge

Energie rămasă
Aprox. 60 – 100%
Aprox. 40 – 60%
Aprox. 20 – 40%
Aprox. 1 – 20%
0%

* Puteți verifica energia rămasă numai atunci când cablul USB este conectat la portul de ieșire USB al unității.

Alimentarea cu energie a unui dispozitiv portabil

1. **Conectați un cablu de încărcare USB (acceptat oficial de dispozitivul portabil) la dispozitivul portabil. *** Conectați corect cablul USB.
2. **Conectați celălalt capăt al cablului USB la portul de ieșire USB al unității.**
3. **Decuplați dispozitivul portabil când încărcarea este finalizată.**
* Verificați starea de încărcare a dispozitivului portabil.

Note

Durata de ieșire a unității este scurtă [încărcarea durează mai puțin de 15.5 ore (de la adaptorul de c.a.) sau 45 de ore (de la portul USB standard)].
Timpul de alimentare scurt după încărcarea completă.
Unitatea a ajuns la finalul duratei de viață sau nu funcționează satisfăcător.
→ Atunci când timpul de alimentare este foarte scurt, chiar și atunci când unitatea este complet încărcată, unitatea a ajuns la finalul duratei de viață. (durata de viață variază în funcție de modul de utilizare).
→ Dacă aveți orice întrebări, contactați dealerul Sony sau unitatea de service autorizată Sony.
Unitatea nu poate alimenta dispozitivul portabil sau indicatorul LED verde nu se aprinde.
Dispozitivul portabil nu este în modul de încărcare.
→ Verificați și configurați dispozitivul portabil în modul de încărcare.
→ Pentru dispozitivul portabil înainte de încărcare.
Portul folosi unitatea atunci când aceasta este conectată la calculator.
→ Deconectați cablul USB de la portul de intrare USB al unității.
Indicatorul LED verde clipește rapid.
Puterea de ieșire USB depășește limita maximă a acestui produs.
→ Asigurați-vă că specificația de alimentare a dispozitivului portabil nu depășește limita maximă a acestui produs.

Contactați dealerul Sony sau unitatea de service autorizată Sony dacă aveți întrebări suplimentare.

Avertizare

❶ Nu scurtcircuitați unitatea. Pentru a evita scurtcircuitarea, feriți unitatea de obiectele metalice (de exemplu, monede, ace de păr, chei, etc.). ❷ Unitatea se poate încălzi în timpul încărcării. Acest lucru este normal. Manevrați-o cu atenție. ❸ Utilizați corect acest produs pentru a evita scurtele electrice.

ATENȚIE

❶ Nu supuneți produsul, nu plasați greutate mare pe acesta și evitați impactul puternic cu acesta. ❷ Nu încălziți sau nu aruncați unitatea în foc. ❸ Nu dezasamblați sau reasamblați acest produs. ❹ Temperatura de funcționare: 0°C - 35°C. Pentru performanțe optime ale dispozitivului, folosiți unitatea la temperaturi între 10°C - 30°C. ❺ Nu expuneți produsul la lumină solară directă sau la apă. ❻ Feriți produsul de temperaturi ridicate sau de umiditate. ❼ În timpul utilizării, nu acoperiți produsul cu materiale precum pături. ❽ Suprafața de contact a unității trebuie să fie întotdeauna curată. ❾ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

Note privind utilizarea acestui produs

❶ Încărcați unitatea la distanță de televizor, radio sau tuner pentru a nu provoca interferențe. ❷ Pentru detalii privind utilizarea dispozitivului portabil, consultați manualul de utilizare al acestuia. Modul de funcționare diferă în funcție de dispozitiv. ❸ Amplasați acest produs într-un loc stabil. ❹ Păstrați curate fișa, interiorul portului de ieșire USB și terminalele de conectare ale unității. ❺ Nu atingeți direct terminalele de conectare sau nu introduceți degetele în acestea.

Garanția produsului nostru este limitată doar la unitatea în sine, dacă este utilizată în mod normal conform instrucțiunilor de operare și a mediului sistemului. Prin urmare, Clientul și la cunoștință și consimte că:
❶ Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele sau pierderile rezultate în urma utilizării produsului sau pentru revendicările terțelor părți. ❷ Sony nu este răspunzătoare pentru problemele legate de playerul MP3, telefonul mobil sau alte periferice care rezultă în urma utilizării acestui produs. ❸ Nu garantăm funcționarea produsului cu anumite echipamente, aplicații software sau periferice; pentru conflictele ce ar putea apărea între instalate; pentru pierderile de date; sau pentru alte pagube accidentale sau inevitabile. ❹ Sony nu este răspunzătoare pentru pagubele financiare, profiturile pierdute, revendicările terțelor părți etc., rezultate în urma utilizării acestui produs.

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurîndu-vă că aceste produse și baterii sunt aruncate în mod

corespunzător, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi cauzate de către manipularea și deșeurilor incorecte. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care pentru siguranță, performanță sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice și electronicevor fi dezafectate corespunzător, predați aceste produse la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul nepriemjdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un punct de colectare pentru reciclarea bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Pentru întrebările aparatului cu legislația Uniunii Europene vă rugăm să vă adresați: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

BG (Български)

Свойства и функции

① **Със Sony литиево-йонна полимерна батерия**
Уредът може да се зарежда приблизително 1,000 пъти*.
* Това е приблизителна стойност, основаваща се на резултатите от извършените от Sony тестове. Действителният брой положения на уреда зависи от устройството и условията на ползване.
Условия на зареждане: 4.2 V 0.5 ltA (прекъсване ток/прекъсващо напрежение) / Прекъсващ зарядния ток: 0.05 ltA / Условия на разреждане: 0.5 ltA / Прекъсващо разрядното напрежение: 3 V / Температурни условия: 23°C

② **Функции за безопасност**
Функция за предотвратяване на презареждане / Таймер за безопасност I
Функция за откриване на аномална температура

Прочетете внимателно следните инструкции преди употреба.

Части

1 Оранжев LED индикатор / 2 Зелен LED индикатор / 3 USB изходен порт / 4 Micro USB входен порт / 5 USB конектор / 6 Micro USB конектор

Таблица за състояние на LED индикатор

Този индикатор показва състоянието на зареждане на уреда.

Оранжев LED индикатор

LED индикатор	Състояние на зареждане
Включена се	Зарежда се
Изключена се	Приключено зареждане/Разкачен
Мига бързо	Неизправност

Зелен LED индикатор

Този индикатор показва състоянието на подаване на захранване към портативно устройство.

LED индикатор	Състояние на подаване на захранване
Включена се	Захранване
Мига бавно	Ниска батерия
Мига бързо	Неизправност

* Ако се появи неизправност, спрете използването и се свържете с търговеца на Sony или с упълномощен сервиз на Sony.

За да зарядите уреда

1. **Свържете Micro USB конектора на доставения USB кабел към Micro USB входния порт на апарата. *** Свържете USB кабела правилно.
2. **Свържете другия край на доставения USB кабел към USB порта на вашия компютър и др.** Оранжевият LED индикатор свети.
3. **Разкачете USB кабела, след като оранжевият LED индикатор се изключи.**

Забележка

Ако зарядът на батерията на компютър или друго устройство е изчерпан, свържете към тях променливотоков адаптер.

За да проверите оставащата мощност

1. **Свържете USB конектора на доставения USB кабел към USB изходния порт на апарата.**
Оранжевият LED индикатор мига в зависимост от оставащата мощност.

LED индикатор	Състояние на зареждане
☼ ☼ ☼ ☼	4 индикатора
☼ ☼ ☼ ·	3 индикатора
☼ ☼ · ·	2 индикатора
☼ · · ·	1 индикатор
· · · ·	Изключена се

* Можете да проверите оставащата мощност, само когато USB кабелът е свързан към изходния USB порт на апарата.

За да подадете захранване към портативно устройство

1. **Свържете USB зареден кабел (официално поддържан от портативното устройство) към портативното устройство. *** Свържете USB кабела правилно.
2. **Свържете другия край на USB кабела към USB изходния порт на апарата.**
3. **Изключете устройството след приключване на зареждането.**
* Проверете състоянието на зареждане на вашето портативно устройство.

Забележка

● Изходният USB порт на апарата е само за подаване на захранване. Не го свързвайте към USB портове на компютри и др. Това може да причини неизправности. ● При употребата на, за които портативната ви устройства може да възникне внезапна загуба на входяща памет, независимо дали се използват с този апарат или не (за подробности вижте ръководството на потребителя, което е придружено към портативното устройство). Преди използване с този продукт, направете архив на входящата памет. Sony не носи отговорност за загуба на данни, причинена от загуба на входяща памет. ● Ако апаратът не е бил използван дълго време, не може да бъде напълно зареден въпреки това, апаратът ще може да се зарежда напълно след няколко последователни зареждания и подаване на захранване (два или три пъти).

Време за зареждане

Вградена батерия	Време за зареждане
3.7 V (обикн. 5,000 mAh / мин. 4,800 mAh) × 4	Приблиз. 15.5 часа (от 1.5 А променливотоков адаптер) Приблиз. 45 часа (от стандартен USB порт)

* Възможно е презареждане с променливотоков USB адаптер, работещ при 5 V 0.5 А или повече.
* Please note that this product's maximum input current is 1.5 A.

Време за подаване на захранване

USB изходен порт	Време за подаване на захранване
5 V, макс. 3.0 A (общо 2 изходящи USB порта)	Приблиз. 260 минути

* Времето за подаване на захранване зависи от състоянието на батерията, условията на съхранение и портативното устройство.

Спецификации

Входяща мощност	прав ток 5 V, 1.5A
Изходяща мощност	прав ток 5 V, 2 порта 3.0 A (макс.) 13,200 mAh
Размери (Ш/В/Д)	76.0 mm × 135.5 mm × 32.3 mm
Тегло	приблиз. 457 g
Работна температура	0°C - 35 °C

* Използвайте в работната температурен диапазон.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Отстраняване на неизправности

Времето за зареждане на уреда е кратко [зареждането отнема по-малко от 15.5 часа (от променливотоков адаптер) или 45 часа (от стандартен USB порт)]. Времето за подаване на захранване към портативното устройство е кратко.

Апаратът е достигнал края на проектния си живот или е неизправен.
→ Когато времето за подаване на захранване е изключително кратко, дори когато апаратът е напълно зареден, апаратът е достигнал края на проектния си живот. (проектният живот зависи от използването).
→ Ако възникне неизправност, свържете се с вашия търговец на Sony или упълномощен сервиз на Sony.

Апаратът не може да подава захранване към портативното устройство или зеленият LED индикатор не свети.

Портативното устройство не е в режим на зареждане.
→ Проверете и настройте портативното устройство в режим на зареждане.
→ Включете портативното устройство преди зареждане.

Може би батерията е напълно заредена, докато е включена към компютъра.
→ Разкачете USB кабела от входящия USB порт на апарата.

Зеленият LED индикатор мига бързо.

Изходящата мощност на USB порта надвишава предвидената стойност за този продукт.
→ Уверете се, че спецификацията за мощността на портативното устройство е в рамките на предвената стойност за този продукт.

Свържете се с вашия търговец на Sony или упълномощен сервиз на Sony, ако имате други въпроси.

Предупреждение

● Не смачквайте апарата насило. За да избегнете късо съединение, дръжте апарата настрани от всички метални обекти (напр. монети, фибри, ключове и др.). ● Апаратът може да се загрее по време на зареждане. Това е нормално, боравете внимателно. ● Използвайте правилно този продукт, за да избегнете електрически удар.

ВНИМАНИЕ

● Не изпускайте, не поставяйте тежести отгоре и не позволявайте силни удари върху продукта. ● Не загравайте продукта и не го изхвърляйте в огъня. ● Не работете или не съхранявайте продукта при висока температура: 0 °C - 35 °C. За да оптимизирате капацитета на зареждане, зареждайте апарат при температурен диапазон между 10 °C - 30 °C. ● Не излагайте продукта на директна слънчева светлина или на влага. ● Пазете продукта от влага и екстремни температури или влага. ● Когато използвате, не покривайте продукта с материали, като например завивки. ● Контактната повърхност на апарата трябва винаги да бъде чиста. ● Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с устройството.

Бележки относно използването на този продукт

● Зареждайте апарата настрани от електрически уреди, като телевизори, защото може да възникнат смущения. ● За подробности относно работата на портативното устройство вижте неговото ръководство за потребителя. Работата се различава в зависимост от устройството. ● Sony не гарантира функционирането на продукта на стабилно място. ● Поддържайте конектора, използвността на входящия USB порт и свързващите клеми на апарата чисти. ● Не докосвайте свързващите клеми директно и не въвеждайте пръстите си в тях. Гаранцията на нашия продукт е ограничена само до уреда, когато се използва нормално в съответствие с инструкциите за работа и оборудване на системата. С настоящото потребителят приема и е съгласна, че: ● Sony не носи отговорност за щети или загуби, възникнали от използването на нашия продукт, както и за всякакви претенции от трети страни. ● Sony не носи отговорност за проблеми с вашия MP3 плейър, мобилен телефон или друго периферно устройство, възникнали от използването на този продукт. ● Sony не гарантира съвместимостта на продукта за специфичен хардуер, софтуер или периферия; работни конфликти с друг инсталиран софтуер; загуба на данни; или други внезапни или косвени щети. ● Sony не носи отговорност за каквито и да финансови щети, пропуснати печли, икономически щети, пропуснати възможности от резервации или загуба на данни, причинени от използването на този продукт.

Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху устройството, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като домакински отпадъци. При някои батерии този символ се използва в комбинация с химическия символ. Символите за живак (Hg) или олово (Pb) се добавят ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или повече от 0,004% олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им в несъответно място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.

За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилно явяване на действие или запазване на данни изискват вградена батерия, трябва само специална сервиза (батерия), тази батерия трябва да бъде подменена само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте продукта в края на живота му в подходящ пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на Sony, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.

HR (Hrvatski)

Značajke i funkcije

① **Sony Li-ion Polymer baterija**
Ovaj uređaj može se puniti otprilike 1,000 puta.*
* Ovo je procjena temeljena na rezultatima testova koje je proveo Sony u sljedećim uvjetima. Stvarni broj ponovnog korištenja modula ovisi o uređaju i uvjetima korištenja.
Uvjeti punjenja: 4.2 V 0.5 ltA (CC/CV) / Propuštena struja punjenja: 0.05 ltA / Uvjeti pražnjenja: 0.5 ltA / Propušteni napon pražnjenja: 3 V / Uvjeti temperature 23°C

② **Sigurnosne funkcije**
funkcija za sprječavanje prepunjivanja / sigurnosni tajmer I funkcija otkrivanja neuobičajene temperature

Pažljivo pročitajte sljedeće upute prije uporabe.

Dijelovi

1 Narančasti LED indikator / 2 Zeleni LED indikator / 3 Izlazni USB ulaz / 4 Mikro ulazni USB ulaz / 5 USB priključak / 6 Mikro USB priključak

Referentna tablica statusa LED indikatora

Narančasti LED indikator

Ovaj indikator pokazuje uvjete punjenja jedinice.

LED indikator	Uvjeti punjenja
Uključen	Punjenje u tijeku
Isključen	Punjenje završeno/isključen
Trepti brzo	Neispravnost

Zeleni LED indikator

Ovaj indikator pokazuje uvjete napajanja prijenosnog uređaja.

LED indikator	Uvjeti napajanja
Uključen	Napajanje u tijeku
Trepti polako	Slaba baterija
Trepti brzo	Neispravnost

* U slučaju neispravnosti prekinite upotrebu i kontaktirajte svog dobavljača Sonyjevih proizvoda ili ovlašteni Sonyjev servis.

Za punjenje uređaja

1. **Priključite mikro USB priključak priloženog USB kabela u ulazni mikro USB ulaz modula. *** Ispravno priključite USB kabel.
2. **Priključite drugi kraj priloženog USB kabela u USB ulaz svog računala itd.**
Uključuje se narančasti LED indikator.
3. **Isključite USB kabel nakon što se narančasti LED indikator isključi.**

Napomena

Ako je kapacitet baterije računala itd. nizak, spojite priloženi adapter za izmjenični napon na računalo itd. da biste nastavili s korištenjem.

Da biste provjerili preostalu energiju

1. **Priključite USB priključak priloženog USB kabela u izlazni USB ulaz modula.**
Narančasti LED indikator trepti ovisno o preostalo količini energije.

LED indikator	Uvjeti punjenja
☼ ☼ ☼ ☼	4 pokazatelja
☼ ☼ ☼ ·	3 pokazatelja
☼ ☼ · ·	2 pokazatelja
☼ · · ·	1 pokazatelj
· · · ·	Isključen

* Preostalu energiju možete provjeriti samo kada je USB kabel priključen u izlazni USB ulaz jedinice.

Da biste napajali prijenosni uređaj

1. **Priključite USB kabel za punjenje (službeno podržan od strane prijenosnoga uređaja) u prijenosni uređaj. *** Ispravno priključite USB kabel.
2. **Priključite drugi kraj USB kabela u izlazni USB ulaz jedinice.**
3. **Odspojite uređaj kada se dovrši punjenje.**
* Provjerite status punjenja svog prijenosnog uređaja.

Napomene

● Izlazni USB ulaz modula isključivo se koristi za napajanje. Ne priključujte ga na USB ulaze računala i sl., jer time možete uzrokovati kvar. ● Prilikom punjenja prijenosnog uređaja ovom jedinicom vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o stanju baterije prijenosnog uređaja. ● Upozoravamo na mogućnost nagle gubitak podataka ako je memorija bez obzira na uzrok. ● Ako jedinica ostane dugotrajno izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vodi. ● Čuvajte ga od visokih temperatura ili vlage. ● Dok je u uporabi, ne pokrivajte ga tkaninama poput deke. ● Površina uređaja mora uvijek biti čista. ● Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.

Napomene o upotrebi proizvoda

● Modul punite dalje od televizora, radija ili tunera jer može doći do šuma. ● Detalje o radu prijenosnog uređaja potražite u njegovom priručniku. Način rada ovisi o uređaju. ● Proizvod postavite na stabilnu mjesto. ● Održavajte čistoću utikača, unutrašnjosti izlaznog USB ulaza i priključnih terminala jedinice. ● Ne priključujte terminale izravno te u njih ne gurajte prste.
Iamovo za naše proizvode ograničene je samo na jedinicu koja se upotrebljava sukladno s uputama za rad i navedenim okruženjem sustava. Stoga kupac potvrđuje i slaže se sa sljedećim:
● Sony nije odgovoran za štete ili gubitke nastale zbog upotrebe ovog proizvoda ili za bilo kakve tužbe trećih strana. ● Sony nije odgovoran za probleme s vašim MP3 playerom, mobilnim telefonom ili drugim hardverom uzrokovane upotrebom ovog proizvoda; za priklađnost proizvoda određenom hardveru, softveru ili periferiem uređajima; za sukobe s drugim instaliranim softverom; za gubitak podataka; ili druge slučajne ili neizbježne štete.
● Sony nije odgovoran za financijske štete, gubitak dobiti, tužbe trećih strana itd. proizašle iz upotrebe ovog proizvoda.

Zbrinjavanje starih baterija i električnih i elektroničkih uređaja i opreme (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na uređaju, bateriji ili ambalaži označava da se uređaj i baterija ne smiju bacati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Odlaženjem ovog uređaja i baterija na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje koje može biti uzrokovano neprikladnim rukovanjem otpadom. Zbrinjavanjem materijala pomažete očuvanju prirodnih izvora.

Ugrađenu bateriju kod uređaji koji, zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja podataka, trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje takve baterije, električnih i elektroničkih uređaja i opreme nakon isteka radnog vijeka, uredaje predajte odgovarajućem mjestu za sakupljanje električnih i elektroničkih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte upute o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi zbrinjavanjem otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju ovog uređaja ili baterije molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za pitanja vezana uz popravak proizvoda ili jamstvene uvjete, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisnoj podršci i jamstvenim uvjetima.

UA (Українська мова)

Функції та можливості

Цей виріб є портативним джерелом живлення із вбудованою перезаряджуваною літієво-іонною батареєю.

① **Sony літій-іонний полімерний акумулятор всередині**
Виріб можна заряджати приблизно 1,000 разів*.
* Дані є результатом тестування Sony не в контрольованих випробувань, проведених корпорацією Sony. Кількість перезаряджань виробу залежить від пристрою та умов використання.

② **Функції безпеки**
Функція запобігання накопиченню надмірного заряду / Таймер безпеки I Функція виявлення аномальної температури

Перед використанням уважно прочитайте наступні інструкції.

Деталі

1 Оранжевий індикатор LED / 2 Зелений індикатор LED / 3 Вихідний порт USB / 4 Вхідний порт micro-USB / 5 Штекер USB / 6 Штекер micro-USB

Довідкова схема сигналів індикаторів LED

Оранжевий індикатор LED

Цей індикатор вказує стан заряджання виробу.

Індикатор LED	Стан заряджання
Світиться	Триває заряджання
Згас	Зарядження завершилося/від'єднано кабель
Швидко блимає	Несправність

Зелений індикатор LED

Цей індикатор вказує стан живлення портативного пристрою.

Індикатор LED	Стан живлення
Світиться	Триває подача живлення
Повільно блимає	Низький заряд батареї
Швидко блимає	Несправність

* У разі несправності припиніть користування пристроєм і зверніться до дилера Sony чи авторизованого центру обслуговування Sony.

Зарядження виробу

1. **Вставте штекер micro-USB доданого кабелю USB у вихідний порт micro-USB на виробі. *** Правильно підключіть кабель USB.
2. **Підключіть інший кінець доданого кабелю USB до порту USB на комп'ютері, тощо.**
Загориться оранжевий індикатор LED.
3. **Після того як оранжевий індикатор LED згасне, від'єднайте кабель USB.**

Примітка

У разі низького рівня живлення акумулятора комп'ютера тощо приєднайте до комп'ютера тощо адаптер змінного струму, щоб продовжити його використання.

Перевірка залишкового заряду

1. **Вставте штекер USB доданого кабелю USB у вихідний порт USB на виробі.**
Залишковий заряд можна визначити за кількістю блимань оранжевого індикатора LED.

Індикатор LED	Стан зарядження
☼ ☼ ☼ ☼	4 індикатори
☼ ☼ ☼ ·	3 індикатори
☼ ☼ · ·	2 індикатори
☼ ·