REDRAGON

DYAUS

Wired Gaming Keyboard

Wired Gaming Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Function Introduction

1. Plug and play function: USB interface in the keyboard without the need to install the drive and software.
2. 7 backlight colors: Press FN+[✿] key to change the backlight color circularly.
3. Four-level backlight brightness: high light, medium light, low light, and no light.
   Press and hold the [FN] key, and then press the [Page Up] key to increase the backlight brightness in the keyboard.
   Press and hold the [FN] key, and then press the [Page Down] key to decrease the backlight brightness in the keyboard.
4. Backlight breathing effect: press and hold the [FN] key, and then press the [Home] key to start the breathing function.
   Press and hold the [FN] key, and then press the [-] key to decrease the breathing speed.
   Press and hold the [FN] key, and then press the [=] key to increase the breathing speed.

5. Function of disabling the [WIN] key: firstly press and hold the [FN] key, and then press [WIN] key to forbid the function of the [WIN] key to avoid leaving the game interface by pressing the [WIN] key by mistake. Repeat the above operation and restore the function.
6. Multi-key conflict-free function: the keyboard supports the simultaneous and effective press of the following 25 keys:
   [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab]
   [↑(UP)] [↓(Down)] [←(Left)] [→(Right)].
7. Multi-media function: it supports over 12 media functions by combining the [FN] key and the key from [F1]-[F12]. It can perform the following media functions:
   FN+F1 : Open the media player.
   FN+F2 : Volume down.
   FN+F3 : Volume up.
   FN+F4 : Mute.
   FN+F5 : Stop.
   FN+F6 : Previous.
   FN+F7 : Play/Pause.
   FN+F8 : Next.
   FN+F9 : Open the email.
   FN+F10 : Open the homepage.
   FN+F12 : Open the calculator.

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboardsUSB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity		
	Day Month Year	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

S.O. suporte

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Function Introduction

1. Plug and play função: Interface USB do teclado , sem a necessidade de instalar o software.
2. 7 backlight colors: Pressione[✿] tecla, para mudar a cor da luz de fundo circular .
3. Quatro níveis de brilho da luz de fundo : luz alta , luz média , pouca luz e sem luz .
   Pressione e segure a tecla [FN], e , em seguida, pressione a tecla [Page Up] para aumentar a luz de fundo
   Pressione e segure a tecla [FN], e , em seguida, pressione a tecla [Page Down] para diminuir a luz de fundo
4. BREATHING EFFECT luz de fundo: pressione e segure a tecla [Fn] e pressione a tecla [✿] para iniciar o efeito BREATHING EFFECT.
   Pressione e segure a tecla [Fn] e pressione a tecla [-] para diminuir a velocidade do efeito BREATHING.
   Pressione e segure a tecla [Fn] e pressione a tecla [=] para aumentar a velocidade do efeito BREATHING.

5. Função de desabilitar a tecla [WIN]: em primeiro lugar, pressione e segure a tecla [Fn] e pressione [WIN] para proibir a função da tecla [WIN] para evitar de sair da interface do jogo pressionando a tecla [WIN] por engano. Repita a operação acima e restaurar a função.
6. Multi-key conflict-free função: teclas livres de conflitos : o teclado suporta a simultânea e eficazmente pressão das 25teclas seguintes :
   [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab]
   [↑(UP)] [↓(Down)] [←(Left)] [→(Right)].
7. Multimidia função: Ele suporta mais de 12 funções de mídia através da combinação da tecla [FN] e a tecla de [F1] - [F12]. É possível executar as seguintes funções de mídia :
   FN+F1 : media player.
   FN+F2 : Baixar Volume.
   FN+F3 : Aumentar Volume.
   FN+F4 : Mute.
   FN+F5 : Parar.
   FN+F6 : Anterior.
   FN+F7 : Play/Pause.
   FN+F8 : Próximo.
   FN+F9 : email.
   FN+F10: homepage.
   FN+F12:Calculadora.

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.

Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○
Peças de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes do circuito	○	○	○	○	○	○
Cabo	○	○	○	○	○	○

Observações:
O = Indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.

Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.

Nome do produto		
	Dia Mês Ano	
Cliente	Nome:	
	Tel :	CEP :
	Endereço:	
Wholesaler		Endereço:
	Tel :	CEP :

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピューター商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8

機能説明

1. プラグ・アンド・プレイ機能キーボードは、USB インターフェイスを使用し、ドライバーとソフトウェアをインストールする必要がない。
2. 7種のバックライト色：ボタンをFN+[✿]押すことによって、バックライトの色を順番に切り替えることができる。
3. 4段バックライト輝度：高輝度、中輝度、低輝度、輝度無し。
   [FN]ボタンを押し続けてから、[Page Up] ボタンを押すと、キーボードのバックライト輝度が増える。
   [FN]ボタンを押し続けてから、[Page Down] ボタンを押すと、キーボードのバックライト輝度が下がる。
4. バックライト呼吸効果：[FN] ボタンを押し続けてから、[Home]ボタンを押すと、呼吸機能を起動し
   [FN] ボタンを押し続けてから、[-] ボタンを押すと、呼吸速度を下げる。
   [FN] ボタンを押し続けてから、[=] ボタンを押すと、呼吸速度を上げる。

5. [WIN] ボタンの無効化機能ゲームのプロセスで、誤って主 [WIN] ボタンに触れた後ゲームインターフェースのポップアップを防止する為に、[FN] ボタンを押し続けてから、[WIN] ボタンを押すと、[WIN] ボタンを無効化にする。繰り返して操作した後、機能を回復する。
6. マルチボタン衝突無し機能キーボードは、19個のボタンの同時押しをサポートし、25 個のボタンは下記の通りである。
   [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab]
   [↑(UP)] [↓(Down)] [←(Left)] [→(Right)]。
7. マルチメディア機能：12種のマルチメディア機能をサポートし、[FN] ボタンの組み合わせ F1)-(F12) ボタンで呼び出し、ボタンに対応するマルチメディア機能は下記の通りである。
   FN+F1：メディアプレーヤーを開く。
   FN+F2：ボリュームが減少する。
   FN+F3：ボリュームが増加する。
   FN+F4：ミュート。
   FN+F5：再生停止。
   FN+F6：前の曲。
   FN+F7：再生一時停止。
   FN+F8：次の曲。
   FN+F9：メールを開く。
   FN+F10：ホーム ページを開く。
   FN+F12：電卓を開く。

よくある質問

1. キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターの USB ポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの 別の USB ポートに差し込むよう試すこと。
2. 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボードの液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて晒し乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確定してから使用すること。

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考：
O = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

商品名 保証期間		
	日 月 年	
顧客	氏名：	
	電話番号：	郵便番号：
	住所：	
ディーラー名		住所：
	電話番号：	郵便番号：

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происшедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери, данный гарантийный талон перевыпуску не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Функции

1. Компьютерный USB-порт сопрягается с клавиатурой без установки драйверов или программного обеспечения.
2. 7 оттенков подсветки: для смены оттенка подсветки нажмите клавишу FN+[✿].
3. Многоуровневая яркость подсветки:
   Для повышения яркости подсветки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу [Page Up].
   Для уменьшения яркости подсветки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу [Page Down].
4. Эффект «дышащей» подсветки: Для включения функции «дышащей» подсветки нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу[Home].
   Для снижения скорости «дыхания» нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу [-].
   Для увеличения скорости «дыхания» нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите клавишу [=].
5. Отключение клавиши [WIN]: для блокировки клавиши [WIN] с целью исключения возможности ее случайного нажатия и выхода из игры, нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем нажмите левую клавишу [WIN]. Для разблокировки клавиши повторите вышеприведенную операцию.

6.Поддержка бесконфликтного одновременного нажатия множества клавиш: клавиатура поддерживает обработку одновременного нажатия следующих 25 клавиш:
Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,B,R,F,V,T,G,M,,пробел,↑(Вверх),↓(Вниз),←(Влево),→(Вправо),Tab , Alt-левый,Ctrl-левый ,shift-левый ,Caps

7.Мультимедийные функции: 12 мультимедийных клавиш. Доступ одновременным нажатием клавиши [FN] и одной из клавиш [F1]-[F12].
[FN]+[F1] — открытие медиаплеера
[FN]+[F2] — снижение громкости
[FN]+[F3] — увеличение громкости
[FN]+[F4] — отключение звука
[FN]+[F5] — стоп
[FN]+[F6] — предыдущая композиция
[FN]+[F7] — Воспроизведение/Пауза
[FN]+[F8] — следующая композиция
[FN]+[F9] — открытие электронной почты
[FN]+[F10] — открытие домашней страницы
[FN]+[F12] — открытие калькулятора

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластики	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
○=указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

Наименование товара		
	День Месяц Год	
Покупатель	Имя:	
	Тел.:	Индекс:
	Адрес:	
Продавец		Адрес:
	Тел.:	Индекс:

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Wprowadzenie do funkcji

1. Funkcja Plug and Play: Klawiaturę można podłączyć do złącza USB, bez instalowania sterowników i oprogramowania.
2. 7 trybów podświetlenia: Naciskać przycisk FN + [✿], aby cyklicznie zmieniać kolor podświetlenia.
3. Cztery poziomy jasności podświetlenia: silne, średnie, słabe i brak podświetlenia.
   Nacisnąć i przytrzymać klawisz [FN], a następnie nacisnąć klawisz (PageUp], aby zwiększyć jasność podświetlenia klawiatury.
   Nacisnąć i przytrzymać klawisz (FN), a następnie nacisnąć klawisz [PageDown], aby zmniejszyć jasność podświetlenia.
4. Efekt oddychającego podświetlenia: Nacisnąć i przytrzymać klawisz [FN], a następnie nacišnij klawisz [Home], aby uruchomić efekt oddychania.
   Nacisnąć i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie nacisnąć klawisz (–), aby zmniejszyć szybkość efektu oddychania. Nacisnąć i przytrzymać klawisz (FN), a następnie nacisnąć przycisk [=], aby zwiększyć szybkość efektu oddychania.
5. Funkcja wyłączenia klawisza [WIN]: najpierw nacisnąć i przytrzymać klawisz (FN), a następnie nacisnąć klawisz [WIN], aby zablokować działanie klawisza [WIN], aby uniknąć opuszczania interfejsu gry przez przypadkowe naciśnięcie klawisza [WIN]. Powtórzyć powyższą czynność, aby przywrócić funkcję.

6. Funkcja NKRO: klawiatura obsługuje równoczesne i efektywne naciskanie następujących 25 klawiszy:
   [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] (E) (D) [C] [Ctrl-L/V] [Alt- L/V] (B) (Shift-L] (Spacja) [Tab] [↑ (W górę)] [↓(W dół)] [← (W lewo)] [→(W prawo)].
7. Funkcje multimedialne: obsługuje ponad 12 funkcji multimedialnych poprzez połączenie klawisza [FN] i klawiszy od [F1] do [F12]. Dostępne są następujące funkcje multimedialne:
   FN+F1: Otwórz odtwarzacz multimedialny
   FN+F2: Zmniejszanie głośności.
   FN+F3: Zwiększanie głośności.
   FN+F4: Wyciszenie.
   FN+F5: Stop.
   FN+F6: Wstecz.
   FN+F7: Odtwarzaj/pauza.
   FN+F8: Następny.
   FN+F9: Otwórz pocztę e-mail.
   FN+F10: Otwórz stronę główną.
   FN+F12: Otwórz kalkulator.

Często zadawane pytania

1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem.

Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Części z tworzyw sztucznych	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Uwagi:
O=Wskazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.

Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.

Nazwa towaru		
	Dzień Miesiąc Rok	
Klient	Nazwisko:	
	Tel:	Kod pocztowy:
	Adres:	
Sprzedawca		Adres:
	Tel:	Kod pocztowy:

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Einführung in die Funktionen

1. Plug & Play-Funktion: USB-Schnittstelle befindet sich in der Tastatur, es besteht keine Notwendigkeit den Anschluss zu konfigurieren und Software zu installieren.
2. 7 Hintergrundfarben: Drücken Sie die FN+[✿]-Tasten, um die Hintergrundfarbe in Kreisrichtung zu ändern.
3. Vier-stufige Helligkeitsverstellung der Hintergrundbeleuchtung: viel Licht-, mittleres-Licht, wenig Licht und kein Licht.
   Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [Page Up]-Taste, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf der Tastatur zu erhöhen.
   Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [Page Up]-Taste, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf der Tastatur zu verringern.
4. Aufleuchtgeschwindigkeit Hintergrundbeleuchtung: Drücken und halten Sie die [FN]-Taste, und drücken Sie dann die [Home]-Taste, um das Aufleuchten zu starten.
   Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die Taste [-], um die Aufleuchtgeschwindigkeit zu verringern.
   Drücken und halten Sie die [FN]-Taste und drücken Sie dann die Taste [=], um die Aufleuchtgeschwindigkeit zu erhöhen.

5. [WIN]-Tasten-Funktion deaktivieren: Drücken und halten Sie zunächst die [FN]-Taste und drücken Sie dann die [WIN]-Taste, um die Funktion der [WIN]-Taste zu verbieten und zu vermeiden, das Spiel durch Drücken der [WIN]-Taste aus Versehen zu verlassen. Wiederholen Sie den obigen Vorgang und stellen Sie die Funktion wieder her.
6. Konfliktfreie Multi-Tasten-Funktion: Die Tastatur unterstützt das gleichzeitige und effektive Drücken der folgenden 25 Tasten:
   [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab] [↑(UP)] [↓(Down)] [←(Left)] [→(Right)].
7. Multi-Media-Funktion: Es unterstützt über 12 Medien-Funktionen durch die Kombination der [FN]-Taste und der Tasten [F1]-[F12]. Es können die folgenden Medien-Funktionen ausgeführt werden:
   FN+F1 : Den Mediaplayer öffnen.
   FN+F2 : Lautstärke verringern.
   FN+F3 : Lautstärke erhöhen.
   FN+F4 : Ton aus.
   FN+F5 : Stop.
   FN+F6 : Vorherige(r).
   FN+F7 : Wiedergabe/Pause.
   FN+F8 : Nächste(r).
   FN+F9 : E-Mail öffnen.
   FN+F10 : Homepage öffnen.
   FN+F12 : Taschenrechner öffnen.

FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.

Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung		Tag Monat Jahr
Kunde	Name :	
	Tel :	PLZ :
	Adresse :	
Verkäufer		Adresse :
	Tel :	PLZ :

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Introduction des Fonctions

1. Fonction Plug and Play : Interface USB dans le clavier sans la nécessité d'installer de pilotes ou logiciel.
2. 7 couleurs de rétroéclairage : Appuyez sur la touche FN+[✿] pour changer le rétroéclairage en boucle.
3. Quatre niveaux de luminosité du rétroéclairage : Haute luminosité, moyenne luminosité, faible luminosité et pas de luminosité.
   Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [Page Haut] pour augmenter la luminosité du rétroéclairage dans le clavier.
   Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [Page Bas] pour réduire la luminosité du rétroéclairage dans le clavier.
4. Effet respiration du rétroéclairage : Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [Home] pour démarrer
   Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [-] pour réduire la vitesse de la respiration.
   Appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [=] pour augmenter la vitesse de la respiration.

5. Fonction de désactivation de la touche [WIN] : En premier appuyez et maintenez la touche [FN], et appuyez sur la touche [WIN] pour interdire le fonctionnement de la touche [WIN] pour éviter de quitter l'interface de jeu en appuyant sur la touche [WIN] par erreur. Répétez l'opération précédente pour rétablir la fonction.
6. Fonction Multitouche sans conflit : Le clavier supporte l'appui simultané et effectif des 25 touches suivantes :
   [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab] [↑(UP)] [↓(Down)] [←(Left)] [→(Right)].
7. Fonction Multimédia : Il supporte plus de 12 fonctions média en combinant la touche [FN] et les touches de [F1] à [F12]. Il peut effectuer les fonctions média suivantes:
   FN+F1 : Ouverture du lecteur média.
   FN+F2 : Volume bas.
   FN+F3 : Volume haut.
   FN+F4 : Muet.
   FN+F5 : Stop.
   FN+F6 : Précédent.
   FN+F7 : Lecture/Pause.
   FN+F8 : Suivant.
   FN+F9 : Ouverture de la boite courriel.
   FN+F10 : Ouverture de la page de démarrage.
   FN+F12 : Ouverture de la calculatrice.

Questions et Réponses

1. Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur.
2. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit		Jour Mois Année
Client	Nom :	
	Téléphone :	Code Postal :
	Adresse :	
Fournisseur		Adresse :
	Téléphone :	Code Postal :

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Introducción a sus funciones

1. Instalación inmediata: insértelo en la interfaz USB del teclado sin instalar el programa.
2. 7 colores de fondo: presione la tecla FN+[✿] para cambiar la luz de fondo circularmente.
3. 4 niveles de configuración de brillo de fondo: luz alta, media, baja y sin luz.
   Presione y mantenga presionado la tecla [FN], y luego presione la tecla [Page Up] para aumentar el brillo de fondo del teclado.
   Presione y mantenga presionado la tecla [FN], y luego presione la tecla [Page Down] para disminuir el brillo de fondo del teclado.
4. Efecto de respiración de luz de fondo: presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [Home] para iniciar la función de efecto respiración de la luz de fondo.
   Presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [-] para disminuir la velocidad de respiración.
   Presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [=] para disminuir la velocidad de respiración.

5. Función de desactivación de la tecla [WIN]: primero presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [WIN] para deshabilitar la función de la tecla [WIN] y evitar salir de la interfaz del juego al presionar por error dicha tecla. Repita la operación anterior y restaure las funciones.
6. Función multi-tecla libre de problemas: el teclado permite presionar simultáneamente las siguientes 25 teclas:
   [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab] [↑(UP)] [↓(Down)] [←(Left)] [→(Right)].
7. Función multi-media: funciona con 12 medios combinando la tecla [FN] y las teclas [F1]-[F12]. Puede realizar las siguientes funciones:
   FN+F1 : abrir el reproductor multimedia.
   FN+F2 : bajar le volumen.
   FN+F3 : subir el volumen.
   FN+F4 : enmudecer.
   FN+F5 : detener.
   FN+F6 : Atrasar.
   FN+F7 : Reproducir/Pausar.
   FN+F8 : Adelantar.
   FN+F9 : Abrir el correo.
   FN+F10 : Abrir la página principal.
   FN+F12 : Abrir la calculadora.

Preguntas y respuestas

1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.
2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto		Día Mes Año
Cliente	Nombre :	
	Teléfono :	Código postal :
	Dirección :	
Mayorista		Dirección :
	Teléfono :	Código postal :

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului.
4. Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

Suport sistem de operare

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Funcții

1. Port USB de computer care se conectează la tastatură fără a fi nevoie de instalarea de drivere sau software.
2. 7 culori pentru iluminatul de fundal: Apăsați pe tasta FN+[✿] pentru a schimba culoarea iluminatului de fundal.
3. Luminozitate cu mai multe niveluri pentru iluminatul de fundal: Apăsați și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [Page Up] pentru a crește luminozitatea iluminării de fundal a tastaturii.
   Apăsați și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [Page Down] pentru a descrește luminozitatea iluminării de fundal a tastaturii.
4. Efect de respirație al iluminatului de fundal: Apăsați și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta[Home]pentru a porni funcția de respirație.
   Apăsați și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [-] pentru a încetini viteza respirației.
   Apăsați și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [+] pentru a crește viteza respirației.

5. Pentru a dezactiva tasta [WIN]: Apăsați și mențineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta [WIN] din stânga pentru a bloca tasta [WIN], astfel încât să evitați părăsirea funcției de joc dacă apăsați din greșeală tasta [WIN]. Repetați operația de mai sus pentru a debloca.
6. Funcție cu taste multiple, fără conflict: Tastatura acceptă apăsarea simultană a următoarelor 25 de taste:
   Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,B,R,F,V,T,G,M,,Spațiu,↑(Sus),↓(Jos),←(Stânga),→(Dreapta),Tab, Alt-L,Ctrl-L,,shift-L,Caps
7. Funcție multimedia: 12 taste multimedia. Accesați-le prin apăsarea tastei [FN] și a uneia dintre tastele [F1]-[F12] în același timp.
   [FN]+[F1] Deschidere player media
   [FN]+[F2] Reducere volum
   [FN]+[F3] Creștere volum
   [FN]+[F4] Sonor dezactivat
   [FN]+[F5] Stop
   [FN]+[F6] Piesa anterioară
   [FN]+[F7] Redare/Pauză
   [FN]+[F8] Piesa următoare
   [FN]+[F9] Deschidere e-mail
   [FN]+[F10] Deschidere pagină de pornire
   [FN]+[F12] Deschidere calculator

Întrebări frecvente

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou.

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Cablu	○	○	○	○	○	○

Note:
O=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.

Numele produsului		Zi Lună An
Client	Nume:	
	Tel:	Cod poștal:
	Adresă:	
Vânzător		Adresă:
	Tel:	Cod poștal:

REDRAGON

DYAUS

Wired Gaming Keyboard

Wired Gaming Keyboard Operating Instructions

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
3. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
4. Questa scheda di garanzia non verrà riemessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Funzioni

1. La porta USB del Computer si interfaccia con la tastiera senza bisogno di installare driver o software.
2. 7 colori di retro-illuminazione: Premere il tasto FN+[✿] per modificare il colore della retroilluminazione.
3. Livello di retroilluminazione multi-livello: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto [Page Up] per aumentare la luminosità della retroilluminazione della tastiera.
   Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto [Page Down] per ridurre la luminosità della retroilluminazione della tastiera.
4. Effetto lampeggiamento della retroilluminazione: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto [Home] per iniziare la funzione di lampeggiamento.
   Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto [-] per ridurre la velocità di lampeggiamento.
   Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto [=] per aumentare la velocità di lampeggiamento.

5. Per disattivare il tasto [WIN]: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto sinistra [WIN] per bloccare il tasto [WIN] per evitare di uscire dalla funzione di gaming se l'utente preme il tasto [WIN] per errore. Ripetere la summenzionata sequenza per sbloccare.
6. Conflitto multi-tasto, funzione libera: la tastiera supporta la pressione simultanea dei seguenti 25 tasti:
   Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,B,R,F,V,T,G,M,,Spazio,↑(Su),↓(Giù),←(Sinistra),→(Destra),Tab , Alt-L,Ctrl-L,shift-L,Maiuscole
7. Funzione Multimedia: 12 tasti multimediali. Accedere premendo il tasto [FN] e uno dei tasti [F1]-[F12] contemporaneamente.
   [FN]+[F1] Aprire il lettore multimediale
   [FN]+[F2] Volume giù
   [FN]+[F3] Volume su
   [FN]+[F4] Disattiva audio
   [FN]+[F5] Stop
   [FN]+[F6] Traccia precedente
   [FN]+[F7] Play/ Pausa
   [FN]+[F8] Traccia successiva
   [FN]+[F9] Apri e-mail
   [FN]+[F10] Apri homepage
   [FN]+[F12] Aprire la calcolatrice

Domande Più Frequenti – FAQ

1. Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer.
2. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente.

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Note:
O=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

Nome del prodotto		Giorno Mese Anno
Cliente	Nome:	
	Tel:	C.A.P.:
	Indirizzo:	
Rivenditore al dettaglio		Indirizzo:
	Tel:	C.A.P.: