Tenda

Installation Guide

300Mbps Mini Wireless N USB Adapter
Model: U3

Packing List

- Wireless USB adapter * 1
- CD *1
- Installation Guide * 1

※ If any item is missing or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.

For more product or function details, please visit www.tendacn.com.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
Global Hotline: (86) 755-27657180
United States Hotline: 1-800-570-5892
Hong Kong Hotline: 00852-81931998
Canada Hotline: 1-888-998-8966
E-mail: support@tenda.com.cn
Skype: Tendasz
Website: http://www.tendacn.com

Tenda technology GmbH
Naumann-reichardt- Str. 21-33, Haus 12, 22041, Hamburg
Technical Support: support@tenda.com.cn
Telephone: +49(40)65726810
Email: sales@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tendasz
YouTube: Tendasz1999

Copyright

© 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

English

1 Install the Wireless USB Adapter

Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

Note
- The wireless USB adapter is compatible with Windows XP/7/8/8.1/10, Linux, and Mac OSs.
- After connecting the wireless USB adapter to a computer that runs Windows 10, you can click on the lower-right corner of the desktop and select a WiFi network to directly connect the computer to the network without installing the program in the CD-ROM.

2 Install the Tenda Wireless Adapter Program

- **For Windows**

Step 1: Insert the CD into the CD-ROM drive.

Note
If your computer has no CD-ROM drive, download the driver from **www.tendacn.com**.

Step 2: Install the program.

Access the CD, double-click **Setup.exe**, and click **Install Now**.

Wait for the installation to complete. After the installation is complete, the program runs automatically.

- **For Mac**

Step 1: Download the driver from **www.tendacn.com**.
Step 2: Double-click **Install.pkg**, and follow the wizard to complete the installation.

3 Join a WiFi Network

- **For Windows**

Step 1: Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.

Step 2: If the WiFi network requires a password, enter the password and click **Connect**.
If ✓ appears to the left of the WiFi network name, connection is successful.

- **For Mac**

Click in the upper-right corner of the desktop.
Select the WiFi network to be connected. If the WiFi network requires a password, enter the password and click **Join**.

If in the upper-right corner of the desktop changes to , connection is successful.

Appendix: SoftAP Mode (Available for Windows XP/7/8/8.1)

After being connected to a computer that can access the internet, the wireless USB adapter can function as a soft AP to enable nearby wireless clients to access the internet.

Steps for Using the SoftAP Mode:
1. Click **SoftAP** in the lower-right corner of the screen to access the configuration page, click **Switch**, and wait until the SoftAP mode is enabled.
2. Enter the displayed WiFi name and password on your wireless client to connect the client to the wireless USB adapter.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Note
To modify the WiFi name or WiFi password, click **Modify**, enter the new WiFi name or password, and click **Save**.

Português

1 Instalar o Adaptador USB Sem Fios

Ligue o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador diretamente.

Nota
- O adaptador USB sem fio é compatível com Windows XP/7/8/8.1/10, Linux e Mac OS.
- Após conectar o adaptador USB sem fio a um computador executando o Windows 10 você pode clicar em no canto inferior direito da área de trabalho e selecionar uma rede sem fio (WiFi) para conectar o computador diretamente à rede sem instalar o programa contido no CD-ROM.

2 Instale o Programa de Adaptador de Rede Tenda

- **Para Windows**

Passo 1: Insira o CD na unidade de CD-ROM do computador.



Nota
Se o seu computador não possui uma unidade de CD-ROM, baixe o driver no site **www.tendacn.com**.

Passo 2: Instale o programa.

Acesse o CD, clique duas vezes em **Setup.exe** e em seguida clique em **Install Now**.

Por favor espere até que a instalação seja concluída. Quando a instalação estiver concluída, a interface do utilizador do programa irá aparecer.

- **Para Mac**

Passo 1: Baixe o driver no site **www.tendacn.com**.
Passo 2: Clique duas vezes em **Install.pkg**, e siga os passos indicados pelo assistente para concluir a instalação.

3 Conecte-se a uma rede sem fio (WiFi)

- **Para Windows**

Passo 1: Selecione uma rede WiFi para ser conectada, por exemplo a Tenda_01.

Passo 2: Se a rede sem fio solicitar uma senha, digite a senha e clique em **Connect**.
Se ✓ aparecer à esquerda do nome da rede sem fio a conexão terá sido efetuada com sucesso.

- **Para Mac**

Clique em no canto superior direito da área de trabalho.
Selecione a rede sem fio a ser conectada. Se a rede sem fio solicitar uma senha, digite a senha e clique em **Join**.

Se no canto superior direito da área de trabalho aparecer significa que a conexão foi efetuada com sucesso.

Apêndice: Modo SoftAP (Disponível para Windows XP/7/8/8.1)

Após estar conectado a um computador com acesso à internet o adaptador USB sem fio pode funcionar como um ponto de acesso portátil (Soft AP) para habilitar clientes sem fio próximos a acessarem a internet.

Passos para utilização do Modo SoftAP:
1. Clique em **SoftAP** no canto inferior direito da tela para acessar a página de configuração, clique em **Switch**, e aguarde até que o modo SoftAP seja ativado.
2. Insira o nome e a senha da rede sem fio exibida em seu cliente sem fio para conectar o cliente ao adaptador USB sem fio.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Nota
Para alterar o nome ou a senha da rede sem fio clique em **Modify**, digite o novo nome ou senha para a rede sem fio e clique em **Save**.

Italiano

1 Installare l'Adattatore USB Senza Fili

Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer direttamente.

Nota
- L'adattatore USB senza fili è compatibile con Windows XP/7/8/8.1/10, Linux e Mac, sistemi operativi.
- Dopo aver collegato l'adattatore USB wireless a un computer Windows 10, è possibile fare clic su nell'angolo in basso a destra del desktop e selezionare una rete Wi-Fi per collegare direttamente il computer alla rete senza installare il programma nel CD-ROM.

2 Installare il Programma dell'Adattatore di Rete Tenda

- **Per Windows**

Fase 1: Inserire il CD nell'unità CD-ROM.

Nota
Se il computer non dispone di unità CD-ROM, scaricare il driver da **www.tendacn.com**

Fase 2: Installare del programma.

Accedere al CD, fare doppio clic su **Setup.exe**, e fare clic su **Install Now**.

Attendere un secondo per il completamento dell'installazione. Quando l'installazione è completa, viene visualizzato il programma d'interfaccia dell'utente.

- **Per Mac**

Fase 1: Scaricare il driver da **www.tendacn.com**.
Fase 2: Fare doppio clic su **Install.pkg**, e seguire il wizard per completare l'installazione.

3 Accesso a una rete WiFi

- **Per Windows**

Fase 1: Selezionare la rete WiFi da collegare, ad esempio Tenda_01.

Fase 2: Se la rete WiFi richiede una password, immetterla e fare clic su **Connect**.
Se ✓ appare alla sinistra del nome della rete WiFi, la connessione è riuscita.

- **Per Mac**

Fare clic nell'angolo in alto a destra del desktop.
Selezionare la rete WiFi da collegare. Se la rete WiFi richiede una password, inserirla e fare clic su **Join**.

Se nell'angolo in alto a destra del desktop cambia in , la connessione è riuscita.

Appendice: Modalità SoftAP (disponibile per Windows XP/7/8/8.1)

Dopo essere stato connesso a un computer che può accedere a Internet, l'adattatore USB wireless può funzionare come soft AP per consentire ai clienti wireless nei dintorni ad accedere a Internet.

Passaggi per l'utilizzo della modalità SoftAP:
1. Fare clic su **SoftAP** nell'angolo in basso a destra dello schermo per accedere alla pagina di configurazione, fare clic su **Switch**, e attendere che la modalità SoftAP sia abilitata.
2. Inserire nome e password WiFi visualizzati sul client wireless per connettere il client all'adattatore USB wireless.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Nota
Per modificare il nome WiFi o la password WiFi, fare clic su **Modify**, inserire il nuovo nome o la nuova password WiFi e fare clic **Save**.

Deutsch

1 Installation des Drahtlosen USB-Adapters

Stecken Sie den drahtlosen USB-Adapter direkt in den USB-Anschluss Ihres Computers.

Hinweis
- Der WLAN-USB-Adapter ist mit Windows XP/7/8/8.1/10, Linux und Mac OS kompatibel.
- Nachdem Sie den WLAN-USB-Adapter an einen Computer, auf dem Windows 10 läuft, angeschlossen haben, können Sie in der rechten unteren Ecke des Desktops klicken und von WLAN-Network auswählen, um den Computer direkt mit dem Netzwerk zu verbinden, ohne das Programm auf der CD-ROM installieren zu müssen.

2 Installation des Tenda Netzwerk Adapterprogramms

- **Für Windows**

Schritt 1: Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Hinweis
Wenn Ihr Computer kein CD-ROM Laufwerk hat, laden Sie den Treiber von **www.tendacn.com** herunter.

Schritt 2: Installieren Sie das Programm.

Öffnen Sie die CD, doppelklicken Sie zunächst **Setup.exe** und klicken Sie dann auf **Install Now**.

Warten Sie einen Augenblick, bis die Installation beendet ist. Wenn die Installation beendet ist, erscheint die Benutzeroberfläche des Programms.

- **Für Mac**

Schritt 1: Laden Sie den Treiber von **www.tendacn.com** herunter.
Schritt 2: Doppelklicken Sie zunächst **Install.pkg** und folgen Sie dann den Assistenten, um die Installation zu beenden.

3 Schließen Sie sich einem WLAN-Netzwerk an

- **Für Windows**

Schritt 1: Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll, wie z.B. Tenda_01.



Schritt 2: Wenn das WLAN-Netzwerk ein Passwort erfordert, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie **Connect**.
Wenn ✓ links vom Namen des WLAN-Netzwerkes erscheint, wurde die Verbindung erfolgreich durchgeführt.

- **Für Mac**

Klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Desktops.
Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll. Wenn das WLAN-Network ein Passwort erfordert, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie **Join**.

Wenn sich in der rechten oberen Ecke des Desktops ändert, wurde die Verbindung erfolgreich durchgeführt.

Anhang: SoftAP Modus (Verfügbar für Windows XP/7/8/8.1)

Nachdem Sie den WLAN-USB-Adapter an einen Computer, der auf das Internet zugreifen kann, angeschlossen haben, kann der WLAN-USB-Adapter als AP verwendet werden, um als WLAN-Clients zu ermöglichen, auf das Internet zuzugreifen.

Schritte, um den SoftAP-Modus verwenden zu können:
1. Klicken Sie **SoftAP** in der rechten unteren Ecke des Bildschirms, um die Konfigurationsseite zu öffnen. Klicken Sie **Switch** und warten Sie, bis der SoftAP-Modus aktiviert ist.
2. Geben Sie den angezeigten WLAN-Namen und das Passwort in Ihrem WLAN-Client ein, um den Client mit dem WLAN-USB-Adapter zu verbinden.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Hinweis
Wenn Sie den WLAN-Namen und das Passwort modifizieren möchten, klicken Sie **Modify**, geben Sie den neuen WLAN-Namen oder das Passwort ein und klicken Sie **Save**.

Polski

1 Instalacja Bezprzewodowej Karty Sieciowej USB

Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera bezpośrednio.

Uwaga
- Bezprzewodowa karta sieciowa USB jest kompatybilna z systemami Windows XP/7/8/8.1/10, Linux i Mac.
- Po podłączeniu bezprzewodowego adaptera USB do komputera z Windows 10, możesz kliknąć w dolnym prawym rogu pulpitu oraz wybrać sieć WiFi i podłączyć komputer bezpośrednio do sieci bez konieczności instalowania programu z płyty CD-ROM.

2 Zainstalować Program do Karty Sieciowej Tenda

- **Dla Windows**

Krok 1: Włóż CD do napędu CD-ROM.



Uwaga
Jeśli twój komputer nie wyposażony zestaw CD-ROM, możesz pobrać sterownik ze strony **www.tendacn.com**.

Krok 2: Zainstaluj program.

Otwórz zawartość CD, kliknąć dwukrotnie na **Setup.exe**, a następnie kliknij **Install Now**.

Poczekaj sekundę, aż instalacja zostanie zakończona. Gdy instalacja zostanie zakończona, pojawi się interfejs programu.

- **Dla Mac**

Krok 1: Możesz pobrać sterownik ze strony **www.tendacn.com**.
Krok 2: kliknąć dwukrotnie na **Install.pkg.**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

3 Podłącz do sieci WiFi

- **Dla Windows**

Krok 1: Wybierz pożądaną sieć WiFi taką, jak np. Tenda_01.

Krok 2: Jeśli sieć wymaga hasła, wprowadź hasło i kliknij **Connect**.
Jeśli ✓ appears to the left of the WiFi network name, connection is successful.

- **Dla Mac**

Kliknij w górnym prawym rogu pulpitu.
Wybierz sieć WiFi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli sieć wymaga hasła, wprowadź hasło i kliknij **Join**.

Jeśli w prawym górnym rogu pulpitu zmieni się na , połączenie zakończyło się sukcesem.

Dodatek: Tryb SoftAP (dostępny dla Windows XP/7/8/8.1)

Po podłączeniu do komputera z dostępem do Internetu, bezprzewodowy adapter USB może funkcjonować jako soft AP, co umożliwi pobliskim bezprzewodowym podłączenie się do internetu.

Etapy korzystania z trybu SoftAP:
1. Kliknij **SoftAP** w prawym dolnym rogu ekranu, aby zyskać dostęp do strony konfiguracji, kliknij **Switch** i poczekaj, aż tryb SoftAP zostanie uruchomiony.
2. Wprowadź nazwę oraz hasło wyświetlonej sieci WiFi w swoim klencie, aby podłączyć klienta do bezprzewodowego adaptera WiFi.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Uwaga
Aby modyfikować nazwę lub hasło WiFi, kliknij **Modify**, wprowadź nową nazwę WiFi oraz hasło, a następnie kliknij **Save**.

Русский

1 Установите беспроводной USB Адаптер

Подключите беспроводной USB-адаптер напрямую к USB-порту компьютера.

Примечание
- Беспроводной USB-адаптер совместим с операционными системами Windows XP/7/8/8.1/10, Linux и Mac.
- После подключения беспроводного USB-адаптера к компьютеру, на котором предустановлена ОС Windows 10, вы можете щелкнуть в нижнем правом углу рабочего стола и выбрать сеть WiFi для прямого подключения компьютера к сети, без использования CD-ROM и мастера настройки с CD-диска.

2 Установите Программу Сетевого Адаптера Tenda

- **Для Windows**

Шаг1: Вставьте компакт-диск в привод CD-ROM.

Примечание
Если на Ваш компьютер не оснащен приводом CD-ROM, загрузите драйвер с сайта **www.tendacn.com**.

Шаг2: Установите программу.

Откройте компакт-диск, дважды щелкните файл **Setup.exe** и нажмите «**Install Now**».

Немного подождите, пока завершится установка. Когда установка будет завершена, появится программа UI.

- **Для Mac**

Шаг1: Загрузите драйвер с сайта **www.tendacn.com**.
Шаг2: Дважды щелкните **Install.pkg** и следуйте указаниям мастера, для завершения установки.

3 Подключиться к беспроводной сети

- **Для Windows.**

Шаг1: Выберите название сети Wi-Fi для подключения, например Tenda_01.

Шаг2: Если для сети WiFi требуется пароль, введите пароль и нажмите «**Connect**».
Подключение будет успешным, если слева ✓ появится отображение названия сети Wi-Fi.

- **Для Mac**

Нажмите в правом верхнем углу рабочего стола.
Выберите сеть Wi-Fi для подключения. Если для сети WiFi требуется пароль, введите пароль и нажмите «**Join**».

Подключение будет успешным, если справа вверху появится отображение названия сети Wi-Fi.

Приложение: Режим SoftAP (доступен для Windows XP/7/8/8.1)

После подключения к компьютеру, который имеет доступ к Интернету, беспроводной USB-адаптер может работать в режиме точки доступа (Soft AP) для предоставления близлежащим клиентам получать доступ к Интернет.

Шаги для включения режима SoftAP:
1. Нажмите **SoftAP** в правом нижнем углу экрана для доступа к странице конфигурации, нажмите «**Switch**» и дождитесь, пока не будет включен режим SoftAP.
2. Для установления связи с USB-адаптером, введите отображаемое имя и пароль WiFi на своем беспроводном клиенте.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Примечание
Для изменения имени сети WiFi или пароля сети WiFi, нажмите «**Modify**», введите новое имя или пароль WiFi и нажмите «**Save**».

Nederlands

1 Installeer de draadloze USB-adapter

Sluit de draadloze USB-adapter aan op een USB-poort op uw computer.

Opmerking
- De draadloze USB-adapter is compatibel met Windows XP/7/8/8.1/10, Linux en Mac besturingssystemen.
- Nadat u de draadloze USB-adapter hebt aangesloten op een computer met Windows 10, kunt u op klikken in de rechterbenedenhoek van het bureaublad en een Wi-Fi-network selecteren om de computer direct met het network verbinding te laten maken zonder het programma op de cd-rom te installeren.

2 Installeer het programma Tenda Wireless Adapter (Tenda draadloze adapter)

- **Voor Windows**

Stap 1: Plaats de cd in het cd-rom-station.

Opmerking
Als uw computer geen cd-rom-station heeft, kunt u het stuurprogramma downloaden op **www.tendacn.com**.

Stap 2: Het programma installeren.

Ga naar de cd, dubbelklik op **Setup.exe** en klik op **Install Now**.

Wacht tot de installatie is voltooid. Nadat de installatie is voltooid, wordt het programma automatisch gestart.

- **Voor Mac**

Stap 1: Kunt u het stuurprogramma downloaden op **www.tendacn.com**.
Stap 2: Dubbelklik op **Install.pkg** en volg de wizard om de installatie te voltooien.

3 Verbinding maken met een Wi-Fi-network

- **Voor Windows**

Stap 1: Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken, bv. Tenda_01.

Stap 2: Het Wi-Fi-netwerk vereist een wachtwoord. Voer het wachtwoord in en klik op **Connect**.
Als ✓ links van de Wi-Fi-netwerknaam wordt weergegeven, is de verbinding tot stand gebracht.

- **Voor Mac**

Klik op in de rechterbovenhoek van het bureaublad
Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als het Wi-Fi-netwerk een wachtwoord vereist, voert u het wachtwoord in en klikt u op **Join**.

Als in de rechterbovenhoek van het bureaublad naar wordt gewijzigd, is de verbinding tot stand gebracht.

Bijlage: SoftAP-modus (beschikbaar voor Windows XP/7/8/8.1)

Nadat u verbinding hebt gemaakt met een computer die toegang heeft tot het internet, kan de draadloze USB-adapter functioneren als soft AP om de nabijgelegen draadloze clients toegang internet te verlenen.

Stappen om de SoftAP-modus te gebruiken:
1. Klik op **SoftAP** in de rechterbenedenhoek van het scherm om de configuratiepagina te openen, klik op **Switch** en wacht tot de SoftAP-modus wordt ingeschakeld.
2. Voer de weergegeven Wi-Fi-naam en het Wi-Fi-wachtwoord in op uw draadloze client om de client te verbinden met de draadloze USB-adapter.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Opmerking
Om de Wi-Fi-naam of het Wi-Fi-wachtwoord te wijzigen, klikt u op **Modify**, voert u de Wi-Fi-naam en het Wi-Fi-wachtwoord in en klikt u op **Save**.

Español

1 Instalar el Adaptador Inalámbrico USB

Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora directamente.

Nota
- El adaptador inalámbrico USB es compatible con los sistemas operativos Windows XP/7/8/8.1/10, Linux, y Mac
- Después de conectar el adaptador inalámbrico USB a una computadora que ejecuta Windows 10, haga clic en en la esquina inferior derecha del escritorio y seleccione una red WiFi para conectar la computadora directamente a la red sin necesidad de instalar el programa del CD-ROM.

2 Instale el Programa Adaptador de red Tenda

- **Para Windows**

Paso 1: Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.

Nota
Si su computadora no dispone de unidad de CD-ROM, descargue el controlador de **www.tendacn.com**.

Paso 2: Instale el programa.

Acceda al CD, haga doble clic en **Setup.exe** y, a continuación, haga clic en **Install Now**.

Espere un momento a que se complete la instalación. Cuando la instalación esté completa, la IU del programa aparece.

- **Para Mac**

Paso 1: Descargue el controlador de **www.tendacn.com**.
Paso 2: Haga doble clic en **Install.pkg** y siga las indicaciones del asistente para completar la instalación.

3 Unirse a una red WiFi

- **Para Windows**

Paso 1: Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse, p. ej., Tenda_01.

Paso 2: Si la red WiFi requiere contraseña, introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en **Connect**.
Si aparece el símbolo, ✓ a la izquierda del nombre de la red WiFi, la conexión se ha realizado correctamente.

- **Para Mac**

Haga clic en en la esquina superior derecha del escritorio.
Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse. Si la red WiFi requiere contraseña, introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en **Join**.

Si el icono en la esquina superior derecha del escritorio cambia a , la conexión se ha realizado correctamente.

Apéndice: Modo de punto de acceso (disponible para Windows XP/7/8/8.1)

Después de conectarlo a una computadora con acceso a Internet, el adaptador inalámbrico USB puede funcionar como punto de acceso para permitir que los clientes inalámbricos cercanos accedan a Internet.

Pasos para utilizar el modo de punto de acceso:
1. Haga clic en **SoftAP** en la esquina inferior derecha de la pantalla para acceder a la página de configuración. A continuación, haga clic en **Switch** y espere hasta que el modo de punto de acceso se haya habilitado.
2. Introduzca en su cliente inalámbrico el nombre y contraseña de WiFi mostrados para conectar el cliente al adaptador inalámbrico USB.

WiFi Name: Tenda_CB00F0
WiFi Password: 31854258

Nota
Para modificar el nombre o la contraseña de WiFi, haga clic en **Modify**, introduzca el nuevo nombre o contraseña de WiFi y a continuación, haga clic en **Save**.

Français

1 Installer l'Adaptateur USB Sans Fil

Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur directement.

Remarque
- L'adaptateur USB sans fils est compatible avec Windows XP/7/8/8.1/10, Linux et Mac OS.
- Après la connexion de l'adaptateur USB sans fil à un ordinateur opérant sous Windows 10, vous pouvez cliquer sur en bas à droite du bureau et sélectionner le réseau WiFi pour directement connecter l'ordinateur à un réseau sans installer le programme dans le CD-ROM.

2 Installer le Programme d'Adaptateur de Réseau Tenda

- **Pour Windows**

Étape 1: Insérer le CD dans le lecteur CD-ROM.

Remarque
Si votre ordinateur n'a pas de CD-ROM, veuillez télécharger le pilote à partir du site **www.tendacn.com**.

Étape 2: Installation du programme

Accéder au CD, double-cliquer sur **Setup.exe**, et cliquer sur **Install Now**.

Attendez une seconde pour que l'installation se termine. Quand l'installation est terminée, le programme UI apparaît.

- **Pour Mac**

Étape 1: Veuillez télécharger le pilote à partir du site **www.tendacn.com**.
Étape 2: Double-cliquer sur **Install