

Меры предосторожности при обращении с SSD-накопителем

До установки храните SSD-накопитель в прилагаемом антистатическом чехле.

Чтобы минимизировать воздействие статического электричества, прикоснитесь к металлической поверхности перед тем, как совершать с SSD-накопителем какие-либо действия.

Запрещается вскрывать корпус SSD-накопителя и что-либо с ним делать; в противном случае это может повлечь за собой аннулирование гарантии.

Берегите накопитель от попадания прямых солнечных лучей, влаги и воздействия экстремальных температур.

Установка в лэптоп

1. Обесточьте систему, отсоедините все кабели питания и снимите аккумулятор.
 2. Найдите съемную крышку отсека для жесткого диска, открутите винты и снимите крышку.
 3. Отсоедините и извлеките текущий накопитель из отсека для жесткого диска (см. руководство пользователя к системе)
 4. Снимите с HDD все крепления и разъемы и установите на SSD (при необходимости).
Примечание: Если на HDD имеются фирменные разъемы и/или крепления, аккуратно снимите и подключите их к SSD. Наличие данных элементов варьируется от системы к системе.
 5. Вставьте SSD в отсек для диска, аккуратно совместите SSD с разъемами SATA*.
 6. Закрепите SSD в отсеке. Установите на место съемную крышку и вставьте обратно аккумулятор.
 7. Включите систему для проверки успешности установки. Если это загрузочный диск, в BIOS вам будет предложено установить ОС. Если это подчиненный диск, следуйте инструкциям по форматированию ниже.
Примечание: Если SSD-накопитель будет вашим главным загрузочным диском, смотрите дальнейшие указания по установке ОС в руководство пользователя к вашей системе. Если SSD-накопитель будет использоваться как подчиненный диск, перед его использованием потребуются форматирование.
- *SATA III совместим с SATA II. Тем не менее, подключение устройства SATA III к разъему SATA II приведет к снижению производительности.

Установка в настольный ПК

1. Обесточьте систему и отсоедините все кабели питания.
 2. Снимите внешнюю панель корпуса (см. руководство пользователя системы).
 3. Если в вашей системе используются отсек(и) для дисков 2.5", крепления для отсеков 3.5" вам не понадобятся.
 4. Если в вашей системе не предусмотрены отсек(и) для дисков 2.5", вам будет необходимо установить SSD-накопитель на крепление-переходник с 2.5" на 3.5" (крепление-переходник 3.5" входит в комплект избранных моделей).
 5. Установите SSD в имеющийся отсек.
 6. Подключите один конец дата-кабеля SATA* и силового кабеля к разъемам SATA на материнской плате и оставшиеся концы - к SSD.
 7. Установите на место панель корпуса и заново подключите силовой кабель к ПК.
 8. Включите систему для проверки успешности установки.
Примечание: Если SSD-накопитель будет вашим главным загрузочным диском, смотрите дальнейшие указания по установке ОС в руководство пользователя к вашей системе. Если SSD-накопитель будет использоваться как подчиненный диск, перед его использованием потребуются форматирование.
- *SATA III совместим с SATA II. Тем не менее, подключение устройства SATA III к разъему SATA II приведет к снижению производительности.

Форматирование SSD в Windows

1a. Для Windows 8:

- Нажмите сочетание клавиш "Windows key + X".
- Выберите "Управление дисками".

1b. Для Windows 7 и более ранних версий:

- Щелкните по кнопке "Пуск" Windows, нажмите правой кнопкой "Мой компьютер" и выберите "Управление". Откроется окно "Управление компьютером".

- В левом меню (под "Запоминающие устройства") выберите "Управление дисками".

Примечание: если появится всплывающее окно, в котором вам будет предложено инициализировать диск, нажмите ОК.

2. Нажмите правой кнопкой на новом "неразмеченном" диске, затем выберите "Создать простой том" и следуйте инструкциям на экране.

Примечание: Менять настройки по умолчанию простого тома нет необходимости.

3. Нажмите "Закончить", когда вам будет предложено.
4. Теперь SSD-накопитель отформатирован и готов для установки ОС.