

## Автомобильные акустические системы AUDITOR - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.


Благодарим Вас за то, что Вы выбрали комплект автомобильных акустических систем AUDITOR. Эти высококачественные громкоговорители разработаны и изготовлены для достижения мощного и высококачественного звука в автомобиле. На это изделие распространяется гарантия, действующая в соответствии с законодательством Вашей страны. Любая неисправность, возникшая в результате неправильной установки и эксплуатации, может повлечь за собой аннулирование гарантии. Внимание: высокий уровень звукового давления (свыше 110 дБ) оказывает неблагоприятное воздействие на органы слуха. Звуковое давление свыше 130 дБ может нанести Вашему слуху непоправимый ущерб.

### ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- До начала установки убедитесь в том, что выбранное Вами место подходит для установки акустических систем по габаритам.
- Проследите, чтобы акустические системы не были засорены мелкими частицами, особенно металлическими.
- В случае необходимости укрепите место крепления динамика. Изготовьте для этого монтажную панель (адаптер) с ровной поверхностью. Избегайте возникновения т.н. короткого акустического замыкания, используйте для этого специальные шумо-виброизоляционные материалы.
- Соблюдайте общий порядок и полярность подключения акустических систем к усилителю мощности («+» к «+», «-» к «-», левый к левому, правый к правому, высокочастотный динамик (tweeter) к выходу TW на пассивном кроссовере, среднечастотный динамик (woofer) – к выходу WF).
- Для лучшего звучания высоких частот установите твиттер в треугольники зеркал заднего вида, либо стойки лобового стекла, либо в верхней части панели приборов.
- Для того, чтобы ваша аудиосистема воспроизводила мощные басы, дополните её сабвуфером и усилителем AUDITOR. При подключении к сабвуферу обязательно включите фильтр низких частот (LPF – Low Pass Filter – пропускающий низкие частоты). Как правило, он настраивается на частоту 60 – 80 Гц.
- Акустические системы AUDITOR имеют высокую чувствительность и мощность. Избегайте перегрузки усилителя мощности, к которым они подключены. Искривленный (клипированный) сигнал может привести к повреждениям, не покрываемым гарантией. Если это возможно, включите фильтр высоких частот (HPF – High Pass Filter – пропускающий высокие частоты), это позволит уменьшить уровень искажений. Как правило, фильтр настраивается на частоту 60 – 100 Гц в зависимости от басового потенциала динамика (чем меньше его диаметр, тем выше должна быть частота настройки).

### УСТАНОВКА

Монтаж с решётки (рис.1). Монтаж без решётки (рис. 2). Сориентируйте динамик так, чтобы защитный экран располагался сверху (это обеспечит дополнительную защиту от влаги при установке динамика в дверях). Установка высокочастотного громкоговорителя (рис. 3).



## Гарантия AUDITOR

Данный гарантийный талон является единственным документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание сервисным центром Продавца приобретенного Покупателем товара. Без предъявления гарантийного талона Продавец претензий к купленному товару не принимает.

Продавец продает Покупателю товар, одновременно предоставляя полную информацию о данном товаре в месте приобретения товара в полном соответствии с Законом РФ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ", в чем Покупатель расписался под настоящим гарантийным обязательством. Продавец гарантирует, что купленный товар является работоспособным, не содержит выявленных механических повреждений и полностью пригоден для использования по назначению на момент осуществления продажи. Комплектность товара проверяется Покупателем при получении товара в присутствии персонала Продавца. Послепродажные претензии по комплектации товара не принимаются.

Претензии к приобретенному товару принимаются Продавцом только в течение гарантийного срока, указанного в талоне. Срок службы для акустических систем и динамических головок составляет три года, для усилителей мощности пять лет. Гарантийный срок товара составляет 1 (один) год и исчисляется с даты продажи товара Покупателю, указанной в гарантийном талоне. Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара или его замену в течение гарантийного срока в случае соблюдения Покупателем правил и условий гарантийного обслуживания. Гарантия не действует в следующих случаях:

1. Не соблюдение норм эксплуатации изделия, превышение эксплуатационных параметров, небрежное обращение, не правильное подключение и т.д.
2. Механические повреждения изделия и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.д.
3. Повреждения, вызванные природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д.
4. Изделие подвергалось вмешательству или ремонту не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.
5. В случае установки и подключения изделия не сертифицированными установочными центрами.

Продавец (название компании, контактные данные) \_\_\_\_\_

Серийный номер изделия \_\_\_\_\_ Дата продажи товара " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись уполномоченного лица продавца \_\_\_\_\_

С техническими характеристиками приобретенных изделий, правилами и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен, комплектность и состояние изделий проверены: \_\_\_\_\_ /Покупатель/Ф.И.О./

Сертифицированный установочный центр, выполнивший установку оборудования \_\_\_\_\_

Дата установки (инсталляции) " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АУДИТОР, Франция, 42353 Ла Талодьер седекс, рю де л'Авенир 108, BP 50401, www.auditor-audio.com  
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР (ИМПОРТЕР): ООО "Чернов Аудио", Россия, 123007, Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 30, стр. 2, тел. 7 495 721 1381, www.tchernovaudio.ru