

РУССКИЙ

ВСТРЕЧАЙТЕ
MINI **JAMBOX™**

ПОСЕТИТЕ JAWBONE.COM/START





**ЗАГРУЗИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
JAWBONE®, ЧТОБЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
MINIJAMBOX.™**

ПОДКЛЮЧАЙСЯ!

Приложение JAWBONE® поможет
легче подключать MINIJAMBOX™
к вашим устройствам.

Для подключения MINIJAMBOX™ без
приложения используйте настройки
Bluetooth® на устройстве.

ПРОСТОЙ ДОСТУП КО ВСЕЙ ВАШЕЙ МУЗЫКЕ

Воспроизводите всю свою любимую
музыку из одного места.

НАСТРАИВАЕМАЯ КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДИЯ

Запрограммируйте кнопку ВОСПР, чтобы ускорить набор номера желаемого абонента или проще получать доступ к Siri® на iPhone®.

НАСТРОЙТЕ УСТРОЙСТВО ТАК, КАК ВАМ ХОЕЧТСЯ

Скачайте LiveAudio™ и обновления, настройте голос/язык с помощью приложения Jawbone.

ВСЁ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

С помощью приложения JAWBONE® можно получить руководство для пользователя, справочную информацию и экспертную поддержку.



ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопка вкл/выкл _____ Удержание
- Прослушивание _____ Нажмите 1x
состояния аккумулятора
- Активация режима _____ Удержание
сопряжения
- Прослушивание состояния _____ Нажмите 1x
сопряжения

Все сторонние товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

▶|| КНОПКА ВОСПР

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ — +



ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

При воспроизведении мультимедиа с устройства, подключенного через Bluetooth®:

Воспроизведение _____ Нажмите 1x ▶||
звука/пауза

Переход к _____ Нажмите 2x ▶||
следующей дорожке

Переход к _____ Нажмите 3x ▶||
предыдущей дорожке

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

При использовании спикерфона с устройства, подключенного через Bluetooth®:

Прием/завершение _____ Нажмите 1x ▶||
вызова

Отклонение вызова _____ Удержание ▶||

Доступ к _____ Удержание ▶||
управлению голосом

Отключение _____ Удержание — +
звука при вызове