



**Stage**

TR36 • TR35

TR6 • TR5 • TR5C

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

Благодарим за приобретение акустических систем Ultimate. При создании этих колонок мы использовали лучшие конструкторские решения: Ultimate одинаково хороши как в стереосистеме, так и в составе Домашнего кинотеатра.


Ultimate просты в установке и будут радовать вас великолепным звучанием в течение многих лет. Перед началом эксплуатации колонок внимательно изучите данное руководство. Для осуществления сервисного обслуживания свяжитесь с вашим дилером Ultimate. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии чека и гарантийного талона.

## Шаг 1

### Размещение АС

Качество звучания АС напрямую зависит от их месторасположения. Устанавливая колонки, примите во внимание следующие моменты:

- Вы добьётесь оптимального звучания, расположив АС на расстоянии 1.8 – 2.5 м друг от друга
- Форма комнаты влияет на звучание басов, особенно если АС расположены по углам комнаты
- Устанавливая колонки, расположите их так, чтобы высокочастотные динамики находились на уровне уха слушателя – звучание будет более детальным
- Для уменьшения помех, расположите акустические кабели подальше от розеток



Форма комнаты и предметы мебели в ней влияют на звучание системы. Басы будут восприниматься чётче, если АС стоят близко к стене. Однако покрытие стен обычно неблагоприятно влияет на звучание системы, поэтому колонки стараются установить по возможности дальше от стены. Вы получите оптимальное звучание, установив АС на расстоянии в 30 – 40 см от стены.

## Домашний кинотеатр


На сегодняшний день системы домашнего кинотеатра как правило состоят из фронтальных колонок, боковых и/или задних акустических систем, центрального канала и сабвуфера. Вы получите оптимальное звучание, собрав систему из моделей АС одного производителя, так как основные характеристики всех колонок специально подобраны друг к другу.

### Фронтальные АС

Расположение фронтальных АС имеет важное значение. Все 3 фронтальные колонки (включая центр) должны быть расположены так, чтобы их динамики были на одной высоте и на одном и том же расстоянии от слушателя. Если это невозможно, поставьте центральный канал на или под телевизор, а левую и правую колонки — с обеих сторон от телевизора.

### Тыловые АС

Тыловые АС могут быть либо напольными (TR35 и TR36) либо полочными (TR5 и TR6). Полочные АС следует устанавливать на подставки или полки, чтобы улучшить характеристики звучания. Повернув колонки в сторону слушателя или, наоборот, развернув их в обратную сторону, вы получите различное звучание.



### Сабвуфер

Сабвуфер усиливает низкие частоты системы и ваши ощущения от прослушивания. Сегодняшние медианосители, такие как CD и DVD, записанные в хорошем качестве, содержат низкие частоты, сложные для воспроизведения только основными колонками. Подключив к системе сабвуфер, вы усилите низкие частоты, так как сабвуфер, в отличие от остальных колонок, сконструирован специально для их воспроизведения. Авторизованный дилер Ultimate подскажет вам, какой сабвуфер лучше всего подойдет к вашей системе.


## Шаг 2

### Подключение АС

Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены.

Для подключения АС выберите высококачественный акустический кабель. Кабель, длина которого менее 7,5 метров, должен иметь толщину не менее 18 AWG, при длине 15 метров – 16 AWG, а при длине более 15 метров – 14 AWG.

Удалите примерно 10 см изоляции на конце акустического кабеля. Подключите положительный проводник кабеля (+) к соответствующему разъёму на АС (помечен +), а отрицательный проводник (–) – к разъёму на АС, помеченному (–). Противоположный конец кабеля подключите к усилителю или AV-ресиверу, соблюдая те же условия.



## Шаг 3

### Тестовое прослушивание

Чтобы убедиться, что все подключения произведены корректно, включите систему и прослушайте композицию, которая вам хорошо знакома. Начните прослушивание на низкой громкости, затем постепенно увеличивайте громкость до комфортного уровня. Если звуковая картина, воспроизводимая колонками, производит отрицательное впечатление, проверьте, правильно ли произведено подключение.

### Уход

Акустические системы Ultimate отделаны рояльным лаком или чёрным виниловым покрытием. Очистение от пыли должно производиться с использованием сухой ткани. Не используйте химические чистящие средства, так как они могут повредить поверхность.

## Технические характеристики

| МОДЕЛЬ                        | TR36                      | TR35                      | TR6                      | TR5                      | TR5C                  |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Тип                           | напольная<br>трёхполосная | напольная<br>трёхполосная | полочная<br>двухполосная | полочная<br>двухполосная | центр<br>двухполосная |
| Сопротивление<br>(Ом)         | 8                         | 8                         | 8                        | 8                        | 8                     |
| Чувствительность<br>(дБ)      | 91                        | 90                        | 89                       | 88                       | 89                    |
| Частотный<br>диапазон<br>(Гц) | 40 – 20000                | 45 – 20000                | 65 – 20000               | 70 – 20000               | 70 – 20000            |
| Мощность<br>(Вт)              | 200                       | 150                       | 125                      | 100                      | 100                   |
| Динамики<br>СЧ/НЧ             | 3 x 6.5"                  | 3 x 5.25"                 | 1 x 6.5"                 | 1 x 5.25"                | 2 x 5.25"             |
| Динамики<br>ВЧ                | 1 x 1"                    | 1 x 1"                    | 1 x 1"                   | 1 x 1"                   | 1 x 1"                |
| Габариты<br>(ВхШхГ, мм)       | 1000 x 200 x 320          | 900 x 180 x 250           | 350x200x250              | 330 x 180 x 220          | 170 x 500 x 170       |

Ultimate постоянно стремится к улучшению параметров продукции.

Приведённые выше технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Гарантийный сертификат

Данная гарантия предоставлена Ultimate. По всем вопросам касательно выполнения гарантийных обязательств на домашние акустические системы покупатель должен обращаться к эксклюзивному дистрибьютору Ultimate на территории РФ компании «М.Видео»

## Уважаемый покупатель!

Фирма ПРОИЗВОДИТЕЛЬ приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на ее продукции, а так же выражает уверенность, что приобретенное Вами изделие принесет Вам удовлетворение и прослужит долго.

Данный сертификат устанавливает гарантийную ответственность на «изделие» в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». Данный гарантийный сертификат действителен на территории Российской Федерации в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

При оформлении покупки требуйте проверки внешнего вида товара и основных режимов его работы.

Убедитесь, пожалуйста, что данный гарантийный сертификат заполнен полностью и правильно. При отсутствии или неправильном оформлении Гарантийного сертификата, гарантия не будет иметь силу.

## Наименование товара

Тип, модель

Заводской номер

Дата покупки

Штамп магазина

Подпись продавца

Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных и бытовых нужд. Гарантия не распространяется на товар, используемый в производственных целях. Гарантия берет силу при предъявлении настоящего сертификата, в котором указан серийный номер изделия и дата его покупки, подтвержденные печатью и подписью продавца.

Настоящая гарантия недействительна, если недостатки возникли в товаре, в случае:

- несоблюдения указаний Руководства по эксплуатации;

- механического повреждения;

- нарушение правил хранения и/или транспортировки владельцем;

- попадания внутрь посторонних предметов, бытовых насекомых и продуктов их жизнедеятельности;

- повреждений, вызванных бытовыми грызунами;

- ремонта товара не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств;

- использования устройства в целях, для которых оно не предусмотрено;

- действий непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.)

Адреса сервисных центров *М.Видео-сервис*

**МОСКВА, ООО «ТРАНССЕРВИС-95»**

*1-й вахитовский проезд строение 1.  
Тел.:(495) 744-0110*

**С.ПЕТЕРБУРГ, ООО «ТРАНССЕРВИС-Петербург»**

*Коломяжский проспект, д.10  
Тел.:(812) 449-8111*

# **Ultimate**



21000 TransCanada

Baie D'Urfé, QC, Canada, H9X 4B7

Tel.: (514) 457-2555 • Fax: (514) 457-5507

[WWW.ULTIMATE-SOUND.COM](http://WWW.ULTIMATE-SOUND.COM)