



## Подключение дисплея

- Перед установкой убедитесь, что двигатель автомобиля выключен
- При установке надежно зафиксируйте монитор



- Проверьте исправность работы устройства перед использованием
- Использование нестандартного разъема автомобильного прикуривателя может привести к некорректной работе и поломке устройства
- Данное устройство является непрофессиональным, поэтому используйте его как вспомогательное.
- Сигналы WiFi и Bluetooth могут мешать работе устройства.



## Внимание!

Дальность передачи сигнала в автомобиле составляет 5 метров, поэтому наилучшим образом камера подходит для применения в легковом транспорте. Если камера будет установлена на расстояние более пяти метров от беспроводного приемника, при передаче видеосигнала могут возникать помехи. Перед использованием камеры ознакомьтесь с гарантийными условиями производителя. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации.

## Подключение камеры

