


**Руководство
пользователя**

SBS-160

Комплектация

SBS-160



карабин-крепление



Руководство пользователя



AUX кабель



microUSB кабель

Информация по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.

Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течении длительного периода времени.

Отключайте устройство от розетки во время грозы.

ВНИМАНИЕ:

при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Bluetooth	Версия Частота Дистанция Профили	Bluetooth 4.0 + EDR 2.42 – 2.48 GHz до 10 m HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Аудио система	Звуковая мощность Частотный Чувствительность Сопротивление	2 x 8 W / 16 W 80 Hz – 20 KHz S/N 85 dB 4 Ω
Плеер	Поддерживаемые файлы Режим работы Время проигрывания Формат карты	mp3, wav, wma bluetooth / FM / microSD / AUX до 16 ч microSD
Встроенный аккумулятор с функцией POWER BANK	Тип Разъем заряда Емкость	Li-Pol, 3.7 V microUSB, 5 V / 1 A 6000 mAh
Габариты	Размеры Вес	66 x 66 x 180 mm 590 g

Характеристики

- Hi-Fi стерео акустика
- пассивные излучатели для глубокого баса
- влагозащитный корпус IPX5
- способы воспроизведения:
Bluetooth, AUX, microSD, FM радио со встроенной антенной
- функция "Внешний аккумулятор"
- hands-free mode "режим громкой связи"
(встроенный микрофон с системой шумоподавления)

Функции интерфейса

1. Перед первым включением полностью зарядите встроенный аккумулятор. Вставьте microUSB кабель в разъем ① и подключите к USB порту компьютера или зарядного устройства. Параметры входного напряжения не должны превышать DC5V 1000 mAh
2. Для включения акустики зажмите клавишу ⑥ на 2 секунды. Вы услышите звуковой сигнал.
3. Для переключения режимов воспроизведения используется клавиша ⑤.
4. Режим AUX автоматически активируется при подключении устройства с помощью AUX кабеля ①.
5. Режим воспроизведения microSD. Устройство автоматически переключится в режим плеера при установке карты памяти в разъем ③. Управление треками осуществляется при помощи клавиш ⑨ и ⑩.
6. Режим FM радио переключается с помощью клавиши ⑤.
7. Для включения режима Bluetooth нажимайте клавишу ⑤ до звукового сигнала. Так же включите режим поиска Bluetooth на устройстве. Успешное сопряжение сопровождается звуковым сигналом. Максимальная дистанция 10 метров. Управление музыкальными треками, ответ на звонок и завершение вызова регулируется клавишами ⑨ и ⑩. Микрофон для громкой связи ⑧ находится на панели управления.
8. Для активации функции "внешний аккумулятор" подключите с помощью кабеля microUSB в разъем ② Ваше устройство и нажмите клавишу ⑦.

USB OUT
power bank 6000 mAh / 1 A
заряд смартфона от спикера

включение / выключение

5 смена режимов

bluetooth
microSD
FM


7 функция "внешний аккумулятор"

8 микрофон

9 воспроизведение / пауза /
ответ / завершение вызова

10 регулировка громкости / смена трека

1
microUSB IN
вход для заряда колонки /
AUX проводное
подключение



3
microSD player
воспроизведение
с карты памяти

4
для подключения пульта
дистанционного управления
(дополнительная опция)

Влагозащищенность

Колонка SBS-160 соответствует стандарту влагозащищенности **IPX5**, что означает защиту от капель воды, брызг и песка. Колонка SBS-160 не защищена от воздействия струи воды и не предназначена для погружения в воду.

Устранение неисправностей

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз.
2. После первого успешного сопряжения SBS-160 будет сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного устройства и будет соединяться автоматически.
3. Если отсутствует звук из динамиков проверьте уровень громкости. Он может быть нулевым.
4. Используйте карты памяти microSD не более 32 Гб.
5. Перед использованием карт памяти убедитесь в том, что она имеет формат FAT32.
6. ④ для подключения пульта управления из набора SPORT SET
7. ④ не используется для подключения AUX 3,5 mm кабеля.
8. О низком заряде батареи колонка информирует коротким звуковым сигналом.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.

Информация о гарантии

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес: 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, тел.: +7 (812) 324-80-21

Подлежит обязательной сертификации.

Комплектность: колонка SBS-160, microUSB кабель, AUX кабель, карабин-крепление, инструкция.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.

