

Импортер: ООО "Онлайн трейд" Москва, Ленинградский проспект, д.80
корп.17,Изготовитель:БЕНРО Пресижн Индастриал Ко., ЛТД. Адрес производителя: КНР, г.
Жуньшань, Танчжоу, 3-я Индустриальная зона. Используется как аксессуар для фото и
видеотехники. Не подлежит обязательной сертификации

Гарантия 12 месяцев

Доступные модели с номерами и советы при покупке

Номер модели штатива и СИСТЕМА НАИМЕНОВАНИЯ штативов BENRO

Первый символ в наименовании - материал ноги штатива	Второй символ в наименовании - диаметр самой большой трубки ног штатива	Третий символ в наименовании – серия продукта	Четвертый символ – количество секций ноги штатива	Пятый символ - специальные свойства	Шестой символ – система фиксации секции ноги	Седьмой символ (для комплекта с головкой) Номер модели головки
A= Алюминий	0=22 мм	1- плоский штатив	6=2 секции	0=нельзя изменить на монопод и обычная центральная колонна	T=twist lock – поворотными замками	B1=B1
C= Карбон	1=25 мм	5- классич. штатив	7=3 секции			BH1=BH1
	2=29 мм	6- походный штатив	8=4 секции	1=можно изменить на монопод и обычная центральная колонна	F=– flip lock – замки мгновенного фиксации, клипсы	
	3=32.5 мм	7- комбинир. штатив	9=5 секции	5=штативы универсального вида с двойными алюминиевыми ногами		
	4=36 мм	9- универ. штатив				

C

1

5



8

0

T

B1

BENRO Размеры ноги штатива и монопода



Внешний
диаметр
ног

№

Ø 22mm

0

Ø 25mm

1

Ø 29mm

2

Ø 32.5mm

3

Ø 36mm

4

Ø 40mm

5

Высота штатива

Размеры штатива включают в себя две высоты: Первый размер - это максимальная высота. Она включает в себя высоту ноги и центральной колонны в полностью выдвинутом положении. Второй размер - это нормальная высота (без выдвинутой центральной колонны), на которую и нужно полагаться при покупке штатива. В противном случае для определения позиции пользователя необходимо добавить высоту головки и камеры.

