


Основные функции



Индикатор состояния



Замок крышки батареи



Водонепроницаемый корпус




FULL HD 1080

Аксессуары



Установка камеры

Крепление камеры на шлем, снаряжение и другое оборудование.



1. Экран камеры при видеосъемке. При фотосъемке на экране отображается символ "P".



Запись видео


2. Воспроизведение (происшествий, видео или фотографий)



3. Настройки (видео, фотосъемки) и настройки системы.

Для доступа в настройки видеосъемки перейдите в режим "Видео" и выберите клавишу "Вниз". Для доступа в настройки фотосъемки перейдите в режим "Фото" и выберите клавишу "Вниз".

а. Настройки видео:




Далее вы можете выбрать различные настройки, такие как:

Настройки видео: 1080p 30 fps or 720p 60 fps

MicroSD Card	1080p 30fps	720p 60fps
32 GB	240 mins	320 mins
16 GB	120 mins	160 mins
8 GB	60 mins	80 mins
4 GB	30 mins	40 mins


Вы также можете выбрать качество видео, бесшовный режим, баланс белого, детектор движения. Также доступны настройки сбережения энергии, контроля свободного пространства на карте, отображение даты и времени и т.д.

б. Настройки фотосъемки



Вы можете выбрать разрешение съемки до 12 МП, баланс белого, автоспуск, серию снимков, отображение даты и времени и т.д.

с. Системные настройки



1) Звуки: Вкл/Выкл, настройка громкости.

2) Частота: 50/60Гц/Авто

3) Защита экрана, отключение через: 1 мин, 3 мин, 5 мин.

4) Экономия энергии, выключение через: 1 мин, 3 мин, 5 мин.

5) Настройки даты и времени

6) Выбор языка

7) Форматирование карты

8) Настройки ИК

9) Сброс настроек

10) Версия

Видеозахват и фотосъемка

Для начала съемки перейдите в соответствующий режим и нажмите клавишу Выбор/Спуск затвора.

Накопитель/Микро SD карта

Эта камера поддерживает карты микро SD объемом 4, 16 и 32ГБ. Мы рекомендуем использовать карты современных производителей для максимальной скорости и совместимости.

Экшн-камера Smarterra B5

Размер устройства: 59x40x30 мм

Вес: 60 гр (камера с батареей) / 390 гр (упаковка с аксессуарами)

Устройство предназначено для видеосъемки статичных и движущихся объектов

Срок службы изделия 3 года.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Производитель оставляет за собой право изменения внешнего вида устройства, технических характеристик и комплектации продукции без предварительного уведомления.

Сделано в Китае

Возрастная категория: 16+

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№	Наименование товара	Серийный номер товара	Дата покупки

Название компании-продавца: _____ Продавец: _____

подпись продавца

Телефонный номер компании-продавца: _____

МП:

Адрес компании-продавца: _____

Информация о гарантии. Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 1 год начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких как удары, влага, огонь, и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных.

Информация по вопросам сервисного обслуживания и техподдержки: ac.smarterra.ru



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС и требует соблюдения местных правил по утилизации. Утилизируйте устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация позволит предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Зарядка батареи

1. Для зарядки подсоедините камеру к компьютерному разъему USB.

2. Световой индикатор горит в течение всего времени заряда батареи.

3. Световой индикатор выключится, когда батарея будет полностью заряжена.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимость зависит от устройства. Воспроизведение контента, обмен и доступ к памяти камеры может быть невозможен с некоторыми устройств.

Важно! Не рекомендуется при съемке направлять камеру на солнце - это может привести к выгоранию матрицы и выходу камеры из строя, а также локальным засветам и появлению чёрных пятен на изображении. Это не является неисправностью и связано со значительным превышением допустимого уровня яркости снимаемых объектов.

