





ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭКШН КАМЕРА  SPORT II 	ВВЕДЕНИЕ Высококачественная камера высокой четкости для спортивного отдыха. Камера имеет множество функций, таких, как цифровая видео и фотосъемка, высокоскоростная фотосъемка, запись звука, видеодисплей и съемный аккумулятор. Кроме того, такие функции, как спортивная съемка на открытом воздухе, система безопасности и глубокая водонепроницаемость камеры, могут удовлетворить любые потребности в съемке. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ - Камера представляет собой высокоточный аппарат. Избегайте падения камеры и механических воздействий на нее. - Не оставляйте камеру вблизи от устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, рядом с магнитами или электродвигателями. Старайтесь не пользоваться камерой вблизи источников сильных радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбой в работе камеры или уничтожить данные изображений и звука. - Не оставляйте камеру в местах с высокой температурой и под прямыми солнечными лучами.	- Не храните и не используйте карту памяти вблизи от объектов, создающих сильное магнитное поле, во избежание потери данных с карты памяти. - Если во время зарядки аккумулятора он излишне нагрелся, появился дым или запах гари, во избежание пожара немедленно отсоедините зарядное устройство от электрической розетки. - Во время зарядки аккумулятора не допускайте к оборудованию детей. Ребенок может задохнуться, запутавшись в кабеле, или получить удар электрическим током. - Храните камеру в сухом, прохладном помещении с хорошей вентиляцией. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Экшн камера SKYSONIC SPORT II Материалы: сложное техническое устройство. LCD дисплей: 2". Wi-Fi: для устройств, работающих на Android и iOS. Разрешение видео: 4K/30FPS, 2.7K/30FPS, 1080 P/30-60FPS, 720P/60FPS.
Процессор: процессор и сенсор Allwinner v3 + sony179(4G) + 2.0(normal definition). Видео формат: MP4. Фото формат: JPEG. Разрешение фото: 16MP, 12MP, 8MP, 5MP. Режимы съемки: одиночный, автозапуск (3 сек, 5 сек, 10 сек, 20 сек). Угол обзора: 170°. Карта памяти: microSD до 64Gb, class10. Аудиовход: микрофон. USB интерфейс: USB 2.0. Аккумулятор: 3,7V/900mAh. Время записи: ≈90 минут. Затвор: электронный. Стабилизация изображения: цифровая Язык интерфейса: русский. Вес камеры: 50 г. Вес камеры без аккумулятора: 36г. Произведено в КНР. Гарантийный срок 12 месяцев. Использовать непосредственно по назначению.	Возрастная категория: 16+ Дата производства: август 2018 Обратите внимание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в соответствии с рыночным спросом, без предварительного уведомления. Поставщик не является разработчиком ПО, поэтому не несет ответственность за некорректную работу ПО и его совместимость с разными типами устройств и операционных систем. Информация о гарантии. Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 1 год, начиная с даты покупки. Если в течении гарантийного срока в изделии обнаружился заводской брак, то производитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких, как удары, влага, огонь, химические повреждения, действия третьих лиц: ремонт или несанкционированные изготовителем	конструктивные или схемотехнические изменения неуполномоченными лицами, неправильная установка и подключение изделия, действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.) и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных. Любую дополнительную информацию вы можете получить, отправив запрос на адрес service@skysonic-power.com  Безопасная утилизация. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC и требует соблюдения правил по утилизации. Утилизируйте устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация позволит предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Сделано в Китае
Изготовитель: Джиансу Соул Оптоэлектронник Технологджи ЛТД Гуангмин Род, Тангжияно Индастриал Эриа, Зхангджиа- ганг Сити, Джиангсу Провинс (PRC 215615) TEL: 8651256739690, FAX: 051258416077 Импортер/Поставщик: ООО «Эй энд Ди Ди компани», Россия, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.Тел. +7 (495) 988-46-85 Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди компани», Россия, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.Тел. +7 (495) 988-46-85	ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БОКС 

АКСЕССУАРЫ



* Производитель оставляет за собой право изменения состава и количества аксессуаров

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ



ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ

Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить камеру, удерживайте кнопку 3–5 секунд, чтобы отключить ее. Используйте кнопку вкл/выкл для переключения между видеозаписью, фотосъемкой, воспроизведением и настройками. Соответствующий пункт меню будет обозначен пиктограммой.

УСТАНОВКА КАРТЫ microSD

Примечание. Пожалуйста, выберите фирменную карту microSD и отформатируйте ее на компьютере перед использованием. Карты неизвестных производителей могут работать со сбоями.

При разрядке батареи до 0% камера автоматически выключается, видео будет сохранено на карте памяти.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

А. Зарядка может выполняться либо подключением камеры к компьютеру, либо с помощью питания через адаптер.
В. Зарядка камеры в автомобиле выполняется подключением ее к автомобильному зарядному устройству.
С. Зарядка камеры может быть выполнена как при выключенном питании, так и при включенном.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Переключите камеру на следующий режим, нажав на клавишу вкл./выкл.
Запись видео → Фотосъемка → Замедленная съемка → Режим воспроизведения → Настройки

РЕЖИМ ВИДЕО- И ФОТОСЪЕМКИ

Переключите камеру в режим клавишей вкл./выкл. Нажмите ОК, чтобы сделать начать съемку/ сделать снимок. Повторное нажатие клавиши остановит запись.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Переключите камеру в режим воспроизведения с помощью клавиши вкл./выкл. Переключайте файлы с помощью клавиш «вверх» и «вниз». Нажмите «ОК», чтобы включить воспроизведение. Нажмите «ОК» еще раз, чтобы остановить просмотр.

МЕНЮ НАСТРОЕК

Переключите камеру в настройки клавишей вкл./выкл. Переключайтесь между пунктами меню с помощью клавиш «вверх» и «вниз». Нажмите «ОК», чтобы подтвердить. Нажмите «вкл/выкл», чтобы отменить/вернуться назад.

ПЕРЕНОС ФАЙЛОВ С КАМЕРЫ

По завершении записи используйте microUSB-кабель для экспорта видео на компьютер. Также вы можете извлечь карту microSD и получить доступ к записям и фото с помощью кардридера.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI

Камерой можно управлять с помощью мобильного телефона или планшета на операционных системах Android или iOS через WIFI-соединение.
А. Установите приложение XDV на свой телефон или планшет. Версию для Android можно загрузить в Google Play, а для iOS — в App Store.
В. После включения камеры нажмите и удерживайте клавишу «вверх». Желтый диод должен начать мигать.
С. Теперь необходимо создать сопряжение. Пароль по умолчанию: 1234567890
D. После успешного сопряжения откройте приложение XDV. Теперь вы можете управлять вашей камерой с сопряженного устройства.
Совет: В случае некорректной работы (зависания) рекомендуем перезагрузить камеру путем извлечения аккумулятора из устройства.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Поставщик не является разработчиком ПО, поэтому не несет ответственность за корректную работу ПО и его совместимость с разными типами устройств и операционных систем.
Примечание. Спецификации могут быть изменены в связи с обновлением программного обеспечения. Обновленные характеристики могут быть уточнены у производителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата и место приобретения

Серийный номер

Штамп магазина/продавца: _____

Условия гарантии:
Гарантия действует при условии соблюдения правил хранения транспортировки, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на устройства со следами механического, термического воздействия, вскрытия корпуса, а также со следами воздействия любых жидкостей.