

Беспроводная колонка
Модель: W.O.L.T. WBS-005
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Основные функции:

- 1) Работает с любым телефоном и планшетом со встроенным Bluetooth-модулем. После соединения становятся доступными следующие функции:
 - Ответ и завершение вызова с использованием кнопок колонки;
 - Прослушивание музыки;
 - Перемещение вперед/назад по списку воспроизведения;
 - Управление громкостью;
- 2) Автоматическая приостановка воспроизведения музыки во время разговора и входящих и исходящих вызовов.
- 3) Автоматическое соединение с согласованными устройствами.
- 4) Аудиовход (через microUSB разъем)
- 5) Проигрывание радио

Характеристики:


Интерфейс: Bluetooth 4.2
Возможность проводного подключения колонки к источнику звука
Динамик: широкополосный 50 мм с магнитной экранировкой
Мощность: 3 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 90–20000 Гц
Встроенный микрофон
FM-приемник
Встроенный mp3 плеер, проигрывание файлов mp3 с micro-SD карты
Питание: Li-Pol аккумулятор 300 мАч
Размеры: 90*115*40 мм
Вес: 135 г.

Содержимое упаковки:

Колонка
Micro-USB / аудио кабель для зарядки или проводного подключения колонки
Карабин для переноски
Инструкция

Кнопки управления

1. Регулятор уменьшения громкости / предыдущий трек
2. Воспроизведение / Пауза
3. Регулятор увеличения громкости / следующий трек
4. Выключатель питания
5. Слот для Micro SD карты
6. Разъем для зарядки / проводного подключения колонки



Использование:

1. Включение и выключение колонки:

- Для включения либо выключения колонки нажмите и удерживайте кнопку 4.

2. Подключение к смартфону по Bluetooth:

- Включите колонку.

- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите колонку **WBS-005** в списке устройств. Выберите ее. Если в колонке прозвучит сигнал – процедура завершена, Вы можете пользоваться колонкой.

Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания колонки, она будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

3. Подключение к смартфону по кабелю.

- Возьмите аудиокабель, входящий в комплектацию. Подключите его разъемом **6** MICRO-USB к колонке, а 3,5 mm jack – в разъем гарнитуры смартфона. Кнопкой **4** выберите режим проводного подключения колонки.

4. Использование:

- Возможно использование колонки без помощи смартфона. Для этого запишите песни и мелодии в формате MP3 на Micro SD флеш карту и вставьте ее в разъем **5**. Воспроизведение начнется автоматически.

- Если во время проигрывания на смартфон приходит входящий вызов, нажмите **2** для его приема.

- Кнопками **1,3** меняется громкость колонки (нажать и удерживать).

- Кнопками **1,3** переключаются треки (коротко нажать).

- Кнопкой **2** мелодия ставится на паузу и возобновляется снова.

- Кнопкой **4** выберите режим проигрывания радио. Кнопкой **2** запускается поиск станций и их автоматическое сохранение в память. После сохранения станций в память можно пользоваться радио. Кнопками **6,7** (короткие нажатия) переключаются станции.

4. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему **6** колонки, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). При этом загорится индикатор зарядки, который при достижении полного заряда гаснет.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
8. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
9. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Произведено в Китае. Изготовитель: Евасти Индастриал Лимитед. Адрес: Рум 1804, Беверли Хауз, 93-107 Локзард роад, Ван Чай, Гонконг. Завод-изготовитель: Шэнчжень Евасти Электроник Ко, ЛТД. Адрес: 1ст Индастриал Парк, Лаукун, Гонмин дистрикт, Шэнчжень, Китай.

Импортер / Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО "Эй энд Ди Ди Компани". Адрес: 109029, Москва, Михайловский проезд дом 3 стр.66.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см на упаковке.

