

Устранение неисправностей

Статус	Предполагаемая причина	Устранение неисправностей
Осветитель не работает	Перегорела лампа	Проверьте и при необходимости замените лампу
Осветитель не работает	Отсутствие питания	Проверьте контакты; Проверьте кабель питания;

Пожалуйста, во всех остальных случаях возникновения неисправностей или отклонения от нормальной работы осветителя, обращайтесь в сервисную службу Rekam.

Гарантийные обязательства

Все обязательства по гарантии указаны в Гарантийном талоне, который прилагается ко всем осветителям Rekam, как импульсным, так и постоянного света. К расходным материалам и частям с ограниченным ресурсом использования относятся: лампы (импульсные, галогенные, флуоресцентные, накаливания); предохранители; кабели (питания и синхронизации).

Manufacturer: Rekam Inc., Canada
Address: 222 Faywood Boulevard,
Toronto, ON, M3H 6A9, Canada
Made in China

Изготовитель: Рекам Инк., Канада
Адрес: Канада, провинция Онтарио,
М3Н 6А9, Торонто, Фейвуд бульвар 222
Сделано в Китае



**Флуоресцентный осветитель
Rekam FL1S**

Импортер: ООО «ВЭД сервис»
123290 г. Москва,
1-й Магистральный тупик, дом № 5А,
этаж 3, комната 17А
Тел.: +7 (499) 677-6847



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала использования

1. Мы благодарим Вас за приобретение данного осветительного прибора! Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях безопасной и эффективной работы.
2. Настоятельно рекомендуем не передвигать прибор, когда он включен, т. к. в этом случае Вы можете повредить флуоресцентную (люминесцентную) лампу.
3. Подключайте прибор только к исправной, заземленной розетке.
4. Присоединяйте и отсоединяйте софтбокс только после того, как осветитель выключен.

Описание прибора

FL1S разработан для цифровой и традиционной фотографии при искусственном свете для пленок типа «А» (цветовая температура 5500K). Осветитель FL1S использует флуоресцентную (люминесцентную) лампу, выключатель находится на кабеле питания. Конструкция держателя патрона предусматривает изменение вертикального угла освещения с помощью поворота патрона до 270 градусов и до 360 градусов по горизонтали.

Комплектация

Флуоресцентная лампа 125 Вт или 155 Вт (цоколь E-27) 1 шт.
Осветитель FL1S с керамическим патроном E-27 и кабелем питания с выключателем 1 шт.

Работа с осветителем

- Установите осветитель на любую студийную стойку, студийную штангу или кронштейн, и закрепите патрон зажимом;
- Вкрутите в патрон флуоресцентную (люминесцентную) лампу
- Установите софтбокс и закрепите его.

Спецификация

Питание:	220-240 В/50 Гц
Мощность используемой лампы, Вт:	до 200
Цветовая температура, °K:	5500±100
Вес (кг):	0,380

Хранение и уход

Замена лампы:

- Извлеките лампу, выкрутив её против часовой стрелки;
- Не касайтесь лампы незащищенными руками: производите замену лампы только в матерчатых перчатках;
- Лампу необходимо менять в случае механического повреждения, температурного деформирования и истечения срока службы (критичного изменения рабочих характеристик).

Хранение:

- Оберегайте лампу от пыли и грязи, т.к. это может привести к изменению цветовой температуры, а также к уменьшению срока службы;
- В случае загрязнения, протрите лампу мягкой материей с использованием спиртового раствора.

Примечание:

- Прибор не предназначен для работы вне помещения;
- Прибор относится к устройствам высокого напряжения, поэтому необходимо соблюдать правила работы с такого рода устройствами;
- Не работайте с прибором влажными руками;
- Всегда отключайте питание и давайте остыть элементам прибора при замене лампы или софтбокса;
- Минимальная дистанция до объекта освещения — 0,5 м от внешнего рассеивателя софтбокса;

Производитель не несет ответственности за возможные последствия в случае изменения электрической схемы или других модификаций прибора, сделанных самостоятельно или неавторизованной сервисной службой;

- Данный продукт может быть модифицирован с целью улучшения без предварительного уведомления.