

Спасибо за приобретение LED-рюкзака MIZAR. Обязательно внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Изображения, приведенные в этом руководстве, используются только для пояснительных целей. На некоторых иллюстрациях предусмотрены концептуальные изображения, которые могут отличаться от реальных изделий.

Предупреждение

1. Не допускать попадания воды и влаги.
2. Во время использования не бросать, не подвергать излишней вибрации или ударам о другие предметы.
3. Утилизировать в соответствии с национальными и/или местными законами.

Правила эксплуатации и меры предосторожности

1. LED дисплей рюкзака следует подключать к источнику питания с USB разъемом и напряжением 5В.
2. Полностью вставляйте USB разъем в источник питания.
3. Не трогайте USB разъем мокрыми руками.
4. Не повреждайте шнур питания.



5. ВНИМАНИЕ! Не вносите модификации в LED дисплей самостоятельно, поскольку возможно поражение электрическим током. Ремонт и сервисное обслуживание осуществляются только в авторизованном сервисном центре.

6. Не подвергайте LED дисплей воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.

7. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИСТОЧНИК ОТКРЫТОГО ОГНЯ ВБЛИЗИ РЮКЗАКА С LED ДИСПЛЕЕМ!

1. Комплектация

LED-рюкзак MIZAR

Руководство по эксплуатации

2. Начало работы

Шаг 1. Скачайте приложение «LED Space»* на ваше мобильное устройство из GooglePlay или AppStore.

Шаг 2. Подсоедините источник питания**, например внешний аккумулятор (Пауэр Банк/PowerBank), к рюкзаку. Для этого необходимо вставить кабель USB в соответствующий разъем на источнике питания. LED дисплей включится и запустит режим проверки.

Шаг 3. Включите на вашем мобильном устройстве WiFi. Выберите YS*** в появившемся списке. По умолчанию **ПАРОЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ:12345678**.

Шаг 4. После успешной синхронизации мобильного устройства и рюкзака по WiFi откройте приложение «LED Space».

3. Приложение LED Space и его функции

3.1. После успешной синхронизации вашего мобильного устройства и LED рюкзака MIZAR нажмите на иконку «Мой LED» в левом верхнем углу в приложении LED Space на главной странице.

* Приложение LED Space является бесплатным для скачивания

**Источник питания в комплект поставки не входит

***После YS отображается уникальный номер вашего рюкзака

3.1.А. Очистить программы. После нажатия этой кнопки все ранее загруженные в память LED рюкзака MIZAR тексты, GIF, рисунки и т.д. будут удалены.

3.1.Б. Яркость экрана. Вы можете настроить яркость LED экрана в диапазоне от 1 до 15, где 1 - это минимальная яркость, а 15 – максимальная яркость.

3.1.В. Установка пароля. Вы можете изменить установленный по умолчанию пароль для соединения с LED рюкзаком MIZAR.




3.2. Главная страница. Вверху Главной страницы приложения LED Space расположена лента с GIF картинками. Для того, чтобы загрузить GIF картинку в LED рюкзак MIZAR необходимо нажать на неё. Появится окно, отображающее процесс загрузки GIF изображения в рюкзак.

ВАЖНО! Разрешение экрана LED рюкзака MIZAR составляет 64*64 точки.

Примечание. Полный перечень загруженных GIF картинок приведен в меню Библиотека. Также на главной странице располагаются иконки с другими инструментами, доступными для работы.

ВАЖНО! Чем больше текстов, GIF, рисунков и т.д. загружено в память LED рюкзака MIZAR, тем медленнее происходит процесс загрузки следующей программы.

3.2.А. Текст. Перейдя в раздел Текст, вы сможете загрузить любой текст на дисплей вашего LED рюкзака MIZAR. Помимо этого вы можете выбрать размер и стиль шрифта, цвет, время отображения и другие варианты форматирования. После ввода текста нажмите «Отправка изображения».




3.2.Б. Изображение. Перейдя в раздел Изображение, вы сможете загрузить любое изображение формата JPEG, JPG с вашего мобильного устройства на LED рюкзак MIZAR, а также выбрать время и стиль отображения. После выбора изображения нажмите «Отправка изображения».

Помимо вышеперечисленных функций приложение LED Space позволяет загружать Анимацию, создавать Свои рисунки, а также комбинировать текст и изображения.

3.3. «Список программ». В нижней левой части приложения LED Space расположена кнопка «Список программ». Перейдя в этот раздел, вы увидите список всех текстов, GIF, рисунков и т.д., загруженных в LED рюкзак MIZAR, а также сможете редактировать и удалять их. Если вы удалите GIF, рисунок или текст из Списка программ, то изображение останется на дисплее рюкзака. Для удаления программы с дисплея необходимо перейти в «Настройки», далее «Мой LED», после этого удалить программы.





3.4. Настройки.

Раздел «Настройки» позволяет выбрать язык приложения, изменить шрифт и т.д. Более подробно о функциях приложения вы можете ознакомиться в разделе Помощь.

4. Технические характеристики.

Показатель	Generation 1	Generation 2	Generation 3	Generation 4
Вместимость****	14 л	16 л	22 л	25 л
Размер, см	42*34*10	42*28*12	42*35*15	42*34*16
Вес, кг	0,9	1,5	1,5	1,2
Максимальный размер ноутбука	15,6"			
Максимальный размер планшета	10,1"			

Страна происхождения: Китай.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок годности: неограничен.

Срок службы: 3 месяца.

Изготовитель: Джангсу Тач Энджин Текнолоджи Ко., ЛТД.

Адрес изготовителя: №2 Бейдонгрод, Уси Индастриал Зоун, Уси сити, Джангсу провинс, Китай.

Импортер: ООО "ТФН".

Адрес импортера: 108811, Россия, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

Уполномоченная организация по принятию претензий: ООО "Мой консьерж".

Адрес организации: 119415, Россия, Москва, ул. Удальцова д. 3, к. 14, оф. 206.

Телефон: 8(800)700-05-80

E-mail: info@mymizar.ru

Товар соответствует ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 020/2011.

Внешний вид изделия, а также его характеристики и свойства могут отличаться от иллюстрации и содержимого упаковки.

Не для детей младше 3-х лет.

Вместимость****. Данный показатель имеет примерное значение, измеряется в литрах и носит исключительно информационный характер. Перед приобретением LED рюкзака MIZAR необходимо самостоятельно проверить его вместительность под ваши нужды.



LED Рюкзак

MiZAR

