

46.6*72.5 mm

374*72.5 mm



Умная филаментная светодиодная лампа ELARI

Краткое руководство пользователя

Полное руководство пользователя доступно
на сайте ELARI:
<https://elari.net/support/smarthome/>



- Не устанавливайте и не извлекайте лампочку из светильника влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
- Не позволяйте детям взаимодействовать с умной лампочкой.
- После окончания срока службы умную лампочку необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.
- Никогда не используйте поврежденные или неисправные приборы, патроны, светильники – это может стать причиной повреждения устройств, а также поражения электрическим током.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать умную лампочку: вскрытие корпуса может привести к поражению электрическим током и другим опасным последствиям.
- Устанавливайте умную лампочку только в патрон типа E27 и не подключайте напрямую к электропроводке, это может повредить изделие, а также вызвать поражение электрическим током.
- Если умная лампочка издает посторонние звуки, немедленно обесточьте её (отключите электропитание светильника) и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Благодарим за выбор продукции компании ELARI!

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите полное руководство пользователя.
Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках.

Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики без предварительного уведомления.

Службы и сервисы, предоставляемые сторонним поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Изготовитель не несёт ответственности за их работоспособность.

Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте продукт строго по назначению.
- Используйте умную лампочку только с соответствующими светильниками/патронами.
- Отключите электропитание светильника перед установкой умной лампы.
- Инструкция по подключению**
- Установите на ваш смартфон приложение ELARI SmartHome из официального магазина приложений для вашей мобильной платформы. Запустите приложение и войдите в аккаунт. Если вы используете приложение впервые, необходимо зарегистрироваться, следуя инструкциям в приложении.
- После регистрации вам будет предложено создать умный дом, дать ему название, например, «Квартира» или «Дача» и задать его местоположение, пользуясь геолокацией смартфона.
- Следующим шагом выберите комнаты, которые будут доступны для управления в умном доме, например, «Спальня», «Гостиная», «Кухня». В каждую из комнат вы можете добавить умные устройства ELARI,

которыми будете управлять с помощью приложения или голосом.

Чтобы добавить умную лампочку ELARI

- Отключите светильник, в который собираетесь установить умную лампу, от электросети.
- Установите умную лампу в патрон, вкручивая изделие по часовой стрелке пока не ощутите сопротивления.
- В приложении на главной странице нажмите кнопку «Добавить устройство» или значок «+». Выберите соответствующее устройство.
- Подключите светильник с установленной умной лампой к электросети и включите его. При первом использовании умная лампочка войдет в режим сопряжения автоматически и начнет часто мигать. Если этого не произошло или для сопряжения с новой сетью Wi-Fi/привязки к другому аккаунту: необходимо 4 раза поочередно выключить и включить светильник с помощью выключателя, после этого умная лампочка войдет в режим сопряжения и начнет часто мигать.
- Подтвердите в приложении, что лампочка часто мигает.

- Убедитесь, что ваш смартфон подключен к стабильной сети Wi-Fi 2.4 ГГц с доступом в интернет, к этой же Wi-Fi сети будет подключена умная лампочка. Введите пароль от данной сети Wi-Fi, а затем нажмите кнопку подтверждения.

- Далее в мобильном приложении вы увидите окно процесса сопряжения. Если произошла ошибка подключения, повторите процесс сопряжения заново или попробуйте использовать другую сеть Wi-Fi.
- После того как умная лампочка будет успешно добавлена, вы сможете изменить ее название, а также выбрать комнату, где будет расположено умное устройство. Мы рекомендуем называть лампочку в зависимости от ее положения, например, «Люстра» или «Торшер».

- Для голосового управления устройствами, добавленными в приложение ELARI SmartHome, с помощью голосового помощника Алисы, необходимо использовать умную колонку ELARI SmartBeat или другое устройство с Алисой, а также установить приложение Яндекс. Затем, следуя указаниям в приложении Яндекс, настроить доступ к устройствам платформы ELARI SmartHome.

Взаимодействие с устройством и приложением

- После подключения лампочки к голосовому помощнику Алиса, вы сможете управлять устройством с помощью голоса: просто позвоните Алисе и скажите ей, что сделать (обратите внимание, что данные команды являются примером и зависят от названия вашей умной лампочки, а так же ее расположения):
 - «Алиса, включи торшер» (умная лампочка названа «Торшер» в приложении Яндекс)
 - «Алиса, выключи свет»
 - «Алиса, прибавь яркость для торшера» (умная лампочка названа «Торшер» в приложении Яндекс)

- В приложении ELARI SmartHome у пользователя есть возможность:
 - включить/выключить умную лампочку, изменить яркость;
 - задать сценарий автоматического контроля устройством в зависимости от погоды, заката и рассвета, статуса устройств умного дома ELARI;
 - установить таймер, в зависимости от

текущего состояния лампочки. Например, если лампочка выключена, то таймер будет установлен на включение. Обратите внимание, что после изменения статуса умной лампочки таймер будет отключен;

- установить расписание включения/выключения умной лампочки, указав время изменения состояния (вкл/выкл), при этом пользователь может задать дни недели;

Полезная информация

- В процессе эксплуатации умной лампочки она может нагреваться, это нормально.
- Перед обслуживанием и на время, пока умная лампочка не используется, отключите ее от электросети.
- Протирите устройство сухой тканью. Никогда не погружайте устройство в воду.
- Сохраните данную инструкцию для справок в дальнейшем.
- Используйте только в сухих помещениях. Избегайте попадания воды на устройство. Если это произойдет, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

руководством и общепринятыми правилами техники безопасности.

- Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

- Умная лампочка предназначена для использования с соответствующими светильниками/патронами с напряжением 220В, находящимися на открытом пространстве, к которым обеспечен свободный доступ.

- Чтобы не допустить перегрева, не накрывайте умную лампочку во время использования посторонними предметами.

- Не прикасайтесь к умной лампочке, если электропитание светильника включено. Это может привести к поражению электрическим током. После отключения электропитания дождитесь пока лампочка остывает, около 10 минут.

- Используйте только в сухих помещениях. Избегайте попадания воды на устройство. Если это произойдет, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Для возможности беспроводного управления умной лампой необходимо стабильное подключение к Wi-Fi сети с подключением к интернету.

Правила и условия хранения, перевозки

Влажность воздуха при эксплуатации: от 10% до 90%, без образования конденсата. Влажность воздуха при хранении: от 5% до 90%, без образования конденсата Рабочая температура: от -10°C до 40°C. Температура хранения: от -20°C до 60°C

Изделие должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка изделия должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия

В случае обнаружения неисправности изделия, а также необходимости ремонта изделия по гарантии следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI.

Технические характеристики

Продукт: умная лампа ELARI

Модель:

LMS-01

Тип лампы:

филаментная,

E27, A60

Тип управления:

дистанционный,

голосовой

Номинальный

световой поток:

800 Люмен,

регулируемый

Угол рассеивания:

320 градусов

Источник питания:

AC 220 В, 50 Гц

Мощность:

7 Вт

Потребляемая мощность

в режиме ожидания:

<0,5 Вт

Цветовая температура:

2700 K

Цветопередача (CRI):

>80

Коэффициент

мощности лампы:

>0,5

Тип связи:

Wi-Fi 2.4 ГГц

(802.11 b/g/n)

Рабочая температура:

от -10 °C до 40 °C

Температура хранения:

от -20 °C до 60 °C

Размеры лампы:

Φ60 x 108 мм

Вес, нетто:

35 г

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор умной лампы ELARI. Настоящий Гарантийный талон устанавливает гарантинную ответственность за изделие в объеме, предусмотренным Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантинного срока.

Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия на устройство ELARI не распространяется на повреждения, неисправности или сбои, вызванные неправильным обращением, несоблюдением условий эксплуатации, некорректной настройкой пользовательских параметров, модификаций или ремонта, выполненного сторонними лицами.

Условия Гарантийных Обязательств

1. Гарантийные обязательства реализуются на территории Российской Федерации и распространяются только на изделия, предназначенные для продажи на территории Российской Федерации, приобретенные в России и прошедшие должную сертификацию.

2. Гарантийные обязательства по ремонту

изделий действительны в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия первым пользователем и при условии соблюдения правил эксплуатации.

3. Сервисное обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами (АСЦ), список и адреса которых содержатся на странице поддержки веб-сайта www.elari.net.

4. Сервисное обслуживание включает в себя ремонт или замену неисправных деталей компонентами, рабочие характеристики которых эквивалентны или превосходят установленные при производстве. По усмотрению АСЦ могут использоваться как новые, так и восстановленные детали и/или компоненты.

5. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности:

а) кабели, переходники;

б) носители информации различных типов (диски с программным обеспечением, карты памяти и записанные на них программное обеспечение (ПО);

в) чехлы, шнурья для переноски, клипсы-держатели на ремень, упаковку и документацию.

7. Срок службы изделия – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия обратитесь в АСЦ для получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

6. Дистрибутор несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- а) если дефект возник в результате неправильного обращения с устройством, повлекшим механические повреждения, разгерметизацию корпуса, модификацию изделия;

- б) если дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя;

- в) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;

- г) если устройство имеет следы попыток несанкционированного ремонта;

- д) если дефект вызван несанкционированным изменением программного обеспечения;

- е) если устройство подвергалось доработке, в результате которой изменились его физические параметры;

- ж) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

- 7. Срок службы изделия – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия обратитесь в АСЦ для получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

- 6. Дистрибутор несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

Информация о продукте

Продукт: умная лампа ELARI

S/N: _____

Дата покупки: _____

Информация о продавце

Имя: _____

Адрес:

Номер телефона:

E-mail:

Дата / штамп / подпись:

Пожалуйста, убедитесь, что информация о продукте заполнена. В противном случае гарантия может быть аннулирована.

www.elari.net

Изготовитель:
Ханчжоу Ебайлам Электроникс Ко., Ltd.,
568 Хуабао Страт, Декин, Хучжоу Сити,
Чжэцзян, Китай
Импортер/Уполномоченная организация:
ООО «Древо Жизни»
Россия, 119331, Москва, пр-т Вернадского,
дом 29, этаж 22, помещение 1, комната 21

8 (800) 500-5600

support@elari.net

Гарантия: 1 год

Срок службы: 15000 ч

Сделано в Китае

Знаком с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделии означает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделия необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информация о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

