



PORTABLE RADIO SPEAKER ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

MAX MR-341



INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

- * Трехдиапазонный FM/AM/SW радиоприемник
- * Воспроизведение mp3 с USB/micro SD/AUX
- * Bluetooth v 5.0 + EDR
- * Выходная мощность: 5W
- * Динамик: 57 мм, 4 Ом, 5W
- * Отношение сигнал/шум: ≥ 45 дБ
- * Фонарик

- * Высокая чувствительность р/сигнала
- * Поворотная телескопическая антенна
- * Подсветка шкалы настройки
- * Питание micro USB, 5В
- * Встроенный Li-Ion аккумулятор 1200 МАH (18650)
- * Подзарядка аккумулятора от солнечной панели
- * Ремешок для переноски

Использование радиоприемника

1. При помощи переключателя выберите диапазон: AM /FM или SW.
2. Вращением ручки настройки выберите нужную станцию
3. Отрегулируйте положение антенны таким образом, чтобы обеспечивалось наилучшее качество приема.

Использование USB/TF:

Включите радиоприемник, затем установите переключатель диапазонов и режимов в положение «MP3/BT» далее вставьте в приемник карту USB/TF, и он автоматически переключится в режим воспроизведения с USB/TF.

Литий-ионная аккумуляторная батарея:

Использование аккумуляторной батареи

1. Перед первым включением радиоприемника необходимо зарядить его аккумуляторную батарею. На это требуется около 8 часов.
2. Как правило, у радиоприемника следующая продолжительность работы от аккумуляторной батареи: В режиме воспроизведения с накопителя USB/TF он может работать более 180 минут. В режиме радиоприема он может работать более 360 минут.
3. Настоятельно рекомендуем не держать устройство постоянно на зарядке.

Время зарядки - 3 часа

Время работы - 4-8 часа

Использование Bluetooth:

Включите радиоприемник, затем установите переключатель диапазонов и режимов в положение «MP3/BT». Радиоприемник произнесет фразу «BLUETOOTH MODE». Далее включите Bluetooth на мобильном телефоне или другом мобильном устройстве. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства. Выберите ваше устройство- «MR-341» далее произойдет сопряжения с ним. После успешного сопряжения радиоприемник подаст звуковой сигнал. Чтобы прекратить использование функции Bluetooth, установите переключатель диапазонов и режимов радиоприемника в другое положение или отключите Bluetooth в мобильном телефоне или другом устройстве.

Комплект поставки

1. Радиоприемник
2. Инструкция
3. Кабель для зарядки
4. Гарантийный талон

Дата производства _____



Товар сертифицирован(EAC).

Срок службы 3года. Сделано в Китае. Изготовитель: Донгуан Тангки Электроникс Технолоджи Ко,Лтд.

Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей:

ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, Москва, ул. Деловая,д.18, тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60

E-mail: info@companymax.ru