



Назначение товара:
Портативный ультрафиолетовый стерилизатор (очиститель ультрафиолетовый).
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для предметов.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

«Трипляр Технологии Ко., Лтд» №2010,
Сайт Tianyuan Road, Футан Дистрикт, Шеньжень, Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1, info@di-house.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. info@rombica.ru.
Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям: TP TC 020/2011.

Внимание! Если во время процесса дезинфекции будет открыта крышка, операция дезинфекции будет временно приостановлена, а ультрафиолетовое излучение будет автоматически отключено, чтобы предотвратить повреждение глаз и кожи. После того, как крышка закрыта, ультрафиолетовое излучение снова включается, процесс стерилизации возобновляется.

- ## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Не помещайте во внутреннюю камеру стерилизатора живые организмы.
 2. Не смотрите длительное время на УФ излучение бактерицидного облучателя без специального оборудования (в комплект не входит).
 3. Перед подключением блока питания «USB-сет» (в комплект не входит) к электрической сети следует убедиться, что напряжение сети составляет 220 В.
 4. Также убедитесь, что напряжение блока питания «USB-сет» (в комплект не входит) составляет 5 В. Рекомендуемые характеристики зарядного устройства «USB-сет» (в комплект не входит) 5 В / 2 А.
 5. При отключении кабеля питания никогда не тяните за шнур, держите за штекер.
 6. Не пытайтесь в служебные поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
 7. Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
 8. Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%.
 9. Не храните и не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °С.
 10. Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
 11. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.
 12. Обязательно выключайте изделие после использования.
 13. Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреву и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
 14. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не забывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства.

Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

ЗАКОННЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.

Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплект товара, если их замена не связана с разборкой изделия; электропитание, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, сумки и т.п.

И изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- в случае повреждения изделия вследствие действия непреодолимой силы, обстоятельств непреодолимой силы, стихийных бедствий;
- в случае использования изделия не по назначению и в других случаях, не предусмотренных в настоящем Законе;
- если изделие имеет следы попыток некачественного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия;
- если изделие имеет следы воздействия огня, влаги, коррозии, попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- если изделие не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, растениям, окружающей среде, имуществу третьих лиц.

И изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный имуществу третьих лиц в результате нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц, в том числе, не предусмотренных в настоящем Законе;

И изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 12 КОД ТАЛОНА – 12 КОД ГАРАНТИИ – 12 КОД ПРОДУКТА
 СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

Сервисных центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.otbica.ru

Издание

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку, полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижележащими условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

[illegible]

Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологическому.

