

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Медиаплеер

H-DMP100



Благодарим вас за покупку акустической системы!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Процессор: HiSilicon 3798M V110 ARM Cortex-A53

Встроенный видеоадаптер: ARM Mali-450

Поддерживаемые форматы: 10-bit H.265 и VP9, 4Kp30 H.264, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP6/VP8, Real Media 8/9/10

Кодирование: H.264/H.265 @ 1080p30 или dual 720p30

Оперативная память: 1GB LPDDR4

Емкость встроенного накопителя: 8GB eMMC

Операционная система: Android OS 9.0

WiFi 802.11 b/g/n 2.4Ghz

Интерфейсы подключения:

HDMI 2.0a TX с HDCP 2.2 до 4K @ 60 Hz

USB 2.0 x 2

100 Mbps LAN

Micro SD Card Reader

Входное напряжение (Input): AC100 - 240V ~ 0.4A 50/60Hz

Выходное напряжение (Output): DC 5V --- 2A

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Устройство
- Кабель HDMI
- Пульт управления
- Инструкция
- СЗУ 220V

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА



1. Слот microSD
2. Разъем USB
3. Разъем AV
4. Разъем HDMI
5. Разъем LAN
6. Питание

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО/ВИДЕО

1. Отключите адаптер питания
2. Подключите кабель HDMI к HDMI входу
3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре
4. Подключите адаптер питания
5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте батарейки
6. Выберите соответствующий вход HDMI на вашем телевизоре

## СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### 1. Проводное

- a. Подключите сетевой кабель к KAN порту и подключите другой конец сетевого кабеля к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке
- b. Перейдите в раздел Параметры интерфейса -> Системные настройки -> Беспроводные сети -> Ethernet для настройки проводной сети
- c. Отключите Wi-Fi перед использованием Ethernet

### 2. Беспроводное

- a. Перейдите в раздел Параметры интерфейса -> Системные настройки -> Беспроводные сети -> Wi-Fi чтобы настроить параметры беспроводной сети
- b. Отключите Ethernet перед использованием Wi-Fi

## ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play
2. Некоторые приложения для работы требуют подключение мыши. Если вы не можете зайти в Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки времени/даты

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука и видео.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр

## УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli,  
2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата производства зашифрована в серийном номере:

1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц





# HYUNDAI

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дистрибьютор:	ООО «Хаскел»
Адрес:	г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819
Телефон сервисной службы:	8-800-302-0394
Сайт:	<a href="http://www.av-hyundai.ru">www.av-hyundai.ru</a>
Импортер/дистрибьютор:	ООО «Хаскел», г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea