


## инструкция по эксплуатации



## VIPE M1

Компания VIPE приветствует вас  
и поздравляет с приобретением!  
Прежде чем использовать устройство,  
прочитайте эту инструкцию по безопасности  
и храните ее для будущего использования

**ВНИМАНИЕ!** Прочтите инструкцию полностью

1. При использовании изделия следуйте инструкции.
2. В целях защиты батареи зарядка изделия следует осуществлять от источника питания, выходные параметры которого не превышают 5 В/А.
3. Не используйте изделие рядом с водой. Не погружайте изделие в какие-либо жидкости и не допускайте попадания брызг жидкости на изделие.
4. Хранение или эксплуатация изделия должны осуществляться при нормальной температуре окружающей среды.
5. Держите изделие вдали от источников тепла, таких как радиаторы отопления, тепловентиляторы, печи или иные нагревательные приборы. Изделие не рассчитано на воздействие высокой температуры.

- Версия Bluetooth: 5.0
- Выходная мощность: 4 Вт
- Батарея: 3,7 В/900 мАч
- Время работы в режиме воспроизведения: 6 ч (при среднем уровне громкости)
- Время работы в режиме разговора: 6 ч
- Время зарядки: приблизительно 4 ч
- Поддержка: BT, AUX, micro SD, USB, голосовой помощник
- Дальность действия беспроводной связи: 10 м (прямая видимость)
- Размеры: 102x71,8x69,5
- Материал: Пластик ABS + ткань
- Степень защиты от воды IPX4
- Режим TWS

1. Многофункциональная кнопка (MFB)
2. Кнопка воспроизведения/паузы
3. Кнопка перемещения назад/уменьшения громкости
4. Кнопка перемещения вперед/увеличения громкости
5. Слот для карты microSD
6. Разъем для зарядки
7. USB-порт
8. Вспомогательный вход (AUX)

- Колонка с Bluetooth – 1 шт.
- Аудиокабель 3,5 мм – 1 шт.
- Кабель для зарядки – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

1. Для включения устройства нажмите и удерживайте multifunctionальную кнопку в течение 3 секунд. Синий светодиодный индикатор загорится на 2 секунды.
2. Для выключения устройства нажмите и удерживайте multifunctionальную кнопку в течение 2 секунд.

1. Включите режим Bluetooth на колонке. Синий светодиодный индикатор будет мигать.
2. Затем включите режим Bluetooth на своем телефоне и осуществите поиск «Vipe MT». Найдите на кнопку для подключения вручную. Если соединение успешно установлено, раздастся звуковое оповещение.
3. Так как колонка может автоматически подключаться к последнему сопряженному устройству, то при включении режима Bluetooth на вашем устройстве (просто включите колонку) соединение будет установлено автоматически.

Для ответа на входящий вызов однократно нажмите кнопку воспроизведения/паузы.

Для завершения текущего вызова однократно нажмите кнопку воспроизведения/паузы.

Для отклонения входящего вызова нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы в течение 2 секунд.

Для активации голосового помощника длительно нажмите кнопку воспроизведения/паузы.

1. Для воспроизведения/паузы на паузу  
кратковременно нажмите кнопку  
воспроизведения/паузы.
2. Для перехода к предыдущей песне  
длительно нажмите «-».
3. Для перехода к следующей песне  
длительно нажмите «+».
4. Для уменьшения громкости  
кратковременно нажмите «-».
5. Для уменьшения громкости  
кратковременно нажмите «-».

Вставьте USB-накопитель в устройство. Колонка начнет автоматически воспроизводить музыкальные файлы, имеющиеся на USB-накопителе.

Вставьте карту microSD в устройство. Колонка автоматически распознает ее и начнет воспроизводить музыкальные файлы в формате MP3, имеющиеся на карте.

Подключите свой аудиоплеер/телефон к колонке, используя аудиокабель с двойными разъемами 3,5 мм из комплекта поставки. Колонка автоматически распознает устройство.

Вы можете соединить две колонки *wire* M1 для усиления эффекта стереофонического объемного звучания.

1. Убедитесь, что функция Bluetooth на вашем проигрывателе, оснащенном Bluetooth, выключена.
2. Включите обе колонки.

3. Дважды нажмите многофункциональную кнопку на одной из колонок (которая будет являться основной), после чего обе колонки перейдут в режим сопряжения TWS. Если синий светодиод на дополнительной колонке горит постоянно, а синий светодиод на основной колонке мигает, это означает, что TWS-соединение успешно установлено.
4. Затем включите режим Bluetooth на своем телефоне и осуществите поиск "vipe MI". Нажмите на кнопку для подключения вручную.

- Продукт можно использовать только в условиях нетропического климата.
- Пожалейте, используйте такую же или другую совпадающую по техническим характеристикам со стандартной батареей. В случае использования другой батареи могут возникнуть неполадки.
- Батарея может взорваться, если поместить устройство вблизи огня или другого источника сильного тепла.

Решение:

1. Пожалуйста, убедитесь, что индикатор мигает голубым цветом. Возможно, устройство просто выключено. Если устройство включено, но индикатор по-прежнему не горит, подзарядите его.
2. Выключите другие Bluetooth-устройства:

если в радиусе работы колонки слишком много включенных девайсов, могут возникнуть неполадки.

3. Перезагрузите устройство.

Воспроизведение музыки прерывается

Решение:

1. Убедитесь, что расстояние между устройствами в пределах радиуса работы Bluetooth: 8-12 метров.
2. Убедитесь, что нет других факторов, влияющих на качество соединения: несовместимость устройств или толстая стена.
3. Возможно, колонку нужно подзарядить.

