

Монтаж ленты

- 1 Распакуйте умную ленту. Убедитесь, что на ней нет механических повреждений.
- 2 Если нужно, укоротите ленту: убедитесь, что она отключена от электричества, и аккуратно обрежьте ленту по маркировке — она нанесена на ленту через каждые 125 мм.



- 3 Подключите ленту к другой умной ленте Sber или напрямую к её контроллеру. Предварительно убедитесь, что адаптер питания другой ленты отключён от электричества. При соединении лент соблюдайте маркировку: поверните ленты так, чтобы надписи «24 В» находились с одной стороны. Если лента подключается к другой ленте под углом в 90°, воспользуйтесь угловым коннектором из комплекта.




- 4 Подключите адаптер питания к электросети и проверьте, работает ли лента. Если всё соединено верно, светодиоды загорятся.
- 5 Отключите адаптер от электричества, отсоедините ленту. Очистите и обезжирьте поверхность, на которую будете крепить ленту, снимите плёнку с ленты и приклейте её.

При приклеивании не сгибайте ленту под острым углом.



- 6 Снова присоедините ленту к другой ленте или контроллеру, включите адаптер в розетку.



Настройте ленту

Лента не требует дополнительной настройки и готова к работе сразу после монтажа: она принимает и выполняет команды от контроллера Sber, к которому подключена через другую ленту или напрямую.

Если другая лента и контроллер, к которым вы присоединили умную ленту, ещё не подключены к умному дому Sber, настройте их. Читайте, как это сделать, на сайте sberdevices.ru/help/smarthome

Управляйте лентой

Через интерфейс или голосом — в мобильном приложении Sber Салют или устройствах с ассистентами от Сбера.

Включайте и выключайте удалённо: из соседней комнаты, с работы или даже с другого континента

- Салют, включи декоративную подсветку в гостиной

Объединяйте ленты в группы и управляйте ими одной командой

- Салют, выключи иллюминацию в детской

Регулируйте яркость освещения, его цвет, насыщенность и температуру цвета

- Салют, измени цвет ленты на оранжевый

Настраивайте таймеры

- Салют, включи ленту в спальне завтра в 7 утра

Пробуйте все функции ленты

- Салют, что умеет моя умная лента Sber?

Также управлять лентой можно с помощью кнопки на контроллере: нажмите один раз, чтобы включить ленту или сменить цвет, дважды — чтобы выключить ленту.

Узнайте больше на salute.sber.ru и sberdevices.ru/help/smarthome

Расширьте возможности

Дополните свой дом другими умными устройствами Sber. Узнайте, какие они бывают и что умеют:

- на SberPortal или другом устройстве с ассистентами от Сбера выберите раздел
- в приложении Sber Салют откройте раздел управления устройствами;
- или спросите виртуального ассистента:
 - Салют, какие ещё умные устройства Sber бывают?

Дополнительная информация на сайте sberdevices.ru/help/smarthome

Если лента не работает

- Убедитесь, что дома есть электричество и что другая лента и контроллер, к которым вы подключаете умную ленту, работают.
- Проверьте соединения ленты: она должна быть соединена с другой лентой или контроллером в соответствии с маркировкой.
- Отключите адаптер от электричества, переверните ленту и попробуйте подключить её к другой ленте снова.

Гарантия

Гарантия: 2 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ устройства: царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем;
- повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, тепловым, механическим или другим внешним воздействием;
- повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом или использованием устройства.

Подробные правила гарантийного обслуживания: sberdevices.ru/help/smarthome

Как с нами связаться

- 900 — бесплатно с мобильных в России.
- +7 495 500-55-50 — из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи.

Справка и сервисные центры



Больше об умном доме Sber: sberdevices.ru/help/smarthome



Сервисные центры: sberdevices.ru/help/service-center

Как хранить и утилизировать устройство

Храните ленту в помещениях с относительной влажностью воздуха от 5 до 90% без образования конденсата. Лента должна храниться при температуре от -40 до +85 °С.

Храните ленту в недоступном для детей месте.

Утилизируйте ленту в строгом соответствии с местными законами и нормами.



Технические характеристики

Тип ленты	Светодиодная
Питание (номинальные значения)	24 В, 1,5 А
Материал ленты	Медь, полиуретановый клей
Габариты ленты (д × ш)	1 м × 13 мм
Световой поток	300 лм
Потребляемая мощность	3 Вт
Количество светодиодов	144
Индекс цветопередачи	> 80
Цветовая температура	2000–6500 К
Коэффициент мощности	> 0,5
Класс энергоэффективности	A+
Пulsация света	Не имеет видимой пульсации, не влияет на работоспособность, восприятие и здоровье человека. Соответствует рекомендациям стандарта IEC 1789-2015
Цвета сечения	Белый, RGB 16 млн цветов
Угол свечения	120°
Управление	При соединении с контроллером умной ленты Sber: дистанционное управление через приложение Sber Салют или устройство с ассистентами от Сбера. Включение, выключение, управление цветом, яркостью, цветовой температурой, насыщенностью цвета, настройка таймера
Степень защиты ленты	IP65
Ресурс	20 000 часов
Комплект поставки	Умная светодиодная лента Sber Угловой коннектор Руководство пользователя Коробка

Безопасное использование

- Лента предназначена для бытового (некоммерческого) использования внутри помещений.
- Используйте ленту при температуре от -25 до +60 °С и относительной влажности воздуха от 5 до 85% без образования конденсата.
- Степень защиты оболочки ленты — IP65. Используйте ленту только в подходящих условиях.
- Обрезайте ленту только в местах, помеченных маркировкой. Делайте это при отключённом от электросети адаптере.
- Соединяйте ленту, контроллер и адаптер только при отключённом от электросети адаптере.
- Не подключайте ленту напрямую к электросети, используйте адаптер.
- Перевозите ленту только в крытом транспорте.
- Не размещайте ленту рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите ленту от ударов, повреждений, сильных магнитных полей.
- Не препятствуйте естественному охлаждению ленты и не накрывайте её.
- Не допускайте попадания в ленту посторонних предметов и жидкостей.
- Не чистите ленту растворителями или моющими средствами.
- Никому не говорите логин и пароль от своего Сber ID.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать ленту.
- Если лента не работает или имеет повреждения, отключите её от электричества и обратитесь в сервисный центр или позвоните нам.
- Не разрешайте детям пользоваться лентой без присмотра взрослых.

Больше информации об устройстве и его безопасной эксплуатации: sberdevices.ru/help/smarthome

Общая информация

Удлинитель светодиодной ленты, товарный знак SBER

Подключается к другой умной ленте Sber или напрямую к её контроллеру. Используется для удлинения или замены ленты.

Модель: SBDV-00038.

Изготовитель: ООО «СберДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170.

Адрес производства: 516029, Китай, № 3 Юаньхуэй-роуд, Чжэнцзинь, Зона высокотехнологического промышленного развития Чжункай, Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Р. Р. С.

Импортер: ООО «СберДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170.

Гарантия: 2 года.

Срок службы: 2 года.

Дата изготовления: см. на устройстве.

Изготовлено в Китае.

Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates

Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: salute.sber.ru/salute_terms

Использование приложения Sber Салют осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile

Салют! Давайте всё настроим с вами