

Руководство пользователя

Модель.....	WP-02
Вход.....	AC 220-250 В, 50-60 Гц
Мощность.....	3520 Вт
Wi-Fi.....	802,11 b/g/n 2.4ГГц
Разъём.....	2xEU

Произведено в КНР.



При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные,

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- 2) Переведите розетку в режим сопряжения: Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на устройстве начнет быстро мигать.

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозий, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

Сделано в КНР

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжения устройства повторно.
