




Smart Dot
Умная игрушка для кошек
Руководство пользователя
Модель: PTY010

Быстрая установка

- 1 Нажмите кнопку на нижней части корпуса и включите устройство. Smart Dot будет работать 5 минут в автоматическом режиме.
- 2 Сканируйте QR-код и загрузите приложение Petoneer. Зарегистрируйте аккаунт, Откройте приложение, нажмите кнопку «+» и установите умную игрушку.



1



2

使用操作

- 1 点击底部开机按键。不需要APP, 逗点便能自动运行5分钟。
- 2 扫描二维码, 按照提示下载安装“Petoneer”APP, 并注册登录账号。打开“Petoneer”APP, 在页面中点击“+”, 根据APP提示方式添加设备。

www.petoneer.com

Советы

- 1 Избегайте прямого попадания луча в глаза
- 2 Не отражайте луч зеркалом
- 3 Не роняйте и не повреждайте прибор, чтобы сервопривод не вышел из строя.
- 4 Протирайте устройство сухой тканью.
- 5 Дети могут пользоваться прибором под руководством взрослого.
- 6 Подходит для кошек.

Условия гарантии

Если в течение гарантийного срока продукт вышел из строя не по вине пользователя, неполадки будут устранены за счет компании Petoneer. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Преднамеренное повреждение продукта пользователем или третьей стороной.
2. Дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкции по быстрой установке.
3. Дефекты, возникшие в результате естественного износа, включая царапины, коррозию и ржавчину.
4. Дефекты, вызванные неквалифицированным ремонтом, а также попытками пользователя или третьей стороны внести изменения в конструкцию продукта или отремонтировать его.

注意事项

- 1 请勿将射出的光束对准人和动物的眼睛
- 2 请勿用镜子等物体反射光束
- 3 内置精密舵机, 请勿碰撞和摔落, 影响产品使用
- 4 清洁机身用干燥软布擦拭
- 5 儿童需在成人监督指导下使用
- 6 适用宠物: 猫

保修条款

在保修期限内, 对于正常使用Petoneer产品过程中, 由于非人为导致的损坏, 所产生的维修费用和 Related 的人工费用, 由Petoneer承担。

以下情况导致的维修不在保修条款包含中:

1. 故意行为导致的损坏
2. 未按照产品使用说明书指引使用、保养该产品
3. 设备正常磨损、腐蚀、氧化、锈垢、耗损等原因导致的损失
4. 因在非Petoneer授权维修代理店或用户自身进行维修、改造、清洗而造成的损坏。