

Беспроводная колонка

Модель: MW-SW-B003

leaf


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: устройство для персонального прослушивания звука.

Использование

1 Кнопки управления



1. Аудио вход для проводного подключения колонки.
2. Слот для USB флеш карты.
3. Светодиодный индикатор работы.
4. Слот для microSD флеш карты.
5. Micro USB разъем для зарядки.
6. Микрофон.
7. Выключатель питания.
8. Переключатель режимов работы / TWS кнопка.
9. Воспроизведение / пауза.
10. Регулятор увеличения громкости / следующий трек.
11. Регулятор уменьшения громкости / предыдущий трек.

2 Включение и выключение колонки

Включение либо выключение колонки производится кнопкой 7. Нажмите и удерживайте кнопку для включения / выключения колонки.

3 Подключение к смартфону по Bluetooth



- Включите колонку.
- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете.
- Запустите поиск и найдите устройство с именем B003 в списке устройств.
- Выберите его и нажмите на кнопку сопряжения.

Процедура сопряжения производится один раз. После этого, при каждом включении питания колонки, она будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

4 Основные функции

Возможно использование колонки без помощи смартфона. Для этого запишите песни и мелодии в формате MP3 на microSD либо USB флеш карту и вставьте ее в слот 4 либо 2. Воспроизведение начнется автоматически.

Если во время проигрывания на смартфон приходит входящий вызов, нажмите 9 для его приема, нажмите и удерживайте для отказа от звонка.

Кнопками 10, 11 меняется громкость колонки (коротко нажать).

Кнопками 10, 11 переключаются треки (нажать и удерживать).

Кнопкой 9 мелодия ставится на паузу и возобновляется снова.

Кнопкой 8 выберите режим проигрывания радио. Кнопкой 9 запускается поиск станций и их автоматическое сохранение в память. После сохранения станций в память можно пользоваться радио. Кнопками 10, 11 (нажать и удерживать) переключаются станции. Для успешного приема сигнала радио необходимо подключить аудиокабель к разъему 1 (используется как антенна).

Для проводного подключения колонки используйте аудио кабель, входящий в комплектацию. При подключении колонка автоматически переключится в режим проводного подключения (LINE IN). При данном подключении невозможно переключать треки. Подключение производится к разъему 1.

Для подключения двух колонок одновременно: поместите две колонки рядом друг с другом (колонки должны быть отключены от смартфона), дважды нажмите кнопку **8** на обоих устройствах – колонки соединятся друг с другом. После этого произведите подключение пары колонок к смартфону как описано в пункте **2**. В подключенной паре одна колонка будет играть за правый звуковой канал, а другая – за левый.

5 Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему **5** колонки, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). Не рекомендуется использовать колонку во время заряда аккумулятора.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
8. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16...25 °С) в течение 3 часов.
9. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Комплект поставки

Колонка

Micro-USB кабель для зарядки

Инструкция

Аудио кабель для проводного подключения

Характеристики

- Интерфейс: Bluetooth 5.0.
- Питание: 5 В.
- Динамики: два 52 мм широкополосных.
- Micro-USB порт для зарядки.
- Функция TWS.
- Проигрывание музыки с TF карты + USB флеш.
- Частотный диапазон: 120–20000 Гц.
- Проигрывание радио.
- Мощность: 2×5 Вт.
- Проводное подключение колонки.
- Встроенный аккумулятор: 1500 мАч.
- Материал корпуса: пластик.
- Размер: 200×82×73 мм.
- Время работы в режиме проигрывания музыки: до 5 ч.

Дата производства: см на упаковке. Срок службы: 2 года. Срок годности не ограничен. Произведено в Китае.

Изготовитель: Кинглей Технолоджи Инт’л Лимитед. Адрес: Флэт/РМ В, 5Ф, Гайлорд Коммершл Билдинг 114-118, Локхарт Роад, Гонконг.

Завод изготовитель: Гуанчжоу Весдар Электроник Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес: Гуанчжоу, Цзэнчэн, город Синьтан, деревня Шаншао, Далинган Фэктори Билдинг.

Импортер / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Рево Чардж Рус». Адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5 стр. 1, этаж 14.

EAC