

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА **HYUNDAI**

### Н-НА600



#### **Благодарим вас за покупку акустической системы!**

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно 3 часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует – обратитесь к продавцу.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Интерфейсы подключения: AUX, USB-A, Bluetooth 5.0,
- Выходная мощность: 80 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот:  
сабвуфер: 20 Гц – 170 Гц  
сателлиты: 120 Гц – 20 кГц
- Диаметр динамиков:  
сабвуфер: 6.5”  
сателлиты: 50x90 мм x2
- Соотношение сигнал/шум:  $\geq 70$  дБ
- Встроенное FM радио
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3/WAV

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система
- Пульт управления
- Аудиокабель Jack 3.5 - RCA
- Кабель питания
- FM антенна
- Руководство пользователя

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА



### 1. Подключение питания.


Подключите акустическую систему к кабелю питания к розетке переменного тока электросети.

2. Для одновременного звучания сателлитов и сабвуфера подключите один конец аудиокабеля 2.1 подписанный «R» и «L» к задней стороне сабвуфера (красный к гнезду «R», белый к гнезду «L»), а другой конец аудиокабеля в соответствующий сателлит.

3. Для подключения AUX устройства подключите 1 конец аудиокабеля Jack 3.5 в гнездо сабвуфера, подписанное «AUX», а другой конец аудиокабеля в гнездо аудиовыхода внешнего устройства (например, гнездо для наушников телефона, плеера, ноутбука).


4. Для подключения Bluetooth активируйте Bluetooth на вашем устройстве (например, смартфоне/планшете/плеере). Найдите в списке устройств акустическую систему и подключитесь к ней.

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ САБВУФЕРА



1. Антенна для поиска радиостанций
2. Аудиоразъем для подключения AUX устройств
3. DVD разъем
4. Разъем для подключения левого сателлита
5. Разъем для подключения правого сателлита
6. Разъем для подключения акустической системы к питаю электросети

## УПРАВЛЕНИЕ ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ:



1. При первичном включении акустической системы дисплей стабильно будет гореть, отображая на экране «---». Нажмите на кнопку «**SOURCE**», на дисплее загорится «**BT 18**», означая:

**BT** – поиск Bluetooth соединения;

**18** – уровень громкости составляет 18 дБ (диапазон частот 0 ~ 30дБ)

Нажатие на кнопку «**SOURCE**» в течение 3-5 секунд - перевод акустической системы в режим ожидания.

2. Для выбора режима между **AUX – DVD – USB – FM**, последовательно нажимайте на кнопку «**SOURCE**», пока необходимый режим не отобразится на дисплее:

- режиму **AUX** будет соответствовать надпись на дисплее «**Au 18**»;

- режиму **DVD** будет соответствовать надпись на дисплее «**Du 18**»;

- режиму **USB** будет соответствовать надпись на дисплее «**Ud 18**»;

- режиму **FM** будет соответствовать надпись «87.5».


3. В режиме **FM** для переключения между станциями последовательно нажимайте на кнопки **◀◀** (назад) или **▶▶** (вперед). Каждое нажатие соответствует перемотке в 0.1 МГц. При нажатии на кнопку в течение 3-5 секунд акустическая система автоматически начнет поиск радиостанций. Для автоматического поиска и запоминания радиостанций нажмите кнопку **▶▶/SCAN**.

4. В режиме **USB** для включения предыдущей или следующей композиции нажмите на кнопки **◀◀** (назад) или **▶▶** (вперед) соответственно.

Для «**Паузы**» композиции или «**Управлением воспроизведения**» нажмите кнопку **▶▶/SCAN**.

5. Для регулировки громкости звука поверните влево или вправо тумблер переключателя для **уменьшения/увеличения** громкости.

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.



1. **⏻** - включение/выключение акустической системы.

При нажатии кнопки **LED** дисплей отобразит значение «**BT 18**», означая поиск доступных устройств для Bluetooth соединения.

2. **SOURCE** – кнопка выбора режима

Для выбора режима между **AUX – DVD – USB – FM**, последовательно нажимайте на кнопку «**SOURCE**», пока необходимый режим не отобразится на дисплее:

- режиму **AUX** будет соответствовать надпись на дисплее «**Au 18**»;
- режиму **DVD** будет соответствовать надпись на дисплее «**Du 18**»;
- режиму **USB** будет соответствовать надпись на дисплее «**Ud 18**»;
- режиму **FM** будет соответствовать надпись на дисплее «**87.5**».

3. **TONE** - кнопка регулировки тональности.

При нажатии кнопки **TONE** предлагается выбор между «**TREBLE**» (уровень высоких частот) и «**BASS**» (уровень низких частот). Используя кнопки **VOL+/-** отрегулируйте желаемый уровень частот.

4. Включение/выключение беззвучного режима
5. Изменение режима подсветки. Нажмите на кнопку **LED** для изменения режима подсветки **LED1 – LED6**
6. Кнопка «Сохранить»  
В режиме **FM**: Нажмите на кнопку «**Сохранить**» 1 раз, затем выберите радиостанцию, используя кнопки **◀ / ▶** . На понравившейся радиостанции нажмите кнопку «**Сохранить**» еще раз для последующего сохранения радиостанции. Для отображения списка сохранённых нажмите и удерживайте кнопку «**Сохранить**». При помощи кнопок навигации выберите необходимую радиостанцию.
7. **TUNE+/TUNE-** – управление тюнером  
**TUNE+** - увеличить диапазон частот выбранного канала  
**TUNE-** - уменьшить диапазон частот выбранного канала
8. **VOL+/VOL-** - увеличение/уменьшение громкости
9. **◀ / ▶** - кнопка включения предыдущей/следующей композиции
10. **⏸** - воспроизведение, пауза
11. Кнопки 0-9

## **РЕЖИМЫ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ**

### **РЕЖИМ BLUETOOTH**

Для подключения Bluetooth активируйте Bluetooth на вашем устройстве (например, смартфоне/планшете/плеере). Найдите в списке устройств акустическую систему и подключитесь к ней.

### **РЕЖИМ АУДИОВХОД**

1. Подсоедините аудиокабель к вашему смартфону/планшету/плееру.
2. Другой конец аудиокабеля вставьте в соответствующий разъем AUX на задней панели сабвуфера.
3. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

### **РЕЖИМ DVD**

Для подключения DVD вставьте DVD кабель в соответствующий разъем на задней панели сабвуфера.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема №1:** Отсутствует питание.

**Решение:** Подключите акустическую систему к питанию электросети.

**Проблема №2:** Нет звука.

**Решение:**

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что устройство включено и исправно работает.

**Проблема №3:** Акустическая система не реагирует.

**Решение:** Перезапустите акустическую систему.

**Проблема №4:** После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания

**Решение:** Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

**Проблема №5:** Не удается подключиться к устройству.

**Решение:**

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## **УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ**

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

# HYUNDAI

## **Уважаемые покупатели!**

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематичными изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

**Topstar Electronics Co., Ltd,**

Block A, Shilingli, Baishi, 2nd Gangkou Road, Penjiang district, Jiangmen, Guangdong, Китай

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

[www.av-hyundai.ru](http://www.av-hyundai.ru)

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год\*

Срок службы: 1 год

**EAC**



# HYUNDAI

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Сайт: [www.av-hyundai.ru](http://www.av-hyundai.ru)

Импортер и организация,  
уполномоченная на принятие  
претензий от потребителей: ООО «Мерлион»  
Московская обл., г. Красногорск,  
б-р Строителей, д.4

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea