


Спецификация: 105X125mm



Руководство
пользователя

TFN




VISION VISION PRO

очки виртуальной реальности



1. Регулятор фокусного расстояния.
2. Пряжка устройства.
3. Регулятор расстояния до зрачка.
4. Эргономичный пояс.
5. Корпус устройства.
6. Съёмная панель.
7. Оптическая линза.
8. Кожаная вставка.
9. Сенсорная кнопка.


Инструкция по эксплуатации



1. Проведите видео-тестирование
Войдите в Google Play Market или App Store, выберите и установите необходимое VR приложение (лучше делать это, используя подключение к Wi-Fi). Затем загрузите видео или игру для того, чтобы проверить, будет ли экран устройства разделен на две части и будет ли нормально воспроизводиться контент.

2. Установка смартфона

Откройте съёмную панель (как показано на рисунке справа), поместите смартфон в VR-гарнитуру, убедитесь, что экран смартфона располагается посередине, затем закройте панель. Отрегулируйте экран в нужном направлении.




3. Установка смартфона

Чтобы использование устройства было максимально комфортным, отрегулируйте расстояние до зрачков и фокусное расстояние. Настройка фокусного расстояния позволяет использовать устройство людям с близорукостью.

4. Игровой процесс

Существует 2 способа управления во время игр VR:
A: Игровым процессом VR можно управлять с помощью гироскопа смартфона при наклонах или поворотах головы (как показано на рисунке справа).
B: Игровым процессом VR можно управлять с помощью манипулятора Bluetooth, который позволяет производить вращения и повороты на 360°

Применение: в большинстве игр VR для управления используется гироскоп смартфона. Чтобы узнать, необходим ли Вам манипулятор, ознакомьтесь с требованиями и советами по игре.



Инструкция к контроллеру*



* Внимание!

Данный пульт поставляется только в комплекте очков виртуальной реальности **VISION PRO**

Для сопряжения очков со смартфоном откройте список Bluetooth, найдите "Mirage" и нажмите "подключиться"

Режим проигрывания музыки

Для переключения на режим проигрывания музыки нажмите одновременно @+A. Громкость регулируется с помощью джойстика в стандартном режиме.

A используется для паузы или воспроизведения;

C/D для регулировки громкости.

A — для проигрывания или паузы и для быстрой перемотки при зажатии кнопки

Режим мыши

@+D включает режим использования мышки, когда джойстик контролирует мышку.

C/D — для громкости, A/B — для подтверждения и завершения.

2: Если некоторые модели телефонов не могут использоваться в режиме автозапуска, то рекомендуется использовать режим использования мышки.

Игровой режим

Для переключения на игровой режим нажмите одновременно @+B. Контроллер используется для игрового режима в горизонтальном положении.

Направление контролируется при помощи джойстика. D — для стрельбы, A — для прыжка. Это зависит от клавиатуры на мобильных телефонах разных брендов.

Режим проигрывания видео

1: @+C включает режим VR. Во время игры, направление контролируется джойстиком. Внешние кнопки — для стрельбы и прыжка.

2: @+C включает автоматический запуск. Мобильные телефоны некоторых брендов, возможно, не поддерживают эту функцию. С помощью сочетания клавиш @+D включается режим использования мышки.

3: @+C включает режим проигрывания видео, при этом джойстик контролирует быструю прокрутку вперед или назад. Смартфоны некоторых марок, возможно, не поддерживают регулировку громкости.

Технические характеристики

Модель	SC-B02
Размер	43*37*110 мм
Подключение	Bluetooth 3.0 и выше
Дальность работы	2-10 м
Поддерживаемые ОС	Android, iOS
Тип батареи	AAA7
Время работы	До 40 часов
Электропитание	0.5-8 мА

Меры предосторожности

- Не роняйте и не ударяйте устройство
- Не разбирайте и не модифицируйте свои VR очки самостоятельно. Это аннулирует вашу гарантию.
- Не бросайте устройство в огонь или воду - это может привести к повреждению продукта.

Перед использованием 3D очков мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, особенно если Вы подвержены психическим расстройствам, эпилепсии и другим заболеваниям, которые могут повлиять на состояние вашего здоровья, при использовании очков во время игры.
В любом случае, мы настоятельно рекомендуем делать длительный перерыв после каждых 15 минут игры(просмотра).

Внимание! Для использования очков может потребоваться дополнительное свободное пространство (например игры, поддерживающие гироскоп/акселерометр), есть риск получения травм. Убедитесь, что Вам ничего не мешает, прежде чем надеть очки и приступить к игре!
Если вы почувствовали симптомы головокружения и тошноты(или любые дискомфортные ощущения), немедленно прекратите игровой процесс и снимите очки, отдохните, сделайте достаточный перерыв.
В случае необходимости, обратитесь к врачу. Мы рекомендуем использовать игры, подходящие по возрастным ограничениям. Если Вы впечатлительны, не играйте в игры содержащие сцены насилия, в позднее время.

Производитель оставляет за собой право изменения технических характеристик, функций и комплектации продукции без предварительного уведомления.

- Не является игрушкой
- Перед использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией
- Изделие безопасно при использовании по назначению
- Обязательной сертификации не подлежит
- Две батареи (AAA 1,5 В) для джойстика в комплект поставки не входят и покупаются отдельно.

IOS IOS - является зарегистрированной собственной торговой маркой Apple Inc. Android - является зарегистрированной собственной торговой маркой Google Inc.

Дополнительная информация

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А. (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG).
Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108814, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.
Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
Дата изготовления устройства, сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства

Информация о гарантии.

Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 6 месяцев начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких как удары, влага, огонь, и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных.



Гарантийный талон

№	Наименование изделия	Дата покупки

Название компании-продавца:

Телефонный номер компании-продавца:

Адрес компании-продавца:

Продавец: _____ МП: _____
подпись продавца