

КАРТРИДЖ ЦВЕТНОЙ HP

Картридж для струйных принтеров.

Цветность, ресурс и совместимость - указана на упаковке.

Установка картриджей

1. Осторожно откройте крышку чернильных картриджей.



2. Извлеките чернильный картридж, требующий замены, захватив его большим и указательным пальцами и потянув на себя.



3. Извлеките из упаковки новый картридж.

4. Держа картридж на уровне паза с цветовым кодом, вставьте его в этот паз. Плотно прижмите картридж, установив его на место.

5. Закройте крышку картриджей.

Не подлежит обязательной сертификации.

Не требует особых условий хранения

Срок годности указан на упаковке

„Hewlett-Packard Co“, 3000 Гановер Стрит пало Алто, СА 94304-1181, США. Пр-во в РФ: ЗАО "Хьюлетт-Пакард АО" 115054, г. Москва, Космодимианская наб, 52 стр. 1