

## ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ) "LITHIUM"

Ваши новые весы *Terraillon* разработаны для точного измерения Вашего веса и, при нормальных условиях эксплуатации, прослужат Вам долгие годы.

### ПИТАНИЕ

**В зависимости от модели, в комплект поставки весов входят одна или две литиевые батарейки CR2032. Они находятся:**

1. Либо в целлофановой защитной упаковке, закрепленной клеекой лентой рядом с отделением для батареек, расположенным на нижней поверхности прибора. В этом случае откройте отделение для батареек и вставьте их в соответствующий отсек корпуса таким образом, чтобы широкая сторона батарейки оказалась сверху. После установки положительный полюс ("+") батареек должен быть на виду.
2. Либо они уже установлены в отделении для батареек. В этом случае торчащий из отделения для батареек пластиковый язычок препятствует контакту клемм с полюсами батареек. Для ввода весов в эксплуатацию потяните за пластиковый язычок и удалите его. Весы готовы к работе.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### Первое включение

1. Вставьте батарейки.
2. Первое включение: легким отрывистым движением нажмите на центр весов, на дисплее появится надпись

0000

, после чего дисплей погаснет.

3. Подождите 10 секунд, после чего встаньте на весы.

#### Дальнейшая эксплуатация

Встаньте на весы, стараясь стоять как можно более неподвижно.

Когда вес стабилизируется, он будет указан в следующем формате:

65.2

(65 кг и 200 г)

Замечание:

После того, как дисплей погас, подождите 10 секунд, прежде чем встать на весы. (Эту операцию следует повторить между взвешиваниями)

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда Вы сойдете с весов, они автоматически выключатся приблизительно через 4 секунды. Дисплей покажет

0

0

0

, после чего погаснет.

### ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

#### (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ ДАННОЙ ФУНКЦИЕЙ)

Эти модели снабжены кнопками с номерами. За каждым членом семьи закреплена определенная кнопка, позволяющая контролировать **разницу в весе** между двумя взвешиваниями.

#### Сохранение веса в памяти

При взвешивании с применением одной из кнопок, Ваш вес сохраняется в памяти автоматически.

#### Вывод на дисплей разницы в весе

Дисплей показывает разницу в весе после того, как Вы взвесились.

1. Слегка нажмите на Вашу персональную кнопку, чтобы перевести весы в режим сохранения в памяти. На дисплее появится вертикальная черточка или цифра, соответствующая Вашей персональной кнопке, что позволит Вам убедиться в том, что Вы нажали нужную кнопку.
2. Как только на дисплее появится изображение "0.0", встаньте на весы и стойте неподвижно до тех пор, пока цифры не стабилизируются.
3. Дисплей покажет Ваш вес.
4. Сойдите с весов.

Terraillon®