




Дополнительные принадлежности

Наименование/ Фото	Описание	Номер модели/ Применение
<p>Комплект дополнительных принадлежностей</p> 	<p>Комплект состоит из:</p> <p>► Насадки для мытья противней</p> <p>Для использования данной насадки необходимо вынуть верхний короб из посудомоечной машины. Противни, жиропоглощающие фильтры вытяжек и другие крупные предметы будут без проблем вымыты.</p>	<p>SMZ 5000 Подходит для всех посудомоечных машин серии ActiveWater, за исключением компактных.</p> <p>SGZ 1051 Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением посудомоечных машин серии ActiveWater и компактных.</p>
	<p>► Дополнительной корзины для столовых приборов</p> <p>Эту небольшую дополнительную корзину можно разместить в любом месте верхнего или нижнего короба.</p>	
	<p>► Держателя для высокой узкой посуды</p> <p>С помощью этого держателя, который может быть закреплен в нижнем коробе посудомоечной машины, графины и вазы больше не будут переворачиваться.</p>	
	<p>► Дополнительных фиксаторов</p> <p>В комплект также входят три специальных фиксатора для легкой посуды. Благодаря им легкая посуда из пластика не будет смываться струями воды.</p>	
<p>Кассета для мытья столового серебра</p> 	<p>Алюминий, из которого изготовлена кассета, защитит Ваши драгоценные вилки, ложки и ножи от потемнения.</p>	<p>SMZ 5002 Подходит для всех посудомоечных машин серии ActiveWater.</p> <p>SGZ 3003 Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением посудомоечных машин серии ActiveWater.</p>

Дополнительные принадлежности

Наименование/ Фото	Описание	Номер модели/ Применение
Специальный короб для бокалов и фужеров 	С помощью этого специального короба можно легко и бережно вымыть бокалы и кофейные чашки.	SMZ 2014 Подходит для всех посудомоечных машин шириной 60 см со складными направляющими для тарелок в нижнем коробе.
Декоративный комплект из нержавеющей стали (дверной фронт + цокольная панель) 	Если Вы не меняете кухонную мебель, но уже сейчас собираетесь купить встраиваемую посудомоечную машину, воспользуйтесь декоративным комплектом из нержавеющей стали, который станет идеальным промежуточным вариантом.	SMZ 5025 (для серии ActiveWater) Подходит для всех встраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater с открытой панелью управления.
Дверной фронт из нержавеющей стали 	Если Вы не меняете кухонную мебель, но уже сейчас собираетесь купить встраиваемую посудомоечную машину, воспользуйтесь дверным фронтом из нержавеющей стали, который составит отличную альтернативу мебельному фронту.	SMZ 2055 (для серии ActiveWater) Подходит для всех полновстраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater шириной 60 см. SRZ 2045 Подходит для всех полновстраиваемых посудомоечных машин шириной 45 см.
Откидной шарнир  	Даже при высоте ниши до 92 см дверь полновстраиваемой посудомоечной машины будет без проблем открываться: шарнир крепится на нижней планке прибора; на фронтальной стороне монтируется нижняя часть мебельного фронта.	SMZ 5003 (для серии ActiveWater) Подходит для всех встраиваемых и полновстраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater.

Наименование/ Фото	Описание	Номер модели/ Применение
<p data-bbox="145 331 336 358">Крепежная планка</p> 	<p data-bbox="512 331 924 412">При помощи этой дополнительной принадлежности можно замаскировать расстояние между прибором и мебелью.</p>	<p data-bbox="943 331 1294 362">SMZ 5005 (для серии ActiveWater)</p> <p data-bbox="943 362 1489 412">Подходит для всех встраиваемых и полновстраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater.</p>
<p data-bbox="145 660 352 687">Удлинение AquaStop</p>	<p data-bbox="512 660 924 808">Если посудомоечная машина удалена от места подключения к водопроводной сети более чем на 2 м, целесообразно использовать удлинение Aquastop, увеличив таким образом длину шланга до 3,6 м.</p>	<p data-bbox="943 660 1043 687">SGZ 1010</p> <p data-bbox="943 687 1358 739">Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением компактных.</p>

