

**polaris**  
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee



**PKS 0323DL**

Весы кухонные электрические

Electronic kitchen scales

**Весы кухонные электронные  
POLARIS  
Модель PKS 0323DL**

**Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, и рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Оглавление**

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
Сфера использования .....	3
Описание прибора.....	3
Комплектация .....	3
Подготовка к работе и использование.....	3
Чистка и уход.....	4
Технические характеристики.....	4
Информация о сертификации.....	5
Гарантийное обязательство.....	6

**Общие указания по безопасности**

- Весы предназначены только для домашнего применения. Не используйте прибор в промышленных и торговых целях.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Не наливайте горячие жидкости в чашу прибора, предохраняйте прибор от нагревания.
- Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные батареи должны быть утилизированы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

## Специальные указания по безопасности данного прибора

Прибор используется для взвешивания в домашних условиях.

## Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

## Описание прибора

### Функциональные кнопки

**Кнопка “ВКЛ/ВЫКЛ, Сброс Тары”** - для включения (выключения) прибора, для обнуления веса тары в процессе работы.

**Кнопка Единицы Измерения** – для перехода из режима измерения веса в “КИЛОГРАММАХ” в режим измерения веса в “ФУНТАХ” и обратно.

## Комплектация

1. Прибор
2. Инструкция пользователя
3. Список сервисных центров
4. Гарантийный талон

## Подготовка к работе и использование

### Установка источников питания

- Для нормальной работы весов необходимы 2 батарейки типа “ААА”
- При установке убедитесь, что полярность клемм источников питания и отсека батарей совпадают.
- Установив новые батарейки, надежно закройте крышку отсека источников питания.

### Включение

- Для включения весов установите весы на твердую, плоскую поверхность.
- Установите на весы пустую чашу для взвешивания.
- Нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” . На дисплее отобразится “0.000” – весы готовы к взвешиванию.

## Взвешивание

- Для включения весов нажмите кнопку “ ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” . На дисплее отобразится “0.000” – весы готовы к взвешиванию.
- Поместите груз на весы, на дисплее появится точный вес груза.
- Для того чтобы, исключить вес тары из общего веса груза, поставьте тару на весы, включите прибор, нажав кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” – на дисплее отобразится 0.000, весы готовы к работе, значение веса тары на весах обнулится.  
В процессе взвешивания при появлении на дисплее веса тары, нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ”, значение веса тары на весах обнулится.
- В дальнейшем при заполнении тары продуктами весы будут показывать чистый вес продукта.
- По окончанию взвешивания нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” , чтобы выключить прибор.
- Если в течение нескольких минут не проводить никаких действий с весами, они отключатся автоматически.

## Примечания

- При взвешивании следите, чтобы весы находились только в горизонтальном положении.
- При появлении на дисплее сигнала  (батареи разряжены), замените батареи.
- Если установить на весы груз более 3200г – на дисплее отобразится сообщение об ошибке EEEE. Это говорит о том, что весы перегружены.

## Чистка и уход

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.

**Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.



## Технические характеристики

Polaris PKS 0323 DL – весы кухонные электронные номер 0323 торговой марки “Polaris”

- Максимальный вес: 3.2 кг.
- Цена деления: 1 г
- Питание: 2 x 1,5 AAA V (батарейки в комплект не входят)

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

## Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



**Расчетный срок службы изделия:** 3 года

**Гарантийный срок:** 1 год со дня покупки

### Производитель:

ООО "Текстон Корпорэйшн"

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

Texton Corporation LLC

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Весы кухонные электронные

Модель: PKS 0323DL

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)