



SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

**SHRF-91DW
SHRF-91DS**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohamed Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.	3
СТРУКТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ.	5
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	7
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.	8
ЗАМЕНА ЛАМПЫ	9
РАЗМОРАЖИВАНИЕ	9
ОЧИСТКА ПРИБОРА.	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ.	12
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.	13
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.	14

ВНИМАНИЕ

Уважаемые покупатели!

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации прибора и сохраняйте ее во время всего срока использования прибора.

В связи с внесением улучшений, могут возникать различия между приобретенным холодильником и сведениями в настоящей инструкции, однако данные различия не влияют на технические характеристики и показатели производительности холодильника.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Имеется опасность получения серьезных травм, а также травм с летальным исходом.



Опасность получения травм или повреждения оборудования.




Запрещено

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 Показатели электросети должны соответствовать сведениям, указанным на заводской табличке прибора. Необходимо использовать стандартную трехфазную розетку (выше 10А), а также выполнить заземление вилки питания.	 Обеспечивайте чистоту вилки питания, а также ее хорошее закрепление. Вставляйте вилку питания аккуратно, избегая чрезмерных усилий. Не допускайте повреждения шнура питания, а также не оставляйте шнур питания вблизи компрессора за исключением случаев, когда устанавливается соответствующая изоляция.
 Не допускается хранение воспламеняемых, летучих или едких материалов.	 Если вы заметили необычный шум, запах или дым при эксплуатации прибора, либо иные необычные факты, необходимо отключить питание и связаться с представителями сервисной службы.
 Не допускается эксплуатация прибора в условиях повышенной влажности, а так же размещение на приборе контейнеров с водой.	 Не допускается закрепление каких-либо тяжелых предметов на двери прибора. В противном случае имеется опасность переворачивания прибора. Не давайте детям играть с оборудованием.
 Не допускается эксплуатация прибора на открытых площадках, а так же под дождем.	 Не допускается размещение в морозильной камере стеклянных бутылок, либо иных контейнеров с жидкостями. В противном случае имеется опасность нарушения целостности контейнеров. Избегайте контакта продуктов питания, размещенных в морозильной камере, и мокрых рук, так как это можем привести к травмам.
 Не допускается проведение работ по демонтажу или ремонту прибора собственными силами.	 Перед заменой лампы необходимо отключить питание. Необходимо очистить прибор перед длительными периодами простоя.
 Не допускается размещение на приборе тяжелых предметов или теплоизлучающих приборов, например, термостатов, электрических плит, усилителей, свечей и т.д.	 В случае обнаружения утечки газа, необходимо избегать выполнения каких-либо операций с холодильником. Закройте клапан подачи газа и откройте окно для того, чтобы проветрить помещение. В том случае, если вы вытащите вилку питания, либо отключите термостат, имеется опасность возгорания.

СТРУКТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ



1 - Морозильная камера

8 - Ролик

2 - Термостат

9 - Регулируемые ножки

3 - Холодильная камера

10 - Полки дверцы холодильника

4 - Полка холодильной камеры

11 - Резиновое уплотнение

5 - Отверстие для слива воды

дверцы

6 - Кожух отсека для фруктов

7 - Ящик для фруктов

Настоящие сведения приводятся исключительно в ознакомительных целях; параметры конкретного прибора указываются на заводской табличке.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правильная транспортировка прибора:

- необходимо поднимать холодильник, удерживая его за дно. Не тяните за дверь или ручку;
- необходимо обеспечить ровное положение прибора при транспортировке. Не переворачивайте прибор. Не допускается наклон холодильника более 45°;
- избегайте ударов прибора о другие предметы.

Правильное размещение прибора:

- прибор должен размещаться в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Не размещайте прибор вблизи теплоизлучающих приборов, а также избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей;
- прибор должен размещаться на ровной и твердой поверхности пола. Используйте регулировочные ножки для того, чтобы выровнять положение прибора;
- необходимо обеспечить расстояние в 100 мм между задней стенкой прибора и другими предметами;
- для обеспечения безопасности необходимо выполнить работы по заземлению прибора.

Ввод в эксплуатацию:


- необходимо тщательно очистить прибор, особенно его внутреннюю часть. Установите ручку регулирования термостата в положение “3”. После подсоединения прибора к электросети необходимо убедиться в том, что компрессор функционирует должным образом. Через 30 минут после включения холодильника температура в морозильной камере должна значительно снизиться. Включите холодильник и оставьте его работать на 2-3 часа без размещения продуктов питания.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура в холодильнике устанавливается с использованием ручки регулирования термостата (расположенной на потолочной поверхности камеры холодильника). Таким образом, при функционировании холодильника обеспечивается температура в соответствии с установленными параметрами.

Цифры, указанные для положения ручки регулирования термостата, указывают на положения термостата, а не на температуру внутри холодильника. “0” означает отключение прибора. Параметры от “1” до “6” – чем выше значение, тем ниже установленная температура. Установите ручку в положение от “4” до “6” в летнее время и от “2” до “4” в зимнее время; положение от “3” до “4” устанавливается при обычных условиях эксплуатации.

В зимнее время при низкой температуре в окружающем пространстве ручка экономии электроэнергии должна быть установлена в положение “ВКЛ.”. Устанавливайте ручку в положение “ВЫКЛ.” в другое время для экономии электроэнергии.



Изображение частей на кожухе термостата

Переключатель температурного компенсатора на кожухе термостата

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Морозильная камера используется для заморозки продуктов питания и изготовления льда, мороженого и т.д.

После приобретения замороженных продуктов питания, разместите их в морозильную камеру как можно быстрее, чтобы избежать их разморозки.

Перед загрузкой в холодильник теплых продуктов питания, необходимо убедиться в том, что они охлаждены до температуры воздуха в помещении.

Убедитесь, что остается достаточное пространство для вентиляции.

Размещение продуктов питания в отдельных упаковках обеспечивает оптимальное функционирование холодильника. Избегайте слишком частого открывания дверцы холодильника в целях экономии электроэнергии и предотвращения возникновения запаха.

Не допускается размещение в морозильной камере яиц, молочных продуктов и других аналогичных продуктов питания.

Используйте специальный лоток для изготовления льда. Залейте воду, чтобы заполнить лоток на 4/5 и поместите его в морозильную камеру. После заморозки согните лоток для того, чтобы извлечь кубики льда.

Обеспечивайте раздельное хранение приготовленных и сырых продуктов питания.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Холодильная камера используется для хранения напитков и продуктов питания, которые не требуют заморозки. Размещайте в холодильную камеру продукты питания, которые должны храниться в течение короткого периода времени, а также недавно приготовленные блюда.

Убедитесь, что остается достаточное пространство для вентиляции.

Размещение продуктов питания в отдельных упаковках обеспечивает оптимальное функционирование холодильника. Избегайте слишком частого открывания дверцы холодильника в целях экономии электроэнергии.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Отсоедините прибор от электросети.

Разместите кожух лампы в должном положении.

Демонтируйте использованную лампу, выкрутив ее против часовой стрелки.

Установите новую лампу, закрутив ее по часовой стрелке.

Параметры лампы: 220 В, 10 Вт

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

В давних моделях отсутствует необходимость в выполнении разморозки холодильника, так как лед, образующийся на внутренней поверхности задней стенки, размораживается при функционировании прибора. Образующаяся при оттаивании вода направляется по специальному каналу в отверстие слива, расположенное на внутренней поверхности задней стенки, и скапливается в поддоне, расположенном над компрессом, а затем испаряется.

После функционирования в течение определенного времени на поверхности морозильной камеры образуется лед. Слишком большой слой льда на внутренней поверхности оказывает негативное влияние на параметры функционирования системы охлаждения. После образования слоя льда толщиной 5 мм и более, необходимо разморозить морозильное отделение.

Необходимо извлечь все продукты питания из морозильной камеры и расположить их должным образом в охлаждаемом пространстве. Необходимо убрать все дополнительное оборудование и установить термостат в положение "0" (либо отключить холодильник от электросети), а затем приоткрыть дверцу морозильной камеры. (Для ускорения процесса разморозки морозильной камеры разместите стеклянный контейнер с водой, нагретой до температуры выше 50°C.)

Внимание!

Не допускается использование жестких или агрессивных моющих средств, так как это может привести к повреждению поверхности холодильника.

Не допускается использование электронагревателя для разморозки.

ОЧИСТКА ПРИБОРА

Внутреннее дополнительное оборудование: выньте все скобы, дверцы, ящики и т.д., а затем протрите поверхности мягкой тканью.

Резиновое уплотнение дверцы: вы можете снять резиновое уплотнение дверцы для очистки, а затем установить его обратно в углубление по периметру дверцы. Очистите с использованием нейтрального моющего средства.

Необходимо выполнять чистку прибора каждые два месяца для того, чтобы обеспечивать чистоту внутренних и внешних поверхностей прибора.

Перед выполнением очистки оборудования необходимо отключить прибор от электросети, а затем промыть поверхности с использованием нейтрального моющего средства и вытереть их насухо. Тщательно очищайте резиновое уплотнение дверцы, особенно если она загрязнена, для того чтобы продлить срок эксплуатации прибора.

Не допускается использование горячей воды, средств для выведения пятен, кислотных или агрессивных моющих средств, сильнодействующего мыла, бензина, спирта, органического растворителя или щеток.

Не допускается очистка поверхностей прибора непосредственно водой во избежание формирования ржавчины.

Необходимо проверить состояние вилки питания и шнура питания на предмет повреждений.

Если вы не намереваетесь использовать прибор в течение длительного периода времени, необходимо отключить прибор от электросети, вытащить продукты питания и очистить прибор. Оставьте дверцу приоткрытой, а также разместите прибор в сухом и хорошо вентилируемом помещении.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Причина и решение
Прибор не функционирует должным образом	Проверьте должное подключение шнура питания
	Убедитесь, что ручка термостата установлена в рабочее положение
Система охлаждения не функционирует должным образом	Возможно, установлено слишком низкое положение ручки регулирования термостата
	Убедитесь, что обеспечивается должная циркуляция воздуха между контейнерами с продуктами питания
	В приборе может находиться чрезмерно высокое количество продуктов питания, которые еще не были охлаждены
	Дверца холодильника открывается слишком часто
	Попадание на прибор прямых солнечных лучей либо расположение прибора вблизи теплоизлучающих приборов
	Возможно, не обеспечивается должная вентиляция
Продукты питания в холодильной камере заморожены	Не обеспечивается плотное закрытие дверцы (неправильное положение дверцы либо повреждения резинового уплотнения дверцы)
	Возможно, установлено слишком высокое положение ручки регулирования термостата
Слишком высокий уровень шума	Возможно, овощи с высоким содержанием жидкости размещены слишком близко к внутренней поверхности задней стенки холодильника
	Холодильник должен размещаться на ровной и твердой поверхности пола
	Возможно, холодильник касается поверхности стены или других предметов
	Необходимо убедиться, что все дополнительное оборудование установлено должным образом
	Возможно, поддон компрессора для сбора воды не расположен должным образом
	Возможно, трубки системы хладагента контактируют друг с другом
Неприятный запах	Возможно, продукты питания испортились
	Необходимо убедиться, что упаковка продуктов запечатана должным образом
	Возможно, необходимо очистить внутреннюю камеру прибора

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прибор не функционирует должным образом в зимнее время года	Слишком низкая температура в окружающем пространстве; возможно, необходимо установить переключатель экономии электроэнергии в положение “ВКЛ.”
Прибор не отключается в летнее время года	В приборе может находиться чрезмерно высокое количество продуктов питания, которые еще не были охлаждены
	Возможно, установлено слишком высокое положение ручки регулирования термостата
	Дверца холодильника открывается слишком часто
	Возможно, не обеспечивается должная вентиляция
	Не обеспечивается плотное закрытие дверцы (неправильное положение дверцы либо повреждения резинового уплотнения дверцы)
Утечка воды	Возможно, забито отверстие для слива воды
	Убедитесь в должном положении поддона компрессора для сбора воды

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Перед обращением в сервисную службу, необходимо проверить указанные ниже особенности функционирования прибора.

Проблема	Причина
Звук перетекающей жидкости	Во включенном или выключенном состоянии прибора пользователь может услышать звук перетекающего хладагента; данный звук не указывает на возникновение каких-либо неисправностей в функционировании прибора.
Звук постукивания металлических частей	Данный звук возникает при контакте частей конструкции, которые не закреплены жестко. Не указывает на возникновение каких-либо неисправностей.
Звук, возникающий при начале работы компрессора	Данный звук не указывает на возникновение каких-либо неисправностей и возникает при функционировании компрессора, главным образом при его включении и выключении.
Появление жидкости перед дверью либо вокруг нее	В определенных случаях на поверхности прибора может формироваться определенное количество жидкости; причина формирования жидкости аналогична ситуации, когда жидкость формируется на поверхности стакана с холодной водой.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Проблема	Причина
Нагревание поверхности прибора	Температура поверхности задней стенки повышается при включении прибора и его функционировании, а также в летнее время года; повышение температуры не указывает на возникновение каких-либо неисправностей и никаким образом не влияет на функционирование прибора

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	SHRF-91DW/DS
Номинальное напряжение	220В/50-60Гц
Полезный объем хранения (л)	90
Объем холодильной камеры, (л)	62
Мощность замораживания (кг/24ч)	2.0
Входная мощность (Вт)	115
Потребление электроэнергии (кВтч/24ч)	0.5
Габариты в упаковке (мм)	460*535*850
Хладагент/ Количество для залива в систему	R600a/30г
Номинальный ток (А)	0.86
Пеноматериал	Циклопентан
Вес нетто (кг)	25

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство продукции без предварительного уведомления. Параметры конкретного прибора указываются на заводской табличке.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ЦП "Ремонт электронной техники"	Лысьвенский	г. Азнакаево, ул. Гагарина, 31А	86502	5-00-54
ООО «РемБыттехника»	Азао	г. Азао, Ростовская обл., ул. Чесова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сергей Владимиров Александров	Азао	г. Азао, ул. Т. Космодемьянской, д. 02	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Альметьевский, Республика Татарстан	г. Альметьевск, ул. Георгиевская, д.18 ТК "ЭСЕН"	8535	40-30-98
Сервис Центр	Армавир	г. Армавир, ул. Ленина, д.18	83147	2-44-83, 2-79-41
ТелеСервис	Армавир	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	83147	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65
Форте	Астрахань	г. Астрахань, ул. Мав, д. 4	86137	9-79-99, 3-36-96
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15, 30-10-14
Эд-Сервис	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	6312-26, 3-49-94, 6-00-26
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, д.148А	8512	41-69-91
ООО "КОВЧЕГ"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	6325-53, 6325-30
АСЦ "КРАБТ-СЕРВИС"	Балашиха	г. Балашиха, ул. Гоголя, д. 26	85141	3-61-25
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
ООО «Альфарсервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88, 63-94-02, 73-58-20
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49, 48-50-67
Сервисный центр "Улей"	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 26А	8352	323332, 484-211
ИП Крисколов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Васильевская, 49А/16	3852	319-912, 25-67-95
Проксима	Белгород	г. Белгород, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	34-26-62
Белово-Сервис	Белово	г. Белово, пр-т Г. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО «РЕМБЫТ-СЕРВИС»	Белогорск	г. Белогорск, ул. Аэродромная, д.43, офис 9	38452	44-100
Белорецк	Белорецк	г. Белорецк, ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО «ГорбСервис АГ»	Бийск	г. Бийск, ул. Ф.Алексеева, д.45	3479	251670
ООО «ПЛАТУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер. Кирова, д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул. Калинина, д.127	6142	534945
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07, 45-98-96
Тексервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
ООО "Альфа"	Бузулук	г. Бузулук, ул. Красномаянская, д.92	35352	9-31-91, 9-42-04, 89728483197
РемБытТехника	Бузулук	г. Бузулук, ул. Транспортная, д. 2	35352	9-10-99, 89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Цивенков Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Кудашева В.А.	Бухалук	г. Бухалук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147, 57-787
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 7	81153	927706
СЦ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
ООО «Аутика-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Куйбышева, 60	4922	21-44-24, 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Бутлерина, д.39	4922	44-72-80, 44-72-81
ИП Спиден Сергей Вячеславович	Волгоград	г. Волгоград, ул. Токская, д.4а	8442	8-917-333-7880, 98-16-47
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, 25	86392	2-74-14, 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19, 53-98-39, 53-99-69
ИП Есипенко А. В.	Вологда	г. Вологда, ул. Клубова, д.87	8172	55-82-06, 55-82-07
Интерпал	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43, 6-43-94
ООО "Mega"	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	66006
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "Комплайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханалыская, д. 75	81928	8024-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Маковского, д.176	8712	22-49-21
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46
Эп Ком Сервис	Дмитровград	г. Дмитровград, ул. Оленевская, д. 63	84-235	2-86-59, 9-14-64
ИП Ковбза И.Ю.	Долгопрудный	г. Долгопрудный, Институтский пер., д.8	495	545-6773, 8(903)231-54-78
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержавский д.31 литер А оф.2	343	385-1289

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Лаврови Константин Антольевич	г. Ейск, ул. Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Техносервис	г. Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71,0191; 416-40-55
ООО «79 элемент»	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.13А, корп.1	343	377-64-55; 69089264898
ООО ТПЦ «Телерадиосервис»	г. Елец, ул. Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО «Техно Торговый Центр Стнол»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.124	87934	7-83-30
Жигулин Гарант	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
«Протор Сервис»	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
Лун-Сервис	г. Зеленоград, корпус 1334	499	7178212
ИП Волков Сергей Юрьевич	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84; 47-29-85
ДС	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	49162	491622
ООО «Элгул»	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д.393	3412	43-16-62; 43-50-64
РИТ-Сервис	г. Ижевск, ул. В.Савкова, д.152	3412	771010
НТ ТИС	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	432039
ООО «АЛТЕКС»	г. Иркутск, ул. Партизанская, д.149	3952	51-36-93; 51-31-09
ИП Федердинов Альберт Гавривич	г. Иркутск, ул. Советская, д.45а, оф. 01	3952	29-42-95
Мидас	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
Телерадиосервис	г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.8	8362	63-01-01; 65-14-64
СЦ «Витас»	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.173	8362	45-73-68; 41-77-43
12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Гарино, д.43	843	275-21-21
ООО «Луазол»	г. Казань, пр. Ямашева, д.38	843	2487117; 5214943; 5214946; 5214946
ООО «Бинас Сервис»	г. Казань, ул. Юзвинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ИП Устомов Е.Н.	г. Казань, ул. Декабристов, д.106 «б»	843	562-47-07; 562-46-45; 562-46-44; 260-04-12
АЛФА	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	548-222-548-333
Дмитриев Ю.С.	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
Электротарк	г. Камышин, ул. Ленина, д.68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Т-Сервис	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	83-533	4-16-19; 2-31-67
Сервисный центр Мастер	г. Канаш, ул. Московская, 66	8(906)388610	
ООО «Альфа Сервис»	г. Канск, ул. Потемкина, д.8	39161	3-39-13
Экран-Сервис	г. Кемерово, ул. Волошинкой, 4	3842	62-45-74
Эксперт	г. Кемерово, ул. Свободы, д.3	3842	30-19-43; 30-19-91
ООО «ЦПС-Киров»	г. Киров, ул. Некрасова, д.42	8332	319480
ООО «Габбит»	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д.116а	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
СЦ Быт Кубань	г. Кисловодск-на-Амуре, ул. Ленина, д.76/3	4217	54-69-56; 37-01-01
ИП Вондарено А.В.	г. Кореновск, ул. Пушкина, д.2 У	86142	355513
М-сервисЮГ	г. Кострома, ул. Пушкина, д.2 'А'	4942	59-56-51
ИП «Тексервис»	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.35	86142	4-49-13
ИП Седелников В.В.	г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д.103, офис 55	4942	4-43-59
Город мастеров	г. Краснодар, ул. Захарова, д.71	861	300-107-639-773
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Краснодар, ул. Каргинского, д.15	861	222-64-13
ООО «Рембыттехника»	г. Краснодар, ул. Яковлева, д.59	34-384	267-76-60
СМС-сервис	г. Краснодар, ул. Железнодорожников, д.11	3912	36-272
ООО «МакСтрой»	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д.55	3912	90-06-47; 44-54-12
Маяк+	г. Курган, б-д микрорайон, д.11/1, офис 10	841-57	21-46-51
УмныйБит Сервис	г. Курган, ул. Савельева, д.30	3522	47-27-25
Центр Репарации	г. Курган, ул. Пугина, д.9	3522	239041; 89617522600
Электрон-Сервис	г. Курск, ул. Студенческая, д.36-а, г. Курск, ул. Сухова, 37б	3522	55-58-44
Центр Репарации	г. Курск, ул. Литовская, д.12а	4712	35-04-91; 50-85-90
Электрон-Сервис	г. Ленинградская	4712	31-20-23; 30-41-00
Электрон-Сервис	г. Ленинградская	86145	3-78-74
Электрон-Сервис	г. Магнитогорск	8900957301	
Электрон-Сервис	г. Майкоп, ул. Дмитрова, 25	8772	575827556238

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Андреев А. С.	г. Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Мазанала	г. Мазанала, пр. Калинина, д.20	8772	933073
ООО "Сервис-сити"	Мазанала	г. Мазанала, пр. Ахунского, д.1А	8772	60-98-62
АСЦ Техник ISE	Мазанала	г. Мазанала, пр. Ахунского, д.1А	8772	642394, 642895
АСЦ «Темосервис»	Медногорск	г. Медногорск, ул. Гайдара, д.14	3552	97-90-63, 81987/947-90-63
ИП Кузнецов С.В.	Монтегорск	г. Монтегорск, Никелевое шоссе, д.126	81536	7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
"Телемастер"	Москва	г. Москва, ул. Косинкина, 58А	916	1700009
Импорт-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кипитова, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
Набережные Челны	Мурманск	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	8552	59-23-58, 36-84-99
ТриО	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
Смоленский Г.В	Нерюнги	г. Нерюнги, ул.Чрагинская, д.18	41147	6-89-71
ТУ "STINOL"	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
Бытовая автоматика	Новосибирск	г. Новосибирск, Минеральный Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
СЦ "SIB-Master"	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Веселая, д.175	353	8-904-500-34-11
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д.175	353	8-904-500-34-11
Рембыттехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Рембыттехника	Озёрск	г. Озёрск, Проспект Косимический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Фирма "Сибгас"	Озёрск	г. Озёрск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышевских строков, 1	0862	751880
ЕвроСервис	Орел	г. Орел, ул.Приобшорстройная, д.10	4862	40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ООО АРС	Орел	г. Орел, ул. Революции, д.1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3552	300666, 300930
ИП Сервис	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д.11	3557	25-00-70
ИП Бердинов В.В.	Орск	г. Орск, ул. Волкова, д.2	3557	35-69-89; 35-13-18
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
Импорт-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Арнаут"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	633218
СЦ "Электрон"	Петрозаводск-Камчатский	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон»	4152	469-410 доб. (3)
ТД "Формум"	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2	4152	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
Текно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Емелова, д. 12	8793	318-416
АСЦ "Юг-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дворяникова, д.20	8793	33-55-43, (938) 352-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 5-й Перелом, д.13	8793	987-011; 8181817/13 69-46
ООО Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Платформа-Ленин	863	252017 доб.714
ИП Релено В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амирхан, д.1 "А"	863	230-31-31,8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.42	38557	405-673
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гранев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	262-62-62
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	76-88-01, 76-34-83
Видео-Сервис-Самара	Самара	г. Самара, ул. Свободы, д.149	846	262-62-62
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	203-03-08; 354-63-79
Видео-Сервис	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загорский бульвар, д.33	846	225-12-73
ООО "Телеательные Союз"	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. В. Терешковой, 18А	812	701-73-97; 708-20-19
ЭЛ-Сервис	Саратов	г. Саратов, ул. Советская, д.88	8342	24-98-58; 57-19-19
ИП Гусев В.А.	Саратов	г. Саратов, ул. Астражская, д.87	3414	732614; 891243; 9150
Варенбурд В.И.	Сколов	г. Сколов, ул. Мельникова, д.49	8452	572953, 572954; 572955
Ремонт бытовой техники	Свердловск	г. Свердловск, ул. Гагарина, д.12	49133	2-27-05; 14-31
	Соликамск	г. Соликамск, ул. Беллинского, д.11	8184	58-72-21, 27-84-62
			34253	28226

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Вело-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Киндеев, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
Стэндо-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "Телемобил"	Тверь	г. Тверь, б-р Негина, д. 7	4822	42-93-03
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	3822	7-20-53
ГлавбытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	48533	266865, 266462
ИП Кулешов С. А.	Тулаев, Ярославская обл.	г. Тулаев, ул. Первомайская, д.25/6	3452	99-49-09; 46-69-91
Ваш дом	Томьень	г. Томьень, ул. Жердева, д.138	3012	41-92-99
Юрфеа	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, пр-т Тулоева, д.7	8422	26-82-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Тулоева, д.7	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	39535	5-71-47
ООО "Компания ПИПОН"	Усть-Илимск	г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 21, офис 4	3472	524697
Башгелевэлосервис	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	25-13-27; 25-179-79; 223-60-60
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аскария, д. 73	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; [34676] 222-61
ЦТО «Алафа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Оскар, д. 251, г. Урай, 2-й мкр., д. 46 [34676] 222-61	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «Индолойн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	410373/431352
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.32/25	8202	31-36-07,64-22-73
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшова, д.5	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
Пунин О.А.	Черепецк	г. Черепецк, ул. Первомайская, 48, офис 11	3022	72-02-03
ST сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардина	(919) 4658462	
ИП Дунарт Д.Н.	Чусовый, Пермский край	г. Чусовый, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита	35253	32552,61717
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	8636	22-30-00
Пузевский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	4852	44-00-40
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Никитина, д. 34	4852	25-94-83
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Угличская, д. 12	4852	

А так же список технических центров вы можете посмотреть на сайте
SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.