

Инструкция по применению

Сохраните упаковку, для ознакомления с инструкцией по применению.

При регулярном использовании: 1. Снимите крышку с ролика пилки. 2. Убедитесь, что ролик правильно вставлен в прибор. Не используйте прибор без ролика. 3. Включите прибор, повернув серебристое кольцо влево. Медленно обрабатывайте вращающимся роликом пилки огрубевшие участки кожи стопы. Омертвевшая кожа будет постепенно отшелушиваться. Используйте только на сухой коже. Не нажимайте слишком сильно иначе прибор остановится. 4. Выключите прибор. Если кожа недостаточно мягкая, включите прибор и повторите процедуру до желаемого результата. Внимание! Не используйте на одном участке кожи дольше 4-х секунд подряд. При возникновении раздражения или дискомфорта прекратить использование. 5. Если вы достигли желаемой мягкости кожи, выключите прибор, повернув серебристое кольцо вправо. 6. Промойте ноги, чтобы удалить отшелушенную кожу. 7. Тщательно вытрите ноги. 8. Массажными движениями нанесите увлажняющий крем на ваши идеально гладкие ноги! Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать Scholl Крем для интенсивного увлажнения кожи ног.

После применения: Электрическая пилка Scholl не является водонепроницаемым прибором. Для очистки ролика необходимо предварительно отсоединить его. 1. Выключите прибор. 2. Нажмите на голубую кнопку и аккуратно отсоедините ролик. 3. Промойте ролик под струей воды. 4. Протрите прибор и ролик чистой сухой тканью. 5. Вставьте ролик и закройте крышкой.

Смена роликовой насадки: Замените роликовую насадку, когда вы заметите, что она перестала эффективно удалять огрубевшую кожу. Используйте только сменные ролики Scholl Velvet Smooth.

1. Убедитесь, что прибор выключен. 2. Нажмите на голубую кнопку и аккуратно отсоедините ролик. 3. Установите новый ролик. 4. Перед применением убедитесь, что ролик зафиксирован.

Замена батареек: 1. Открутите нижнюю часть прибора в направлении против часовой стрелки. 2. Достаньте использованные батарейки. 3. Вставьте 4 новые батарейки AA (пальчиковые) согласно обозначениям на приборе. 4. Закрутите нижнюю часть прибора, повернув крышку по часовой стрелке. 5. Не используйте одновременно новые и старые, а также щелочные (алкалиновые) и солевые батарейки. Не используйте прибор с аккумуляторными батарейками.



HEALTH • HYGIENE • HOME

8184126