



SHD 7032 SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

AR

HR



for Turkey

www.sinbo.com.tr


Русский

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

Марка Sinbo SHD 7032

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

1. Холодный конец
2. Хромированная нагреваемая поверхность щипцов для завивки, прижимная пластина
3. Выключатель
4. Индикатор работы прибора
5. Вращающийся кабель
6. Подставка



Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Вилку прибора можно вставлять только в розетку типа AC (стандартная розетка для дома). Не рекомендуется подключение к розеткам другого типа.

Применение: Для наилучшего результата волосы должны быть чистыми и сухими. Не применяйте перед завивкой различные кремы, лак для волос и т.д. (Этот прибор может использоваться для быстрой укладки волос с целью экономии времени).

Предварительный нагрев: разместите щипцы на ровной надежной поверхности и вставьте вилку шнура в розетку. Установите переключатель в необходимом режиме нагрева и дайте щипцам нагреться (около 5 минут). Положение «МАКС» используйте для нормальных, легко завиваемых волос, а также для трудно завиваемых волос – в этом случае просто подержите волосы, намотанные на щипцы, немного подольше, чем легко завиваемые. Положение «МИН» используйте для окрашенных волос, ломких, или поврежденных.

Завивка: Начинайте с разделения волос на пряди. Пряди должны быть не более 2,5 см толщиной волос и 4 см шириной. Расчесывайте волосы пряди, придерживая ее конец другой рукой. Возьмите прядь, поместите ее конец на щипцы, открыв при этом зажим. Затем закройте зажим, обращая внимание на то, чтобы волосы лишь чуть чуть выступали за край зажима. Второй рукой возьмитесь за наконечник щипцов и легко намотайте волосы на щипцы.

Намотанную прядь удержите в таком положении в течение 20 секунд для создания тугого локона. Если волосы легко поддаются завивке, или, если Вы хотите получить слегка выющиеся волосы, держите прядь меньшее время.

Раскрутите локон примерно наполовину (на длинных волосах раскрутите немного больше) и нажмите на ручку зажима, чтобы освободить прядь. Теперь осторожно выньте щипцы из центра локона.

Дайте локону остыть, не трогайте его руками. По окончании завивки, когда все пряди будут завиты, осторожно расчешите волосы, придав им желаемую форму.

Чистка и уход: Этот прибор не требует особого ухода и не содержит части, которые могут быть отремонтированы / заменены пользователем. Не пытайтесь ремонтировать щипцы для завивки самостоятельно. Ремонт должен выполняться только в авторизованном сервис-центре. Выньте вилку сетевого шнура из розетки. Подождите полного остывания стержня щипцов. Щипцы можно чистить только после того, как они остынут. Мягкой влажной тканью протрите корпус щипцов, не допускайте проникновение воды и / или другой жидкости внутрь щипцов.

Хранение: выньте вилку сетевого шнура из розетки и подождите полного остывания стержня щипцов. Храните щипцы в футляре или в сухом месте. Не наматывайте шнур вокруг ручки прибора. Не тяните за провод, чтобы не повредить его в месте подсоединения к щипцам.

Специальное примечание: Нагревательная поверхность Ваших щипцов для завивки волос покрыта защитной смазкой. При первом включении возможно появление небольшого дыма и запаха. Это не является опасностью и не есть показателем неисправности прибора. Примерно через 30 секунд дым и запах исчезнут.

1. Не оставляйте щипцы, включенные в электросеть, без внимания.
2. Не допускайте пользование щипцами детьми или инвалидами, будьте осмотрительны, если устройство используется в непосредственной близости от них.
3. Используйте щипцы только по назначению, согласно приведенным в инструкции рекомендациям. Не используйте аксессуары, не рекомендованные заводом-изготовителем.
4. Эксплуатация щипцов запрещается в случае повреждения сетевого шнура или вилки; в случае их нагрева в процессе применения; если щипцы упали в воду или упали на твердую поверхность. Для выполнения профилактического осмотра, ремонта или механической регулировки обратитесь в авторизованный сервисный центр.
5. Не допускайте контакта кабеля с горячей поверхностью щипцов.
6. Не используйте устройство в полусонном состоянии.
7. Не допускайте загрязнение отверстий на корпусе щипцов в целях предотвращения риска электрического шока.
8. Не пользуйтесь щипцами для завивки на открытой местности или в помещениях, где используются вещества в аэрозольной упаковке, кислород.
9. В процессе эксплуатации прибор нагревается. Во избежание ожогов не проверяйте степень нагрева прибора на себе.
10. Убирайте прибор на хранения только после полного его охлаждения.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-7032-30102014

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



АЕ 11

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Имаят Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Китай

Импортер в РФ: Общество с о,раниченной ответственностью «Фри,от»

109029, __, Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В

ИНН 7709920392, ОКПО 17029835

www.sinbo-russia.ru

Гарантийный срок: 12 мес.



- TEDARİKÇİ FİRMA / EXPORTER -

United Favour Development Limited

Unit B, 10/F Lee May Building 788-790

Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -

Shenzhen Setek Technology Co., Ltd.

1003, C Bldg., Fuyuan Business Trade
Center, 44 District Bao'An, Shenzhen, China

EEE Yönetmeliğine Uygundur

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Made in P.R.C.

İmalat Yılı : 2014