

sinbo

SS 4023 TRAŞ MAKİNASI

KULLANMA KILAVUZU

ISLAK/KURU
KULLANIM ÖZELLİĞİ



TR

EN

FR

NL

AR

ES

HR

RU

UK

DE

SR

BiH





RUSSIAN

SHIBO МАШИНКА ДЛЯ БРИТЬЯ SS-4022 С ПОДЗАРЯДКОЙ **РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

ВНИМАНИЕ!

Способ применения

Эта бритва предназначена для удаления волос на теле. Предназначена только для персонального использования, в промышленных целях использовать не рекомендуется.

Товар не безопасен для детей.

Не используйте бритву в непосредственной близости от детей. Гребень держите в недоступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для правильного использования бритвы, при покупке и использовании проверьте пакет и аксессуары прибора.

Для того чтобы зарядное устройство было сухим, бритву не мойте.

Вы можете промыть бритву теплой водой, однако, не погружая ее в воду.

Не отключив вилку электропитания, мыть бритву водой запрещено.

Бритвенная сетка очень тонкая и деликатная в обработке, поэтому рекомендуется пользоваться бритвой бережно, без приложения силы, не ронять ее на твердую поверхность.

Если вы хотите извлечь лезвия, сначала откройте заднюю крышку и выньте из прибора батарейки.

Перед тем, как извлечь батарейки, отключите бритву от источника энергоснабжения.

ЗАРЯДКА

Во время зарядки аккумулятора бритва должна быть в режиме «0».

Соответствующее зарядное напряжение: 220 V однофазного переменного тока, 50Hz, значение напряжения для общих бытовых электронных приборов.

Поместите бритву в зарядное устройство и вставьте сетевую вилку бритвы в розетку, загорится красный индикатор (Рисунок 1)

Время зарядки около 8 часов.

После зарядки время бритья в беспроводном режиме около 45 минут.

Использование (гребень)



Откройте заднюю крышку и выньте гребень из формы (рис. 2)
 Водите гребнем по коже медленно под правильным углом.
 После использования закройте гребень легким нажатием вниз.

БРИТЬЕ

Убедитесь, что бритва заряжена. Для безупречного бритья применяйте на сухую кожу.

Нажав на кнопку вкл. / выкл., приведите бритву в рабочий режим.

Приложите бритвенную сетку к коже лица и быстрыми круговыми движениями, или в желаемом вами виде, двигайте бритву по коже. (Рис.3)

После бритья отключите бритву и закройте ее головку прозрачным защитным колпачком с целью защиты от непредвиденных ранений. (Рис.4)


Следует принять во внимание то, что для того чтобы привыкнуть к бритве, необходимо будет побриться нею несколько раз.

ЧИСТКА

Аксессуары бритвы чистите раз в неделю.

Нажмите на головку бритвы и извлеките ее. (Рис.6)

Для чистки лезвий используйте имеющуюся среди аксессуаров чистящую щетку, лезвия вы можете промыть также водой. (Рис.5,6,7,8)





Храните и применяйте бритву при температуре в диапазоне от 5 до 35С.

В период не применения бритвы храните ее в коробке с целью предотвращения от неожиданных повреждений.

Чистку бритвенной сетки осуществляйте жидкостями, не содержащими спирт, масло.

После влажной чистки, используйте одну каплю машинного масла с целью сохранения скольжения наружного колпачка. (Рис.10)

В случае износа головки и лезвий бритвы, замените их соответствующими модели бритвы новыми частями.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН No: 1-4023-22112011

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-495-933 99 05, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», Турецкая Республика, Харамидзаре Мевки, Джихангир Мах. Говерджин Джад, № 4, Авджылар, Стамбул.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус" РФ 121357, г. Москва, ул. Вережская, д. 17, помещение 1, комнаты № 106-114, Офис 513, тел. (495) 933 99 05, info@sinbo.ru

Страна Производитель: Китай