

Инструкция по применению.

Весы для ванной комнаты. Артикул: 483127

Спасибо, что Вы выбрали нас. Мы надеемся, что Вы с удовольствием будете пользоваться данным продуктом долгие годы. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией в данном буклете и сохраняйте его на протяжении всего времени использования товара.

Для того чтобы:

Подготовить весы к первому использованию	<ul style="list-style-type: none">• Установите весы на твердую, гладкую поверхность (не ковер),• Весы работают на батарейках CR2032/3V
Взвеситься	<ul style="list-style-type: none">• Встаньте на весы и оставайтесь на них до тех пор, пока вам не высветится вес на экране,• Весы выключаются автоматически
Изменить параметры взвешивания	<ul style="list-style-type: none">▪ Вы можете менять систему измерения весов (кг, фунт,ST) простым нажатием кнопки units/up, расположенной на обратной стороне весов

Технические характеристики:

- Max. вес использования – 180 кг./396 фн./ 28 st.
- Точность измерения – 0,1 кг./0,2 фн./ 0,02 st.

Требования к безопасности:

- Весы предназначены только для домашнего использования.
- Чистка весов производится слегка увлажненной тряпочкой, прямое попадание воды не допускается. Не опускайте весы в воду или другие жидкости. Они не водонепроницаемые.
- Не превышайте максимальный вес использования.
- Не оставляйте весы долго на солнце.
- Берегите весы от ударов, влаги, пыли, химических веществ, резких изменений температуры, электромагнитных полей и источников тепла
- Весы – чувствительный электронный прибор и на его работу могут влиять радиоприборы, находящиеся в непосредственной близости. Сильный уровень электростатического поля может привести к временным сбоям в работе.
- Весы протестированы согласно нормам CE.
- Весы могут быть скользкими (когда они влажные) – будьте осторожны! Никогда не вставляйте на край весов одной ноги – весы могут перевернуться.
- Выньте батарейки, если продукт не используется в течении длительного периода.
- К весам не подходят аккумуляторные батареи.

Гарантия 5 лет.