



### Приобретение насадок для микродермабразии

Чтобы приобрести насадки для микродермабразии, посетите веб-сайт [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) или обратитесь в местную торговую организацию Philips.

### Виды насадок для микродермабразии

Насадка для нормальной кожи (SC6891)  
Подходит для проведения обычной процедуры.  
Насадка для чувствительной кожи (SC6890)  
Обеспечивает более бережное воздействие.

### SL

**Použitie hrotu na mikrodermabrazívne ošetrovanie**  
Tento ošetrovací hrot je kompatibilný so zariadením Philips VisaCare. Ďalšie informácie o používaní ošetrovacieho hrotu so zariadením VisaCare a jeho čistenie nájdete v návode na používanie zariadenia VisaCare alebo na webovej stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Výmena

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame vymeniť ošetrovací hrot pre zariadenie Philips VisaCare minimálne raz za 6 mesiacov.

### Nákup hrotov na mikrodermabrazívne ošetrovanie

Ak chcete kúpiť ošetrovacie hroty, prejdite na webovú stránku [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Philips.

### Dostupné hroty na mikrodermabrazívne ošetrovanie

„Bežný“ hrot (SC6891)  
Určený na pravidelné ošetrovanie.  
„Jemný“ hrot (SC6890)  
Určený na jemné ošetrovanie citlivých oblastí.

### UK

**Vikoristannya nakonechnika dla mikroshlifuvannya shkiri**  
Цей наконечник сумісний з Philips VisaCare. Додаткові відомості про використання наконечника з VisaCare та чищення дивіться у посібнику користувача VisaCare або відвідайте веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Zamína

Dla optymalnych rezultatów rekomendujemy zamienić nakonecznik Philips VisaCare przynajmniej co 6 miesięcy.



Normal treatment tip (SC6891)



Sensitive treatment tip (SC6890)

### RU

### Использование насадки для микродермабразии

Эта насадка совместима с прибором Philips VisaCare. Подробную информацию об использовании насадки с VisaCare и инструкции по очистке см. в руководстве пользователя VisaCare или на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Замена

Для достижения наилучших результатов рекомендуется заменять насадку Philips VisaCare каждые 6 месяцев.

### Придбання наконечників для мікрошліфування шкіри

Придбати наконечники можна на веб-сайті [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) або у місцевого дилера Philips.

### Доступні наконечники для мікрошліфування шкіри

„Звичайний“ наконечник (SC6891)  
Розроблений для регулярного застосування.  
„Чутливий“ наконечник (SC6890)  
Розроблено для помірного застосування.

PHILIPS

VisaCare

REPLACEMENT TIP

## EN

### Using the microdermabrasion treatment tip

This treatment tip is compatible with the Philips VisaCare. For more information about using the treatment tip with VisaCare and cleaning, read the user manual of VisaCare or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Replacement

For optimal results, we recommend replacing the treatment tip of your Philips VisaCare at least every 6 months.

### Buying microdermabrasion treatment tips

To buy treatment tips visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your local Philips dealer.

### Available microdermabrasion treatment tips

'Normal' tip (SC6891)

Designed for regular treatment.

'Sensitive' tip (SC6890)

Designed for mild treatment.

## CZ

### Použití mikrodermabrazivní špičky

Tato špička je kompatibilní se zařízením Philips VisaCare. Více informací o čištění a použití špičky se zařízením VisaCare naleznete v uživatelské příručce zařízení VisaCare nebo na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Výměna

Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, doporučujeme vyměnit špičku zařízení Philips VisaCare alespoň jednou za 6 měsíců.

### Koupě mikrodermabrazivních špiček

Chcete-li zakoupit špičky, navštivte stránku [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) nebo zajděte k místnímu dodavateli výrobků Philips.

### Dostupné mikrodermabrazivní špičky

„Normální“ špička (SC6891)

Navrženo pro pravidelné ošetřování.

„Citlivá“ špička (SC6890)

Navrženo pro jemné ošetřování.

## KZ

### Микродерма өңдеу ұшын пайдалану

Бұл өңдеу ұшы Philips VisaCare құралымен үйлесімді. Өңдеу ұшын VisaCare құралымен пайдалану, тазалау туралы ақпаратты алу үшін VisaCare құралының пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз немесе [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) сайтына кіріңіз.

### Ауыстыру

Оңтайлы нәтижелер алу үшін Philips VisaCare құралының өңдеу ұшын кемінде әр 6 ай сайын ауыстыруға кеңес береміз.

### Микродерма өңдеу ұштарын сатып алу

Өңдеу ұштарын сатып алу үшін [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) сайтына кіріңіз немесе жергілікті Philips дилеріне барыңыз.

### Қол жетімді микродерма өңдеу ұштары

«Қалыпты» ұш (SC6891)

Қалыпты өңдеуге арналған.

«Сезімтал» ұш (SC6890)

Жұмсақ өңдеуге арналған.

## PL

### Korzystanie z końcówki do zabiegów mikrodermabrazji

Ta końcówka do zabiegów jest zgodna z urządzeniem Philips VisaCare. Więcej informacji na temat korzystania z końcówki z urządzeniem VisaCare oraz czyszczenia można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia VisaCare lub na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Wymiana

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wymianę końcówki do zabiegów mikrodermabrazji Philips VisaCare co najmniej raz na 6 miesięcy.

### Zakup końcówek do zabiegów mikrodermabrazji

Aby kupić końcówki do zabiegów, odwiedź stronę [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) lub zwróć się do lokalnego sprzedawcy produktów firmy Philips.

### Dostępne końcówki do zabiegów mikrodermabrazji

Końcówka „normalna” (SC6891)

Przeznaczona do zwykłych zabiegów.

Końcówka „delikatna” (SC6890)

Przeznaczona do łagodnych zabiegów.

## RO

### Utilizarea capului de tratament pentru microdermabraziune

Acest cap de tratament este compatibil cu Philips VisaCare. Pentru mai multe informații despre utilizarea capului de tratament cu VisaCare și curățare, citiți manualul de utilizare al VisaCare sau vizitați [www.philips.ro](http://www.philips.ro).

### Înlocuirea

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să înlocuiți capul de tratament al aparatului dvs. Philips VisaCare cel puțin o dată la 6 luni.

### Achiziționarea capetelor de tratament pentru microdermabraziune

Pentru a cumpăra capete de tratament, vizitați [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) sau contactați distribuitorul dvs. Philips local.

### Capete de tratament pentru microdermabraziune disponibile

Capul „normal” (SC6891)

Proiectat pentru tratamentul normal.

Capul „sensibil” (SC6890)

Proiectat pentru tratamentul delicat.