



PROFFI
H O M E

**Увлажнитель воздуха –
LED ночник PROFFI «Mushroom»
Модель: PH8755**



*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Данный прибор используется для увлажнения воздуха в некоммерческих целях. Обладает функцией подсветки, может использоваться как ночник.



1. Кнопка Вкл/Выкл; 2. Распылитель; 3. Разъем для USB кабеля; 4. Резервуар;
5. Фильтр; 6. Кабель USD- micro USB.

Комплектация:

Увлажнитель воздуха – LED ночник -1шт.

Запасной фильтр -1шт.

Кабель USD- micro USB-1шт.

Руководство по эксплуатации-1шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствует ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного/коммерческого применения.
- Не использовать в условиях повышенной влажности.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или авторизованный сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Всегда используйте прибор только с наполненным водой резервуаром.
- Используйте только чистую, прохладную воду из-под крана (фильтрованную/дистиллированную воду во избежание образования осадков). Не используйте горячую воду.
- Не направляйте распыление на детей, стены, мебель и электрические приборы.
- Всегда подключайте и выключайте прибор сухими руками.
- Не используйте прибор, если провод поврежден.

- Держите прибор на гладкой, ровной, безворсовой, неметаллической, водостойкой поверхности и вдали от прямого солнечного воздействия.
- Держите провод вдали от нагревающих поверхностей и мест, где на него могут наступить или споткнуться об него.
- Выключайте прибор, когда не используете его.
- Не добавляйте медикаменты, добавки в воду. Не закрывайте отверстия прибора и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не оставляйте прибор без присмотра в закрытой комнате, иначе на стенах и поверхностях может появиться конденсат. Всегда оставляйте дверь приоткрытой в помещении, в котором используете прибор.
- При очистке внутренней области прибора, не допускайте попадания воды в отверстие для выхода воздуха. Протирайте наружную область мокрой тряпкой, когда прибор выключен, избегая кнопки и провода.
- Не наклоняйте прибор и не пытайтесь вылить или налить воду, пока он работает.
- Не используйте химикаты для очистки частей прибора, содержащий воду. Используйте несколько капель белого уксуса с водой для очистки.

ВНИМАНИЕ:

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдерживать в комнатных условиях не менее 2 часов. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность. Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Тип продукта: увлажнитель воздуха - LED ночник.
2. Напряжение: DC 5 В, сила тока 0,2А/max.
3. Мощность: 2 Вт.
4. Объем резервуара: 200 мл.
5. Размер: 15 см x 8 см.
6. Материал: пластик АБС, полипропилен, полиэтилен.
7. Длина провода: 1 м.
8. Производительность по увлажнению до 35 мл/час.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Проверьте увлажнитель и провод на наличие повреждений.
2. Заполните резервуар для воды холодной водой. Не заполняйте резервуар до краев!
3. Закрутите крышку.
4. Подключите провод к любому подходящему источнику питания, имеющему USB-порт, и включите прибор.

Функции кнопки ВКЛ/ВЫКЛ:

- А) Управление подсветкой (диммируемая подсветка): кратковременное нажатие кнопки (2 раза) включает/выключает функцию подсветки.
- Б) Управление функцией увлажнения: нажатие и удержание кнопки в течение 2 сек – включает/выключает функцию увлажнения.

Возможные проблемы и пути их решения:

Проблема	Причина	Решение
Нет распыления	В резервуаре нет воды/ провод не подключен к источнику питания/ переключатель не повернуть на позицию ВКЛ/ фильтр поврежден	Добавьте воды в резервуар/ подключите провод к источнику питания/ поместите переключатель в правильную позицию/ смените фильтр
Количество пара значительно уменьшилось	Фильтр слабо сидит/ недостаточно воды в резервуаре	Вставьте фильтр правильно/ добавьте воды в резервуар

ХРАНЕНИЕ:

- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
- Отключите прибор от электросети, удалите воду из резервуара.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами. При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: Санфлауэр ЛТД А, 13й этаж, Яли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru**.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru**.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru**.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев

Гарантия: 12 месяцев

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: апрель 2018

Сделано в Китае.