



PROFFI
H O M E

КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР PROFFI. Артикул: PH8734




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВЫ ОСТАНОВИЛИ СВОЙ ВЫБОР НА НАШЕМ ИЗДЕЛИИ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЛЕДУЙТЕ ЕГО РЕКОМЕНДАЦИЯМ.



1. КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ
2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
3. LED ДИСПЛЕЙ
4. РЕГУЛИРОВКА ТАЙМЕРА
5. РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
6. РЕШЕТКА
7. КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ПОВОРОТА ЭЛЕКТРОВИЛКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240 В

ЧАСТОТА: 50-60 ГЦ

МОЩНОСТЬ: 400 Вт

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 24М².

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБОГРЕВА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

- ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРИБОРА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМОК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ИЗДЕЛИЯ, НАНЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
- ПЕРЕД ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ, СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, УКАЗАННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ, ПАРАМЕТРАМ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ. ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО/КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ ИЛИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.
- ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ, ЕСЛИ ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ВОЗГОРАНИЯ, НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ. ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО, НЕ БЕРИТЕСЬ ЗА ИЗДЕЛИЕ, НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРОВЕРКИ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ВАННЫ, ДУША ИЛИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА.
- НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ПРИБОР ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА.



PROFFI
H O M E

- ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ЧУВСТВЕННЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
- ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГРЫ С ПРИБОРОМ.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА.
- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕПОЛАДОК ОБРАЩАЙТЕСЬ В БЛИЖАЙШИЙ АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГРЫ С ПРИБОРОМ.
- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕПОЛАДОК ОБРАЩАЙТЕСЬ В БЛИЖАЙШИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- НЕ ПРОСОВЫВАЙТЕ КАРАНДАШИ ИЛИ ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТНУЮ РЕШЕТКУ РАБОТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ.
- ПРИ НЕПОЛАДКАХ ИЛИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР БЛИЖЕ 0,9М ОТ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ИЛИ ДЕФОРМИРУЮЩИХСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ.
- В СЛУЧАЕ ПЕРЕГРЕВА ПРИБОРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧИТ ЕГО.

ВНИМАНИЕ:

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НЕ НАКРЫВАТЬ.
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 4М².
- ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАХОДИЛОСЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 0°С, ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЕГО СЛЕДУЕТ ВЫДЕРЖАТЬ В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ.
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ПРАВО ЗА СОБОЙ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, КАРДИНАЛЬНО НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.
- ДАТА ПРОИЗВОДСТВА УКАЗАНА НА ИЗДЕЛИИ И/ИЛИ УПАКОВКЕ, А ТАКЖЕ В СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
- ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ ДО 24М²

РАБОТА:

- ВСТАВЬТЕ ПРИБОР В РОЗЕТКУ.
- ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР.
- НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ SPEED НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ СКОРОСТЬ (L-НИЗКАЯ ИЛИ H-ВЫСОКАЯ).
- НАЖАТИЕМ КНОПОК +/- НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ЖЕЛАЕМУЮ ТЕМПЕРАТУРУ. ДИАПАЗОН ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ 15-32°С (ШАГ 1 ГРАДУС).
- НАЖАВ КЛАВИШУ TIMER, МОЖНО УСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР. ДИАПАЗОН ВЫБОРА ВРЕМЕНИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТАЙМЕРА 0-12ЧАСОВ. (ШАГ 1 ЧАС).

ВНИМАНИЕ:

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ УТЕЧЕК ТЕПЛА ПОМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ЗАКРЫТЫМ, ИНАЧЕ ОНО НЕ ПРОГРЕЕТСЯ.



PROFFI
H O M E

ОЧИСТКА И УХОД:

- РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР СНАРУЖИ, ПОСКОЛЬКУ СКАПЛИВАЮЩАЯСЯ ГРЯЗЬ ПОНИЖАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО РАБОТЫ.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ И ДАВАЙТЕ ЕМУ ОСТЫТЬ.
- ПРОТРИТЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР СНАРУЖИ МЯГКОЙ ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ.
- НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, БЕНЗИН, РАСТВОРИТЕЛИ И ДРУГИЕ АГРЕССИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

ХРАНЕНИЕ:

- ХРАНИТЕ ПРИБОР В СУХОМ, НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -5°С ДО +50°С.
- ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.



ДАННЫЙ СИМВОЛ НА ИЗДЕЛИИ, УПАКОВКЕ И/ИЛИ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И БАТАРЕЙКИ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫБРАСЫВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ. ИХ СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМАХ СБОРА ОТХОДОВ ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНЫМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ПОМОЖЕТ СБЕРЕЧЬ ЦЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗМОЖНОЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ. ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ: РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.

ДАННЫЙ ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» И ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: САНФЛАУЭР ЛТД А, 13Й ЭТАЖ, ЯЛЛИ ИНДАСТРИАЛ БИЛДИНГ, 6, ЙИП ФЭТ СТРИТ, ВОНГ ЧУК ХЭН, ГОНКОНГ, КИТАЙ. **ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ:** ООО «ПАНОРАМА ГРУП», 123056, РФ, МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ 36А, СТР 4.

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 229-29-07, WWW.PROFFI.ME. **ИМПОРТЕР:** ООО «ПАНОРАМА ГРУП», 123056, РФ, МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ 36А, СТР 4. **ТЕЛЕФОН:** +7 (495) 229-29-07, WWW.PROFFI.ME. **ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ**

ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «ПАНОРАМА ГРУП», 123056, РФ, МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ 36А, СТР 4.

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 229-29-07, WWW.PROFFI.ME. ООО «ПАНОРАМА ГРУП» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА, И ГАРАНТИЯ НА ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.

РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ: 36 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ: 12 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ РЕМОНТ ПРИБОРА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ЛЮБОМ АВТОРИЗОВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: АПРЕЛЬ 2018

СДЕЛАНО В КИТАЕ.

